

## Como acionar duas saídas do porteiro eletrônico pela tecla fechadura do TDMI 300.

Santa Rita do Sapucaí, 12 de Fevereiro de 2019.

Por padrão de fábrica o **TDMI 300** tem sua tecla de fechadura programada como \* + \* e aciona a saída **FA** do porteiro eletrônico quando em comunicação com ele.



Para facilitar a programação do acionamento das duas saídas é requisitado que o porteiro eletrônico esteja na versão de firmware correspondente abaixo:

**XPE 1001/1013 Plus** - Versão igual ou superior a **18.06.01**.

**XPE 1001/1013 ID** – Versão igual ou superior a **18.07.03**.

**XPE 48** – Não necessita ser atualizado.

Caso não saiba a versão do XPE e não possua **MIP 1000** para consultar, atualize com firmware disponível para ele no site da Intelbras.

## **XPE 1001/1013 Plus**

Firmware:

[http://www.intelbras.com.br/sites/default/files/xpe\\_plus\\_181202\\_v10.zip](http://www.intelbras.com.br/sites/default/files/xpe_plus_181202_v10.zip)

Tutorial para atualização:

[http://www.intelbras.com.br/sites/default/files/informativo\\_de\\_firmware\\_-\\_xpe\\_plus.pdf](http://www.intelbras.com.br/sites/default/files/informativo_de_firmware_-_xpe_plus.pdf)

## **XPE 1001/1013 ID**

Firmware:

[http://www.intelbras.com.br/sites/default/files/atualizacao\\_firmware\\_xpe\\_1001\\_id\\_e\\_xpe\\_1013\\_id.zip](http://www.intelbras.com.br/sites/default/files/atualizacao_firmware_xpe_1001_id_e_xpe_1013_id.zip)

Tutorial para atualização:

[http://www.intelbras.com.br/sites/default/files/informativo\\_de\\_firmware\\_-\\_xpe\\_id.pdf](http://www.intelbras.com.br/sites/default/files/informativo_de_firmware_-_xpe_id.pdf)

## **XPE 48**

O XPE 48 não possui firmware específico para acionar sua segunda saída com \*\*\*, logo não é necessário buscar atualizações, para programa-lo utilize o exemplo “Cenário com porteiro eletrônico desatualizado” a seguir.

**Cenário com porteiro eletrônico desatualizado:**

1° - Entre em conversa o com porteiro eletr nico de um ramal interno e disque **#7521##**, aguarde dois bips.

2° - Retire o **TDMI 300** do gancho e segure \* at  ouvir dois bips.

3° - Pressione **#1\*1##** e aguarde por dois bips.

**Observa o:** Neste cen rio a programa o feita no TDMI 300   individual, logo   necess rio que seja realizada em cada monofone.

**Cen rio com porteiro eletr nico atualizado:**

1° - Entre em conversa o com porteiro eletr nico de um ramal interno e disque **#752\*##**, aguarde dois bips.

2° - Ainda em conversa o com porteiro eletr nico disque **#751\*##** e aguarde dois bips.

Feito isso, quando estiver em conversa o com o **XPE** e apertar o atalho de fechadura do **TDMI 300**, as duas sa das do porteiro eletr nico ser o acionadas.