

# Configurando a integração do TIP 120 / TIP 120 Lite e TIP 125 com o SVIP 1000

Santa Rita do Sapucaí, 27 de Janeiro de 2020

## Primeiro passo

Acesse a interface web de configuração do TIP 120/125, caso tenha dúvidas de como acessar, consulte o manual do usuário do TIP 120/125:

<https://www.intelbras.com/pt-br/telefone-ip-tip-120>

<https://www.intelbras.com/pt-br/telefone-ip-tip-120-lite>

<https://www.intelbras.com/pt-br/telefone-ip-tip-125>

## Segundo passo

Realize as configurações indicadas nas telas de exemplo abaixo:

- 1 - Habilitar Conta: Habilite este campo;
- 2 - Inserir o número da unidade interna (apto) previamente adicionado no servidor SIP (PVIP1000 ou CVIP1000) nos campos:  
- Nome de Identificação, Nome de Registro e Nome de Usuário.
- 3 - Senha SIP cadastrada (padrão de fábrica: "intelbras").
- 4 - Inserir IP do Servidor SIP (PVIP1000 ou CVIP1000).

## Terceiro passo

5 - Mantenha os Codec's PCMU e PCMA na coluna de "Utilizados":



## Quarto e último passo

- 6 – Configurar o Tipo do DTMF para "SIP INFO"
- 7- Configurar a Informação do DTMF para "DTMF-Relay"
- 8- Configurar o Flash Event para "INVITE"

