

Configurando a integração do TS 60 IP com o SVIP 1000

Santa Rita do Sapucaí, 27 de Janeiro de 2019

Primeiro passo

Acesse a interface web de configuração do terminal TS 60 IP (caso tenha dúvidas de como acessar, consulte o manual do usuário do terminal TS 60 IP)

<https://www.intelbras.com/pt-br/microcentral-ip-sem-fio-ts-60-ip>

Segundo passo

Realize as configurações indicadas nas telas de exemplo abaixo.

- 1 - Configurar Esta Conta para: "Habilitado"
- 2 – Inserir o número da unidade interna (apto) previamente adicionados no servidor SIP (PVIP1000 ou CVIP1000) nos campos: Nome do Usuário, Nome de Registro e Identificador de chamada;
- 3 - Senha SIP cadastrada (padrão de fábrica: "intelbras");
- 4 - Configurar Enviar requisição de registro para: "Habilitado";
- 5 - Endereço/Nome de domínio: Inserir IP do Servidor SIP (PVIP1000 ou CVIP1000);
- 6 - Porta: inserir porta SIP (padrão de fábrica "5060")

Terceiro passo

- 7 - Configurar Eventos de FLASH/Enviar para: "Mensagem INVITE";
- 8 - Manter os Codecs PCMU e PCMA na coluna de utilizados;



Quarto e último passo

- 9 - Configurar DTMF/Modo para "SIP-INFO";
- 10 - Configurar DTMF/Payload para: "101"

