

# **intelbras**

---

**Guia de instalação**

**AMT 2018 E  
AMT 2018 EG  
AMT 2118 EG**



**AMT 2018 E**

**AMT 2018 EG**

**AMT 2118 EG**

### **Central de alarme monitorada**

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.


As centrais de alarme monitoradas AMT 2018 E, 2018 EG e 2118 EG possuem tecnologia avançada e são de fácil programação, possuem 8 memórias para números de telefone, função *Pânico*, função *Emergência*, zona 24 horas, carregador de bateria inteligente com proteção contra curto-circuito ou inversão de polaridade, temporização e função de teste de sensores. Podem ser conectadas a sensores de abertura, infravermelho, impacto e outros. Reportam eventos para 2 destinos IP (empresas de monitoramento) e têm opção de configuração remota via TCP/IP, supervisiona via AMT MOBILE.

***Obs.: o manual do usuário completo está disponível no site [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br).***


# Índice

<b>1. Instalação</b>	<b>4</b>
1.1. Módulo GPRS .....	6
1.2. Fonte AC .....	7
<b>2. Referência rápida de programação</b>	<b>7</b>
2.1. Nova Etiqueta QR CODE .....	7
2.2. Programação de senhas .....	8
2.3. Configurações de zonas .....	9
2.4. Particionamento .....	12
2.5. Configurações de data e hora .....	13
2.6. Autoativação .....	13
2.7. Autoativação e autodesativação programadas (programação exclusiva do instalador) .....	13
2.8. Programar dispositivos sem fio (compatível apenas com modulação OOK) ..	16
2.9. PGM .....	18
2.10. Configurações gerais .....	19
2.11. Configurações de monitoramento .....	20
2.12. Configurações para operação através da internet .....	22
2.13. Configurações Ethernet locais .....	23
2.14. Configurações para GPRS ( <i>General Packet Radio Service</i> ) .....	24
2.15. Configurações para enviar e receber SMS via rede celular .....	27
2.16. Edição de mensagem através do teclado XAT LCD .....	28
<b>Termo de garantia</b>	<b>30</b>

## 1. Instalação



AMT 2018 E/AMT 2018 EG




AMT 2118 EG


1. Alimentação proveniente da fonte chaveada.
2. Conector da bateria.
3. Positivo da saída de sirene.
4. Negativo da saída de sirene.
5. Entrada da zona um para conexão dos sensores com fio.
6. Comum para conexão dos sensores com fio (das zonas Z1 e Z2).
7. Entrada da zona dois para conexão dos sensores com fio.
8. Entrada da zona três para conexão dos sensores com fio.
9. Comum para conexão dos sensores com fio (das zonas Z3 e Z4).
10. Entrada da zona quatro para conexão dos sensores com fio.
11. Entrada da zona cinco para conexão dos sensores com fio.
12. Comum para conexão dos sensores com fio (das zonas Z5 e Z6).
13. Entrada da zona seis para conexão dos sensores com fio.
14. Entrada da zona sete para conexão dos sensores com fio.
15. Comum para conexão dos sensores com fio (das zonas Z7 e Z8).
16. Entrada da zona oito para conexão dos sensores com fio.
17. Borne T1 para o barramento digital (utilizado para controlar os teclados e receptores de dispositivos sem fio).
18. Borne T2 para o barramento digital (utilizado para controlar os teclados e receptores de dispositivos sem fio).
19. Negativo da saída auxiliar.
20. Positivo da saída auxiliar.
21. Saída programável PGM 2.
22. Saída programável PGM 1.
23. Saída para telefones.
24. Entrada para linha telefônica.
25. Conector para gravação do micro da central.
26. Conector para gravação do micro que controla a placa GPRS.
27. Conector para o módulo GPRS.
28. Conector para cabo de rede (Ethernet).

**Obs.:** a AMT 2118 EG vem acompanhada do teclado XAT 3000 LED.

## 1.1. Módulo GPRS



AMT 2018 EG




AMT 2118 EG

1. Conector da antena da placa GPRS.
2. Conector para chip 1.
3. Conector para chip 2.
4. Conector para interligar a placa GPRS à placa da central.

**Obs.:** » O módulo MOD GPRS AMT E/EG está incluso e é compatível somente com a AMT 2018 EG.

» O módulo GPRS XL865 está incluso e é compatível somente com a AMT 2118 EG.

## 1.2. Fonte AC



Recomenda-se a utilização de um cabo com bitola  $\geq 1$  mm

## 2. Referência rápida de programação

Esta referência rápida considera que a central esteja em modo de programação e pressupõe a leitura do manual e conhecimento do resultado de cada função.

Todos os comandos da referência rápida se referem ao teclado XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD e XAT 3000 LED.

**Obs.:** para mais informações sobre as definições das funções de programação consulte o manual completo no site [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br).

### 2.1. Nova Etiqueta QR CODE

Para manter a facilidade de conexão entre a central de alarme com nossos aplicativos via Ethernet/GPRS e dar maior segurança aos clientes, criamos um novo modelo de etiqueta QR CODE conforme imagem abaixo que possui os seguintes campos:

- » MAC;
- » Senha Master aleatória com 4 dígitos numéricos;
- » Senha de Acesso remoto aleatória com 6 dígitos numéricos;



MAC: XXXXXXXXXXXX

Senha master: XXXX

Senha acesso remoto: XXXXXX

O número do MAC, a senha Master e a senha de Acesso remoto cadastrados na etiqueta virão gravadas na central de fábrica.

Com esta nova etiqueta e as senhas previamente gravadas impedirá que todas as centrais saiam de fábrica com a senha Máster 1234 e a senha de Acesso remoto 878787.

Caso deseje acessar a central com um dos nossos aplicativos compatíveis com ela via CLOUD basta utilizar o leitor de QR CODE do aplicativo, ler o código QR CODE da etiqueta na tampa da central que ele preencherá automaticamente no aplicativo os campos de MAC, senha Master e senha de Acesso Remoto.

Caso queira utilizar algum outro recurso da central que necessite da senha Máster (4 dígitos) ou senha de Acesso remoto (6 dígitos), utilize as senhas que estão cadastradas na etiqueta QR CODE.

***Obs.: » a senha Máster (4 dígitos) e também a senha de Acesso remoto (6 dígitos) podem ser alteradas de acordo com a necessidade do usuário utilizando o comando via teclado, conforme indicado a seguir:***


1. Para alterar a Senha Master, *digite*: Enter + Senha Master atual + Enter + 20 + 00 + Nova Senha + Enter;
2. Para alterar a Senha de acesso remoto, *digite*: Enter + Senha do Instalador + Enter + 20 + 63 + Nova Senha com 6 dígitos + Enter.

A partir das alterações realizadas nos comandos 1 e 2 acima, as senhas alteradas passam a ser as novas senhas Master e de acesso remoto, ou seja, as senhas cadastradas na etiqueta não serão mais válidas.


Ao realizar o reset geral da central a senha Máster voltará a ser: 1234 e a senha de Acesso remoto voltará a ser: 878787.

## 2.2. Programação de senhas


**Criar senha (programação exclusiva do usuário master (ver item 2.1. Nova Etiqueta QR CODE))**



**Alterar senha instalador (programação exclusiva do instalador (2.1. Nova Etiqueta QR CODE))**



**Criar senha computador (programação exclusiva do instalador)**



**Para apagar senha do computador (programação exclusiva senha do instalador)**

[Enter] + [2][0] + [6][3] + [Enter]

**Para apagar senhas (programação exclusiva senha master (2.1. Nova Etiqueta QR CODE))**

[Enter] + [2][0] + [ ] [ ] + [Enter]

Nº da senha de 01 a 61

**Permissões das senhas (programação senha master ou do instalador (2.1. Nova Etiqueta QR CODE))**

Permissão: 1 = partição A

2 = partição B

5 = somente ativa

6 = bypass

[Enter] + [2] + [ ] + [ ] + [Enter] + [Selecionar as senhas do grupo] + [Enter]

Grupo usuários

0 = senhas de 1 a 8      4 = senhas de 33 a 40

1 = senhas de 9 a 16      5 = senhas de 41 a 48

2 = senhas de 17 a 24      6 = senhas de 49 a 56

3 = senhas de 25 a 32      7 = senhas de 57 a 61

## 2.3. Configurações de zonas

**Habilitar ou desabilitar zonas**

[Enter] + [3][0] + [ ] + [Enter]

Grupo de zonas

0 = zonas 1 a 8

1 = zonas 9 a 16

2 = zonas 17 a 24

3 = zonas 25 a 32

4 = zonas de 33 a 40

5 = zonas de 41 a 48

## Funções das zonas

**Função 1 a 6**

**[Enter] + [3] + [ ] + [ ] + [Enter]**

Função:  
1 = temporizada  
2 = seguidora  
3 = 24h  
4 = pânico  
5 = emergência médica  
6 = incêndio

Grupo de zonas:  
0 = zonas 1 a 8  
1 = zonas 9 a 16  
2 = zonas 17 a 24  
3 = zonas 25 a 32  
4 = zonas de 33 a 40  
5 = zonas de 41 a 48

## Modo de operação da zona

Modo de operação

5 = inteligente  
6 = rápida  
7 = silenciosa  
8 = contato normalmente aberto

**[Enter] + [0] + [ ] + [ ] + [Enter] + [Selecionar zonas] + [Enter]**

Grupo de zonas:  
0 = zonas 1 a 8  
1 = zonas 9 a 16  
2 = zonas 17 a 24  
3 = zonas 25 a 32  
4 = zonas de 33 a 40  
5 = zonas de 41 a 48

## Configuração do modo de ligação dos sensores

**[Enter] + [5][4] + [ ] + [Enter]**

Tipo de ligação de 0 a 7

0 = Zona simples sem resistor de final de linha

1 = Zona simples sem resistor de final de linha e com detecção de tamper

2 = Zona simples com resistor de final de linha e detecção de curto-círcuito da fiação

3 = Zona simples com resistor de final de linha, detecção de tamper e de curto-círcuito da fiação

4 = Zona dupla sem resistor de final de linha

5 = Zona dupla sem resistor de final de linha e com detecção de tamper

6 = Zona dupla com resistor de final de linha, detecção de tamper e de curto-círcuito da fiação

7 = Duplicação em paralelo com detecção de curto-círcuito da fiação

### Selecionar zona chime

**[Enter] + [5][5] + [ ] + [Enter] + [Selecionar zonas] + [Enter]**

*Grupo de zonas*

0 = zonas 1 a 8

1 = zonas 9 a 16

2 = zonas 17 a 24

3 = zonas 25 a 32

4 = zonas de 33 a 40

5 = zonas de 41 a 48

### Tempo da zona inteligente

**[Enter] + [4][9] + [ ] [ ] [ ] + [Enter]**

*Tempo da zona inteligente com três dígitos*

*De 010 a 255 segundos*

### Cancelamento automático de zonas

**[Enter] + [5][3] + [ ] + [Enter]**

*Número de disparos: 0 a 9*

### Cancelamento automático por abertura de zona

**[Enter] + [5][1][1] + [Enter] + [8] + [Enter]**

### Temporização de entrada

*Tempo de entrada com três dígitos de  
000 a 255 segundos*

**[Enter] + [4][2] + [ ] + [ ] [ ] [ ] + [Enter]**

0 = temporização A

1 = temporização B

## Temporização de saída

[Enter] + [4][4] + [ ] [ ] + [Enter]

Tempo de saída com três dígitos de  
000 a 255 segundos

## Habilitar o bipe da sirene na ativação/desativação

[Enter] + [5][1][0] + [Enter] + [selecione a tecla 3] + [Enter]

## Habilitar o bipe da sirene na ativação/desativação pelo teclado e/ou controle remoto

[Enter] + [5][1][6] + [Enter] + [ ] + [Enter]

3 = Bipe da sirene na ativação/desativação pelo controle remoto

4 = Bipe da sirene na ativação/desativação pelo teclado

## Tempo de sirene

[Enter] + [4][1] + [ ] [ ] + [Enter]

01 a 99 minutos

## 2.4. Particionamento

### Habilitar o particionamento

[Enter] + [5][1][0] + [Enter] + [Tecla 1] + [Enter]

Utilizar o teclado para marcar a opção 1 (ficar preenchido) para habilitar o particionamento. Se o mesmo ficar vazio o particionamento estará desabilitado (padrão de fábrica).

### Selecionar as zonas para as partições

[Enter] + [0] + [P] + [G] + [Enter]

P = Partições de 1 ou 2, onde 1 = partição A / 2 = partição B

G = grupo de zonas de 0 a 5, onde 0 = zonas de 1 a 8, 1 = 9 a 16, 2 = 17 a 24, 3 = 25 a 32, 4 = 33 a 40, 5 = 41 a 48

Após inserir a programação (selecionar qual a partição e o grupo de zona) definir quais zonas estarão ativas na partição de forma que o marcador referente a zona fique marcado. Repetir a mesma programação para demais partições e grupos de zonas (sempre serão mostrados zonas de 1 a 8 em cada programação).

**Obs.:** se não forem definidas zonas a partição, a mesma ficará inativa.

### Permissões das senhas

[Enter] + [2] + [P] + [G] + [Enter] + [selecione as senhas do grupo] + [Enter]

P = Permissão: 1 = partição A / 2 = partição B

G = Grupo de senhas: 0 = senhas 1 a 8 / 1 = senhas 9 a 16 / 2 = senhas 17 a 24 / 3 = senhas 25 a 32 / 4 = senhas 33 a 40 / 5 = senhas 41 a 48 / 6 = senhas de 49 a 56 / 7 = senhas de 57 a 61

**Atenção:** além dos pontos de programação acima citados, é necessário que as senhas de usuário sejam criadas/definidas (Tópico Programação de senhas) além do cadastro de controles sem fio para acesso (Tópico Programar dispositivos sem fio).

## 2.5. Configurações de data e hora

### Programação do relógio

[Enter] + [4][0][0] + [H][H] + [M][M] + [S][S] + [Enter]

### Programação do calendário

[Enter] + [4][0][1] + [D][D] + [M][M] + [A][A] + [Enter]

## 2.6. Autoativação

### Autoativação por inatividade

[Enter] + [4][6][0] + [ ] [ ] + [Enter]

Tempo de inatividade com 2 dígitos de 00 a 99 minutos

### Autoativação por horário

[Enter] + [4][6][1] + [H][H][M][M] + [Enter]

(Horário no formato 24 horas)

### Para cancelar a autoativação por horário

[Enter] + [4][6][1] + [0][0][0][0] + [Enter]

## 2.7. Autoativação e autodesativação programadas (programação exclusiva do instalador)

### Dias para autoativação programada

**[Enter]** + **[8] [3] [8]** + **[Enter]** + **selecione os dias** + **[Enter]**

Tecla 1	Domingo
Tecla 2	Segunda-feira
Tecla 3	Terça-feira
Tecla 4	Quarta-feira

Tecla 5	Quinta-feira
Tecla 6	Sexta-feira
Tecla 7	Sábado
Tecla 8	Feriado

### Horário da autoativação programada

*Dia da semana:*

*De 1 a 8*

*1 = domingo*

*7 = sábado*

*8 = feriado*

**[Enter]** + **[4] [6] [2]** + **[ ]** + **[ ] [ ]** + **[ ] [ ]** + **[Enter]**

*Horas com dois dígitos*

*De 00 a 23*

*Minutos com dois dígitos*

*De 00 a 59*

### Dias para autodesativação programada

**[Enter]** + **[8] [3] [9]** + **[Enter]** + **selecione os dias** + **[Enter]**

Tecla 1	Domingo
Tecla 2	Segunda-feira
Tecla 3	Terça-feira
Tecla 4	Quarta-feira

Tecla 5	Quinta-feira
Tecla 6	Sexta-feira
Tecla 7	Sábado
Tecla 8	Feriado

## Horário da autodesativação programada

*Dia da semana:*

*De 1 a 8*

*1 = domingo*

*7 = sábado*

*8 = feriado*

**[Enter] + [4] [6] [3] + [ ] + [ ] [ ] + [ ] [ ] + [Enter]**

*Horas com dois dígitos*

*De 00 a 23*

*Minutos com dois dígitos*

*De 00 a 59*

## Ajuste do dia da semana

*Dia da semana:*

*De 1 a 7*

*1 = domingo*

*7 = sábado*

**[Enter] + [4] [0] [2] + [ ] + [Enter]**

## Intervalo de tempo para sincronização de data e hora

*Intervalo de tempo com 3 dígitos*

*De 000 a 255 horas*

*000 = desabilitado*

**[Enter] + [4] [0] [3] + [ ] [ ] [ ] + [Enter]**

## Fuso-horário

*Fuso varia de 000 (desabilitado) a 012.*

*002 é o fuso-horário de Fernando de Noronha, 003 de Brasília, 004 de Manaus e 005 de Rio Branco.*

**[Enter] + [4] [0] [5] + [Fuso] + [Enter]**

**Obs.:** válido somente para a AMT 2018 E/EG a partir da versão 7.00 da CPU Principal e 4.00 da CPU Ethernet/ GPRS.

## Feriados

Número do feriado de 0 a 9

**Enter** + **4** **0** **4** +  +   +   +   + **Enter**

*Dia com 2 dígitos*  
De 00 a 31

## Mês com dois dígitos

## 2.8. Programar dispositivos sem fio (compatível apenas com modulação OOK)

## Programar controle remoto

**[Enter] + [6][0] + [ ] [ ] + [Enter] + [Ação de controle]**

Nº da setinha de 00 a 61

## Apagar controle remoto

**Enter** + **70** +  + **Enter**

## Programar sensores sem fio

**[Enter] + [6][1] + [ ] + [Enter] + [A]cionamento do sensor**

Nº da zona de 25 a 48

## Apagar sensores sem fio

**Enter** + **7** **1** +  + **Enter**  
Nº da zona de 25 a 48

## Teste de sensores

**Enter** + **5** **2** + **Enter**

#### **Teste da bateria dos sensores sem fio**

**Enter** + **7** **9** + **Enter**


## **Emergência médica sem fio**

**Enter** + **6** **5** + **Enter** + **Acionamento do controle**

## Apagar emergência médica sem fio


**[Enter] + [7][5] + [Enter]**

## Pânico e incêndio sem fio

Número da função  
  
[Enter] + [6] [ ] + [ ] [ ] + [Enter] + **Acionamento do controle**  
Usuário

Produto	Número da função	Função	Usuário
AMT 2018 E/EG	2	Pânico com sirene	
	3	Pânico silencioso	01 a 16
	4	Incêndio	
AMT 2118 EG	2	Pânico com sirene	
	3	Pânico silencioso	01 a 60
	4	Incêndio	01

## Apagar dispositivo pânico e incêndio sem fio

Número da função  
  
[Enter] + [7] [ ] + [ ] [ ] + [Enter]  
Usuário

Produto	Número da função	Função	Usuário
AMT 2018 E/EG	2	Pânico com sirene	
	3	Pânico silencioso	01 a 16
	4	Incêndio	
AMT 2118 EG	2	Pânico com sirene	
	3	Pânico silencioso	01 a 60
	4	Incêndio	01

## Reset dos dispositivos sem fio

**[Enter] + [7] + [Anular] + [Enter]**

**Obs.:** este comando apaga todos os dispositivos sem fio programados.

## 2.9. PGM

### Controle remoto para PGM

**[Enter]** + **6** **6** +  + **[Enter]** + **Acionamento do controle**

↓  
Nº da PGM  
1 = PGM1  
2 = PGM2

### Apagar controle remoto para PGM

**[Enter]** + **7** **6** +  + **[Enter]**

↓  
Nº da PGM  
1 = PGM1  
2 = PGM2

### Programar saída PGM

Modo de operação

0 = liga/desliga

1 a 8 = pulso

9 = pelo tempo de sirene

**[Enter]** + **5** **0** +  +  +  +  + **[Enter]**

↓                      ↓  
1 = PGM 1            Evento que aciona o PGM  
2 = PGM 2            com dois dígitos de 00 a 12

Evento que aciona a saída PGM:

00 = acionamento via telefone.

01 = acionamento de senha (exclusivo para usuário 59 [PGM 1] e 60 [PGM 2]).

02 = ativação do sistema.

03 = desativação do sistema.

04 = reportagem de eventos.

05 = falha na reportagem de eventos.

06 = corte da linha telefônica.

07 = corte ou curto-circuito do fio da sirene.

08 = disparo ou pânico.

09 = disparo ou pânico silencioso.

10 = disparo de zona de incêndio.

11 = abertura da zona 01.

12 = controle remoto.

## 2.10. Configurações gerais

**[Enter] + [5][1] + [ ] + [Enter]**

Grupo de funções: 0, 1, 2, 3, 4 ou 5

Tecla	Grupo de funções = 0	Grupo de funções = 1	Grupo de funções = 2	Grupo de funções = 3	Grupo de funções = 4	Grupo de funções = 5
1	Particionamento	Pânico silencioso pela tecla 0	Bloqueio de reset	Sensor de corte de sirene	Call back	Sobrecarga na saída auxiliar
2	Ativação por uma tecla	Pânico audível pela tecla 2	Bloqueio de controle remoto	Sensor de curto-círcuito da sirene	Sobreposição de secretária	Problema em dispositivo do barramento
3	Bipe da sirene na ativação/desativação	Emergência médica pela tecla 5	Bloqueio de teclado se senha errada	Sensor de corte de linha telefônica	Reportagem em tempo real	Problema de sirene
4	Ativação com zonas abertas	Pânico de incêndio pela tecla 8	Bloqueia acesso via telefone	-	Reportar tensão da bateria	Corte de linha telefônica
5	Senha com 6 dígitos	Pedido de manutenção pela tecla Enter	Bloqueia reenvio de problemas na ativação	-	Não reportar falhas ao comunicar evento	Sabotagem na fiação de sensores
6	Autoativação em modo Noturno ou da partição A	Backlight sempre ligado	Bloqueia detecção de bateria fraca	-	Não reportar senha incorreta	Não gerar disparos
7	Autoativação da partição B	Indicação de problemas pela sirene	Bloqueia exibição do relógio	-	-	-
8	Controle remoto limpa disparo	Cancelamento automático por abertura de zona (versão 1.38)	Bloqueia proteção de bateria	-	-	-

## 2.11. Configurações de monitoramento

### Teste periódico por horário

**[Enter] + [4][7][0] + [H][H] + [M][M] + [Enter]**

(Horário no formato 24 horas)

### Cancelar teste periódico por horário

**[Enter] + [4][7][0] + [Anular] + [Enter]**

### Teste periódico por intervalo de tempo

**[Enter] + [4][7][1] + [ ] [ ] [ ] + [Enter]**

Tempo entre testes com três dígitos de 000 a 255 horas

### Conta de monitoramento

**[Enter] + [1][5] + [ ] + [ ] [ ] [ ] + [Enter]**

Nº da conta

Partição: 0 = partição A ou não particionado

1 = partição B

### Conta de monitoramento em hexadecimal

**[Enter] + [1][5] + [ ] + [Ativar] + [Enter] + [ ] [ ] [ ] [ ] + [Enter]**

Nº da conta

Partição: 0 = partição A ou não particionado

1 = partição B

### Tempo para envio da falha de AC

**[Enter] + [4][8] + [ ] [ ] + [Enter]**

Tempo com 2 dígitos de 01 a 99 minutos

### Reset de eventos pendentes

**[Enter] + [1][6] + [Enter]**

### Atendimento forçado

**[Enter] + [1][4] + [Enter]**

## Modo de reportagem

- 0 = Desativado
- 1 = Regular telefone
- 2 = Split telefone
- 3 = Duplo telefone
- 4 = Regular IP
- 5 = Split IP
- 6 = Duplo IP
- 7 = Duplo mix

**[Enter]** + **[1]** **[7]** + **[ ]** + **[ ]** + **[ ]** + **[Enter]**

Protocolo do telefone 01

0 = contact-id

1 = contact-id programável

2 = adenco express

Protocolo do telefone 02

0 = contact-id

1 = contact-id programável

2 = adenco express

**Obs.:** o protocolo adenco express está descontinuado a partir da versão 7.00.

## Programar telefones

Memórias 1 e 2	Empresa de monitoramento
Memória 3	Download/upload
Memórias 4 a 8	Telefones pessoais

**[Enter]** + **[1]** **[0]** + **[ ]** + **Nº do telefone** + **[Enter]**

Máximo 20 dígitos  
Nº da memória de 1 a 8

**Obs.:** para inserir uma pausa (espaço) entre dígitos, use a seta para baixo no XAT 4000 LCD e seta para cima no XAT 3000 LED. O XAT 2000 LCD não insere pausa.

## Excluir telefones

**[Enter]** + **[1]** **[0]** + **[ ]** + **Anular** + **[Enter]**

Nº da memória de 1 a 8

## Teste dos telefones programados

**[Enter]** + **[1]** **[1]** + **[ ]** + **[Enter]**

Nº da memória de 1 a 8

## Interromper teste dos telefones programados

**[Enter]** + **[1]** **[1]** + **[Enter]**

### Número de toques para central atender ligação

**[Enter]** + **1** **2** +   + **[Enter]**

Nº de toques com 2 dígitos de 00 a 20

### Número de tentativas para reportar um evento

**[Enter]** + **1** **3** +  + **[Enter]**

Número de tentativas de 1 a 9

### Nível do sinal DTMF gerado (a partir da versão 4.70)

**[Enter]** + **1** **8** +  + **[Enter]**

0 = nível 0 (baixo)

1 = nível 1 (padrão)

2 = nível 2 (alto)

## 2.12. Configurações para operação através da internet

### Prioridade de comunicação

**[Enter]** + **1** **9** +  + **[Enter]**

Prioridade

0 = Ethernet

1 = GPRS

2 = Ethernet - GPRS

3 = GPRS - Ethernet

### Endereço IP destino

**[Enter]** + **8** **0** **1** +  + **[Enter]** + **Editar o IP** + **[Enter]**

1 = IP 1

2 = IP 2

### Porta

1 = porta 1

2 = porta 2

**[Enter]** + **8** **0** **2** +  +  + **[Enter]**

Número da porta

*Nome do domínio (DNS) de destino*

[Enter] + [8][0][3] + [ ] + [Enter]

1 = nome do domínio 1

2 = nome do domínio 2

*Opções de monitoramento via IP*

[Enter] + [8][3][0] + [Enter]

---

Tecla 1 Habilita o envio de eventos para a empresa de monitoramento 1

Tecla 2 Habilita o envio de eventos para a empresa de monitoramento 2

Tecla 3 Habilita o nome do domínio (DNS) da empresa de monitoramento 1

Tecla 4 Habilita o nome do domínio (DNS) da empresa de monitoramento 2

Tecla 7<sup>1</sup> Habilita o envio de eventos para Guardian no servidor 1.

Tecla 8<sup>1</sup> Habilita o envio de eventos para Guardian no servidor 2.

---

<sup>1</sup> Válido somente para a AMT 2018 E/EG a partir da versão 7.00 da CPU Principal e 4.00 da CPU Ethernet/ GPRS.

## 2.13. Configurações Ethernet locais

**Visualização do MAC da central de alarme**

[Enter] + [8][1][1] + [Enter]

**Endereço IP da central**

[Enter] + [8][1][2][0] + [Enter]

**Máscara de rede**

[Enter] + [8][1][3][0] + [Enter]

**Gateway**

[Enter] + [8][1][4][0] + [Enter]

**Servidores DNS para Ethernet**

---

Empresa	Servidores DNS	
	Primário ou preferencial (1)	Secundário ou alternativo (2)
Open DNS	208.067.222.222	208.067.220.220

---

**[Enter] + [8] [1] [5] + [ ] + [Enter]**

1 = servidor 1

2 = servidor 2

### Intervalo do Heartbeat Ethernet (teste de link)

**[Enter] + [8] [1] [6] + [ ] [ ] [ ] + [Enter]**

Intervalo com três dígitos de  
000 a 255 minutos

### Opções do canal Ethernet (DHCP)

**[Enter] + [8] [3] [1] + [Enter] + [1] + [Enter]**

## 2.14. Configurações para GPRS (General Packet Radio Service)

### Login

Operadora	Login
TIM	tim
Claro	claro
Vivo	vivo
Oi	oi

**[Enter] + [8] [2] [2] + [ ] + [Enter] + [Digite o Login] + [Enter]**

1 = operadora 1

2 = operadora 2

### Senha

Operadora	Senha
TIM	tim
Claro	claro
Vivo	vivo
Oi	oi

**[Enter] + [8] [2] [3] + [ ] + [Enter] + [Digite a Senha] + [Enter]**

1 = operadora 1

2 = operadora 2

## **APN (Access Point Name)**

<b>Operadora</b>	<b>APN</b>
TIM	tim.br
Claro	generica.claro.com.br
Vivo	zap.vivo.com.br
Oi	gprs.oi.com.br

**[Enter]** + **8** **2** **4** + **[ ]** + **[Enter]** + **Digite o APN** + **[Enter]**

1 = operadora 1  
2 = operadora 2

## **PIN (Personal Identification Number)**

1 = operadora 1  
2 = operadora 2

**[Enter]** + **8** **2** **5** + **[ ]** + **[ ] [ ] [ ]** + **[Enter]**

PIN com 4 dígitos

## **Busca dos dados da rede celular (somente na AMT 2118 EG a partir da versão 1.60 da CPU GPRS/ETH)**

É possível cadastra login, senha e APN do chip por 3 caminhos, de acordo com a ordem abaixo:

- » Cadastro feito via teclado XAT 2000 LCD, XAT 4000 LCD ou AMT Remoto.
- » Cadastro feito na agenda do chip (alterar configuração do celular para salvar na memória do chip).
- » Cadastro automático pelos dados públicos

Para programar na agenda do chip, utilize a tabela abaixo:

Memória da agenda do chip	Tipo	Palavra chave utilizada	Exemplo
1	Login	L:	L:vivo
2	Senha	S:	S:vivo
3	APN	A:	A:zap.vivo.
4	APN (caso não caiba na posição 3)	A:	A:com.br

Para utilizar o cadastro automático, não programe nada via teclado, AMT Remoto ou agenda do chip. Dessa forma, a central irá utilizar os dados da tabela abaixo:

Operadora	Login	Senha	APN
Vivo	vivo	vivo	zap.vivo.com.br
Claro	claro	claro	claro.com.br
TIM	tim	tim	tim.br
Oi	oi	oi	gprs.oi.com.br

## Intervalo do Heartbeat GPRS (teste de link)

**[Enter] + [8][2][7] + [ ] [ ] [ ] + [Enter]**

↓  
Intervalo com três dígitos de  
000 a 255 minutos

## Servidores DNS para GPRS

**[Enter] + [8][2][8] + [ ] + [Enter]**

↓  
1 = servidor 1  
2 = servidor 2

## Intervalo entre tentativas de conexões GPRS

**[Enter] + [8][2][9] + [ ] [ ] + [Enter]**

↓  
Tempo de 00 a 20 minutos

## Habilitar/desabilitar AMT MOBILE

**[Enter] + [8][3][2] + [Enter] + [5] + [Enter]**

**Obs.:** a partir da versão 6.20 da AMT 2018 E e AMT 2018 EG não será possível desabilitar o AMT Mobile.

## Horário de verão

Tecla 6: se o local onde a central está instalada estiver com o horário de verão, habilite este campo.

**[Enter] + [8][3][2] + [Enter] + [Tecla 6] + [Enter]**

**Obs.:** esta função somente está disponível para a AMT 2018 E/EG nas versões 7.00 da CPU principal e 4.00 da CPU Ethernet/ GPRS.

## 2.15. Configurações para enviar e receber SMS via rede celular

A central AMT 2018 EG deve possuir processador principal a partir versao 3.81 e processador ETH/GPRS a partir da versão 1.15.

A versão de lançamento do Módulo GPRS XL865 que é compatível somente com a AMT 2118 EG, a versão desta central já está preparada para funcionar com a programação a seguir.

## Opções do canal GPRS

[Enter] + [8][3][2] + [Enter]

Tecla 1	Chip 1
Tecla 2	Chip 2
Tecla 3	Envio de SMS
Tecla 4	Recebimento de SMS
Tecla 7	Modo SMS (somente na AMT 2118 EG a partir da versão 1.60 da CPU GPRS/ETH)

## Selecionar eventos SMS

[Enter] + [8][3][3] + [Enter] + [Selezione as teclas] + [Enter]

Tecla 1	SMS na ativação
Tecla 2	SMS na desativação
Tecla 3	SMS para disparos (irá enviar somente o primeiro disparo ocorrido)
Tecla 4	SMS ativação/desativação pela senha de coação

## Telefone para SMS

Máximo 20 dígitos  
↓  
[Enter] + [8][4] + [ ] + [Nº do telefone] + [Enter]  
↓  
Nº da memória de 1 a 5

## Operação remota por SMS

Função	Mensagem SMS que deve ser enviada
Ativa a central completa	!senha!
Ativa somente a partição A	!senhaAA!
Ativa somente a partição B	!senhaAB!
Desativa a central completa	!senhaD!
Desativa somente a partição A	!senhaDA!
Desativa somente a partição B	!senhaDB!
Liga a saída PGM 1	!senhaPL1!
Liga a saída PGM 2	!senhaPL2!
Desliga a saída PGM 1	!senhaPD1!
Desliga a saída PGM 2	!senhaPD2!

Função	Mensagem SMS que deve ser enviada
Solicitar status da central de alarme	!senhaS!

## *Alteração do nome da central de alarme*

**Enter** + **1** + **Ativar** + **0** **0** + **Enter**

**Obs.:** a partir da versão 6.20 da AMT 2018 E e AMT 2018 EG não será possível editar o nome da central. A edição somente será possível pelo AMT Remoto ou AMT Remoto App.

## 2.16. Edição de mensagem através do teclado XAT LCD

Para editar/visualizar as mensagens programadas utilize a sequência a seguir:

**Enter** +  + **Ativar** +   + **Enter**

*Grupo de mensagens* *Usuário ou zona com*  
*de 2 a 6* *dois dígitos*

## Grupo de mensagens:

- 2 Usuários
  - 3 Zonas
  - 4 Dispositivos do barramento
  - 5 Usuário de pânico sem fio
  - 6 Usuário de incêndio sem fio

Usuário ou zona:

Usuários	De 00 a 63
Zonas	De 01 a 48
Dispositivos do barramento	De 01 a 08
Usuário de pânico sem fio	De 01 a 16 (AMT 2018 E/EG) De 01 a 45 editável e De 46 a 60 não editável (AMT 2118 EG)
Usuário de incêndio sem fio	De 01 a 16 (AMT 2018 E/EG) Somente usuário 01 (AMT 2118 EG)

**Obs.:** a partir da versão 6.20 da AMT 2018 E e AMT 2018 EG não será possível editar as mensagens da central. A edição somente será possível pelo AMT Remoto ou AMT Remoto App.

## Reset das mensagens do teclado XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para retornar as mensagens para o padrão de fábrica, execute o procedimento a seguir:

**Enter** + **?** + **Anular** + **Enter**

Grupo de mensagens:

? = 2	Usuários
? = 3	Zonas
? = 4	Dispositivos do barramento
? = 5	Usuário de pânico sem fio
? = 6	Usuário de incêndio sem fio

**Obs.:** a partir da versão 6.20 da AMT 2018 E e AMT 2018 EG não será possível resetar as mensagens da central.

Reset temporário da senha master (ver item 2.1. Nova Etiqueta QR CODE) e do instalador

Caso tenha esquecido a senha master ou a senha do instalador, não será possível entrar no modo de programação e ter acesso às configurações da central. Caso isso ocorra, há um reset temporário para estas senhas.

Para realizar esse reset:

1. Desligue a central da rede AC e da bateria;
2. Coloque os bornes onde se liga a sirene em curto-circuito;
3. Ligue a central na rede AC ou na bateria;

Durante 30 segundos, a senha master voltará a ser 1234 (ver item 2.1. Nova Etiqueta QR CODE) e a senha do instalador voltará a ser 9090.

Durante esse período, é possível entrar no modo de programação e alterar novamente a senha master e/ou a senha do instalador (ver item 2.1. Nova Etiqueta QR CODE).

Se nada for feito durante esse período, a senha voltará a ser a mesma programada previamente.

## Reset do sistema

Reset do sistema pelo modo de programação

[Enter] + [0][0][0][0] + [Enter]

**Atenção:** a tecnologia de comunicação sem fio, quando exposta a ambientes com radiação de potência elevada, pode sofrer interferências e ter seu desempenho prejudicado, por exemplo: locais próximos a torres de TV, estações de rádio AM/FM, estações de rádio amadores, etc. Aconselha-se a utilização de conexões mistas para se obter maior segurança.

# Termo de garantia

---

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

---

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

---

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem víncio de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado víncio de fabricação, e sim víncio(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o víncio, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipó-

teses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretenção provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Este produto possui uma pilha/bateria interna. Após sua vida útil, as pilhas/baterias devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.
9. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: esse produto faz tratamento de dados pessoais e a Intelbras possui o acesso aos dados a partir deste produto, nos termos da Política de Privacidade.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

# intelbras



fale com a gente

**Suporte a clientes:** (48) 2106 0006

**Fórum:** [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)

**Suporte via chat:** [intelbras.com.br/suporte-tecnico](http://intelbras.com.br/suporte-tecnico)

**Suporte via e-mail:** [suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

**SAC:** 0800 7042767

**Onde comprar? Quem instala?:** 0800 7245115

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Rodovia BR 459, km 124, nº 1325 – Distrito Industrial – Santa Rita do Sapucaí/MG – 37540-000

CNPJ 82.901.000/0016-03 – [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br)

03.20

Indústria brasileira