

RESUMO DAS OPERAÇÕES DA CENTRAL 416 Pointer

FACILIDADES APÓS RETIRAR O FONE DO GANCHO		
DESCRIÇÃO	TEL. DECÁDICO	TELELEF. MF
<i>Memória do último nº discado</i>	7 + 0 + 1	7 + 0 + Flash
<i>Chamada externa usando agenda</i>	7 + Agenda + 1	7 + Agenda + Flash
<i>Chamada Externa usando agenda Individual</i>	7 + Agenda + 1	7 + Agenda + Flash
<i>Chamada externa</i>	0	
<i>Chamada interna para Grupo</i>	Grupo	
<i>Chamada interna</i>	Nº Ramal	
<i>Captura geral</i>	56	
<i>Captura de um ramal específico</i>	5 + Nº do Ramal	
<i>Chamada externa p/ teleserviços</i>	6	
<i>Chamada externa pela rota executiva</i>	8 + Nº da Rota	
<i>Programar o ramal atendedor</i>	9 + Nº do Ramal	
Com esta programação todas as funções do ramal atendedor são transferidas		
<i>Cadeado</i>	11 + Senha	
<i>Desprograma cadeado</i>	12 + Senha	
<i>Alteração da senha do ramal</i>	13 + Senha + Nova Senha	
Obs.: senha do ramal de fábrica 94		
<i>Despertando uma vez</i>	141 + HHMM + HHMM	
<i>Despertando todos os dias</i>	147 + HHMM + HHMM	
<i>Despertando periodicamente</i>	148 + HHMM	
Obs.: HH = hora MM = minuto		
<i>Desprograma o despertador</i>	140	
<i>Siga-me</i>	16+Senha+Ramal(O)+ramal(D)	
<i>Desprograma siga-me</i>	16+Senha+Ramal(O)+ramal(D)	
(O) ramal de origem (D) ramal destino		
<i>Não perturbe</i>	10 + Senha + 8	
<i>Desprograma não perturbe</i>	10 + Senha + 9	

FACILIDADES DURANTE A CONVERSAÇÃO		
DESCRIÇÃO	TEL. DECÁDICO	TELELEF. MF
<i>Transferência para ramal</i>	Ramal + desliga	Flash + ramal + desliga
<i>Consulta ao ramal</i>	Ramal	Flash + ramal
<i>Retenção de chamada</i>	Nº do seu ramal	Flash + Nº do ramal
<i>Conferência com ramal</i>	7	Flash + 7
<i>Facilidade CPA</i>	6	Flash + 6
<i>Atendimento externo simultâneo</i>	9	Flash + 9
Atendimento simultâneo somente para ramal atendedor		

<i>Pêndulo</i>	9	Flash + 9
<i>Abertura de porteiro</i>	8	Flash + 8
<i>Desfaz consulta conferência intercalação</i>	0	Flash + 0

FACILIDADES DURANTE O TOM DE CHAMADA	
DESCRIÇÃO	PROCEDIMENTO
<i>Programa rechamada a ramal ausente</i>	6
<i>Desprograma rechamada a ramal ausente</i>	7

FACILIDADES DURANTE O TOM DE OCUPADO	
DESCRIÇÃO	PROCEDIMENTO
<i>Programa rechamada a ramal linha</i>	6
<i>Desprograma rechamada a ramal linha</i>	7
<i>Intercalação se o ramal estiver ocupado</i>	8