

RESUMO DAS PROGRAMAÇÕES DA CENTRAL 416PINTER

Para executar as programações abaixo, vire a chave de programação para a posição prog. Programe no ramal 20.

CATEGORIA DOS RAMAIS

<i>Número do Ramal + 1</i>	Acesso interno
<i>Número do Ramal + 2</i>	Acesso interno e recebe externo
<i>Número do Ramal + 3</i>	Acesso local rota 0
<i>Número do Ramal + 4</i>	Acesso local e DDD rota 0
<i>Número do Ramal + 5</i>	Acesso local, DDD e DDI rota 0
<i>Número do Ramal + 6</i>	Acesso local rota 8
<i>Número do Ramal + 7</i>	Acesso local, DDD e DDI rota 8
<i>Número do Ramal + 8</i>	Acesso local rota 0 e 8
<i>Número do Ramal + 9</i>	Acesso local, DDD e DDI rota 0 e 8

TABELA PARA ANOTAÇÃO

Ramal	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Categoria										
Ramal	30	31	32	33	34	35				
Categoria										

CATEGORIA MÍNIMA PARA O RAMAL PRINCIPAL

983 = Categoria 3 / 984 = Categoria 2

BLOQUEIO DE ACESSO A ROTA EXECUTIVA

Número do Ramal + 0 + Número da Linha (1 a 4)

NÚMERO DE TOQUES PARA TRANSBORDO

9 + Número de Toques (00 A 19)

FILA DE RAMAIS PARA TRANSBORDO

0 + Número dos Rамais da Fila

QUANTIDADE DE ROTAS 0 E 8

97 + Quantidade de Rotas 0 + Quantidade de Rotas 8

RAMAIS EXECUTIVOS

8 + Número do Ramal ou Grupo (36 a 39) + Número da Linha (1 a 4)

NÚMERO DE TOQUES NO RAMAL EXECUTIVO

8 + Número de Toques (00 a 19) + Número da Linha (1 a 4)

AGENDA GERAL
<i>7 + Número da Agenda (60 a 89) + Número Telefônico</i>

CANCELAR SENHA DO RAMAL (RETORNA A SENHA 94)
<i>86 + Número do Ramal</i>

NÍVEL DE INTERCALAÇÃO DOS RAMAIS	
6+ número do ramal + 1	Ramal não Pode Gerar Intercalação e Pode ser Intercalado
6+ número do ramal + 2	Ramal Pode Gerar Intercalação e Pode ser Intercalado
6+ número do ramal + 3	Ramal não Pode Gerar Intercalação e não Pode ser Intercalado
6+ número do ramal + 4	Ramal Pode Gerar Intercalação e não Pode ser Intercalado

BLOQUEIO DE CHAMADAS A COBRAR
<i>19 + Número da Linha (1 a 4) + 3</i>

DESBLOQUEIO DE CHAMADAS A COBRAR
<i>19 + Número da Linha (1 a 4) + 2</i>

FACILIDADE DE CONFERENCIA
<i>981 = Habilita / 982 = Desabilita</i>

PROTEÇÃO DE DADOS PARA O RAMAL
<i>6 + Número do Ramal + 8 Habilita</i>
<i>6 + Número do Ramal + 7 Desabilita</i>

CONFIGURAÇÃO DAS LINHAS
<i>19 + Número do Tronco (1 a 4 ou 0 Para Todas) + 1 Para Multifrequencial</i>
<i>19 + Número do Tronco (1 a 4 ou 0 Para Todas) + 0 Para Decádica</i>

BLOQUEIO DE PREFIXOS
Bloqueio de Prefixo (2 ou 3 Dígitos) Para Rамais com Categoria Local
<i>15 + prefixo = bloqueia / 16 + prefixo = desbloqueia</i>

RAMAL PORTEIRO	
<i>17 + Número do Ramal + 1</i>	Porteiro 1 com Atuação Externa
<i>17 + Número do Ramal + 2</i>	Porteiro 2 com Atuação Externa
<i>17 + Número do Ramal + 3</i>	Porteiro 1 sem Atuação Externa
<i>17 + Número do Ramal + 4</i>	Porteiro 2 sem Atuação Externa
<i>17 + Número do Ramal + 5</i>	Desprograma Porteiro 1
<i>17 + Número do Ramal + 6</i>	Desprograma Porteiro 2

RAMAL ATENDEDOR DE PORTEIRO	
<i>17 + Número do Ramal + 7</i>	1º Atendedor do Porteiro 1
<i>17 + Número do Ramal + 8</i>	1º Atendedor do Porteiro 2
<i>17 + Número do Ramal + 9</i>	2º Atendedor do Porteiro 1
<i>17 + Número do Ramal + 0</i>	2º Atendedor do Porteiro 2

TEMPO DE CHAMADA DO PORTEIRO (TT = Tempo em Segundos)
<i>1485 + TT</i>

RAMAL COM HOT-LINE
<i>6 + Número do Ramal + 6 = Habilita</i>
<i>6 + Número do Ramal + 5 = Desabilita</i>

GRUPO DE RAMAIS
<i>96 + Grupo (36 a 39) Números dos Ramais</i>

TEMPO DE FLASH NO RAMAL (TT =Tempo em mile-segundos vezes 20)
<i>1486 + TT</i>

TEMPO DE FLASH NA LINHA (TT =Tempo em mile-segundos vezes 20)
<i>1484 + TT</i>

RETORNO DE CHAMADAS TRANSFERIDAS
<i>992 = Não Retorna / 991 = Retorna</i>

LIMITE DE CIFRAS
<i>989 = Cifras Limitadas / 980 Cifras Liberadas</i>

NÚMERO DE ALGARISMOS LOCAIS
<i>996 = 6 Algarismos / 997 = 7 Algarismos / 995 = 8 Algarismos</i>

TEMPO PARA INICIO DE DISCAGEM E BILHETAGEM	
TT = Tempo em Segundos Vezes 5	
1481 + TT	Não Derruba Após TT sem Discagem
1482 + TT	Derruba Após TT sem Discagem
1483 + TT	Inicia Bilhetagem

BILHETAGEM DE CHAMDA ORIGINADA	
181	Sem Bilhetagem
182	Impressora Serial sem Bloqueio de Ramais
183	Impressora Serial com Bloqueio de Ramais
184	Serial com PC e Rêmore sem Bloqueio de Ramais
185	Serial com PC e Rêmore com Bloqueio de Ramais
186	Impressora Paralela sem Bloqueio de Ramais
187	Impressora Paralela com Bloqueio de Ramais

BILHETAGEM DE CHAMDA RECEBIDA
188 = Não Bilheta / 189 = Bilheta

CALENDÁRIO (Os campos devem ser preenchidos com 2 dígitos)
Tecla 1 + Dia + Mês + Ano
Tecla 14 + Hora + Minuto

CHAMADA RECEBIDA ROTATIVA
986 = Habilita / 985 = Desabilita

HABILITA O RAMAL PARA RECEBER CHAMADA ROTATIVA
6 + Número do Ramal + 0 = Habilita
6 + Número do Ramal + 9 = Desabilita

REGISTRAR AS PROGRAMAÇÕES EM BILHETES
994 = Habilita / 993 = Desabilita

RESET DA CENTRAL
998 = Reset Parcial / 999 = Reset Total
Obs.: Reset parcial retorna as programações de fábrica sem perder os bilhetes