

## Conectando o XPE 1001Plus no MiniCom Plus e configurando o siga-me externo



Figura 1 – MiniCom Plus

### Configurando o ramal 22 para ser atendedor de porteiro e realizar o desvio.

Para configurar o porteiro XPE 1001 plus em conjunto com o produto MiniCom, é necessário conectá-lo na posição de ramal 22 do MiniCom. Realize uma ligação de qualquer ramal para o 22. O porteiro XPE 1001 plus entrará em modo de conversação. Digite, no ramal que ligou, a sequência: **# + 40 + número externo (no máximo 15 dígitos) + #**. Aguarde alguns segundos e desligue a ligação. Será emitido 3 bips curtos de confirmação. Nessa configuração o toque geral é desabilitado.

Com essa programação ativada, sempre que alguém pressionar o botão do porteiro, o MiniCom irá gerar uma chamada para o número externo cadastrado possibilitando a conversa com quem estiver interfonando.

Para desativar o desvio externo ligue novamente de qualquer ramal para o 22 e digite: **# + 495 + # #**. Com esse comando o atendedor externo será desativado e habilitará o toque geral automaticamente.