

Categoria para ligação externa

São José, 22 de Julho, 2013.

Para que um ramal possa acessar a linha externa através do PABX, você deverá programar a categoria para ligação externa, definindo o tipo de ligação (local, regional, DDD ou DDI), que ele poderá realizar.

Programação via Comando

- **Categoria para ligação externa (Períodos Diurno e Noturno):**
12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 371 + Categoria + N° do ramal, aguarde tom ou mensagem de programação correta.
- **Categoria para ligação externa (Período Diurno):**
12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 351 + Categoria + N° do ramal, aguarde tom ou mensagem de programação correta.
- **Categoria para ligação externa (Período Noturno):**
12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 361 + Categoria + N° do ramal, aguarde tom ou mensagem de programação correta.

Categoria:

- 1** – Ramal faz ligações internas, externas locais, regionais, DDD, DDI e pode receber ligações externas;
- 2** – Ramal faz ligações internas, externas locais, regionais, DDD e pode receber ligações externas;
- 3** – Ramal faz ligações internas, externas locais e regionais, podendo receber ligações externas;
- 4** – Ramal faz ligações internas, externas locais e pode receber ligações externas;
- 5** – Ramal faz ligações internas, podendo receber ligações externas;
- 6** – Ramal só faz ligações internas;
- 7** – Ramal não faz ligações internas, mas pode receber ligações externas.

Modulare i, Conecta e Corp6000

Exemplo 1: 12 + 123 + 371 + 1 + 21 – Nesta programação definimos que o ramal 21 poderá fazer qualquer tipo de ligação nos períodos Diurno e Noturno.

Corp8000 e Corp16000

Exemplo 2: 12 + 123 + 351 + 4 + 205 – Nesta programação definimos que o ramal 205 poderá originar chamadas internas e chamada externa local no período Diurno.