



NVD 5016 4k



Passo a passo

01. Formate um pen drive no padrão *FAT32* em um computador. Certifique-se de não existir nenhum arquivo no dispositivo;
02. Faça o download do arquivo *Atualização de firmware – XXXXX** no site www.intelbras.com.br;
03. Descompacte todos os arquivos que estão dentro da pasta *Passo 1* no diretório raiz do pen drive;
04. Com o NVR ligado, acesse o menu *Menu Principal> Sistema>Atualização*;
05. Conecte o pen drive em qualquer uma das entradas USB do NVR e pressione o botão *Iniciar*. Selecione o arquivo *update.bin* e clique em *Iniciar*. Não remova o dispositivo durante o processo;
06. Aguarde até finalizar o processo de atualização. Não remova o pen drive durante a atualização do equipamento;
07. Ao finalizar a atualização, aguarde a reinicialização do NVR;
08. Após atualização do sistema, será necessário resetar as configurações de fábrica do NVR. Acesse a função *Padrão* em *Menu Principal>Ajustes>Sistema>Padrão* e pressione o botão *Padrão de fábrica*.

* XXXXX: modelo do NVR

Obs.: a atualização irá apagar as configurações armazenadas. Após o procedimento será necessário configurar o equipamento novamente, pois o backup de dados não será compatível. A Intelbras não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela execução do procedimento.

Para mais informações acesse o site intelbras.com.br