



VT 500



Atenção!



Atualizações indevidas podem resultar em mau funcionamento do dispositivo. Antes de realizar qualquer procedimento, entre em contato com o suporte técnico da Intelbras. A Intelbras não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela execução do procedimento.

Passo a passo

01. Formate um pen drive no padrão FAT32 em um computador. Certifique-se que não existe nenhum arquivo no dispositivo;
02. Faça o download do arquivo *Atualização de firmware – VT 500 – 14/07/2015** no site www.intelbras.com.br;
03. Descompacte o arquivo que está dentro da pasta no diretório raiz do pen drive;
04. O arquivo deve ser renomeado para *update.bin*;
05. Conecte o pen drive na entrada USB da mesa controladora;
06. Com a mesa controladora ligada, acesse o menu *Configurar>Ajustes>4.SysUpate*;
07. Para escolher a opção *Sim*, pressione o botão *ENTER*;
08. Aguarde até finalizar o processo de atualização. Não remova o pen drive durante a atualização do equipamento;
09. Ao finalizar a atualização, a mensagem *Reinicie a Mesa controladora* será exibida, desconecte o cabo de alimentação da mesa e conecte novamente;
10. Remova o pen drive.
11. Pronto! A mesa controladora VT 500 está atualizada e pronta para uso.

*A data da versão de firmware utilizada acima é apenas um exemplo, o usuário deve sempre utilizar a versão disponível no site da Intelbras para download.

Para mais informações entre em contato com o nosso suporte ao cliente.