













## Como habilitar o sequenciamento das câmeras do IV 7000

São José, 16 de outubro ,2014.

O vídeo Porteiro IV 7000 HF pode exibir em sua tela imagens das câmeras a ele conectadas de forma automática e sequencial ou até mesmo exibir uma imagem constantemente. Para programar e habilitar o modo de sequenciamento das câmeras, siga o procedimento a seguir:

1. Com a tela do módulo interno desligada, pressione a tecla  por 3 segundos. Será emitido um bipe de confirmação e a tecla  piscará, juntamente com as teclas  e  ;

2. Escolha as imagens a serem exibidas pressionando as teclas , ,  ou  as teclas acesas indicam que as imagens estão selecionadas;


3. Pressione a tecla  para encerrar, as teclas ,  e  param de piscar e será emitido um bipe de confirmação;




Caso não seja acionada nenhuma tecla por 30 segundos, será emitido um bipe de erro, retornando à configuração anterior.





Pode-se programar apenas uma câmera no modo sequencial, desta forma será exibida somente esta imagem sem cortes.

Você também poderá configurar o tempo para exibição das imagens. Para essa configuração siga o procedimento a seguir:





## Tempo de exibição no modo sequenciamento

Com a tela do módulo interno desligada, pressione a tecla  por 3 segundos.

Será emitido um bip de confirmação e a tecla  irá começar a piscar, juntamente com as teclas  e ;





- **04 segundos:** Pressione a tecla .
- **06 segundos:** Pressione a tecla .
- **08 segundos:** Pressione a tecla .
- **10 segundos:** Pressione a tecla .
- 









Ao escolher umas das teclas acima a mesma ficará acesa, indicando o tempo que a imagem será exibida.

Pressione  para finalizar a programação. As teclas ,  e  param de piscar e será emitido um bip de confirmação.

Caso essa tecla não seja acionada em 30 segundos, será emitido um bip de erro e sairá do modo de programação mantendo a configuração atual.

## Desabilitar o modo de sequenciamento

1. Com a tela do módulo interno desligada, pressione a tecla  por 3 segundos. Será emitido um bip de confirmação e a tecla  piscará, juntamente com as teclas  e .

2. Pressione as teclas , ,  e  até que todas as teclas se apaguem.
3. Pressione a tecla  para encerrar . As teclas ,  e  irão apagar e será emitido um bip de confirmação.

Caso não seja acionada nenhuma tecla por 30 segundos, será emitido um bipe de erro, retornando para a configuração anterior.

**Atenção:** para maiores informações referentes à instalação e/ou programação do produto, consulte o Manual do usuário no site [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br).

## SUORTE A CLIENTES

Para informações: [Clique Aqui](#)

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

[www.intelbras.com.br/suporte](http://www.intelbras.com.br/suporte)

**Horário de atendimento:** Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 hs