

RESUMO DAS PROGRAMAÇÕES DA CENTRAL 105 Comfort
 Para executar as programações abaixo, vire a chave de programação para a posição prog. Programe no ramal 20.

CATEGORIA DOS RAMAIS	
<i>Número do Ramal + 1</i>	Acesso interno
<i>Número do Ramal + 2</i>	Acesso interno e recebe externo
<i>Número do Ramal + 3</i>	Acesso local rota 0
<i>Número do Ramal + 4</i>	Acesso local e DDD rota 0
<i>Número do Ramal + 5</i>	Acesso local, DDD e DDI rota 0

TABELA PARA ANOTAÇÃO										
Ramal	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Categoria										

CATEGORIA MÍNIMA PARA O RAMAL PRINCIPAL
983 = Categoria 3 / 984 = Categoria 2

NÚMERO DE TOQUES PARA TRANSBORDO
9 + Número de Toques (00 A 19)

FILA DE RAMAIS PARA TRANSBORDO
0 + Numero dos Raimais da Fila

AGENDA GERAL
7 + Número da Agenda (2 a 9) + Número Telefônico

CANCELAR SENHA DO RAMAL (RETORNA A SENHA 94)

86 + Número do Ramal

NIVEL DE INTERCALAÇÃO DOS RAMAIS

6+ número do ramal + 1	Ramal não Pode Gerar Intercalação e Pode ser Intercalado
6+ número do ramal + 2	Ramal Pode Gerar Intercalação e Pode ser Intercalado
6+ número do ramal + 3	Ramal não Pode Gerar Intercalação e não Pode ser Intercalado
6+ número do ramal + 4	Ramal Pode Gerar Intercalação e não Pode ser Intercalado

BLOQUEIO DE CHAMADAS A COBRAR

988 = Bloqueia / 987 = Desbloqueia

FACILIDADE DE CONFERENCIA

981 = Habilita / 982 = Desabilita

PROTEÇÃO DE DADOS PARA O RAMAL

6 + Número do Ramal + 8 Habilita

6 + Número do Ramal + 7 Desabilita

CONFIGURAÇÃO DAS LINHAS

19 + 1 + 1 Para Multifrequencial

19 + 1 + 0 Para Decádica

BLOQUEIO DE PREFIXOS

Bloqueio de Prefixo (2 ou 3 Dígitos) Para Ramais com Categoria Local

15 + prefixo = bloqueia / 16 + prefixo = desbloqueia

RAMAL PORTEIRO

17 + Número do Ramal + 1	Porteiro 1 com Atuação Externa
17 + Número do Ramal + 2	Porteiro 2 com Atuação Externa
17 + Número do Ramal + 3	Porteiro 1 sem Atuação Externa
17 + Número do Ramal + 4	Porteiro 2 sem Atuação Externa
17 + Número do Ramal + 5	Desprograma Porteiro 1
17 + Número do Ramal + 6	Desprograma Porteiro 2

RAMAL ATENDEDOR DE PORTEIRO

17 + Número do Ramal + 7	1º Atendedor do Porteiro 1
--------------------------	----------------------------

$17 + \text{Número do Ramal} + 8$	1º Atendedor do Porteiro 2
$17 + \text{Número do Ramal} + 9$	2º Atendedor do Porteiro 1
$17 + \text{Número do Ramal} + 0$	2º Atendedor do Porteiro 2

TEMPO DE CHAMADA DO PORTEIRO (TT = Tempo em Segundos)
$1485 + TT$

RAMAL COM HOT-LINE
$6 + \text{Número do Ramal} + 6 = \text{Habilita}$
$6 + \text{Número do Ramal} + 5 = \text{Desabilita}$

TEMPO DE FLASH NO RAMAL (TT =Tempo em mile-segundos vezes 20)
$1486 + TT$

TEMPO DE FLASH NA LINHA (TT =Tempo em mile-segundos vezes 20)
$1484 + TT$

RETORNO DE CHAMADAS TRANSFERIDAS
$992 = \text{Não Retorna} / 991 = \text{Retorna}$

LIMITE DE CIFRAS
$989 = \text{Cifras Limitadas} / 980 \text{ Cifras Liberadas}$

NÚMERO DE ALGARISMOS LOCAIS
$996 = 6 \text{ Algarismos} / 997 = 7 \text{ Algarismos} / 995 = 8 \text{ Algarismos}$

TEMPO PARA INICIO DE DISCAGEM E BILHETAGEM	
TT = Tempo em Segundos Vezes 5	
$1481 + TT$	Não Derruba Após TT sem Discagem
$1482 + TT$	Derruba Após TT sem Discagem
$1483 + TT$	Inicia Bilhetagem

BILHETAGEM DE CHAMADA ORIGINADA	
181	Sem Bilhetagem
182	Impressora Serial sem Bloqueio de Ramais
183	Impressora Serial com Bloqueio de Ramais
184	Serial com PC e Rêmore sem Bloqueio de Ramais
185	Serial com PC e Rêmore com Bloqueio de Ramais
BILHETAGEM DE CHAMADA RECEBIDA	
$188 = \text{Não Bilheta} / 189 = \text{Bilheta}$	

CALENDÁRIO (Os campos devem ser preenchidos com 2 dígitos)

Tecla 1 + Dia + Mês + Ano

Tecla 14 + Hora + Minuto

CHAMADA RECEBIDA ROTATIVA

986 = Habilita / 985 = Desabilita

HABILITA O RAMAL PARA RECEBER CHAMADA ROTATIVA

6 + Número do Ramal + 0 = Habilita

6 + Número do Ramal + 9 = Desabilita

REGISTRAR AS PROGRAMAÇÕES EM BILHETES

994 = Habilita / 993 = Desabilita

RESET DA CENTRAL

998 = Reset Parcial / 999 = Reset Total

Obs.: Reset parcial retorna as programações de fábrica sem perder os bilhetes