

Matriz de configuração

As câmeras VIP 1220 B G3 e VIP 1220 D G3 devem ser configuradas via interface web.

Além deste instrumento, as funções abaixo podem ser configuradas através dos gravadores Intelbras:

Função	NVR	DVR
Stream principal	✓	✓
Stream extra	×	×
Detecção de movimento	✓	✓
Alteração FPS	×	×
Alteração de parâmetros de imagem	✓	✓
Sobreposição	✓	×
Alteração do nome da câmera	×	×
Endereço IP	×	×
Resolução e bit rate	×	×
Captura de fotos	×	×
BLC/WDR	×	×
Adicionar câmera automaticamente	×	×
Ajustar região de DM	×	×
Alterar sensibilidade DM	×	×
Atualização de firmware	×	×
Alterar velocidade de reprodução	×	×
Acessar a interface web pela porta PoE	×	×

Para mais informações sobre configurações e características dos produtos, consulte o manual.