

Esta programação define os tipos de chamadas que o ramal poderá realizar. Nas centrais Impacta 68, Impacta 68i, Impacta 94, Impacta 140, Impacta 220 e Impacta 300 cada categoria é independente, podemos definir que o ramal irá completar chamadas para telefones fixos, e realizar o bloqueio para chamadas celular.

**Obs.:** Caso tenha algum problema para executar esta programação, faça a programação através do software programador.

### Programação Via Comando

- **Categoria para ligação externa:**

| Programação<br>*12 + Senha* + 16 + # Ramal # | Celular                       |                               |                               |                               | Fixo                          |                               |                               |                               | Turno                               | Fim |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----|
|  | Local                         | Regional                      | DDD                           | DDI                           | Local                         | Regional                      | DDD                           | DDI                           |                                     |     |
|  | 1 - Habilita<br>0- Desabilita | 1 - Habilita<br>0- Desabilita | 1 - Habilita<br>0- Desabilita | 1 - Habilita<br>0- Desabilita | 1 - Habilita<br>0- Desabilita | 1 - Habilita<br>0- Desabilita | 1 - Habilita<br>0- Desabilita | 1 - Habilita<br>0- Desabilita | 1- Diurno<br>2- Noturno<br>0- Ambos | *   |

**Exemplo 1:** Usuário possui ramal 210 na portaria e deseja definir que este ramal irá originar somente ligações em noturno, no período diurno o ramal ficará bloqueado para todos os tipos de ligações. No ramal 200 digite o comando abaixo:

### Bloqueio para o turno Diurno

| Programação<br>*12 + Senha* + 16 + # Ramal # | Celular |          |     |     | Fixo  |          |     |     | Turno | Fim |
|--|---------|----------|-----|-----|-------|----------|-----|-----|-------|-----|
|  | Local   | Regional | DDD | DDI | Local | Regional | DDD | DDI |       |     |
| *12 + 1234 * 16 # 210 #                      | 0       | 0        | 0   | 0   | 0     | 0        | 0   | 0   | 1     | *   |

### Liberar para o turno Noturno

| Programação<br>*12 + Senha* + 16 + # Ramal # | Celular |          |     |     | Fixo  |          |     |     | Turno | Fim |
|--|---------|----------|-----|-----|-------|----------|-----|-----|-------|-----|
|  | Local   | Regional | DDD | DDI | Local | Regional | DDD | DDI |       |     |
| *12 + 1234 * 16 # 210 #                      | 1       | 1        | 1   | 1   | 1     | 1        | 1   | 1   | 2     | *   |

**Exemplo 2:** Usuário deseja alterar a categoria do ramal 205, para originar somente ligações Fixo nos turnos diurno e noturno. No ramal 200 digite o comando abaixo:

| Programação<br>*12 + Senha* + 16 + # Ramal # | Celular |          |     |     | Fixo  |          |     |     | Turno | Fim |
|--|---------|----------|-----|-----|-------|----------|-----|-----|-------|-----|
|  | Local   | Regional | DDD | DDI | Local | Regional | DDD | DDI |       |     |
| *12 + 1234 * 16 # 205 #                      | 0       | 0        | 0   | 0   | 1     | 1        | 1   | 1   | 0     | *   |

**Exemplo 3:** Usuário deseja que o ramal 206 somente origine ligações fixo local, para as demais categorias o ramal ficará bloqueado. Turnos diurno e noturno. No ramal 200 digite o comando abaixo:

| Programação                   | Celular |          |     |     | Fixo  |          |     |     | Turno | Fim |
|-------------------------------|---------|----------|-----|-----|-------|----------|-----|-----|-------|-----|
| *12 + Senha* + 16 + # Ramal # | Local   | Regional | DDD | DDI | Local | Regional | DDD | DDI |       |     |
| *12 + 1234 * 16 # 206 #       | 0       | 0        | 0   | 0   | 1     | 0        | 0   | 0   | 0     | *   |

**Exemplo 4:** Usuário deseja que o ramal 207 origine ligações para celular local e regional e para telefones fixo local, regional e DDD. No turno Diurno. No ramal 200 digite o comando abaixo:

| Programação                   | Celular |          |     |     | Fixo  |          |     |     | Turno | Fim |
|-------------------------------|---------|----------|-----|-----|-------|----------|-----|-----|-------|-----|
| *12 + Senha* + 16 + # Ramal # | Local   | Regional | DDD | DDI | Local | Regional | DDD | DDI |       |     |
| *12 + 1234 * 16 # 207 #       | 1       | 1        | 0   | 0   | 1     | 1        | 1   | 0   | 1     | *   |