

Particionamento de centrais de alarme monitoradas

São José, 16 de Dezembro de 2020

AMT 4010 SMART e AMT 4010 SMART NET

As centrais da linha 4000 permitem o uso de até 04 partições independentes, estas partições são identificadas como Partição A, B, C e D.

Para efetuar as programações de particionamento entre no modo de programação com a senha de instalador (padrão de fábrica 9090).

ENTER + Senha de instalador

- Para habilitar o particionamento da central.

ENTER + 510 + ENTER



Habilite a tecla 1 e confirme com **ENTER**, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo houve um erro no comando, então refaça a programação.



- Para selecionar uma determinada zona a uma partição efetue as seguintes programações e siga a tabela referente ao grupo de zonas.

Grupo	Zonas da central							
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	10	11	12	13	14	15	16
2	17	18	19	20	21	22	23	24
3	25	26	27	28	29	30	31	32
4	33	34	35	36	37	38	39	40
5	41	42	43	44	45	46	47	48
6	49	50	51	52	53	54	55	56
7	57	58	59	60	61	62	63	64

Obs.: Lembrando que as zonas dessa central são divididas entre zonas com fio (**Zonas 01 a 16**) e zonas mistas em que pode ser utilizado um sensor com fio ou um sensor sem fio (**Zonas 17 a 64**).

Para habilitar zonas na partição **A** na programação utilize o comando **01**, neste tutorial será utilizado o grupo de zonas **0** pois vão ser habilitadas as zonas de 01 a 04 na partição **A**.

Grupo de zonas

$$\text{ENTER} + \underbrace{01}_{\text{Partição A}} + \underbrace{0}_{\text{Grupo de zonas}} + \text{ENTER}$$



Selecione as zonas que farão parte da partição **A**.

Habilite as teclas correspondentes as zonas e confirme com **ENTER**, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita **um bipe longo** algo está **dando errado**, refaça a programação.



Para habilitar zonas na partição **B** na programação é utilizado o comando **02**, neste tutorial será utilizado o grupo **3** pois serão habilitadas as zonas sem fio de 29 a 32 na partição **B**.

Grupo de zonas

ENTER + **02** + **3** + ENTER

Partição **B**



Selecione as zonas que irão ficar na partição **B**.

Habilite as teclas correspondentes as zonas e confirme com **ENTER**, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita **um bipe longo** algo está **dando errado**, refaça a programação.



Para habilitar zonas na partição **C** pela programação é utilizado o comando **03**, neste tutorial será utilizado o grupo **5** pois serão habilitadas as zonas sem fio de 41 a 43 na partição **C**:

Grupo de zonas

ENTER + **03** + **5** + ENTER

Partição C



Selecione as zonas que irão ficar na partição **C**.

Habilite as teclas correspondentes as zonas e confirme com **ENTER**, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita **um bipe longo** algo está **dando errado**, refaça a programação.



Para habilitar zonas na partição **D** pela programação é utilizado o comando **04**, neste tutorial será utilizado o grupo **7** pois serão habilitadas as zonas sem fio de 60 a 64 na partição **D**:

Grupo de zonas
ENTER + **04** + **7** + ENTER
Partição D



Selecione as zonas que irão ficar na partição **D**.

Habilite as teclas correspondentes as zonas e confirme com **ENTER**, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita **um bipe longo** algo está **dando errado**, refaça a programação.



Permissões de usuário

Efetue as seguintes programações e siga a tabela referente ao grupo de usuários.

Grupo	Usuários da central							
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	10	11	12	13	14	15	16
2	17	18	19	20	21	22	23	24
3	25	26	27	28	29	30	31	32
4	33	34	35	36	37	38	39	40
5	41	42	43	44	45	46	47	48
6	49	50	51	52	53	54	55	56
7	57	58	59	60	61	62	63	64

Obs.: As centrais de alarme possuem também **01 usuário Master** (posição 00), um total **de 60 usuários secundários** (01 a 60), além dos usuários de coação, instalador, acesso remoto, e usuários para acionar as saídas PGM.

Nos exemplos abaixo mostraremos como dar permissões à usuários específicos para que eles possam ativar e desativar algumas das partições tanto por **senha**, quanto por **controle remoto** e app **AMT Mobile V3**.

Apenas frisando, que as mudanças de permissão só valem para os usuários secundários, pois o **usuário Master sempre** terá permissão para todas as zonas. Isto não pode ser alterado.

Para permitir ao usuário ativar e desativar a partição **A**, neste tutorial será utilizado o grupo **0** pois será dada a permissão ao **usuário 01** ativar a partição **A**. Siga a seguinte programação:

Grupo de usuários
ENTER + 2 + 1 + 0 + Enter
Partição A



Habilite a tecla correspondente ao usuário e confirme com **ENTER**, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita **um bipe longo** algo está **dando errado**, refaça a programação.



Para dar permissão ao usuário para estar ativando e desativando as partições **B**, neste tutorial será utilizado o grupo **0** pois será dada a permissão para o **usuário 02** na partição **B**. Siga a seguinte programação:

Grupo de usuários
ENTER + 2 + 2 + 0 + Enter
Partição B



Habilite a tecla correspondente ao usuário e confirme com **ENTER**, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita **um bipe longo** algo está **dando errado**, refaça a programação.



Para dar permissão ao usuário para estar ativando e desativando a partição **C**, neste tutorial será utilizado o grupo **0** pois será dado a permissão para o **usuário 03** na partição **B**. Siga a seguinte programação:

Grupo de usuários
ENTER + 2 + 3 + 0 + Enter
Partição C



Habilite a tecla correspondente ao usuário e confirme com **ENTER**, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita **um bipe longo** algo está **dando errado**, refaça a programação.



Para dar permissão ao usuário para estar ativando e desativando a partição **C**, neste tutorial será utilizado o grupo **0** pois será dada a permissão para o **usuário 03** na partição **B**. Siga a seguinte programação:

Grupo de usuários
ENTER + 2 + 4 + 0 + Enter
Partição D



Habilite a tecla correspondente ao usuário e confirme com **ENTER**, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita **um bipe longo** algo está **dando errado**, refaça a programação.



Cadastrando controles remoto para ativar e desativar todas as partições. No controle 01, o botão “” para a partição A e usaremos o outro botão do controle “” para a partição B.

Neste tutorial será usado o maior botão do controle remoto, o botão “POWER  ” para acionar toda a central e será cadastrado no usuário 00 que é o **Master**.

ENTER + 60 + **00** + ENTER

Usuário



Logo após vai aparecer a mensagem no teclado “**Acione o dispositivo sem fio**”, pressione o botão do controle remoto, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo algo está dando errado, refaça a programação.



Será utilizado o botão **A** () do controle remoto para acionar a partição **A** da central que será cadastrado no usuário **01** que tem permissão na partição **A**.

ENTER + 60 + **01** + ENTER

 Usuário



Então aparecerá a mensagem no teclado **“Ação o dispositivo sem fio”**, pressione o botão do controle remoto, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo algo está dando errado, refaça a programação.



Será utilizado o botão **B** () do controle remoto para acionar a partição **B**, ele será cadastrado no usuário **02** que tem permissão na partição **B**.

ENTER + 60 + **02** + ENTER

Usuário



Então aparecerá a mensagem no teclado **“Ação e dispositivo sem fio”**, pressione o botão do controle remoto, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo algo está dando errado, refaça a programação.



Já no controle 02, o botão “” para a partição C e usaremos o outro botão do controle “” para a partição D.

Será utilizado o botão **A** () do controle remoto para acionar a partição **C** da central que será cadastrado no usuário **03** que tem permissão na partição **C**.

ENTER + 60 + **03** + ENTER

Usuário



Então aparecerá a mensagem no teclado “**Acione o dispositivo sem fio**”, pressione o botão do controle remoto, a central emitirá bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo algo está dando errado, refaça a programação.



Será utilizado o botão **B** () do controle remoto para acionar a partição **C**, ele será cadastrado no usuário **02** que tem permissão na partição **C**.

ENTER + 60 + **04** + ENTER


Usuário



Então aparecerá a mensagem no teclado **“Ação o dispositivo sem fio”**, pressione o botão do controle remoto, a central emitirá bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo algo está dando errado, refaça a programação.



Cadastro de senhas para os usuários para ativar e desativar a central de alarme.

Entre no modo de programação com a senha máster (padrão de fábrica **1234** ou verifique a Etiqueta **QR Code** no gabinete da central).

ENTER + Senha Master

Neste tutorial utilizamos a senha **1010** para o usuário **01** como exemplo. A central emitirá bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo algo está dando errado, refaça a programação.

ENTER + **20** + **01** + **1010** + ENTER

Usuário



Para cadastrar a senha do usuário **02** use a mesma programação, neste exemplo será utilizado a senha **2020** para o usuário **02**, a central emitirá alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo algo está dando errado, refaça a programação.

ENTER + **20** + **02** + **2020** + ENTER

Usuário



Neste tutorial utilizamos a senha **3030** para o usuário **03** como exemplo. A central emitirá bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo algo está dando errado, refaça a programação.

ENTER + **20** + **03** + **3030** + ENTER

Usuário



Neste tutorial utilizamos a senha **4040** para o usuário **04** como exemplo. A central emitirá bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo algo está dando errado, refaça a programação.

ENTER + **20** + **04** + **4040** + ENTER

Usuário



ATENÇÃO: Caso tenha sido dado permissão a um usuário para ativar **as duas partições** e este mesmo usuário quiser ativar apenas uma partição, **A**, **B**, **C** ou **D** onde a partição **A** é referente ao número **1** e a partição **B** referente ao **2**, siga o procedimento abaixo.

Para ativar apenas a partição **A** digite:

ATIVAR + **1** + Senha do usuário

Partição A



Logo após irá ser ativado a partição **A**.



Para ativar apenas a partição **B** digite:

ATIVAR + **2** + Senha do usuário

└─┘
Partição B



Logo após irá ser ativado a partição **B**.



Para ativar apenas a partição **C** digite:

ATIVAR + **3** + Senha do usuário



Partição C



Logo após será ativada a partição **C**:



Para ativar apenas a partição **D** digite:

ATIVAR + **4** + Senha do usuário

Partição D



Logo após será ativada a partição:

