

Guia de atualização da Câmera Veicular Full HD DC 3101



Passo a passo

OBS: Para o processo de atualização será necessário um Micro SD Card com tamanho máximo de 32GB.

01. Formate o cartão micro SD (Máx. 32 GB) no padrão FAT32 em um computador. Certifique-se de que não existe nenhum arquivo no micro SD card.
02. Faça o download do arquivo "Atualização de firmware – XXXXX * " no site www.intelbras.com.br;
03. Faça a descompactação do arquivo baixado do site da Intelbras na página do produto.
04. Coloque o arquivo descompactado no diretório raiz do Cartão micro SD (Máx. 32GB);
05. Com a câmera totalmente desligada insira o cartão micro SD na câmera (com o arquivo de atualização descompactado dentro)
06. Com o cartão micro SD inserido ligue a câmera para iniciar o processo de atualização do equipamento, que deve iniciar automaticamente.
07. Mantenha a câmera ligada e com o cartão micro SD Card inserido, durante todo o processo de atualização. Aguarde até finalizar o processo de atualização.
08. Ao finalizar a atualização se a câmera não desligar automaticamente, desligue a câmera, remova o micro SD card (após a atualização formate novamente se for usar na câmera)
09. Ao ligar a câmera pela primeira vez após a atualização, ajuste a data e a hora.

* Câmera Veicular Full HD DC 3101

Obs.: A câmera não reconhece arquivos que estejam dentro de alguma pasta, portanto, salve-os na raiz do pen drive (fora de pastas). A atualização irá apagar todas as configurações armazenadas na câmera. Após o procedimento será necessário configurar o equipamento novamente, pois o backup de dados não será compatível. A Intelbras não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela execução do procedimento.

Para mais informações acesse o nosso site: www.intelbras.com/pt-br/camera-veicular-full-hd-dc-3101