

Especificações técnicas

Os produtos listados abaixo podem ser atualizados utilizando o gravador XG 2100 ou um computador com o programa atualizador Bootloader e um cabo USB A/B.

Demais produtos não listados se necessitarem de atualização devem ser encaminhados a uma autorizada Intelbras.

| Centrais de alarme monitoradas | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Produto | Necessário | Onde conectar o cabo para atualizar |
| Central AMT 2018 EG | Módulo gravador XG 2100 | Conectar no J16 para atualizar central de alarme e conectar no J17 para atualizar módulo de comunicação |
| Central AMT 2018 E | Módulo gravador XG 2100 | Conectar no J16 para atualizar central de alarme e conectar no J17 para atualizar módulo de comunicação |
| Central AMT 4010 Smart Net | Cabo tipo USB padrão A/B macho | Com cabo USB: conectar no CN1 da placa principal para atualizar a central de alarme, para atualizar o módulo de comunicação conectar o cabo no conector CN1, porém da placa do módulo de comunicação |
| Central AMT 4010 Smart | Cabo tipo USB padrão A/B macho | Com cabo USB: conectar no CN1 da placa principal para atualizar a central de alarme, para atualizar o módulo de comunicação conectar o cabo no conector CN1, porém da placa do módulo de comunicação |
| Central AMT 2118 EG | Módulo gravador XG 2100 | Conectar no J16 para atualizar central de alarme e conectar J17 para atualizar módulo de comunicação |
| Central AMT 2010 | Módulo gravador XG 2100 | Conectar no J16 para atualizar central de alarme |
| Central AMT 2018 | Módulo gravador XG 2100 | Conectar no J16 para atualizar central de alarme |
| Central AMT 2110 | Módulo gravador XG 2100 | Conectar no J16 para atualizar central de alarme |
| Central AMT 1016 Net | Módulo gravador XG 2100 | Conectar no J16 para atualizar central de alarme e conectar no J17 para atualizar módulo de comunicação |
| Central AMT 2008 RF | Módulo gravador XG 2100 | Conectar no J11 para atualizar a central de alarme |

| Centrais de alarme não monitoradas | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| Produto | Necessário | Onde conectar o cabo para atualizar |
| Central ANM 2003 | Módulo gravador XG 2100 | Conectar no J4 para atualizar a central de alarme |
| Central ANM 2004 MF | Módulo gravador XG 2100 | Conectar no J9 para atualizar a central de alarme |
| Central ANM 2008 MF | Módulo gravador XG 2100 | Conectar no J11 para atualizar a central de alarme |

| Centrais de alarme não monitoradas | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| Produto | Necessário | Onde conectar o cabo para atualizar |
| Módulo de comunicação XEG 4000 Smart | Cabo tipo USB padrão A/B macho | Com cabo USB: conectar o cabo no conector CN1 porém da placa do módulo de comunicação |
| Módulo de comunicação XG 4000 Smart | Cabo tipo USB padrão A/B macho | Com cabo USB: conectar o cabo no conector CN1 porém da placa do módulo de comunicação |
| Módulo de comunicação XE 4000 Smart | Cabo tipo USB padrão A/B macho | Com cabo USB: conectar o cabo no conector CN1 porém da placa do módulo de comunicação |
| Receptor XAR 2002 UN | Gravador XG 2100 | Conectar no CN2 para atualizar o módulo receptor |

Especificações técnicas

Importante

- » Sempre utilizar a versão de software disponível no site Intelbras, acessando o produto a ser atualizado em seguida aba "Downloads" e depois realizar o download do software. Nesta aba também está o Changelog, que demonstra quais alterações foram implementadas na versão em comparação a versão anterior (caso exista).
- » Para os produtos não passíveis de atualização fora da Intelbras/Autorizadas credenciadas, sempre consulte nossa central de atendimento caso seja necessário ou tenha alguma dúvida.
- » O procedimento de atualização somente deve ser feito por profissional qualificado, caso tenha alguma dúvida consulte os tutoriais de atualização disponíveis e também nossa central de atendimento.
- » O módulo XG 2100 é vendido separadamente aos produtos e acompanha o cabo necessário para atualização.
- » Para atualizar os firmwares contidos no gravador XG 2100 e método de utilização do mesmo, consultar seu manual/tutorial.