

Guia do usuário

AMT 2018 E AMT 2018 EG AMT 2118 EG AMT 2018 E3G

Central de alarme monitorada

AMT 2018 E¹, AMT 2018 EG¹, AMT 2118 EG² e AMT 2018 E3G¹

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

***Obs.:** para uso do teclado XAT 3000 LED consulte o Guia Prático para Teclados de Centrais de Alarmes do teclado XAT 3000 LED ou o Manual do Usuário de sua central de alarmes, todos disponíveis para download em www.intelbras.com.br.*

¹Acompanha teclado XAT 2000 LCD.

²Acompanha teclado XAT 3000 LED.

ANATEL Este é um produto homologado pela Anatel, o número de homologação se encontra na etiqueta do produto, para consultas utilize o link *sisistemas.anatel.gov.br/br/sf*.

Atenção:

- » Para manter a facilidade de conexão entre a central de alarme com nossos aplicativos via Ethernet/GPRS e dar maior segurança aos clientes, esta central vem com uma nova etiqueta QR CODE com uma senha Master e outra de Acesso Remoto.
- » Para mais informações: consultar o Manual do produto no site: *www.intelbras.com.br*

1. Programação

***Obs.:** para a modificação de parâmetros técnicos de sua central de alarme, recomenda-se contatar um técnico qualificado.*

1.1. Entrar no modo de programação

Para modificar qualquer parâmetro de funcionamento da central, é necessário sempre entrar no modo de programação. Para isto, digite a sequência a seguir:

Teclado XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Enter + **Senha**

- Ao pressionar a tecla *Enter*, a mensagem *Senha Prog.* será exibida, indicando que a central aguarda a entrada da senha master ou da senha do instalador;
- Digite a senha master (padrão de fábrica: *1234* (*ver item Atenção nesse guia*));
- Após digitar a senha, o ícone *P* do display ficará aceso, indicando que a central está em modo de programação.

***Obs.:** » Para editar um parâmetro no XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD, coloque o cursor na posição desejada e digite o valor desejado. Se a memória estiver vazia a segunda linha estará apagada. Para apagar um dígito, pressione a tecla Apagar. Para cancelar a operação, mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos.*

- » Se o teclado ficar sem receber nenhuma sequência de programação por três minutos, a central retornará ao seu modo Repouso.
- » Caso um comando de programação seja aceito serão emitidos 3 bipes de confirmação, caso contrário, será emitido um bipe longo de erro.

1.2. Sair do modo de programação

Para sair do modo de programação, digite a senha master.

1.3. Programação das senhas

A tabela a seguir mostra as senhas disponíveis e seus respectivos padrões de fábrica.

Número da senha	Tipo de senha	Quantidade	Padrão de fábrica
<i>00</i>	Master	1	<i>1234</i> (<i>ver item Atenção nesse guia</i>)
<i>01 a 60</i>	Secundárias	60	<i>Zerada</i>
<i>61</i>	Coação	1	<i>Zerada</i>

Para alterar a senha master ou programar outras senhas, entre no modo de programação com a senha master e digite:

Enter + 2 0 + ? ? + ? ? ? ? + Enter

Nº da senha de 00 a 61 Senha com 4 dígitos

Para apagar as senhas:

Enter + 2 0 + ? ? + Enter

Nº da senha de 01 a 61

Para sair do modo de programação, digite a senha master.

***Obs.:** não é possível apagar a senha master, somente alterá-la.*

1.4. Permissões das senhas

As senhas secundárias podem ser habilitadas para as seguintes funções:

- » **Partição A:** em sistemas não particionados, as senhas habilitadas para esta função podem ativar o sistema em modo *Completo* ou em modo *Noturno*. Em sistemas particionados, as senhas terão permissão para ativar apenas a *Partição A*.
- » **Partição B:** esta configuração só é válida em sistemas particionados e as senhas selecionadas terão permissão para ativar apenas a *Partição B*.
- » ***Obs.:** é possível habilitar uma senha para ativar as duas partições.*

- » **Permissão para somente ativar:** as senhas selecionadas poderão ativar o sistema, mas não terão permissão para desativar.

- » **Anulação temporária:** inicialmente, somente a senha master tem permissão para executar o cancelamento temporário de zonas (bypass), as senhas selecionadas para esta função terão permissão para cancelar zonas no momento da ativação do sistema.

Para fornecer permissão às senhas secundárias entre no modo de programação com a senha master e digite:

Permissão: 1 = partição A
2 = partição B
5 = somente ativa
6 = bypass

Enter + 2 + ? + ? + Enter + ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ + Enter

Grupo das senhas

0 = senhas de 1 a 8 4 = senhas de 33 a 40
1 = senhas de 9 a 16 5 = senhas de 41 a 48
2 = senhas de 17 a 24 6 = senhas de 49 a 56
3 = senhas de 25 a 32 7 = senhas de 57 a 61

Selecione as senhas dentro do grupo

Para sair do modo de programação, digite a senha master.

2. Operação

2.1. Descrição das indicações do teclado XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Na parte superior do display LCD estão localizados os ícones de indicação descritos a seguir:

- » **ABCD:** as letras A e B representam as partições A e B, as letras C e D são reservadas para uso futuro. Se as letras (A ou B) estiverem visíveis, a seção correspondente está ativada, se estiver apagada a partição está desativada. Porém, se a letra A estiver sendo exibida na linha do meio do teclado (mesma linha da data) significa que alguma zona da central foi ou está anulada.

- » **▲**: se este ícone estiver piscando, indica que algum problema foi detectado. Se estiver aceso, o teclado está no modo de exibição de problemas.

- » **Letra P:** se o ícone da letra *P* estiver aceso no canto inferior esquerdo, a central está pronta para ser ativada, ou seja, todas as zonas estão fechadas. Se o ícone da letra *P* estiver aceso no canto superior direito a central está em modo de programação.

- » **Bateria:** o ícone de bateria indica o estado da bateria conforme a tabela a seguir:

	
Moldura piscando	Tensão menor que 11,5 V
Moldura acesa	Tensão entre 11,5 e 12,25 V
Primeiro quadrado aceso	Tensão entre 12,25 e 12,5 V
Segundo quadrado aceso	Tensão entre 12,5 e 13 V
Completamente aceso	Tensão acima de 13 V

- » **LED abaixo do display:** quando aceso, indica que a central está pelo menos com uma das partições ativada, se apagado, indica que a central está desativada.

2.2. Exibição e visualização de problemas

Se houver algum problema na central, o ícone **▲ Problema** no teclado XAT 2000 LCD/ XAT 4000 LCD ficará piscando. Para visualizá-lo pressione a *Seta para cima* por 3 segundos. Será exibido um texto descrevendo o problema. Caso haja mais de um problema, eles serão exibidos sequencialmente.

2.3. Exibição do status das zonas

No modo *Repouso*, o teclado XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD exibe a data e hora do sistema. Para visualizar as zonas abertas no momento e a última ativação/desativação do sistema é necessário pressionar a tecla *Seta para baixo* ou *Seta para cima*, se houver alguma zona aberta será exibida a mensagem *Abertura* na primeira linha e o nome da zona na segunda linha.

Existe também a possibilidade de emular a visualização das zonas como em um teclado de LEDs. Para isso, pressione a *Seta para baixo* por 3 segundos, serão exibidos no display os números de *1 a 0* representando as zonas de *1 a 10*. Abaixo de cada número será exibido um quadrado indicando o estado de cada zona: quadrado vazio (□) zona fechada, quadrado preenchido (■) zona aberta. Se houver alguma zona acima da zona 10 aberta, será exibido o caractere * no lado esquerdo do display. Para visualizar zonas acima da zona 10, consulte o item *2.4. Exibição de zonas acima da zona 10*.

2.4. Exibição de zonas acima da zona 10

É possível visualizar individualmente todas as zonas da central de alarme em grupo de 10 zonas (zonas de *1 a 10*, de *11 a 20*, de *21 a 30*, de *31 a 40* e de *41 a 48*), para visualizar as zonas individualmente em grupos de 10, respeitando a lógica de quadrado vazio (□) zona fechada, quadrado preenchido (■) zona aberta, utilize a tabela a seguir.

Fora do modo de programação, digite:

1 + Enter *Estado das zonas de 1 a 10*

2 + Enter *Estado das zonas de 11 a 20*

3 + Enter *Estado das zonas de 21 a 30*

4 + Enter *Estado das zonas de 31 a 40*

5 + Enter *Estado das zonas de 41 a 48*

Para sair do modo de visualização pressione a tecla *Apagar*.

2.5. Ativação/desativação da central de alarme

A central de alarme pode ser ativada e/ou desativada de diferentes maneiras, dependendo de suas configurações. Para qualquer uma das formas de ativar o sistema, com o tempo de saída diferente de zero, após a digitação da senha, o teclado emitirá bipes em intervalos de 1 segundo. Nos últimos cinco segundos da temporização, estes bipes se tornarão mais rápidos para indicar que o tempo de saída está no final. Terminado o tempo de saída, a sirene emitirá um toque (caso programado) indicando que a central está ativada.

Ativação/desativação em sistemas não particionados

- » **Ativação em modo *Completo*:** para ativar completamente o sistema, digite uma senha válida no teclado. Por exemplo, a senha master (padrão de fábrica: *1234* (*ver item Atenção nesse guia*)).

- » **Ativação em modo *Noturno*:** a ativação em modo *Noturno* permite ativar parcialmente o sistema. Ou seja, é possível selecionar algumas zonas para permanecerem desativadas enquanto outras permanecem ativadas.

Para ativar em modo *Noturno*, digite:

Ativar + 1 + **Senha**

***Obs.:** somente a senha master e as senhas com permissão para ativar a Partição A (Ambiente A) podem ativar o sistema em modo Noturno.*

- » **Ativação por uma tecla:** se a função *Ativação por uma tecla* estiver habilitada, mantenha a tecla *Ativar* pressionada até que o teclado emita um bipe de confirmação (+/- 3 segundos) para ativar o sistema em modo *Completo*. A temporização de saída será iniciada para se sair da área protegida. Ao final da temporização de saída, o sistema estará ativado em modo *Completo*. Este procedimento não permite desativar o sistema.
- » **Desativação do sistema:** após entrar na área protegida por uma zona temporizada para entrada, a temporização de entrada será iniciada e o usuário deve digitar uma senha válida no teclado antes que a temporização termine, para evitar que o alarme dispare. Após a digitação da senha, o LED abaixo do display irá apagar, indicando que o sistema foi desativado.

Ativação/desativação em sistemas particionados

- » **Ativação pela senha master ou senha total:** caso esteja utilizando a senha master ou uma senha total (que possui permissão para ativar/desativar as duas partições), há três possibilidades de ativação:

1. As duas partições: digite a senha. A temporização de saída será iniciada e ao final, as duas partições estarão ativadas.

2. Somente Partição A (Ambiente A): digite *Ativar + 1 + Senha*. A temporização de saída será iniciada e ao final, a *Partição A* estará ativada.

3. Somente Partição B (Ambiente B): digite *Ativar + 2 + Senha*. A temporização de saída será iniciada e ao final, a *Partição B* estará ativada.

***Obs.:** se uma das partições estiver ativada e for digitada a senha master ou uma senha total, a outra partição também será ativada.*

- » **Desativação pela senha master ou senha total:** o procedimento é o mesmo descrito para a ativação. A seguir, observe o comportamento do sistema no caso de desativação.

***Obs.:** é necessário entrar no ambiente do teclado através de zonas temporizadas e digitar a senha antes que a temporização de entrada termine. Desse modo, o alarme não será disparado.*

1. As duas partições: digite a senha. Se as duas partições estiverem ativadas, o sistema será desativado. Se uma das partições estiver ativada, a outra partição será ativada. Neste caso, será necessário digitar a senha novamente para desativar o sistema.

2. Somente Partição A (ambiente A): digite *Ativar + 1 + Senha*. A *Partição A* será desativada.

3. Somente Partição B (ambiente B): digite *Ativar + 2 + Senha*. A *Partição B* será desativada.

- » **Ativação/desativação por senha específica:** podem ser programadas senhas específicas para ativar/desativar a *Partição A* ou a *Partição B*. Neste caso, basta digitar a senha para ativar/desativar a partição correspondente.

Com a central ativada, na ocorrência de violação em algum sensor, a central irá disparar a sirene e executará chamadas telefônicas (se programado) para a empresa de monitoramento e/ou telefones pessoais. A sirene ficará ligada pelo tempo respectivo programado.

- » **Ativação/desativação por controle remoto:** para ativar/desativar o sistema por controle remoto, é necessário que este seja programado. Após a programação, o estado do sistema será alterado sempre que o botão programado for acionado. Se o sistema estiver ativado, será desativado e vice-versa. O controle remoto terá as mesmas permissões da senha em que estiver associado.

2.6. Anulação temporária de zonas (bypass)

Permite a anulação temporária de uma ou mais zonas, após a desativação da central, as zonas que estavam anuladas voltarão à configuração normal. Somente o usuário da senha master e os usuários com permissão para bypass podem anular temporariamente uma zona.

Existem duas maneiras de realizar o cancelamento temporário de zonas (bypass):

