

Atenção!

É necessário realizar a atualização do bootrom (.bin) em conjunto com o arquivo de firmware (.arj)

1º Passo - Atualize o bootrom, arquivo que possui a extensão .bin
(Exemplo descrito no arquivo leia-me-passwd.txt)

2º - Passo – Atualize o firmware, arquivo que possui a extensão .arj
(Exemplo descrito no arquivo leia-me-passwd.txt)

3º - Passo – Reinicie a OLT

Atenção: A senha para se descompactar o arquivo de firmware se encontra no arquivo leia-me-passwd.txt

Link para download: [V100R001B01D002P003SP2](#)

