

TUTORIAL TÉCNICO

Como resetar o inversor
Drive Solar



intelbras

TUTORIAL TÉCNICO

Como resetar o inversor Drive Solar

Siga as orientações a seguir para realizar o reset do inversor Drive Solar.

01

Pressione a tecla **Menu**, será informado no display **F00**. Clique em **Definir/Entrar** para acessar. Em seguida, pressione a tecla seta para cima e selecione **F00.03**. Clique em **Definir/Entrar**.



02

Após entrar na configuração F00.03 informe o **parâmetro 22**. Mantenha pressionada a tecla **Definir/Entrar** para alterar os valores e com a **seta para cima** selecione 22. Pressione a tecla **Definir/Entrar** para salvar.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

- ○ ○ ○
 - ○ ○ ○
 - ○ ○ ○
- ○ ○ ○

TUTORIAL TÉCNICO

Como resetar o inversor Drive Solar

Pronto! Agora o inversor Drive já está com as configurações restauradas de fábrica.



Ao finalizar o reset, a frequência de operação do inversor volta a ser 50 Hz.

- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○

TUTORIAL TÉCNICO

Como resetar o inversor Drive Solar

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 

Ir para a conversa 

TUTORIAL TÉCNICO

Como resetar o inversor Drive Solar

Parabéns por concluir o tutorial técnico de como resetar o inversor Drive Solar, que tal agora conhecer nossas redes sociais? Clique nos ícones abaixo!



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/