

Atenção!

É necessário realizar a atualização do bootrom (.bin) em conjunto com o arquivo de firmware (.arj)

1º Passo - *Atualize o bootrom, arquivo que possui a extensão .bin (Exemplo descrito no arquivo leia-me-passwd.txt)*

2º - Passo – *Atualize o firmware, arquivo que possui a extensão .arj (Exemplo descrito no arquivo leia-me-passwd.txt)*

3º - Passo – *Reinicie a OLT*

Atenção: *A senha para se descompactar o arquivo de firmware se encontra no arquivo leia-me-passwd.txt*

Link para download: [V100R001B01D002P003SP6](#)

