



Guia de instalação/usuário

AMT 8000 LITE
AMT 8000 PRO



AMT 8000 LITE e AMT 8000 PRO

Central de alarme

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

As centrais de alarme sem fio AMT 8000 LITE e AMT 8000 PRO possuem tecnologia avançada e é de fácil programação. Podem ser conectados todos os dispositivos da série 8000¹ trocando informações com criptografia, para maior segurança do sistema. Estas centrais possuem sirene integrada e permite o cadastro de mais 16 sirenes sem fio. O sistema conta com diferenciais como uma comunicação dos dispositivos sem fio de alta performance (bidirecional) com alcance de até 1000 metros sem barreiras e visada direta, conexões do tipo Ethernet e GPRS, GSM e linha telefônica² (opcionais) para propiciar uma maior facilidade para o monitoramento reportando para 2 IPs (empresas de monitoramento) mais a conexão Cloud Intelbras utilizando inicialmente a senha de acesso remoto aleatório indicado juntamente na etiqueta QR code que também contém o MAC.

As centrais AMT 8000 LITE e AMT 8000 PRO possuem atualização remota de software (firmware), utilizando para isso comunicação via Ethernet para a realização do download da versão de firmware. Além desta opção as centrais também podem ser atualizada utilizando-se o recurso de BootLoader. Para isso é necessário ter o software Atualizador 8000 previamente instalado em seu computador.

¹ Exceto módulo XAG 8000 e XAG 8000 3G. As centrais AMT 8000 LITE e AMT 8000 PRO são compatíveis com os módulos XG 2G, XG 3G e XG 4G.

² O módulo de linha telefônica FXO 8000 pode ser conectado apenas na central AMT 8000 PRO.

Para download desse guia em espanhol, acesse o QR code abaixo e selecione a aba *Archivos para download*.

Para descargar esta guía en español, acceda al código QR a continuación y seleccione la pestaña Archivos para descargar.



AMT 8000 LITE



AMT 8000 PRO



ATENÇÃO: este produto vem com uma senha padrão de fábrica. Para sua segurança é imprescindível que você a troque assim que instalar o produto e questione seu técnico quanto as senhas configuradas, quais usuários que possuem acesso e os métodos de recuperação.


Cuidados e segurança

- » Seguir todas as instruções do manual para a instalação e manuseio do produto.
- » Realizar a instalação em ambientes não suscetíveis a fatores como chuva, névoa e respingos d'água.
- » A tecnologia de comunicação sem fio, quando exposta a ambientes com radiação de potência elevada, pode sofrer interferências e ter seu desempenho prejudicado. Exemplo: locais próximos a torres de TV, estações de rádio AM/FM, estações de rádios amadores, etc.
- » Não instalar a central de alarme e seus acessórios próximos a equipamentos de rádio frequência como roteadores, repetidores e/ou amplificadores de sinal Wi-Fi. A central e seus dispositivos devem manter uma distancia mínima de 2 metros destes equipamentos.
- » Não instalar a central de alarme voltada para equipamentos de ar condicionado ou aquecedores.
- » Não expor diretamente à luz solar.
- » Limpar somente a parte externa do dispositivo, utilizando apenas um pano úmido (não utilizar solventes químicos).
- » Não submeter o dispositivo a pressões excessivas ou pancadas/quedas.
- » Verificar se no local de instalação, o LED indicativo dos dispositivos piscam na cor verde quando acionados.
- » Evitar a instalação em superfícies metálicas para não atenuar o sinal de transmissão entre os dispositivos do sistema.
- » A instalação, configuração da central e dos outros produtos que compõem este sistema deve ser realizada por profissional qualificado.
- » Realizar testes periódicos no mesmo, a fim de validar condições climáticas, nível de bateria e outros fatores, para que o local supervisionado pelo sistema esteja sempre apto a operar corretamente.
- » LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: a Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

Índice

1. Instalação	5
2. Entrar em modo de programação	7
2.1. Entrar no modo de programação	7
2.2. Sair do modo de programação	7
2.3. Referência rápida de programação	7
3. Homologação	25
Termo de garantia	26


1. Instalação



Vista frontal

1. Abertura para passagem do cabo de rede Ethernet e de linha telefônica (compatibilidade AMT 8000 PRO).
2. Conexão sirene integrada.
3. Conector para cabo de rede Ethernet.
4. Módulo Wi-Fi (compatibilidade AMT 8000 PRO).
5. Botão para cadastro de dispositivos sem fio.
6. Conector para cabo flat da fonte de alimentação.
7. Conector do tipo micro-USB para atualização de firmware da central de alarme.
8. Conector para cabo flat do módulo FXO 8000 (compatibilidade AMT 8000 PRO).
9. Conector para cabo flat dos módulos XG 2G, XG 3G e XG 4G.
10. Conector para ligação da linha telefônica e telefone (compatibilidade AMT 8000 PRO).
11. Ponto de aterramento da placa FXO 8000 (compatibilidade AMT 8000 PRO).
12. Conector para cartão SIM 1 e SIM 2.
13. Conector de entrada para conexão da bateria.

Obs.: os módulos XG 2G, XG 3G e XG 4G são compatíveis com a maioria das operadoras GSM nacionais com tecnologia 2G, 3G e 4G.



1. Chave tamper contra violação.
2. Sirene integrada.
3. Conector para alimentação AC.

Atenção: tenha cuidado para não inverter a posição do fio terra.

Atenção: as centrais de alarme AMT 8000 LITE e AMT 8000 PRO não possuem saída auxiliar para alimentar demais dispositivos e não deve ser utilizado nenhum ponto de conexão nas placas da central (central ou fonte) para essa funcionalidade, pois além de danificar a central de alarme e seus acessórios, poderá danificar os dispositivos que forem conectados devido as centrais de alarme operar com tensões variadas.

2. Entrar em modo de programação

Obs.: para a modificação de parâmetros técnicos de sua central de alarme, recomenda-se contatar um técnico qualificado.

2.1. Entrar no modo de programação

Para modificar qualquer parâmetro de funcionamento da central, é necessário sempre entrar no modo de programação. Para isto, digitar a sequência a seguir:

Enter + Senha (senha Master ou senha do instalador)

2.2. Sair do modo de programação

Para sair do modo de programação, digite a senha master ou a senha do instalador (mesma senha usada para acessar o modo de programação).

2.3. Referência rápida de programação

Esta referência rápida considera que a central esteja em modo de programação e pressupõe a leitura do manual completo e conhecimento do resultado de cada função.

Provisionamento

Habilitar provisionamento pelo botão de sincronismo

Pressione a tecla de cadastro de dispositivos sem fio por 7 segundos, o LED começara a piscar rapidamente para indicar que a central está no modo de provisionamento e esse modo permanecerá por 5 minutos, caso não seja realizado o acesso à central ela irá cancelar o provisionamento e irá retornar ao funcionamento normal, se houver conexão com a central a mesma ira permanecer no modo provisionamento até que a conexão remoto seja finalizada pelo usuário.

Habilitar provisionamento via teclado

Enter + **855** + **Enter**

Caso deseje cancelar o modo provisionamento pelo teclado pressione a tecla *Sair*.

Dispositivos sem fio

Atenção!

Se no processo de cadastro do dispositivo sem fio o LED do dispositivo piscar em vermelho, pressione o botão de sincronismo do dispositivo por 15 segundos (para o XAC 8000 mantenha pressionado os 02 botões de cima) e reinicialize o processo de cadastro.

Cadastro pela tecla de sincronização

Pressione e solte a tecla de sincronização da central de alarme, o LED 3 ficará aceso contínuo, indicando que a central está pronta para o cadastro dos dispositivos sem fio. Ao concluir o cadastro de todos os dispositivos, pressione novamente a tecla de sincronização da central de alarme e verifique se o LED 3 saiu do modo Contínuo (flashes indicando sua operação normal), mostrando que a central saiu do modo de cadastro de dispositivos sem fio.

Com a função ativa na central pressione a tecla de sincronização de cada dispositivo, a sincronização será sequencial respeitando o limite máximo de cada dispositivo. Para o controle remoto basta pressionar qualquer uma de suas teclas.

Capacidade maxima de dispositivos

- » Teclados sem fio 16
- » Controles remotos 98
- » Sensores sem fio 64
- » Sirenes sem fio 16
- » Atuador sem fio 16
- » Repetidor de RF 04

Comandos de teclado para dispositivos sem fio

» Teclado

» Alterar idioma do sistema

Enter + 854 + I + Enter

- » I = 0: Português
- » I = 1: Espanhol
- » I = 2: Inglês

Obs.: funcionalidade disponível a partir da versão 1.0.1 do teclado XAT 8000.

» Cadastrar teclado sem fio

Enter + 620 + NT + Enter + Acionar o teclado pressionando a tecla de sincronização

NT = número do teclado de 01 a 16.

» Apagar teclados sem fio

Enter + 720 + NT + Enter

NT = número do teclado de 01 a 16.

» Partição de teclados sem fio

Enter + 223 + NT + PP + Enter

NT = endereço do teclado de 01 a 16

PP = partição de 00 a 16 (00 = teclado comum, ou seja, o teclado terá permissão de acesso a todas as partições da central).

» Alterar mensagens

Enter + GM + Ativa + (Usuário, dispositivo, partição ou zona) + Enter

GM = grupo de mensagens de 1 a 8.

Usuário, dispositivo, partição ou zona = no caso de mensagens para zona 1 a 64, dispositivo de 01 a 16, partição de 01 a 16 e no caso de usuário de 00 a 99.

Descrição	Grupo de mensagens	Usuário, dispositivo, partição ou zona
Nome da central de alarme	1	00
Usuários	2	00 a 99
Zonas	3	01 a 64
Partições	4	01 a 16
Teclados	6	01 a 16
Sirenes	8	01 a 16

» Reset mensagens

Enter + 1 + Desativa + Enter

Obs.: retorna todas as mensagens da central para o padrão de fábrica de acordo com o idioma selecionado.

» Tecla Pânico

Enter + 540 + P + Enter

- » P=0: Desabilitada
- » P=1: Pânico audível
- » P=2: Pânico silencioso
- » P=3: Pânico incêndio
- » P=4: Emergência médica

» Controle remoto

» Cadastrar controle remoto

Enter + 60 + NU + Enter + Acionar o controle pressionando uma das teclas

NU = número do usuário de 00 a 97.

» Apagar controle remoto

Enter + 70 + NU + Enter

NU = número do usuário de 00 a 97.

» **Verificação do firmware do controle remoto**

Enter + 645 + CC + Enter

CC = Número do controle remoto com 2 dígitos

» **Funções teclas controle remoto**

Enter + 65 + T + NU + FC + Enter

T = tecla do controle de 1 a 3.

NU = número do usuário de 00 a 97.

FC = função de 00 a 66 que será vinculada a tecla do controle selecionada (1 a 3).

00	Desabilitado
01	Atv/Dtv todas as partições
02	Somente ativa todas as partições
03	Somente desativa todas as partições
04	Atv/Dtv todas as partições em modo <i>Parcial</i>
05	Somente arma em modo <i>Parcial</i>
06	Pânico com sirene
07	Pânico silencioso
08	Pânico incêndio
09	Emergência médica
10	N/A
11	Atv/Dtv somente a Partição 1
12	Atv/Dtv somente a Partição 2
13	Atv/Dtv somente a Partição 3
14	Atv/Dtv somente a Partição 4
15	Atv/Dtv somente a Partição 5
16	Atv/Dtv somente a Partição 6
17	Atv/Dtv somente a Partição 7
18	Atv/Dtv somente a Partição 8
19	Atv/Dtv somente a Partição 9
20	Atv/Dtv somente a Partição 10
21	Atv/Dtv somente a Partição 11
22	Atv/Dtv somente a Partição 12
23	Atv/Dtv somente a Partição 13
24	Atv/Dtv somente a Partição 14
25	Atv/Dtv somente a Partição 15
26	Atv/Dtv somente a Partição 16
27	N/A
28	N/A
29	N/A
30	N/A
31	Atv/Dtv modo <i>Parcial</i> para somente a Partição 1
32	Atv/Dtv modo <i>Parcial</i> para somente a Partição 2
33	Atv/Dtv modo <i>Parcial</i> para somente a Partição 3
34	Atv/Dtv modo <i>Parcial</i> para somente a Partição 4
35	Atv/Dtv modo <i>Parcial</i> para somente a Partição 5
36	Atv/Dtv modo <i>Parcial</i> para somente a Partição 6
37	Atv/Dtv modo <i>Parcial</i> para somente a Partição 7
38	Atv/Dtv modo <i>Parcial</i> para somente a Partição 8
39	Atv/Dtv modo <i>Parcial</i> para somente a Partição 9
40	Atv/Dtv modo <i>Parcial</i> para somente a Partição 10
41	Atv/Dtv modo <i>Parcial</i> para somente a Partição 11
42	Atv/Dtv modo <i>Parcial</i> para somente a Partição 12
43	Atv/Dtv modo <i>Parcial</i> para somente a Partição 13
44	Atv/Dtv modo <i>Parcial</i> para somente a Partição 14
45	Atv/Dtv modo <i>Parcial</i> para somente a Partição 15
46	Atv/Dtv modo <i>Parcial</i> para somente a Partição 16

51	PGM 01
52	PGM 02
53	PGM 03
54	PGM 04
55	PGM 05
56	PGM 06
57	PGM 07
58	PGM 08
59	PGM 09
60	PGM 10
61	PGM 11
62	PGM 12
63	PGM 13
64	PGM 14
65	PGM 15
66	PGM 16

» Sensores sem fio

» Cadastrar sensores sem fio

Enter + 61 + ZZ + Enter + Acionar o sensor pressionando a tecla de sincronização

ZZ = zona que será vinculado o sensor de 01 a 64.

» Apagar sensores sem fio

Enter + 71 + ZZ + Enter

ZZ = zona que será desvinculado o sensor de 01 a 64.

» Ajuste dos sensores infravermelho sem fio

Enter + 66 + ZZ + S + L + M + Enter

ZZ = zona de 01 a 64

S = Sensibilidade de 0 a 3, onde 0 = Sens. Mínima / 1 = Sens. Normal / 2 = Sens. Intermediária / 3 = Sens. Máxima.

L = LED do sensor, onde 0 = Desligado / 1 = Ligado

M = Modo de operação do sensor, onde 0 = Econômico / 1 = Contínuo

Obs.: para o XAS 8000 e TX 8000 as programações de Sensibilidade, LED do sensor e Modo de Operação são permitidas pela central, mas somente a configuração do LED é aceita pelo XAS 8000 e pelo TX 8000.

» Teste de sensores sem fio

Enter + 52 + Enter + Acionar sensor

» Desabilitar tamper dos sensores

Enter + 78 + X + Enter

X = Grupo zonas de 0 a 6

» Desabilitar tamper digital do sensor IVP 8000 EX

Enter + 79 + X + Enter

X = Grupo zonas de 0 a 6

» Restauração do tamper digital do sensor IVP 8000 EX

Enter + 543 + ZZ + Enter

ZZ = Número da zona com 2 dígitos.

» Visualização do firmware dos sensores

Enter + 641 + ZZ + Enter

ZZ = número da zona com 2 dígitos

» Sirene integrada

» Habilitar/desabilitar sirene integrada

Enter + 541 + Enter + tecla 1 + Enter

» Habilitar/desabilitar o bipe da sirene integrada na ativação/desativação do sistema (Função disponível a partir da versão 3.0.6)

Enter + 541 + Enter + 2 + Enter

» **Sirenes sem fio**

» **Cadastrar sirenes sem fio**

Enter + 621 + NS + Enter + Acionar a sirene pressionando a tecla de sincronização

NS = número da sirene de 01 a 16.

» **Apagar sirenes sem fio**

Enter + 721 + NS + Enter

NS = número da sirene de 01 a 16.

» **Verificação do firmware das sirenes**

Enter + 643 + SS + Enter

SS = Número da Sirene com 2 dígitos

» **Partição de sirenes sem fio**

Enter + 222 + NS + PP + Enter

NS = número da sirene de 01 a 16.

PP = partição de 00 a 16 (00 = endereço comum para todas as zonas e 01 a 16 as partições individuais da central).

» **Habilitar/desabilitar o bipe da sirene na ativação/desativação do sistema**

Enter + 510 + Enter + Tecla 3 + Enter

» **Habilitar/desabilitar o bipe da sirene por partição**

Enter + 224 + GP + Enter

GP = grupo de partições, com partições de 01 a 10 no grupo 0 e partições de 11 a 16 no grupo 1.

» **Alterar o tempo de sirene**

Enter + 41 + TS + Enter

TS = tempo de sirene de 01 a 99.

Obs.: padrão de fábrica 5 minutos, e se colocado 00 no comando será emitido bipe de erro.

» **Cadastrar amplificador RF de alcance (repetidor REP 8000)**

Enter + 622 + NA + Enter + Acionar o amplificador pressionando a tecla de sincronização

NA = número do amplificador de 01 a 04.

» **Apagar Amplificador RF de Alcance (Repetidor REP 8000)**

Enter + 722 + NA + Enter

NA = número do amplificador de 01 a 04.

» **Cadastrar Atuador PGM 8000**

» **Busca de nova rota sensores**

Enter + 544 + ZZ + Enter.

ZZ = Número da zona com 2 dígitos.

» **Busca de nova rota XAT 8000**

Enter + 545 + TT + Enter.

TT = Número do teclado com 2 dígitos.

» **Busca de nova rota XSS 8000**

Enter + 546 + SS + Enter.

PP = Número da Sirene com 2 dígitos.

» **Busca de nova rota PGM 8000**

Enter + 547 + PP + Enter.

PP = Número da PGM com 2 dígitos.

Obs.: função disponível para os dispositivos a partir da versão 2.0.0.

» **Verificação do firmware do repetidor**

Enter + 644 + RR + Enter

RR = Número do repetidor com 2 dígitos

» **Cadastrar Atuador PGM 8000**

Enter + 623 + NA + Enter + Acionar o Atuador pressionando a tecla de sincronização.

NA = Número do atuador de 01 a 16

» **Apagar atuador PGM 8000**

Enter + 723 + NA + Enter

NA = Número do atuador de 01 a 16

» **Verificação do firmware dos atuadores PGM 8000**

Enter + 646 + PP + Enter

PP = Número da PGM com 2 dígitos

» **Funções do atuador PGM 8000**

Enter + 50 + PGM + Enter + M + E + Enter

PGM = número da PGM de 01 a 16

M = modo de operação da PGM de 0 a 9 (0= liga/desliga, 1 a 8= pulso e 9= tempo programado)

E = Evento que aciona a PGM de 00 a 13

00	Acionamento externo (aplicativos)
01	Acionamento por senha (senhas de 51 PGM01 a 66 PGM16)
02	Ativação do sistema
03	Desativação do sistema
04	Emergência médica:
05	Falha de comunicação de eventos
06	NA
07	Problema na sirene
08	Disparo
09	Disparo ou pânico silencioso
10	Disparo de zona de incêndio
11	Abertura de zona 1
12	Controle remoto
13	Acionamento/desacionamento por horário
14	Acionamento por porta aberta

» **Tempo programado para PGM 8000 ficar acionada**

Enter + 560 + PGM + T + Enter

PGM = número de PGM de 01 a 16

T = Tempo de 01 a 99 minutos

» **Dias para Autoativação programada Atuador PGM 8000**

Enter + 836 + PGM + Enter

PGM = número da PGM de 01 a 16

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, selecione os dias da semana de 1 a 7, onde 1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado e 8 = feriado e confirme com *Enter*.

» **Horário para autoativação do Atuador PGM 8000**

Enter + 561 + PGM + D + HH + MM + Enter

PGM = número da PGM de 01 a 16.

D = dia da semana de 1 a 7 (1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado e 8 para feriados).

HH = horas de 00 a 23.

MM = minutos de 00 a 59.

» **Dias para Autodesativação programada Atuador PGM 8000**

Enter + 837 + PGM + Enter

PGM = número da PGM de 01 a 16.

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, selecione os dias da semana de 1 a 7, onde 1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado e 8 = feriado e confirme com *Enter*.

» **Horário para autodesativação do Atuador PGM 8000**

Enter + 562 + PGM + D + HH + MM + Enter

PGM = número da PGM de 01 a 16.

D = dia da semana de 1 a 7 (1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado e 8 para feriados).

HH = horas de 00 a 23.

MM = minutos de 00 a 59.

» **Feriados para autoativação/autodesativação do Atuador PGM 8000**

Enter + 564 + PGM + F + DD + MM + Enter

PGM = número da PGM de 01 a 16.

F = número da memória do feriado de 0 a 9.

DD = dia de 01 a 31.

MM = mês de 01 a 12.

» **Associação do atuador PGM 8000 para partição.**

Enter + 563 + PGM + PP + Enter

PGM = número da PGM de 01 a 16.

PP = partição de 01 a 16.

» **Reset dispositivos sem fio**

» **Apagar todos os dispositivos sem fio cadastrados**

Enter + 7 + Desativa + Enter

Obs.: serão descastrados todos os dispositivos sem fio da central, incluindo o próprio teclado utilizado.

Alteração canal RF

Enter + 630 + RF + Enter

RF = canais de 08 a 11

Atenção: ao realizar a troca de canal da central de alarme, todos os dispositivos cadastrados a mesma (exceto controle remoto) devem ter a tecla de sincronização pressionada para direcionar o dispositivo para o novo canal, caso contrário, não irão se comunicar com a central de alarme.

Atualização remota

» **Para baixar/verificar uma nova versão**

Enter + 9922 + Enter

Caso haja uma versão para download será exibida a informação *Download Aguarde* e será iniciado o mesmo, que levará em torno de 3 a 5 minutos (variável de acordo com a conexão utilizada). Caso a central não tenha uma versão para download será mostrado *Central já está atualizada. Caso tenha algum problema na rede ou internet onde a central está ligada, será exibido a mensagem: Falha no Download.*

» **Instalar versão do download**

Enter + 9933 + Enter

Será instalada a nova versão que foi feito o download e não serão perdidos cadastros e programações da central. Para verificar a versão de software da central, acesse *Menu* e com as teclas direcionais clique em *Versão da central* para ser exibida.

Obs.: é necessário que as centrais estejam conectadas à internet através da conexão Ethernet ou Wi-Fi. Não é possível o download/atualização de software através da conexão GPRS devido a taxa de download da conexão e consumo excessivo do pacote utilizado.

Senhas

» Programação de senhas 1 (programação exclusiva do usuário programador)

» Alterar senhas dos usuários das posições 98 e 99

Enter + 20 + NU + SENHA + Enter

NU = número do usuário de 98 ou 99.

SENHA = senha a ser programada contendo 4 ou 6 dígitos.

» Apagar senha do usuário da posição 98

Enter + 20 + 98 + Enter

Obs.: a senha da posição 99 não pode ser apagada.

» Programação de senhas 2 (programação exclusiva do usuário Master)

» Alterar/criar senhas dos usuários das posições 00 a 97

Enter + 20 + NU + SENHA + Enter

NU = número do usuário de 00 a 97.

SENHA = senha a ser programada contendo 4 ou 6 dígitos.

» Apagar senha dos usuários das posições 01 a 97

Enter + 20 + NU + Enter

NU = número do usuário de 01 a 97.

Obs.: a senha da posição 00 não pode ser apagada.

» Permissão das senhas

» Definir permissão para partição de senha

Enter + 21 + NU + GP + Enter

NU= número do usuário de 01 a 96.

GP = grupo de partições, com partições de 01 a 10 no grupo 0 e partições de 11 a 16 no grupo 1.

» Definir permissão para somente Ativar ou permissão para bypass

Enter + 2 + P + GS + Enter + Selecionar senha + Enter

P = definição da permissão, 5 somente ativa e 6 permissão para bypass.

GS = grupo de senhas de 0 a 9, com o grupo 0 indo de 01 a 10, grupo 1 de 11 a 20 e assim sucessivamente, encerrando com o grupo 9 de 91 a 97.

» Definir permissão para modo *Parcial*

Enter + 221 + GS + Enter + Selecionar senha + Enter

GS = grupo de senhas de 0 a 9, com o grupo 0 indo de 01 a 10, grupo 1 de 11 a 20 e assim sucessivamente, encerrando com o grupo 9 de 91 a 97.

Configurações das zonas

» Habilitar/desabilitar zonas

Enter + 30 + G + Enter

G = grupo de zonas de 0 a 6.

Após inserir o comando, através das teclas do teclado habilitar/desabilitar as zonas correspondentes para o grupo e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» Habilitar modo *Parcial*

Enter + 02 + G + Enter

G = grupo de zonas de 0 a 6.

Após inserir o comando, através das teclas do teclado, habilite/desabilite as zonas correspondentes para o grupo e pressione a tecla *Enter* para confirmar. Também é necessário que senhas tenham a permissão para o modo *Parcial*.

» Funções das zonas

Enter + 3 + F + G + Enter

F= funções das zonas de 1 a 6.

G = grupo de zonas de 0 a 6.

Após inserir o comando, através das teclas do teclado, habilite/desabilite as zonas correspondentes para o grupo e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

Funções das zonas	
1	Temporizada
2	Seguidora
3	24 horas
4	Pânico
5	Emergência médica
6	Incêndio

» **Modo de operação da zona**

Enter + 0 + MP + G + Enter

MP= modo das zonas de 7 ou 8.

G = grupo de zonas de 0 a 6.

Após inserir o comando, através das teclas do teclado, habilite/desabilite as zonas correspondentes para o grupo e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

MP	Modo de operação
7	Silenciosa
8	Contato normalmente aberto

» **Cancelamento automática das zonas**

Enter + 53 + N + Enter

N = número de disparos de 0 a 9.

Zona de Porta Aberta (a partir da versão 3.0.5)

Enter + 39 + G + Enter

G= grupo de zonas de 0 a 6

Tempo de porta aberta (a partir da versão 3.0.5)

Enter + 45 + T + Enter

T= 000 a 999 minutos.

Entrada liga

Enter + 09 + ZZ + Enter

ZZ= zonas de 01 a 64

Partição da entrada liga

Enter + 516 + GP + Enter

GP = grupo de partições, com partições de 01 a 10 no grupo 0 e partições de 11 a 16 no grupo 1.

Permissão de ativação e/ou desativação da entrada liga

Enter + 518 + Enter

Tecla 2 – Permissão ativar

Tecla 3 – Permissão desativar

Particionamento

» **Habilitar particionamento**

Enter + 510 + Enter + Selecionar opção 1 + Enter

» **Partição da zona**

Enter + 01 + ZZ + PP + Enter

ZZ = zona de 01 a 64.

PP = partição de 01 a 16.

» **Definir permissão para partição de senha**

Enter + 21 + NU + GP + Enter

NU= número do usuário de 01 a 96

GP = grupo de partições, com partições de 01 a 10 no grupo 0 e partições de 11 a 16 no grupo 1.

Atenção: além dos pontos de programação acima citados, é necessário que as senhas de usuário sejam criadas/definidas (tópico *Senhas*), o cadastro de controles sem fio para acesso (tópico *Controle remoto*) e a definição do particionamento de teclados (tópico *Teclado*) e sirenes (tópico *Sirenes sem fio*).

Temporizações

» **Temporização de entrada**

Enter + 42 + PP + TTS + Enter

PP = partição de 01 a 16 (central não particionada, usar PP = 01).

TTS = tempo de 000 a 255 segundos.

» **Temporização de saída**

Enter + 44 + PP + TTS + Enter

PP = partição de 01 a 16 (central não particionada, usar PP = 01).

TTS = tempo de 000 a 255 segundos.

» **Desabilitar bipe de saída**

Enter + 514 + Enter + Tecla 8 + Enter

Configurações de tempo da central de alarme

» **Relógio**

Enter + 400 + HH + MM + SS + Enter

HH = horas de 00 a 23.

MM = minutos de 00 a 59.

SS = segundos de 00 a 59.

» **Calendário**

Enter + 401 + DD + MM + AA + Enter

DD = dia de 01 a 31.

MM = mês de 01 a 12.

AA = ano de 00 a 99.

» **Ajuste do dia da semana**

Enter + 402 + D + Enter

D = dia da semana de 1 a 7 (1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado).

» **Intervalo de tempo para sincronização de data e hora**

Enter + 403 + HHH + Enter

HHH = intervalo entre sincronizações de 000 a 255 horas.

» **Fuso-horário**

Enter + 405 + FF + Enter

FF= Fuso horário 00 – Desabilitado

01 - GMT -1	10 - GMT -10	19 - GMT +6
02 - GMT -2	11 - GMT -11	20 - GMT +7
03 - GMT -3	12 - GMT -12	21 - GMT +8
04 - GMT -4	13 - GMT 0	22 - GMT +9
05 - GMT -5	14 - GMT +1	23 - GMT +10
06 - GMT -6	15 - GMT +2	24 - GMT +11
07 - GMT -7	16 - GMT +3	25 - GMT +12
08 - GMT -8	17 - GMT +4	
09 - GMT -9	18 - GMT +5	

Teste periódico

» Habilitar teste periódico por horário

Enter + 470 + HH + MM + Enter

HH = horas de 00 a 23.

MM = minutos de 00 a 59.

» Desabilitar teste periódico por horário

Enter + 470 + Desativa + Enter

» Teste periódico por intervalo de tempo

Enter + 471 + HHH + Enter

HHH = horas de 000 a 255.

Autoativação/autodesativação e Autoativação/autodesativação por partição

» Habilitar autoativação por inatividade

Enter + 460 + TM + Enter

TM = tempo de 00 a 99 minutos.

» Seleção de autoativação/autodesativação por partições

Enter + 464 + GP + Enter

GP = Grupo de partições 0 ou 1 (0 = grupo de partições de 01 a 10 e 1 = grupo de partições de 11 a 16).

» Definir feriados

Enter + 404 + PP + F (0 a 9) + DD + MM + Enter

PP = partição (central não particionada, usar PP = 01)

F = número da memória do feriado de 0 a 9.

DD = dia do mês que será feriado de 01 a 31.

MM = mês do feriado de 01 a 12.

» Dia da semana para a Autoativação

Enter + 838 + PP + Enter

PP = partição de 01 a 16 (central não particionada, usar PP = 01).

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, selecione os dias da semana de 1 a 7, onde 1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado.

» Horário Autoativação

Enter + 462 + PP + D + HH + MM + Enter

PP = partição de 01 a 16 (central não particionada, usar PP = 01).

D = dia da semana de 1 a 7 (1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado).

HH = horas de 00 a 23.

MM = minutos de 00 a 59.

» Dias da semana para Autodesativação

Enter + 839 + PP + Enter

PP = partição de 01 a 16 (central não particionada, usar PP = 01).

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, selecione os dias da semana de 1 a 7, onde 1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado.

» Horário Autodesativação

Enter + 463 + PP + D + HH + MM + Enter

PP = partição de 01 a 16 (central não particionada, usar PP = 01).

D = dia da semana de 1 a 7 (1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado).

HH = horas de 00 a 23.

MM = minutos de 00 a 59.

» **Definir feriados para Autoativação/Autodesativação**

Enter + 404 + PP + F + DD + MM + Enter

PP = partição de 01 a 16 (central não particionada, usar PP = 01).

F = número da memória do feriado de 0 a 9.

DD = dia de 01 a 31.

MM = mês de 01 a 12.

Configurações para monitoramento

» **Conexão Wi-Fi (função disponível apenas para AMT 8000 PRO)**

» **Inserir nome da rede a ser conectada**

Enter + 850 + Enter + Inserir nome da rede + Enter

» **Inserir senha da rede a ser conectada**

Enter + 851 + Enter + Inserir a senha da rede + Enter

» **Habilitar/desabilitar o Wi-Fi**

Obs.: a central conecta-se somente com roteadores de 2,4 GHz.

Enter + 852 + Enter + TP + Enter

TP = tipo de configuração.

Seleção	Tipo de configuração
0	Wi-Fi desabilitado
1	Wi-Fi habilitado / em caso de falha AC, opera na bateria
2	Wi-Fi habilitado / somente com rede AC ativa

» **Programar conta de monitoramento**

Enter + 15 + PP + Enter, onde PP = partição de 01 a 16

Após o comando, digite o número da conta de monitoramento com 4 dígitos e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Monitoramento via linha telefônica (função disponível apenas para AMT 8000 PRO)**

» **Programar número de telefone para a empresa de monitoramento**

Enter + 10 + M + número do telefone da empresa de monitoramento + Enter, onde M = memória para telefone de 1 e 2

» **Apagar telefone**

Enter + 10 + M + Desativa + Enter

M = memória para telefone de 1 e 2

» **Teste de telefone**

Enter + 11 + M + Enter

M = memória para telefone de 1 a 8

Obs.: o número da memória 3 não deve ser utilizado. As posições de memória de 4 a 8 são para telefones pessoais.

» **Encerrar teste de telefone**

Enter + 11 + Enter

» **Programar número de tentativas para reportar um evento**

Enter + 13 + T + Enter, onde T = número de tentativas de 1 a 9

» **Programar nível de sinal DTMF**

Se o nível DTMF padrão de fábrica armazenado na memória da central não funcionar, digite o comando a seguir e teste todas as opções de 0 a 6 para verificar em qual delas obtém-se o melhor resultado.

Enter + 18 + N + Enter

N = número de tentativas de 0 a 6.

» **Modo de reportagem de eventos**

Enter + 17 + AAA + Enter

AAA = indica em que modo a central de alarme irá operar, onde 000: desativado, 400: regular IP/Telefone e 600: duplo IP/Telefone.

» **Reenvio de problema na ativação do sistema**

Enter + 519 + Enter + tecla 1 + Enter

» **Bloqueio do envio da partição 00 para a empresa de monitoramento**

Enter + 515 + Enter

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilite a opção 8 (marcação 8) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Reset de eventos pendentes**

Enter + 16 + Enter

» **Programar prioridade de comunicação**

Enter + 19 + P + Enter

P = prioridade de comunicação de 0 a 3, onde 0 = Ethernet, 1 = 2G/3G, 2 = Ethernet/2G/3G, 3 = 2G/3G/Ethernet.

» **Programar IP de destino**

Enter + 801 + I + Enter, onde I = IP de destino 1 ou 2

Após o comando, digite o número do IP da empresa de monitoramento contratada por você (exemplo: 192.168.001.100) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar porta de comunicação de redes IP**

Enter + 802 + P + Enter

P = porta que será utilizada para a central se conectar, sendo 1 = porta 1 e 2 = porta 2.

Após o comando inserir o número da porta com 4 dígitos.

Obs.: este campo define a porta a qual a central irá se conectar, padrão de fábrica: 9009. O software Intelbras Receptor IP deve estar configurado para a mesma porta.

Importante: não se deve usar uma mesma porta de outro fabricante para esta comunicação, pois há possibilidade de conflito.

» **Programar nome do domínio (DNS) de destino**

Caso não deseje utilizar DNS, passe para o próximo comando, senão, digite:

Enter + 803 + D + Enter, D = 1 ou 2 (DNS 1 ou DNS 2)

Após o comando, digite o nome do domínio DNS e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar opções de monitoramento via IP**

Enter + 830 + Enter

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilite a opção desejada de 1 a 4, onde:

- » **1:** habilita o envio de eventos para a empresa de monitoramento 1
- » **2:** habilita o envio de eventos para a empresa de monitoramento 2
- » **3:** habilita o nome do domínio (DNS) da empresa de monitoramento 1
- » **4:** habilita o nome do domínio (DNS) da empresa de monitoramento 2 e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar DHCP**

Caso não tenha um servidor de DHCP ou não deseje utilizar esta opção, execute o próximo passo, senão, digite o comando a seguir e também os próximos.

Enter + 831 + Enter

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilite a opção 1 (marcação 1) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Endereço IP da central (conexão por cabo)**

Enter + 8120 + Enter

Após o comando, inserir o endereço IP para a central.

Obs.: somente será possível editar/inserir o endereço manualmente se a função DHCP estiver desabilitada, caso contrário somente será exibido o endereço IP da central.

» **Programar a máscara de rede (conexão por cabo)**

Enter + 8130 + Enter

Após o comando, digite o número da Máscara de rede e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar gateway (conexão por cabo)**

Enter + 8140 + Enter

Após o comando, digite o número do Gateway da rede e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar servidores DNS para Ethernet (conexão por cabo)**

Enter + 815 + S + Enter, onde S = 1 ou 2 (Servidor 1 ou Servidor 2)

Após o comando, digite o número do servidor de DNS1 e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Endereço IP da central (conexão Wi-Fi somente para AMT 8000 PRO)**

Enter + 8620 + Enter

Após o comando, inserir o endereço IP para a central.

Obs.: somente será possível editar/inserir o endereço manualmente se a função DHCP estiver desabilitada, caso contrário somente será exibido o endereço IP da central.

» **Programar a máscara de rede (conexão Wi-Fi somente para AMT 8000 PRO)**

Enter + 8630 + Enter

Após o comando, digite o número da Máscara de rede e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar o Gateway (conexão Wi-Fi somente para AMT 8000 PRO)**

Enter + 8640 + Enter

Após o comando, digite o número do Gateway da rede e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar servidores DNS para Ethernet (conexão Wi-Fi somente para AMT 8000 PRO)**

Enter + 865 + S + Enter, onde S = 1 ou 2 (Servidor 1 ou Servidor 2)

» **Programar o intervalo do Heartbeat Ethernet (teste de link)**

Enter + 816 + TTM + Enter, onde TTM = intervalo de tempo variando de 000 a 255 minutos (padrão de fábrica 5 minutos)

» **Habilitar/desabilitar o evento keep Alive Ethernet (teste de link)**

Enter + 831 + Enter

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilite a opção 5 (marcação 5) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

Obs.: função disponível a partir da versão 3.0.5.

» **Programar login**

Enter + 822 + O + Enter, onde O = 1 ou 2 (operadora 1 ou operadora 2)

Após o comando, digite o login (de acordo com a operadora utilizada) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Habilitar chips**

Enter + 832 + Enter

Após o comando, utilize as teclas do teclado para habilitar as opções 1 (chip 1) e 2 (chip 2).

» **Programar senha**

Enter + 823 + O + Enter, onde O = 1 ou 2 (operadora 1 ou operadora 2)

Após o comando, digite a senha (de acordo com a operadora utilizada) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar APN**

Enter + 824 + O + Enter, onde O = 1 ou 2 (operadora 1 ou operadora 2)

Após o comando, digite o APN (de acordo com a operadora utilizada) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar o PIN (Personal Identification Number)**

Caso deseje utilizar o PIN, faça o comando na sequência, senão siga para o próximo comando.

Caso o PIN esteja incorreto o chip será bloqueado.

Enter + 825 + O + Número do PIN com 4 dígitos + Enter, onde O = 1 ou 2 (operadora 1 ou operadora 2)

» **Habilitar/desabilitar o evento de keep Alive GPRS (teste de link)**

Enter + 831 + Enter

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilite a opção 6 (marcação 6) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

Obs.: função disponível a partir da versão 3.0.5.

» **Intervalo do Heartbeat GPRS (teste de link)**

Enter + 827 + TTM + Enter, onde TTM = tempo de intervalo do Heartbeat de 000 a 255 minutos (padrão 005 minutos)

» **Servidores DNS para GPRS**

Enter + 828 + S + Enter, onde S = 1 ou 2 (Servidor 1 ou Servidor 2)

Após inserir o comando, digite o código do servidor de DNS (de acordo com o servidor utilizado) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Intervalo entre tentativas de conexões GPRS**

Enter + 829 + TG + Enter, onde TG = tempo de intervalo das tentativas de reconexão de 00 a 20 (padrão *00 minutos*)

» **Conexão Cloud (padrão de fábrica habilitado)**

Enter + 512 + Enter

Após o comando, utilize a tecla 6 do teclado para habilitar ou desabilitar a função e pressione a tecla *Enter* para confirmar (quadrado marcado função bloqueada e quadrado vazio função desbloqueada).

Programar telefone para chamadas GSM

» **Programar opções do canal GPRS para habilitar chips**

Enter + 832 + Enter

Após o comando, utilize as teclas do teclado para habilitar as opções 1 (chip 1) e 2 (chip 2) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Telefone para chamadas GSM**

Enter + 84 + M + Número do telefone com até 20 dígitos + Enter, onde M = número da memória variando de 1 a 5

O número do telefone deve ter no máximo 20 dígitos e estar no formato: *0 + código da operadora + código de área + número do telefone iniciado com o dígito 9*.

Códigos Contact-ID

» **Habilitar/Desabilitar eventos**

Como pode ser observado nos comandos a seguir, o evento poderá ser bloqueado caso seja configurado como 000 (não será enviado para o Receptor IP) e habilitado ao cadastrar FFF (será enviado para o Receptor IP).

Após inserir o comando, insira o valor 000 para desabilitar ou FFF para habilitar e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Habilitar/Desabilitar código Contact-ID para eventos do tipo abertura de zona**

Enter + 901 + ZZ + Enter

ZZ = zona de 01 a 64

» **Habilitar/Desabilitar código Contact-ID para eventos do tipo restauração de zona**

Enter + 911 + ZZ + Enter

ZZ = zona de 01 a 64

» **Habilitar/Desabilitar código Contact-ID para eventos do tipo abertura de tamper**

Enter + 902 + ZZ + Enter

ZZ = zona de 01 a 64

» **Habilitar/Desabilitar código Contact-ID para eventos do tipo restauração de tamper**

Enter + 912 + ZZ + Enter

ZZ = zona de 01 a 64

» **Habilitar/Desabilitar código Contact-ID para eventos de desativação por usuários**

Enter + 903 + NU + Enter

NU = número do usuário de 01 a 97

» **Habilitar/Desabilitar código Contact-ID para eventos de ativação por usuários**

Enter + 913 + NU + Enter

NU = número do usuário de 01 a 97

» **Habilitar/Desabilitar código Contact-ID para eventos do sistema do tipo abertura**

Enter + 904 + II + Enter

II = índice de eventos do sistema de 00 a 26

Eventos do tipo abertura		
Eventos sistema		
Índice	Evento interno	Código padrão
00	Bateria baixa dispositivo sem fio	384
01	N/A	
02	Falha de supervisão	147
03	Bypass de zona	570
05	Falha de rede AC	301
06	Bateria do sistema baixa	302
07	Bateria ausente	311
08	N/A	N/A
09	Desativação remota	404
10	Desativação automática	403
11	N/A	
12	N/A	
13	Reset do sistema	305
14	Alteração programação	306
15	Falha ao comunicar evento	354
16	Senha incorreta	461
17	Acesso remoto	410
18	Teste manual	601
19	Teste periódico	602
20	Reset do buffer de eventos	621
21	Data e hora reiniciados	625
22	Tamper dos dispositivos expansor/Restauração tamper dos dispositivos expansor	145
23	Tamper sensores /Restauração tamper sensores	383
24	Solicitação de manutenção	616
25	Falha AC dispositivo sem fio	342
26	Acionamento da PGM	422

» **Configurar código Contact-ID para eventos do sistema do tipo restauração, digite:**

Enter + 914 + II + Enter

II = índice de eventos do sistema de 00 a 26

Eventos do tipo abertura		
Eventos sistema		
Índice	Evento interno	Código padrão
00	Restauração bateria baixa dispositivo sem fio	384
01	N/A	N/A
02	Restauração falha de supervisão	147
03	Restauração bypass de zona	570
05	Restauração de rede AC	301
06	Restauração de bateria do sistema baixa	302
07	Restauração de bateria	311
08	N/A	N/A
09	Ativação remota	404
10	Ativação automática	403
11	Ativação por uma tecla	408
12	Ativação sob coação	121
13	N/A	N/A
14	N/A	N/A
15	N/A	N/A
16	N/A	N/A
17	N/A	N/A
18	N/A	N/A
19	N/A	N/A
20	N/A	N/A
21	N/A	N/A
22	Tamper dos dispositivos expansor	145
23	Tamper sensores	383
24	N/A	N/A
25	Falha AC dispositivo sem fio	342
26	Acionamento da PGM	422

» Configurar código de eventos Push

Enter + 92 + EV + Enter + Selecionar o evento + Enter

EV = grupo de eventos de 0 a 3, sendo o grupo 0 de 01 a 10 e assim sucessivamente, até o grupo 3 sendo de 31 a 35.

Grupo eventos (EV)	Evento	Tecla	Valor padrão
0	ARME_DESARME_USUARIO,	Tecla 1	Habilitado
	N/A,	Tecla 2	Habilitado
	DISPARO_ZONA,	Tecla 3	Habilitado
	DISPARO_24H,	Tecla 4	Habilitado
	DISPARO_SILENCIOSO,	Tecla 5	Habilitado
	DISPARO_EMERGENCIA_MEDICA,	Tecla 6	Habilitado
	DISPARO_INCENDIO,	Tecla 7	Habilitado
	DISPARO_PANICO_AUDIVEL,	Tecla 8	Habilitado
	DISPARO_PANICO_SILENCIOSO,	Tecla 9	Habilitado
	TAMPER_SENSOR,	Tecla 10	Habilitado
1	BATERIA_BAIXA_SENSOR,	Tecla 1	Habilitado
	N/A,	Tecla 2	Habilitado
	FALHA_SUPERVISAO_RF,	Tecla 3	Habilitado
	BYPASS_ZONA,	Tecla 4	Habilitado
	BYPASS_AUTOMATICO,	Tecla 5	Habilitado
	FALHA_REDE_ELETRICA,	Tecla 6	Habilitado
	BATERIA_PRINCIPAL_BAIXA,	Tecla 7	Habilitado
	BATERIA_PRINCIPAL_AUSENTE,	Tecla 8	Habilitado
	N/A,	Tecla 9	Habilitado
	ARME_DESARME_REMOTO,	Tecla 10	Habilitado
2	AUTO_ARME_DESARME,	Tecla 1	Habilitado
	ARME_RAPIDO,	Tecla 2	Habilitado
	ARME_DESARME_SOB_COACAO,	Tecla 3	Habilitado
	RESET_SISTEMA,	Tecla 4	Habilitado
	PROGRAMACAO_ALTERADA,	Tecla 5	Habilitado
	FALHA_AO_COMUNICAR_EVENTO,	Tecla 6	Habilitado
	SENHA_INCORRETA,	Tecla 7	Habilitado
	ACESSO_DOWNLOAD,	Tecla 8	Habilitado
	TESTE_MANUAL,	Tecla 9	Habilitado
	TESTE_PERIODICO,	Tecla 10	Habilitado
3	RESET_BUFFER_EVENTOS	Tecla 1	Habilitado
	RESET_DATA_HORA	Tecla 2	Habilitado
	N/A	Tecla 3	Habilitado
	TAMPER_SIRENE	Tecla 4	Habilitado
	SOLICITACAO_MANUTENCAO	Tecla 5	Habilitado
	FALHA_REDE_ELETRICA_MOD_EXPANSOR	Tecla 6	Habilitado
	ACIONAMENTO/DESACIONAMENT_PGM	Tecla 7	Habilitado
	CADASTRO/EXCLUSÃO DE RF	Tecla 8	Habilitado
	CADASTRO/ALTERAÇÃO/EXCLUSÃO DE SENHA	Tecla 9	Habilitado

» **Ativação/desativação de funções**

Enter + 51 + GF + Enter + FUNÇÃO + Enter

GF = grupo de funções de 0 a 5.

FUNÇÃO = tecla correspondente a função.

Tecla	Grupo de funções 0	Grupo de funções 1	Grupo de funções 2	Grupo de funções 3	Grupo de funções 4	Grupo de funções 5
1	Particionamento	Pânico silencioso pela tecla 0	Bloqueio de reset	Tamper da central de alarme	-	-
2	Ativação por uma tecla	Pânico audível pela tecla 2	Bloqueio de controle remoto	-	-	Falha de supervisão
3	Bipe da sirene na ativação/desativação	Emergência médica pela tecla 5	Bloqueio do teclado em caso de senha incorreta	Corte de linha telefônica	Reportagem tempo real	Corte de linha telefônica
4	Ativação com zonas abertas	Incêndio pela tecla 8	Bloqueio do botão de sincronismo para cadastro de dispositivos sem fio	-	-	-
5	Senha com 6 dígitos	Pedido de manutenção pela tecla <i>Enter</i>	-	-	-	Tamper dos dispositivos
6	Controle remoto limpa disparo	-	-	-	-	Não gerar disparos
7	-	Indicação de problemas pela sirene	-	-	-	-
8	-	Cancelamento automático por abertura de zona	-	-	Desabilitar bipe de saída	-

Tempo de envio de falhas

» **Falha de AC**

Enter + 481 + TM + Enter

TM = tempo de envio da falha de 01 a 99 minutos.

Reset do sistema

» **Reset de todo o sistema exceto cadastro de dispositivos sem fio**

Enter + 0000 + Enter

» **Reset de todo o sistema (Programações, mensagens e dispositivos sem fio)**

Enter + 9999 + Enter

3. Homologação

Este produto passou pelos testes e certificações exigidas pela agência reguladora de equipamentos de telecomunicações brasileira (Anatel), tendo sua aprovação e resultados disponíveis com a certificação a seguir.



05326-18-00160

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

Este é um produto homologado pela Anatel, o número de homologação se encontra na etiqueta do produto, para consultas acesse o site: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Descarte adequadamente seu produto após vida útil - entregue em pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos, em alguma assistência técnica autorizada Intelbras ou consulte nosso site www.intelbras.com.br e suporte@intelbras.com.br ou (48) 2106-0006 ou 0800 7042767 para mais informações.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Descartar baterias em locais adequados para seu recebimento, não colocando materiais eletrônicos em lixo comum.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes:  (48) 2106 0006

Fórum: chat.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 459, km 126, nº 1325 – Distrito Industrial – Santa Rita do Sapucaí/MG – 37538-400
CNPJ 82.901.000/0016-03 – www.intelbras.com.br

01.25
Indústria brasileira