

Editar um contato da agenda

Para editar um registro na agenda, siga o procedimento:

- Pressione ☎☎☎ ou acesse ☰☎☎>*Agenda>Procurar*;
- Selecione o contato desejado e pressione ☎☎☎ Ok duas vezes;
- Selecione *Editar* e pressione ☎☎☎ Ok para confirmar e editar o nome.

Excluir um contato da agenda

Para excluir um registro na agenda, siga o procedimento:

- Pressione ☎☎☎ ou acesse ☰☎☎>*Menu>Agenda>Procurar*;
- Selecione o contato desejado e pressione ☎☎☎ Ok duas vezes;
- Selecione *Excluir* e pressione ☎☎☎ Ok para confirmar.

Programar um toque diferente para um número telefônico específico

Para programar um toque personalizado para um registro na agenda, siga o procedimento:

- Pressione ☎☎☎ ou acesse ☰☎☎>*Menu>Agenda>Procurar*;
- Selecione o contato desejado e pressione ☎☎☎ Ok duas vezes;
- Através das teclas ⬆ ou ⬇, selecione o *Ring* e pressione ☎☎☎ Ok;
- Selecione o toque desejado e pressione ☎☎☎ Ok.

Incluir um contato na agenda

Para incluir um registro na agenda, siga o procedimento:

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Agenda* e pressione ☎☎☎ Ok;
- Selecione *Incluir* e pressione ☎☎☎ Ok;
- Digite o nome e pressione ☎☎☎ Ok, após digite o número do contato e pressione ☎☎☎ Ok.

É possível gravar até 70 nomes com 9 caracteres cada e os seus respectivos números telefônicos com até 32 dígitos cada.

Gravar um número com DDD

Para incluir um registro com DDD na agenda, digite no campo *Número do contato*: 0 + código da operadora + código de área + número telefônico.

Gravar um número com DDI

Para incluir um registro com DDI na agenda, digite no campo *Número do contato*: 00 + código da operadora + código do país + código de área + número telefônico.

Discagem rápida

A discagem rápida permite acessar de forma mais ágil os números utilizados mais frequentemente. Até 10 números podem ser cadastrados no aparelho.

Programar discagem rápida

Para cadastrar um número, siga o procedimento:

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Agenda* e pressione ☎☎☎ Ok;
- Selecione *Disc Rap* e pressione ☎☎☎ Ok;
- Selecione um contato para cadastrar com discagem rápida e mantenha pressionada uma tecla de 0 a 9 que deseja associar ao contato. Será exibida a mensagem *PROGRAMADA* e aparecerá ao lado do nome do contato o número associado à discagem. Caso o número escolhido já esteja programado para outro contato, aparecerá a mensagem *TROCAR?*, através das telas ⬆ ou ⬇ selecione a opção *Não/Sim* e pressione ☎☎☎ Ok.

Desprogramar discagem rápida

Para desprogramar a discagem rápida, isto é, remover a associação do contato da agenda com a tecla numérica em modo *Repouso*, siga o procedimento:

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Agenda* e pressione ☎☎☎ Ok;
- Selecione *Disc Rap* e pressione ☎☎☎ Ok;
- Selecione o contato que deseja desprogramar e mantenha pressionada a tecla de 0 a 9 associada. Será exibida a mensagem *DESPROGR*.

Reprogramar discagem rápida

Para alterar a tecla de discagem rápida para outro contato ou alterar o contato para esta tecla, siga o mesmo procedimento descrito anteriormente.

Bloquear chamadas realizadas

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Agenda* e pressione ☎☎☎ Ok;
- Selecione *Blq Num* e pressione ☎☎☎ Ok;
- Digite a senha e pressione ☎☎☎ Ok;
- Selecione o contato desejado e pressione ☎☎☎ Ok;
- Será exibido o símbolo ☐ indicando que o número está bloqueado.

Senha padrão de fábrica: 0000. Para programar outra senha, consulte o item *Senha*.

Só será possível realizar ligações para o(s) número(s) bloqueado(s) teclando primeiro o número e depois a tecla ☎☎☎. Ao fazer isso, será exibida a mensagem *Número Bloq* e em seguida será solicitada a senha do fone. Digite a senha e pressione ☎☎☎ Ok.

Essa função permite bloquear a realização de ligações para determinados números telefônicos. É possível bloquear um número telefônico completo ou parte dele, como o prefixo. Para isso, grave na agenda os caracteres indicados na tabela a seguir. Veja os exemplos:

Tipo de chamada bloqueada	
0**48	Bloqueia chamadas para números com código de área 48, independente da operadora utilizada.
0900	Bloqueia chamadas para 0900.
0XX	Código da operadora. Bloqueia chamadas pela operadora indicada.
32819500	Bloqueia chamadas para o número 32819500.
3281	Bloqueia chamadas para qualquer número com prefixo 3281.

0	Bloqueia todas as chamadas de longa distância, nacionais e internacionais.
00	Bloqueia apenas chamadas internacionais.
0*00	Bloqueia qualquer 0900, 0300, 0800, etc.
8 ou 9	Bloqueia qualquer número que inicie com 8 ou 9.
*	Bloqueia qualquer número.

Obs.: » Após inserir os tipos de chamadas na agenda, é necessário bloquear o número.

- » O bloqueio de números neste aparelho não evita que chamadas sejam realizadas por outros fones que não foram feitos o bloqueio e também por outros telefones ligados à extensão, por isso, certifique-se de que seja possível bloquear os outros aparelhos telefônicos da mesma linha.
- » Caso o telefone esteja conectado a uma central PABX, pode ser necessário incluir um zero ou outro código antes do número a ser bloqueado.

Desbloquear um número

Siga o mesmo procedimento anterior. Com o número bloqueado no display, pressione ☎☎☎ Ok.

A indicação ☐ irá desaparecer e o número será desbloqueado.

Excluir agenda

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Agenda* e pressione ☎☎☎ Ok;
- Selecione *Exc agenda* e pressione ☎☎☎ Ok.

Através dessa função todos os contatos da agenda serão excluídos. Para fazer isso, é necessário digitar a senha do aparelho.

Estado da memória

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Agenda>Mem Disp*.

Exibe a quantidade de registros que ainda podem ser cadastrados na memória.

7.4. Definições

Perfil

Configure os parâmetros de personalização do telefone conforme as opções a seguir:

Ring (toque de campanha)

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;

- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Perfil>Ring*. Selecione o toque desejado para chamadas externas e internas. Em seguida, pressione ☎☎☎ Ok. Há 7 ríngs diferentes. **Padrão de fábrica:** *Ring 5* para chamadas externas e *Ring 6* para chamadas internas.

Volume do ring (toque de campanha)

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Perfil>Vol Ring*.

O volume pode ser diferenciado entre chamadas externas e internas. Através das telas ⬆ ou ⬇, selecione uma das duas opções.

*É possível ajustar o volume da campanha em até 5 níveis através das telas ⬆ ou ⬇. Em seguida, pressione ☎☎☎ Ok. **Padrão de fábrica:** 5.*

O volume também pode ser alterado durante o ring, pressionando ⬆ para aumentar e ⬇ para reduzir o nível.

Modo Silencioso

Para colocar o telefone no modo *Silencioso* (ao receber uma chamada serão emitidos bipes e o LED ficará piscando). Em modo *Repouso*, mantenha a tecla # pressionada até que seja emitido um bipe de confirmação. Será exibido o ícone 🔇.

Para desativar, em modo *Repouso*, mantenha a tecla # pressionada novamente.

Tons do teclado

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Perfil>Tons tecla*. Selecione *Não/Sim* para desativar/ativar o som de bipe ao pressionar uma tecla. Em seguida, pressione ☎☎☎ Ok. **Padrão de fábrica:** *Sim*.

Idioma

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Perfil>Idioma*. Selecione um idioma para o telefone português/español/english. Em seguida, pressione ☎☎☎ Ok. **Padrão de fábrica:** português.

Nome do fone

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Perfil>Nome fone*. Edite o nome do fone que será exibido no display durante o modo *Repouso*. Em seguida, pressione ☎☎☎ Ok. Máximo 9 caracteres.

Senha

A senha do fone é necessária para a função bloquear número. Cada senha pertence somente ao seu respectivo fone. Para alterar a senha do fone, siga o procedimento:

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Perfil>Senha*;
- Digite a senha atual e pressione ☎☎☎ Ok;
- Digite a nova senha de 1 a 8 dígitos e pressione ☎☎☎ Ok;
- Digite a nova senha novamente para confirmar e pressione ☎☎☎ Ok.

Por motivo de segurança, os dígitos da senha são representados por asteriscos.

Padrão de fábrica: 0000.

Obs.: em caso de esquecimento da senha, entre em contato com o Suporte Técnico Intelbras.

Temporizar chamadas

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Perfil>Temp cham*. *Habilitando esta função, o telefone emitirá bipes de alerta sucessivamente toda vez que atingir o tempo determinado pelo usuário. Para habilitar, selecione Sim e digite o tempo desejado em minutos.*

Atendimento automático

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Perfil>Atend auto*. Selecione *Não/Sim* para desativar/ativar o atendimento automático da chamada ao retirar o fone da base ou do carregador. **Padrão de fábrica:** Não.

Restaurar padrões

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Perfil>Rest pad*; *Através dessa função é possível restaurar todas as configurações de fábrica definidas para o sub-menu Perfil. Os registros de agenda, discagem rápida e números bloqueados não serão excluídos.*

Avançadas

Neste menu é possível realizar configurações avançadas inerentes ao sistema DECT e à linha à qual o telefone está ligado. Todas estas configurações são salvas na base e serão válidas para todos os fones registrados nela.

Expansão do telefone

É possível registrar na base até 7 fones (uma base com seu respectivo fone + 6 ramais adicionais). Antes de utilizar um ramal é necessário registrá-lo. Para isso, consulte o item *Registro base*.

Usar múltiplas bases

Outra forma de se ampliar o sistema telefônico DECT é registrando até 4 bases em um mesmo fone. Uma vez registrado em mais de uma base, é possível optar por uma busca automática ou manual.

Registro base

Esta função permite cadastrar até 7 fones em até 4 bases cada para realizar e receber chamadas. Para isso, siga um dos procedimentos a seguir:

Caso seu fone esteja exibindo a mensagem REGISTRAR

- Pressione a tecla ☎☎☎ Ok para confirmar;
- Mantenha a tecla ☎☎☎ da base principal pressionada até que o LED da base comece a piscar;
- Aguarde alguns instantes até que seja emitido um bipe e exibido um número de confirmação no display do fone.

Caso seu fone já esteja registrado em outra base

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Avançadas>Reg base*;
- Pressione ☎☎☎ Ok;
- Selecione a base desejada (por exemplo: base 2);
- Pressione ☎☎☎ Ok;
- Digite o PIN Code. **Padrão de fábrica:** 0000;
- Pressione ☎☎☎ Ok para confirmar;

- Mantenha a tecla ☎☎☎ da base principal pressionada até que o LED da base comece a piscar;
- Aguarde alguns instantes até que seja emitido um bipe e exibido um número de confirmação no display do fone.

Obs.: » Caso o PIN Code da base tenha sido alterado e o display indique a mensagem **ERRO PIN**, deverá ser informado o novo número do PIN Code no passo 6.

- » Em caso de esquecimento do PIN Code, entre em contato com o Suporte Técnico Intelbras.
- » Para realizar esta operação de registro, o(s) fone(s) a ser registrado(s) não pode(m) estar dispostos na(s) base(s).
- » Se um fone for registrado em mais de uma base, automaticamente ele se conectará à última base na qual foi registrado.

Seleção base

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Avançadas>Sel base*;
- Para o caso de seleção manual, escolha a base desejada e pressione ☎☎☎ Ok. *É possível optar pela busca por base automática. Com esta função habilitada, quando o fone sair da área de alcance, ele efetuará uma busca automática por uma base disponível de acordo com o nível de sinal das outras bases já cadastradas.*

Obs.1: esta função só é possível se o fone estiver registrado em mais de uma base.
Obs.2: caso a opção *busca automática* estiver ativada, e durante uma conversação o fone trocar de base, a ligação será derrubada.

Excluir fone

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Avançadas>Exc fone*. *Esta função permite excluir registros de fones que estejam cadastrados na base atual. Selecione o número do fone que deseja excluir; digite o PIN Code e pressione ☎☎☎ Ok.*

Alterar PIN Code

O PIN Code é necessário para registrar ou excluir fones e para a função Cadeado. Para alterar o PIN Code da base, siga o procedimento:

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Avançadas>PIN CODE*;
- Digite o PIN Code atual;
- Digite o novo código de 1 a 8 dígitos;
- Digite o novo código novamente para confirmar e pressione ☎☎☎ Ok.

PIN Code. Padrão de fábrica: 0000.

Obs.: em caso de esquecimento do PIN Code, entre em contato com o Suporte Técnico Intelbras.

Seleção Tom/Pulse

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Avançadas>Tom/Pulse*. *Esta função altera o tipo de sinalização do telefone de multifrequencial (tom) para decádico (pulse) e vice-versa. **Padrão de fábrica:** Tom.*

Seleção Pública/PABX

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Avançadas>Publ/PABX*. *Esta configuração otimiza o áudio de acordo com o sistema utilizado quando o telefone estiver ligado a uma central pública ou quando estiver ligado a um PABX. **Padrão de fábrica:** Pública.*

Código de área

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Avançadas>Cod área*. *A configuração de código de área permite que a base exclua os primeiros dígitos recebidos na identificação quando estes coincidirem com o código configurado. Por exemplo, para o código de área 48, basta digitar 4 e após 8 e pressionar ☎☎☎ Ok.*

Categoria ID

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Avançadas>Categ ID*. *A configuração de categoria ID deverá ser de acordo com o tipo de identificação DTMF recebida pela linha a qual a base está conectada. Com esta programação ativa, o primeiro dígito recebido na identificação DTMF não será exibido. **Padrão de fábrica:** Sim.*

Tempo de flash

Utilizado no acesso aos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou PABX. O tempo de flash define qual o período do pulso de flash que a base irá usar ao se pressionar a tecla ☎☎☎.

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Avançadas>Flash*;
- Digite um número para escolher o tempo de flash conforme tabela a seguir:

1	100 ms	4	400 ms	7	700 ms
2	200 ms	5	500 ms	8	800 ms
3	300 ms	6	600 ms	9	900 ms

Padrão de fábrica: 300 ms.

Cadeado

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Avançadas>Cadeado*. *A função de cadeado bloqueia o telefone para realizar qualquer tipo de chamada externa. Para ativar esta função, digite o PIN Code. Com esta função ativada, para realizar uma ligação externa, será necessário digitar o PIN Code da base. Esta função é vinculada à base.*

Será exibido o ícone 🔒.

Restaurar padrões

- Em modo *Repouso*, pressione ☎☎☎;
- Através das telas ⬆ ou ⬇, acesse *Definições>Avançadas>Rest pad*. Digite o PIN Code e pressione ☎☎☎ Ok. *Através dessa função é possível restaurar todas as configurações de fábrica definidas*