



Manual do usuário

**Videoproteiro Wi-Fi wT7**

**Módulo interno Wi-Fi wT7**

**Módulo externo wT7**



## **Videoproteiro Wi-Fi wT7**

### **Módulo interno Wi-Fi wT7**

### **Módulo externo wT7**

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O videoproteiro Wi-Fi wT7 é um produto com tecnologia MultiHD com capacidade para até quatro canais de vídeo, com isso, é possível posicionar as demais câmeras de forma a ampliar a visão da área externa, permitindo a visualização de até quatro ambientes distintos. O módulo interno de 7", com display TFT – LCD de tecnologia touch screen com proporção de 16:9, permite a instalação de câmeras MultiHD proporcionando uma visualização de imagem em alta definição. O videoproteiro permite a instalação de até 6 monitores de vídeo, sendo possível a gravação de imagens e vídeos no monitor, atendimento remoto via APP (Iphone e Android) permitindo a visualização de câmeras, abertura de fechaduras entre outras funções através do aplicativo Allo wT7. Seu módulo externo possui câmera HD com amplitude de visão de 120° (D) em formato CVI. Possibilita captação de imagens noturnas mesmo em ambientes com baixa iluminação, e cada módulo externo possui duas saídas para fechaduras.



**ATENÇÃO:** este produto vem com uma senha padrão de fábrica. Para sua segurança é imprescindível que você a troque assim que instalar o produto e questione seu técnico quanto as senhas configuradas, quais usuários que possuem acesso e os métodos de recuperação.

A senha do produto deverá ter no mínimo 4 e no máximo 8 caracteres. Procure cadastrar uma senha forte que contenha ao menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto é homologado pela Anatel, com a numeração: 07451-19-00160. O número de homologação se encontra na etiqueta do produto, para consultas acesse o site: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>.

## Cuidados e segurança

---

- » Evite expor o videoproteitor a fortes campos magnéticos ou fortes impactos físicos.
- » Evite respingos de água ou outros líquidos, luz solar direta ou reflexos intensos no módulo interno.
- » Não ligue o videoproteitor em uma tomada com outros aparelhos, isso pode sobrecarregar a rede elétrica e causar curto-circuito, utilize uma tomada única.
- » Não instale o videoproteitor próximo a amônia ou gases venenosos.
- » Não desmonte o produto, há risco de choque elétrico. Em caso de defeito, contate a Assistência Técnica Autorizada.
- » Não utilize detergente ou outro produto químico para limpar o videoproteitor.
- » Tenha cuidado ao passar o cabeamento. Evite fontes de ruído eletromagnético como: motores elétricos, cercas elétricas, entre outros.
- » Não instale o módulo interno ou o módulo externo próximo a fontes de ruído acústico intenso, como: aparelho de som, britadeira, serra elétrica, entre outros. Isso pode prejudicar a comunicação de voz entre o módulo interno e o módulo externo.
- » Utilize cabos adequados e homologados pela Anatel.
- » Para alterar a senha de abertura de fechadura do monitor, verifique o item 9.13. *Configuração de fechaduras* deste manual. Para a senha do aplicativo, assim que instalado o monitor, o sistema solicita ao cliente que altere a senha automaticamente.
- » LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto não realiza qualquer tratamento de dados pessoais. Fica por responsabilidade do cliente o uso adequado dos registros (senhas e/ou fotos e vídeos) armazenados.

# Índice

1. Especificações técnicas	6
1.1. Módulo interno	6
1.2. Módulo externo	6
2. Características	7
3. Acessórios	7
4. Produto	8
4.1. Módulo interno	8
4.2. Módulo externo	10
5. Cabeamento	11
6. Fixação	13
6.1. Fixação do módulo interno	13
6.2. Fixação do módulo externo	14
6.3. Abertura das tampas frontais	18
7. Instalação e operação	19
7.1. Instalação básica	19
7.2. Instalação de fechadura elétrica e botoeira	22
7.3. Instalação de Portão de garagem	23
7.4. Instalação de fechadura-eletoímã	24
7.5. Instalação de câmeras adicionais	25
7.6. Instalação do segundo módulo externo	29
7.7. Instalação de extensões de vídeo	30
7.8. Instalação da saída de vídeo do monitor no DVR	32
7.9. Instalação da saída de vídeo do DVR no monitor	32
7.10. Instalação de sensor de porta aberta	33
8. Ícones de navegação	34
8.1. Tela principal	34
8.2. Tela de atendimento	35
9. Configurações do produto	35
9.1. Configuração de data e hora	36
9.2. Configuração do modo silenciar	36
9.3. Configurações de vídeo	37
9.4. Configuração de mensagem de voz	40
9.5. Configuração da rede Wi-Fi	42
9.6. Registro automático dos visitantes	42
9.7. Configurações de campanha e sinalizações	43
9.8. Configuração de backup	43
9.9. Configuração de detecção de movimento	44
9.10. Configuração das extensões de vídeo	45

9.11. Configuração de sinalizações . . . . .	46
9.12. Configuração dos cartões RFID . . . . .	46
9.13. Configuração de fechaduras . . . . .	49
10. Atendimento remoto . . . . .	49
10.1. Download do APP . . . . .	49
10.2. Registros e configurações adicionais . . . . .	50
11. Dúvidas frequentes . . . . .	50
Termo de garantia . . . . .	51

# 1. Especificações técnicas

## 1.1. Módulo interno

Tecnologia do display	TFT-LCD com tela capacitiva sensível ao toque (touch screen)
Tecnologia do display	MultiHD (CVI, TVI, AHD e CVBS)
Tamanho da tela	7"
Formato da tela	16:09
Resolução do display	HD - 1024 (RGB) × 600
Entrada de vídeo	1080p / 720p / CVBS
Brilho	250 cd/m <sup>2</sup>
Ângulo de visão	70°
Abertura	Contato aberto (NA-C): 100 Vdc / 100 mA
Canais de vídeo	4 analógicos de alta resolução
Canais de áudio	2
Módulos internos de vídeo	Até 6 monitores (1 principal + 5 extensões)
Gravação de imagens	Memória interna: até 255 imagens
Gravação de vídeos	Memória interna: até 150 segundos de gravação
Memória externa	SDCard expansível até 128 G
Comunicação remota	Wi-Fi: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz)
Potência da antena Wi-Fi	2 dBi
Tensão de operação	100 - 240 Vac
Frequência de operação	50 / 60 Hz
Temperatura de operação	-10 °C a 55 °C
Dimensões do produto (L × A × P)	230 × 134 × 24 mm
Consumo de energia	<6,5 W (em uso)
Peso	398 gr

## 1.2. Módulo externo

Câmera	HDCVI - 1/4
Lente	3,7 mm
Ângulo de visão	120° (D) / 105° (H)
Resolução	720p CVI
Resolução efetiva - pixel	1280 (H) × 720 (V)
Iluminação mínima - modo P&B	0.1 LUX
LEDs para visão noturna	4 LEDs brancos
Fechaduras	Fechadura elétrica: 12 V/1 A Portão de garagem: C/NA
RFID - MIFARE	13,56 MHz
Tamper (sistema anti-infiltração)	Sim
Material utilizado	ABS
Frequência de operação	50 / 60 Hz
Tensão de operação	14,5 Vdc (através do módulo interno)
Temperatura de operação	-10 °C a 55 °C
Consumo de energia	<1,5 W (em uso)
Dimensões do produto (L × A × P)	Embutir: 129 × 200 × 34 mm Sobrepor: 114 × 178 × 56 mm
Peso	314 gr
Grau de proteção	IP55

## 2. Características

---

- » Tela de 7" capacitiva touch screen MultiHD;
- » Painéis internos: permite a instalação de até 6 painéis internos (1 Principal e 5 extensões);
- » Permite a instalação de até 2 módulos externos;
- » Permite integração com mais 3 câmeras HD (720p) e FullHD (1080p) com tecnologias CVI, TVI, AHD ou CVBS;
- » Função de gravação: permite a captura de imagens e vídeos do sistema;
- » Memória interna para registro de fotos (255 fotos) e vídeos (150 segundos), e gravação via SD card<sup>1</sup> (8G a 128G) para fotos e vídeos;
- » Conexão Wi-Fi: permite o atendimento remoto via APP possibilitando a comunicação de áudio e vídeo com o visitante, visualização das câmeras adicionais, abertura do Portão social e garagem e gravação de imagens e vídeos;
- » Aberturas: possui uma abertura Auxiliar (corrente máxima de 100 mA e tensão de 100 Vdc) no painel interno e duas aberturas no painel externo (Fechadura elétrica e Portão de garagem);
- » Função Intercom: permite a intercomunicação entre os painéis internos instalados;
- » Função de transferência: permite transferir chamadas entre os painéis internos;
- » Gravação de mensagens: permite registrar uma mensagem para o visitante e o registro de mensagem do visitante;
- » Função *Silenciar*: função Silenciar com possibilidade de agendamento de período de campanha inativa;
- » Função de *detecção de movimento*: permite habilitar uma das câmeras para registro de detecção de movimento;
- » Instalação do painel externo no modo embutir ou sobrepor;
- » Câmera HDCVI (720p) com ângulo de 120° diagonal;
- » Abertura de fechadura elétrica através de botoeira;
- » Abertura da fechadura elétrica através de cartões RFID (Mifare<sup>2</sup>);
- » Função *Antiviolação*: em caso de violação do painel externo, o alarme será acionado indicando sua violação.

<sup>1</sup> SD card não acompanha o produto.

<sup>2</sup> Mesma tecnologia utilizada nas fechaduras digitais Intelbras. Utilize os mesmos cartões e/ou chaveiros para abrir vários dispositivos.

## 3. Acessórios

---

O videoporteiro pode ser integrado com diversos equipamentos:


- » Extensão de vídeo: módulo interno Allo wT7 ou Allo wT7 Lite.
- » Módulo externo para videoporteiro Allo wT7.
- » Câmeras de vídeo com tecnologia HD e FHD.
- » Fechaduras elétricas.
- » Fechadura-eletrôimã (alimentada via fonte carregadora).
- » Automatizadores de portão.
- » Gravadores digitais de vídeo (DVRs).

Confira no site [www.intelbras.com](http://www.intelbras.com) os produtos e modelos para a sua necessidade.

## 4. Produto


### 4.1. Módulo interno

#### Vista frontal



1. Microfone;
2. LED de notificações de eventos;
3. LED de sinalização de *Modo* silenciar ativo;
4. Tela touch screen;
5. Alto-falante.

#### Visão posterior



1. Suporte de instalação;
2. Não utilizado;
3. Conector C-NA (até 100 Vdc e 100 mA);
4. Conector de sensor de porta aberta;
5. Entrada para cartão MicroSD;
6. Conector de saída de vídeo (DVR);
7. Conector de instalação das câmeras 3 e 4;
8. Conector de instalação do segundo módulo externo (Portão 2) ou câmera 2;
9. Conector de instalação de extensão de vídeo;
10. Conector de instalação principal (Portão 1);
11. Conector de instalação da rede elétrica AC.

## Conectores de instalação

### Conexões principais

F – Conexão da rede elétrica AC

N – Conexão da rede elétrica AC

1. Conexão do cabo de áudio entre MI e ME;
2. Conexão do cabo de GND entre MI e ME;
3. Conexão do cabo de fonte entre MI e ME;
4. Conexão do cabo de vídeo entre MI e ME;
5. Conexão do cabo de áudio entre MI e extensão;
6. Conexão do cabo de GND entre o MI e extensão;
7. Conexão do cabo de dados entre o MI e extensão;
8. Conexão da saída de vídeo do MI e próxima extensão;
9. Conexão entre o GND do MI e extensão;
10. Conexão da entrada de vídeo da extensão ao MI anterior.

### Conexões secundárias

Sensor de porta aberta (J49)

1. Sensor
2. GND

Contato aberto (J2)

1. NA (Normalmente Aberto)
2. Comum

**Obs.:** para dispositivos com consumo máximo de 100 Vdc e 100 mA

Saída de vídeo (J22)

1. Saída de vídeo
2. GND

Câmera 3 e câmera 4 (J24)

1. Vídeo 3
2. GND 3
3. Vídeo 4
4. GND4

Portão 2 ou Câmera 2 (J23)


1. Áudio
2. GND
3. Fonte
4. Vídeo

**Obs.:** para instalação do Portão 2 realize a ligação de todos os 4 pinos. Para instalar uma segunda câmera utilize apenas os pinos 2 e 4.

**Atenção:** realize as instalações respeitando as polaridades de cada pino indicado neste manual. Evite a instalação do produto quando o mesmo estiver energizado. Para todas as conexões com emendas de fio, utilize um ferro de solda para soldar os terminais e evitar oxidação nas emendas.


## 4.2. Módulo externo

### Visão frontal



1. Microfone;
2. Câmera;
3. LED para visão noturna;
4. Leitor de RFID;
5. Tecla de chamada;
6. Alto-falante.

### Vista interna



1. Chave para configuração dos cartões RFID;
2. Interfaces de ajuste de áudio;
3. Conector de instalação;
4. Passagem de cabos;
5. Legenda de instalação.

#### Conectores de instalação


1. Conexão do cabo de áudio entre MI e ME;
2. Conexão do cabo de GND entre MI e ME;
3. Conexão do cabo de fonte entre MI e ME;
4. Conexão do cabo de vídeo entre MI e ME;
5. Conexão da fechadura elétrica;
6. Conexão da fechadura elétrica;
7. Conexão de garagem;
8. Conexão de garagem;
9. Conexão da botoeira;
10. Conexão da botoeira;
11. Conexão de fonte auxiliar DC 12 V/1 A (-);
12. Conexão de fonte auxiliar DC 12 V/1 A (+).

## 5. Cabeamento

Para a instalação do produto, utilize os cabos indicados neste manual e siga as instruções abaixo.

### Entre o módulo interno (MI Principal) e módulo externo (ME) com cabo AFT/Manga com malha

A instalação do cabo entre o módulo interno (Principal) e o módulo externo deve ter no máximo 100m de comprimento, utilizando apenas 4 fios. Utilize o cabo tipo AFT ou Manga com 4 vias (22 AWG) com malha. Conforme imagem a seguir, interligue as conexões do MI com as respectivas conexões do ME.




<sup>1</sup> Opcionalmente este cabo pode ser utilizado para engrossar a bitola do cabo da fonte.

#### Atenção:

- » É possível instalar o produto com cabo AFT ou Manga de 3 vias 22 AWG mais a malha. Utilize a malha para a conexão GND e os demais para as conexões de Fonte, Áudio e Vídeo.
- » Sempre utilize o fio de malha para a conexão do pino de GND;
- » A instalação entre o módulo externo e o último módulo interno não deve ultrapassar a distância máxima de 100 metros, de forma a garantir a qualidade do funcionamento do produto.
- » Evite a passagem do cabo em tubulações onde já existem outras instalações, como rede elétrica, internet, CFTV, cerca elétrica, entre outros. Dê preferência para tubulações exclusivas para os cabos de instalação do videoproteiro.

### Entre o módulo interno (MI Principal) e módulo externo (ME) com cabo UTP

A instalação com cabo UTP entre o módulo interno e o módulo externo deve ter no máximo 30 m de comprimento utilizando cabo de par trançado conforme imagem a seguir. Interligue os fios do vídeo, fonte, GND e áudio entre os módulos interno e externo. Certifique-se de que a polaridade esteja correta entre os módulos.



Instalação até 30 metros com cabo UTP

### Atenção:

- » Para instalação do videoporteiro com cabo UTP, recomenda-se o uso de cabos homologados pela Anatel do tipo UTP CAT6, utilizados em instalações de rede. Como referência, um cabo homologado deve ter uma impedância de, aproximadamente, 10  $\Omega$  a cada 100 metros de cabo. Um exemplo de cabo validado nos testes do produto é o cabo da marca Furukawa®.
- » A instalação entre o módulo externo e o último módulo interno não deve ultrapassar a distância máxima de 30 metros, de forma a garantir a qualidade do funcionamento do produto.
- » Evite a passagem do cabo em tubulações onde já existem outras instalações, como rede elétrica, internet, CFTV, cerca elétrica, entre outros. Dê preferência para tubulações exclusivas para os cabos de instalação do videoporteiro.
- » A utilização de cabos não recomendados pelo fabricante pode interferir no funcionamento do produto.
- » De preferência a utilização do cabo AFT/manga ou cabo UTP blindado para instalação em ambientes externos.

### Entre as extensões internas de vídeo

A instalação entre os monitores deve respeitar a distância máxima estabelecida pelo fabricante. Esta distância é de 100 metros a contar do módulo externo ao último módulo interno quando utilizado o cabo AFT ou Manga. Para instalações com cabo UTP a distância máxima é de 30 metros. Utilize o cabo do tipo AFT ou Manga 22 AWG com malha ou cabo UTP CAT6 devidamente homologado para realizar esta instalação.

**Atenção:** a malha do cabo sempre deve ser utilizada para conexão do GND do produto.

### Entre o monitor MI Principal e as câmeras adicionais

Utilize cabos de rede UTP entre o monitor (Principal) e as câmeras, adicionando o filtro de ruído Balun para evitar ruídos indesejados, caso necessário. Utilize Balun para câmeras HD.

### Entre o módulo externo (ME) e a fechadura elétrica

É recomendado a utilização de um cabo duplo flexível de bitola mínima de 1.0 mm<sup>2</sup> respeitando a distância máxima de instalação de 20 metros.

### Entre o módulo externo (ME) e a botoeira

É recomendado a utilização de um cabo duplo flexível de bitola mínima de 1.0 mm<sup>2</sup> respeitando a distância máxima de instalação de 20 metros.


### Entre o módulo externo (ME) e o portão de garagem

É recomendado a utilização de um cabo duplo flexível de bitola mínima de 1.0 mm<sup>2</sup> e com distância máxima de instalação de 20 metros.

**Atenção:** utilize cabos devidamente homologados pela ANATEL, isto irá evitar a ocorrência de ruídos indesejados no produto e garantirá seu funcionamento na distância especificada pelo fabricante.

## 6. Fixação

Ao realizar a fixação/instalação do produto na parede, verifique a altura ideal para a visualização da imagem, de acordo com a sua necessidade, certificando de que esta instalação não prejudique a comunicação do produto. A altura média de instalação do produto é de 160 cm.




### 6.1. Fixação do módulo interno

#### Fixação em parede

Observe os procedimentos a seguir para fixação do produto.

**Obs.:** tenha sempre em mãos uma chave de fenda/Philips, a sua utilização facilita a instalação dos cabos nos conectores do produto.

1. Retire o suporte de fixação do produto e apoie-o no local de instalação. O suporte irá servir como guia para marcação dos furos de fixação. Com o auxílio de um lápis ou caneta faça a marcação do local onde será feita a furação para fixação do produto;




Retirada do suporte de fixação

**Obs.:** a furação do suporte de fixação é própria para instalação em caixa 4x2.

2. Quando utilizar a caixa 4x2 para a instalação, transpasse os cabos pelo vão central do suporte e fixe o suporte, com os parafusos adequados, na caixa 4x2.
3. Caso o local de instalação não possui a caixa 4x2, escolha o local a ser fixado o suporte realizando a marcação para as furações de fixação dos parafusos. Fure a parede utilizando uma broca de 6mm e, em seguida, encaixe as buchas nas furações. Transpasse os cabos de instalação pelo vão central do suporte e parafuse o suporte no local escolhido para a instalação. Para conexão dos cabos opte pela melhor opção:
  - » Fixe os cabos diretamente no produto, ou

- » Desencaixe o conector do produto, fixando os cabos de instalação nele e depois conecte o conector no produto novamente.




Passagem de cabos - monitor

**Atenção:** fique atento na polaridade de instalação dos cabos. Utilize as cores dos cabos como referência na instalação.


## 6.2. Fixação do módulo externo

Há duas opções de instalação do módulo externo: modo embutir e modo sobrepor. Escolha a opção que mais se adequa a sua residência ou preferência pessoal. Dependendo de sua escolha, 2 peças poderão ser descartadas e outras 2 serão utilizadas na instalação do produto.

Peças utilizadas no modo embutir:



Tampa de fixação




Tampa de acabamento

Peças utilizadas no modo sobrepor:



Tampa de acabamento



Chapéu


## Modo embutir

Para instalar o módulo externo na opção de embutir você deverá descartar duas peças que acompanham o produto do modo sobrepor, conforme mencionado no item anterior.

1. Verifique as medidas do produto, altura, largura e profundidade (165 mm, 104 mm e 27 mm respectivamente) para realizar a abertura do espaço na parede onde o produto será embutido;


### Atenção:

- » Ao optar por esta opção, avalie se a parede/muro a ser instalado possui uma superfície regular. Para evitar danos ao produto, recomenda-se a utilização de uma fita EVA ao entorno traseiro da peça de fixação para cobrir as irregularidades da parede. Isto evitará a entrada de insetos ou água.
  - » Certifique-se de que a abertura não ultrapasse o dimensional da tampa de fixação pois é com ela que você irá garantir a fixação do produto na parede.
2. Utilize a tampa de fixação para marcar as furações na parede. As buchas que acompanham o produto são de 6 mm;
  3. Realize a passagem do cabo de conexões através do local escolhido;
  4. Fixe a tampa de fixação no produto com os 4 parafusos que acompanham o produto;




Parafusamento da tampa de fixação no produto

5. Transpasse os cabos através da passagem de cabos do produto e fixe o produto no local escolhido;



6. Conecte os cabos no conector respeitando as polaridades indicadas no item 7 deste manual;
7. Coloque a tampa de acabamento do produto encaixando-a na parte superior e fixando com o parafuso na parte inferior indicada;




Encaixe da tampa frontal

Fixação da tampa de acabamento

### Modo sobrepor


Para instalar o módulo externo na opção de sobrepor você deverá descartar duas peças que acompanham o produto do modo embutir, conforme mencionado no item 6.2. *Fixação do módulo externo*. A opção de sobrepor pode ser realizada em caixa 4x2 ou diretamente através de fixação na parede.

1. Retire o espelho da caixa 4x2 e realize a passagem dos cabos de instalação;




Passagem de cabo

2. Insira todos os cabos da instalação pela passagem de cabos do produto e encaixe o produto no parafuso fixado conforme a imagem abaixo utilizando a posição central de parafuso do produto;



Encaixe no parafuso superior da 4x2

3. Em seguida deslize o produto de forma a encaixar o parafuso no *furo pera* do produto. Utilize a posição inferior de fixação do produto para fixar o parafuso na posição inferior da caixa 4x2.



Fixação do segundo parafuso (inferior) da 4x2

**Obs.:** caso opte por utilizar a terceira posição de fixação (superior), não esqueça de realizar a furação na parede utilizando o próprio produto como gabarito.

4. Realize a conexão dos cabos, conforme o item 7. *Instalação e operação* deste manual, e encaixe a tampa de acabamento no produto fixando-a com o parafuso na parte inferior.




*Fixação da tampa de acabamento*

**Atenção:** certifique-se de que a tampa frontal do produto esteja totalmente encaixada antes de sua fixação com parafuso.


### 6.3. Abertura das tampas frontais

Após fechada e parafusada a tampa frontal, para fazer a abertura da tampa o usuário deverá utilizar uma chave Philips para desparafusar o parafuso e uma chave de fenda para facilitar a abertura. Para abrir a tampa siga as orientações a seguir:

Retire o parafuso de fixação do módulo externo, modo embutir ou sobrepor.



Em seguida, com o auxílio de uma chave de fenda, puxe a tampa para que ela solte.




Após esses passos, o usuário terá acesso aos conectores e demais pontos de fixação do produto.

# 7. Instalação e operação


## 7.1. Instalação básica

A instalação básica do videoporteiro Allo wT7 consiste em interligar um módulo interno a um módulo externo através das conexões de áudio, vídeo, GND e alimentação, utilizando apenas 4 fios.




Instalação básica

Certifique-se de instalar o produto de forma correta, respeitando as suas conexões. Conecte o pino de Áudio do módulo interno com o pino de Áudio do módulo externo, e assim sucessivamente.



Instalação básica

Atente-se para inserir o conector da forma correta no produto, na posição horizontal, conforme ilustração a seguir. A não utilização correta poderá causar problemas no funcionamento do produto.



Encaixe do conector no produto


Após o encaixe pressione o conector para que fique bem fixo.

**Atenção:** » Certifique-se de que todos os cabos utilizados na instalação estejam devidamente presos ao conector e verifique se a polaridade dos cabos está correta. A instalação com polaridade invertida pode danificar o produto.




- » A instalação deve ser realizada de acordo com o indicado pelo fabricante, utilizando os cabos indicados e o modo de conexões apresentado neste manual.
- » Caso achar necessário, o usuário poderá alimentar o módulo externo via fonte carregadora com banco de bateria nas posições Fonte DC + e Fonte DC -. Dessa forma quando houver queda de energia, o usuário poderá acionar a fechadura elétrica através da abertura via RFID.


## Operação


Quando ocorrer uma chamada de visitante, o monitor irá transmitir a imagem da câmera do módulo externo e os ícones de navegação para atendimento irão aparecer na tela, conforme abaixo:



Tela de atendimento

Pressione  para atender o visitante. Para realizar o registro do visitante, através de foto ou vídeo, pressione o ícone,  para registro de foto, ou o ícone  para registro de vídeo.

As imagens registradas podem ser visualizadas através do menu principal pressionando o ícone . A tela de navegação de registros irá abrir e você poderá selecionar os arquivos de foto ou vídeo que deseja visualizar, ou mesmo realizar alguma exclusão de arquivo. Os registros de fotos e vídeos serão organizados automaticamente em pastas identificadas pela data de registro.



Tela de registros de fotos e vídeos gravados

#### Obs.:

- » O produto possui memória interna para registro de fotos e vídeos limitados a 255 fotos e 150 segundos de vídeo. Só será possível visualizar as mídias no monitor onde foi feito o registro;
- » Quando a memória interna do produto estiver completa, os demais registros irão subscrever os arquivos mais antigos;
- » Opcionalmente e possível instalar um cartão MicroSD no produto para aumentar a memória ou extrair os arquivos da memória interna para visualização em outro dispositivo, seja ele outro monitor ou um computador. Caso já exista registros de fotos e vídeos na memória interna, ao se inserido o cartão SD, o produto passará a visualizar os arquivos do cartão SD. Desta forma, os registros da memória interna não aparecerão mais na tela do produto para visualização. Recomenda-se a realização do backup dos arquivos para o cartão SD.
- » Em ambientes com baixa luminosidade, os leds da câmera irão permanecer ligados para melhorar a visualização do ambiente. A imagem ficará preta e branca assim como os registros de fotos e vídeos.
- » As imagens ou vídeos salvos só poderão ser visualizadas no dispositivo onde foi feito o registro, ou seja, não há compartilhamento de mídias entre monitores e/ou aplicativos.

## Prioridades nos atendimentos

Quando o atendimento for realizado pelo módulo principal as chamadas remotas para celular serão canceladas.

Quando o atendimento for realizado via aplicativo, o monitor irá entrar em modo de conexão remota não sendo mais possível visualizar o visitante na tela.

Quando o atendimento for realizado por uma extensão de vídeo as chamadas remotas para celular permanecerão ativas. Caso algum usuário atenda pelo celular a comunicação entre extensão de vídeo e visitante será cancelada e, será estabelecida uma conexão entre celular e visitante.

Durante a comunicação remota, entre celular e o videoporteiro, é possível cancelar a comunicação remota através do monitor principal, para isto basta deslizar o dedo na tela do monitor principal. Para abrir comunicação com o monitor principal o usuário deve selecionar o ícone específico de conversação.




Tela de atendimento remoto

## 7.2. Instalação de fechadura elétrica e botoeira

Exclusiva para acionamento de fechaduras elétricas de 12 V até 15 W. Dê preferência para instalação de fechaduras da marca Intelbras. Opcionalmente é possível realizar a instalação de uma Botoeira para auxílio na abertura do Portão social (fechadura elétrica) ou utilizar os cartões RFID disponibilizados junto do produto.


Ligue a fechadura nos pinos 5 e 6 e a Botoeira nos pinos 9 e 10.



Instalação de fechadura elétrica e botoeira

## Operação

### Abertura sem senha

Após o atendimento do visitante, ou quando abrir comunicação com o módulo externo, pressione o ícone  e, em seguida, pressione o ícone *Portão social*. Para realizar a abertura das outras opções (*Garagem e Auxiliar*), basta pressionar a opção desejada.


## Abertura com senha

Para habilitar o uso da senha de abertura dos acessos, instalados no produto, consulte o item 9.13. *Configuração de fechaduras* deste manual. Caso a senha de abertura esteja habilitada, após selecionar o portão a ser liberado, digite a senha e confirmar em *OK*. Senha padrão de fábrica: 1234.

### Obs.:

- » O modo de configuração de senha de abertura será abordado no item 9.13. *Configuração de fechaduras* deste manual.
- » O padrão de fábrica do produto é a abertura dos acessos sem a senha;
- » Para sua segurança, altere a senha quando optar por sua utilização;


Para acionar a fechadura através da botoeira, basta pressionar a botoeira instalada no produto.

Para abrir o portão social através de cartão RFID, basta aproximar o cartão no símbolo  do módulo externo, um bip de confirmação será emitido e a fechadura irá acionar. Consulte o item 9.12. *Configuração dos cartões RFID* deste manual para verificar o procedimento de gravação dos cartões RFID.

**Obs.:** a fechadura deve ser instalada a uma distância máxima de 20 metros do módulo externo e com fio de bitola mínima de 1 mm<sup>2</sup>.


## 7.3. Instalação de Portão de garagem

O produto permite a integração com portão de garagem. Realize sua instalação através dos pinos 7 e 8 do módulo externo.



Instalação de portão de garagem

## Operação

Após o atendimento do visitante, ou quando abrir comunicação com o módulo externo, pressione o ícone  e, em seguida, pressione o ícone *Garagem*. Caso a senha de abertura esteja habilitada, após selecionar o portão a ser aberto digite a senha e pressione o *OK* para liberação.

**Obs.:** a distância máxima de instalação entre o motor do portão de garagem e o módulo externo não pode ultrapassar de 20 metros com a utilização de cabo com bitola mínima de 1 mm<sup>2</sup>.


## 7.4. Instalação de fechadura-eletrôimã

Cada monitor possui uma opção de abertura auxiliar (C-NA) onde é possível fazer a instalação de uma fechadura eletrôimã. Para isto basta realizar a instalação conforme demonstrado. Realize a conexão no conector J2 do monitor.

**Atenção:** a saída auxiliar utiliza um dispositivo eletrônico para acionamento de dispositivos com corrente máxima de 100 mA e até 100 Vdc. Dispositivos que requerem uma corrente maior poderão ter seu funcionamento prejudicado;

Para realizar a instalação de uma fechadura-eletrôimã, é necessário adquirir uma fonte de alimentação carregadora e uma botoeira.

Realize a alimentação da fonte carregadora e do módulo interno na rede AC.




**Obs.:** os dispositivos fonte carregadora, fechadura e botoeira não acompanham o videoproteiro.

### Atenção:

- » É muito importante que a fonte carregadora possua uma bateria interna que garanta o acionamento da fechadura caso ocorra uma eventual falta de energia.
- » Sempre que for utilizar uma fonte carregadora, deverá ser instalada a botoeira para que quando houver falta de energia elétrica, o usuário consiga abrir a porta desativando o eletro-ímã.
- » Cada monitor possui esta função independente.

### Operação

Com o dispositivo instalado, para realizar a abertura do dispositivo basta pressionar o ícone  na tela de conversação e selecione a opção *Auxiliar*.

## 7.5. Instalação de câmeras adicionais

É possível instalar até 3 câmeras adicionais no módulo interno principal, quando utilizado apenas 1 módulo externo. Caso estiver utilizando dois módulos externos, será possível instalar 2 câmeras adicionais, câmera 3 e 4. As câmeras adicionais podem ser de qualquer formato (CVI, TVI, AHD ou CVBS) e de resoluções HD ou FullHD. Para a conexão das câmeras adicionais utilize os cabos de instalação de 4 vias que acompanham o produto.

### Instalação com 1 monitor


Quando utilizado apenas um monitor, o usuário deverá seguir as orientações para conexões que estão descritas abaixo.

A câmera 2 é ligada no conector J23

- » Pino 2 – GND
- » Pino 4 - VIDEO

As câmeras 3 e 4 são ligadas no conector J24.

- » Pinos 1 – VIDEO da câmera 3;
- » Pino 2 – GND da câmera 3;
- » Pino 3 – VIDEO da câmera 4;
- » Pino 4 – GND da câmera 4;



Câmeras adicionais com um módulo Interno

## Instalação com 2 monitores ou mais

Quando utilizado mais de 1 monitor, é necessário selecionar qual a melhor opção de instalação das câmeras, de acordo com a necessidade do usuário. O usuário deve optar pelo Modo 1 de instalação ou pelo Modo 2 de instalação.

### Instalação de câmeras adicionais seguindo o modo 1 de instalação


Quando utilizado o Modo 1 de instalação, as câmeras deverão estar conectadas apenas no módulo interno principal, como ilustra a figura abaixo. Desta forma todos os monitores visualizarão apenas as câmeras que estiverem instaladas no monitor principal. Para verificar em qual modo de instalação o monitor está configurado, verifique o item 9.3. Configurações de vídeo deste manual na opção Modo de Instalação.

A câmera 2 é ligada no conector J23

- » Pino 2 – GND
- » Pino 4 - VIDEO

As câmeras 3 e 4 são ligadas no conector J24.

- » Pinos 1 – VIDEO da câmera 3;
- » Pino 2 – GND da câmera 3;
- » Pino 3 – VIDEO da câmera 4;
- » Pino 4 – GND da câmera 4;



Câmeras adicionais seguindo o modo 1 de instalação

### Instalação de câmeras adicionais seguindo o modo 2 de instalação


Este modo de instalação permite ao usuário instalar até três câmeras adicionais no monitor principal e duas câmeras adicionais nas extensões de vídeo, podendo assim instalar um número maior de câmeras em sua residência. Neste modo de instalação só será permitido a visualização das câmeras adicionais que estiverem instaladas no monitor que o usuário estiver visualizando, o Portão 1 e Portão 2 / Câmera 2 serão comuns para todos os monitores. Para verificar em qual modo de instalação o monitor está configurado, verifique o item 9.3. Configurações de vídeo deste manual na opção Modo de Instalação.

A câmera 2 é ligada no conector J23

- » Pino 2 – GND
- » Pino 4 - VIDEO

As câmeras 3 e 4 são ligadas no conector J24.

- » Pinos 1 – VIDEO da câmera 3;
- » Pino 2 – GND da câmera 3;
- » Pino 3 – VIDEO da câmera 4;
- » Pino 4 – GND da câmera 4;





*Câmeras adicionais seguindo o modo 2 de instalação*

### Atenção:

- » Utilize Balun passivo do tipo HD para filtro de vídeo, eles irão garantir a qualidade de imagem do produto evitando a ocorrência de ruídos indesejados;
- » Utilize cabos de rede UTP para as conexões das câmeras adicionais, estes cabos são próprios para este tipo de aplicação.
- » Ao realizar as emendas dos cabos, utilize um ferro de solda para soldar as extremidades e evitar uma futura oxidação dos terminais da emenda. Isto evitará ocorrência de ruídos e irá garantir a qualidade de instalação.
- » A distância máxima de instalação entre as câmeras e o monitor não pode ultrapassar de 100 metros.
- » Ao optar por instalar uma câmera na posição Portão 2, certifique-se de que este canal de vídeo está configurado para Câmera 2 (ver item 9.3. *Configurações de vídeo* deste manual na opção Tipo de Instalação).
- » Para fazer a instalação de módulos internos adicionais, verifique o item 7.7. *Instalação de extensões de vídeo* deste manual.
- » Se o usuário for visualizar o Portão 2 / Câmera 2 através de uma extensão, a imagem será do Portão/Câmera que estiver no módulo principal.

## Operação

Durante a comunicação com o módulo externo ou ao optar por visualizar uma das câmeras do sistema, pressione o ícone  , após pressionar este ícone será apresentado as opções de seleção **Portão 1 | Câmera 2 | Câmera 3 | Câmera 4** , pressione no ícone referente à câmera que deseja visualizar.




Tela de seleção de câmeras

**Obs.:** ao selecionar uma das câmeras, sua imagem permanecerá disponível por 90 segundos. Após este período, mesmo em conversação, o dispositivo irá desligar automaticamente. Caso não tiver câmera adicionais instaladas, ao selecionar a opção da câmera, a tela irá ficar escura.

**Atenção:** por se tratar de um dispositivo com resolução HD, durante a troca de imagens ocorrerá um período de sincronização necessário para reconhecimento do sinal. Durante este período o display permanecerá desligado por aproximadamente 2 segundos.

## 7.6. Instalação do segundo módulo externo

Caso sua residência possua duas entradas distintas, é possível realizar a instalação de um segundo módulo externo. A imagem a seguir mostra como deve ser realizada a instalação deste segundo porteiro.






Instalação com 2 módulos externos

Após realizar a instalação do segundo módulo externo, é necessário realizar a configuração do canal de vídeo, indicando que no canal 2 foi instalado um porteiro (Portão 2). Para realizar esta configuração consulte o item 9.3 deste manual.

**Obs.:** utilize o conector com cabos disponibilizados junto ao produto para realizar a emenda e conexão do segundo módulo externo.

### Operação

A operação é semelhante ao primeiro módulo externo. Quando o visitante pressionar a tecla *Chamar do módulo 2* a campainha irá tocar e o produto irá apresentar a imagem do módulo externo 2. Pressione  para atender o visitante. Para realizar o registo do visitante, através de foto ou vídeo, pressione o ícone , para registro de foto, ou o ícone , para registro de vídeo. Caso opte por liberar o acesso via portão, pressione o ícone correspondente ao portão de acesso do módulo externo 2.

**Obs.:** em ambientes com baixa luminosidade, os LEDs da câmera irão permanecer ligados para melhorar a visualização do ambiente. A imagem ficará preta e branca assim como os registros de fotos e vídeos.


## 7.7. Instalação de extensões de vídeo

O sistema de videoporteiro Wi-Fi wT7 permite a instalação de até 5 monitores de extensão, totalizando 6 monitores (Principal + 5 extensões). Esta instalação deve respeitar o limite de distância entre o módulo externo e o último módulo interno que é de 100 metros se a instalação for com cabo AFT ou Manga e de 30 metros se for com cabo UTP, bem como utilizar os cabos de instalação recomendados pelo fabricante.

Escolha o número de extensões desejadas (1 a 5) e realize a instalação conforme apresentado.

### Atenção:

- » Para interligação entre os monitores sempre ligue o pino de saída de vídeo (Vídeo OUT) no pino de entrada de vídeo (Vídeo IN) do próximo monitor;
- » Utilize somente os cabos recomendados pelo fabricante;
- » Caso seja necessário realizar emendas dos cabos, solde as emendas para evitar problemas futuros como: oxidação das emendas, ruídos, etc.
- » Apenas os módulos internos Wi-Fi wT7 são compatíveis para este tipo de instalação.



Instalação das extensões internas

**Atenção:** ao instalar extensões de vídeo, configure o tempo de chamada de campanha dos monitores para que tenham o mesmo tempo de acionamento. Este procedimento é apresentado no item 9.7. *Configurações de campanha e sinalizações* deste manual.

## Operação


Após a instalação das extensões realize a configuração lógica de cada monitor, selecionando seu endereço conforme próxima tela. Este endereço lógico permitirá que você realize intercomunicação entre os monitores. Para realizar esta configuração consulte o item 9.10. *Configuração das extensões de vídeo* deste manual.




Tela de endereço



**Obs.:** após instalar as extensões de vídeo, atualizar manualmente o endereço das mesmas, não repetindo o endereço entre elas.

Quando o visitante realizar uma chamada do módulo externo todos os monitores irão soar a campanha ao mesmo tempo. Para realizar o atendimento e abertura de portão, basta seguir os procedimentos descritos em *Operação* dos itens 7.1. *Instalação básica*, 7.2. *Instalação de fechadura elétrica e botoeira* e 7.3. *Instalação de Portão de garagem* deste manual.

Quando desejar realizar uma chamada de intercom, função destinada a intercomunicação entre os monitores instalados, pressione o ícone  , a tela da função intercom irá abrir e você deverá selecionar para qual monitor deseja realizar a chamada.



Tela de Intercom


Selecione o monitor que deseja realizar a chamada e pressione  . Se desejar realizar uma chamada de broadcast, chamando todas as extensões, selecione a opção *Chamar todos* e pressione  .

É possível realizar a renomeação de cada endereço lógico do monitor, para isto consulte o item 9.10. *Configuração das extensões de vídeo* deste manual.

## 7.8. Instalação da saída de vídeo do monitor no DVR


É possível realizar a integração do videoproteiro com DVR para que, sempre que a imagem apareça na tela do monitor principal, seja gravada no DVR instalado. Para isto ligue os pinos 1 e 2, do conector J22, em uma entrada de canal de vídeo do DVR.

**Obs.:** caso veja necessidade, instale Balun nas duas extremidades para filtrar algum ruído indesejado.



Instalação da saída de vídeo do monitor no DVR

### Operação

Sempre que a saída de vídeo estiver habilitada, a imagem de câmera que estiver aparecendo no display do monitor Principal será transmitida para a saída de vídeo, desta forma é possível ligar este canal em uma entrada do DVR para gravação de imagens no dispositivo DVR. Para habilitar esta função pressione o ícone  da tela de configurações e habilite a função.

Caso a função de monitoramento de câmera e saída de vídeo estejam habilitadas, a imagem que está sendo visualizada no display será transmitida para a saída de vídeo.

**Atenção:** caso o usuário esteja utilizando extensões de vídeo, a saída de vídeo só deverá ser utilizada no monitor principal.

## 7.9. Instalação da saída de vídeo do DVR no monitor

É possível realizar a integração da saída de vídeo de um DVR numa entrada de vídeo do monitor, desta forma ao selecionar a câmera desejada, aparecerá no display do monitor a imagem das câmeras instaladas no DVR correspondente.

Caso o usuário opte por fazer essa instalação na posição Portão/Câmera 2, ele deverá se atentar para que o tipo de instalação seja o tipo 1. Para verificar melhor esta opção, verifique o item 9.3. *Configurações de vídeo* deste manual na opção *Tipo de instalação*.


O usuário deverá seguir as instruções abaixo para a instalação:

### Opção de instalação na posição câmera 2 (conector J23)

- » Pino 2 – GND
- » Pino 4 - VIDEO

### Opção de instalação na posição câmera 3 e 4 (conector J24)

- » Pino 1 – VIDEO da câmera 3;
- » Pino 2 – GND da câmera 3;
- » Pino 3 – VIDEO da câmera 4;
- » Pino 4 – GND da câmera 4;



Saída de vídeo do DVR com monitor

## Operação

Durante a comunicação com o módulo externo ou ao optar por visualizar uma das câmeras do sistema, pressione o ícone



, após pressionar este ícone será apresentado as opções de seleção **Portão 1 | Câmera 2 | Câmera 3 | Câmera 4**, pressione o ícone referente ao canal de vídeo em que foi instalada a saída do DVR.



### Obs.:


- » Ao selecionar uma das câmeras, sua imagem permanecerá disponível por 90 segundos. Após este período, mesmo em conversação, o dispositivo irá desligar automaticamente. Caso não tenha uma câmera adicional instalada, ao selecionar a opção da câmera, a tela irá ficar escura.
- » Caso ocorra ruído na imagem, recomendamos o uso de balun HD em ambas extremidades do cabo, tanto no DVR, quanto o módulo interno.
- » A saída de vídeo do DVR é analógica de baixa resolução (analógica), sendo assim, a resolução apresentada no monitor do videoporteiro será a mesma resolução reproduzida na saída de vídeo do DVR.
- » É possível realizar o monitoramento do canal em que a saída de DVR for ligada por até 6 horas. Para isto consulte o item 9.3. Configurações de vídeo deste manual no subtítulo Monitoramento.

### Atenção:

- » Por se tratar de um dispositivo com resolução HD, durante a troca de imagens ocorrerá um período de sincronização necessário para reconhecimento do sinal. Durante este período o display permanecerá desligado por aproximadamente 2 segundos.
- » O videoporteiro irá reproduzir o sinal de vídeo que está chegando nele. Caso o DVR tenha 16 canais, o monitor irá reproduzir esses mesmos 16 canais apenas em uma tela. Quanto maior o número de canais, menor serão as imagens apresentadas no display do videoporteiro.

## 7.10. Instalação de sensor de porta aberta

Cada um dos monitores, seja ele Principal ou extensão, possui uma entrada para instalação de um sensor com fio de porta aberta. Ao instalar esta facilidade você poderá verificar, de forma audível, um alarme indicando que a porta foi aberta. Para isto basta realizar a instalação conforme demonstrado. Realize a conexão do sensor magnético no conector J49 do monitor.



## Operação

Para habilitar esta função pressione o ícone  da tela de configurações e habilite a função.

Para que esta função esteja operando, é necessário habilitá-la. Quando habilitada, sempre que houver a abertura da porta onde o sensor foi instalado, o dispositivo onde o sensor estiver instalado emitirá um sinal sonoro indicando a ação. Para silenciar o monitor, basta pressionar o ícone verde que aparecerá no monitor ou fechar a porta novamente.


**Atenção:** ao instalar e ativar o sensor de porta aberta, é necessário abrir e fechar a porta onde o sensor está instalado, para que o monitor possa entender que realmente há um sensor instalado. Caso ocorra uma falta de energia, será necessário realizar este processo novamente para o reconhecimento do mesmo.

## 8. Ícones de navegação

O produto possui uma tela principal que dá acesso aos diversos ícones de navegação e configuração do sistema. Também possui uma tela de atendimento que permite abrir comunicação, realizar registros, configurar câmeras, campanhas e liberar os acessos à residência.

### 8.1. Tela principal

A tela principal apresenta os ícones de acesso a navegação e configuração do produto. Bem como a visualização de data/horas e a indicação de modo de atendimento.



*Tela de início*



Ícone de acesso ao menu de comunicação, câmeras, transferência de chamadas e ajustes de imagem



Ícone de acesso as configurações do produto



Ícone de acesso a pasta de arquivos gravados: fotos e vídeos



ícone para descanso de tela




Ícone de acesso a função Intercom











Ícone de seleção do modo Silenciar, Mensagem de voz e Casa (atendimento local)

## 8.2. Tela de atendimento


Nesta tela é realizado o atendimento do visitante e a comunicação com as interfaces instaladas no produto.



Tela de atendimento














	Retorno ao menu principal		Abertura dos portões de acesso
	Ajustes de imagem, volume de campainha e volume de áudio (quando em conversação)		Função transferência de chamadas
	Seleção de porteiros e/ou câmeras adicionais		Registro de fotos
	Abertura de comunicação com o módulo externo		Registro de vídeos

## 9. Configurações do produto

O produto possui diversas configurações que permitem ao usuário o acesso de todo o sistema do produto. Para acessar estas configurações basta pressionar o ícone  e selecionar a opção desejada.




Telas de configurações

	Configuração de data e hora		Configuração de backup
	Configuração do modo <i>Silenciar</i>		Configuração de detecção de movimento
	Configurações de canal de vídeo		Configuração das extensões de vídeo
	Configuração de mensagem de voz		Configurações de alarme/sinalizações
	Configuração da rede Wi-Fi		Configurações de cartões RFID
	Configuração dos registros automáticos		Configurações de fechaduras
	Configurações de campanha e sinalizações		

## 9.1. Configuração de data e hora

Nesta tela é possível realizar as configurações de data e hora bem como seleção do formato de apresentação da data, bastando pressionar as setas para sua configuração.



Configuração de data e hora

**Obs.:** quando o monitor principal for configurado para conexão com o aplicativo Allo wT7, o monitor irá atualizar automaticamente a data e hora de acordo com os dados do celular.




## 9.2. Configuração do modo silenciar

O modo silenciar permite que o usuário realize a configuração do produto para que a campanha não toque durante determinado tempo, de acordo com sua necessidade.

### Modo *silenciar*

É possível habilitar o modo silenciar de duas formas: através da tela principal por um período indeterminado, ou através da tela de configuração determinando um período para ativar e desativar o modo silenciar.

#### Por período indeterminado

Selecione a opção Silenciar através das setas do ícone  da tela principal. Quando habilitado, o produto permanecerá com a campanha desabilitada até que o usuário altere esta função manualmente para os demais modos. No modo , o produto tem seu funcionamento normal. No modo , o produto não irá tocar a campanha e irá reproduzir a mensagem de voz, gravada pelo usuário, após finalizar o tempo de chamada.

Para verificar como realizar o registro de mensagens de voz consulte o item 9.4. *Configuração de mensagem de voz* deste manual.

### Por período determinado

Através deste modo é realizada a configuração do modo silenciar por determinado período de tempo, bastando indicar a hora inicial de ativação e a hora final para desativação, em seguida basta habilitar o agendamento para ativar a função. Se habilitada a função *Silenciar* por período determinado, ela permanecerá ativada diariamente. É necessário desabilitar a função para não repetir diariamente.



*Configuração do modo silenciar*

### 9.3. Configurações de vídeo

Nesta tela é possível realizar as configurações do sistema, monitoramento de data/hora ou câmera, configuração dos canais de vídeo, modo de instalação e reset de fábrica.



*Tela de configurações de vídeo*

#### Formato de sinal de vídeo

Este é um formato utilizado de acordo com as características de cada país. O formato padrão é o NTSC, utilizado no Brasil.

**Obs.:** a opção *PAL-M* será utilizada apenas em países que utilizam esse sistema.

#### Monitoramento

Esta função permite que o usuário possa visualizar a data e hora ou uma câmera quando o monitor estiver em modo de descanso.

## Habilitar data e hora

Para habilitar a função de data e hora no descanso de tela basta selecionar a opção correspondente e habilitar o monitoramento. Após selecionada a opção, a data e hora serão mostradas no monitor quando o mesmo estiver em modo descanso de tela por tempo indeterminado.



Tela de monitoramento

## Habilitar monitoramento de câmera

Para habilitar a função de monitoramento o usuário deverá selecionar a opção *monitoramento de câmera*, escolher qual câmera deseja ser visualizada, selecionar o tempo de monitoramento que poderá ser de 1 a 6 horas e por fim selecionar a opção *Habilitar*.



Tela de monitoramento

Quando habilitada esta função será visualizado automaticamente a câmera que estiver selecionada para monitoramento pelo tempo selecionado pelo usuário. Quando o monitoramento atingir o tempo definido, será exibida uma mensagem no monitor solicitando a continuidade da função de monitoramento, caso optar pela continuidade, a câmera permanecerá sendo visualizada pelo mesmo tempo anteriormente selecionado, caso contrário, após transcorrer 20 segundos a função de monitoramento será cancelada.

Se houver a interrupção do monitoramento devido uma chamada externa, o tempo de monitoramento não irá zerar, após finalizar a chamada o monitor dará continuidade no monitoramento.

## Monitoramento no Modo 1 de instalação

Quando o usuário estiver utilizando o Modo 1 de instalação, ele poderá monitorar apenas uma das câmeras (Câmeras dos portões ou adicionais) que estiverem instaladas no monitor principal e apenas um dos monitores poderá realizar a função de monitoramento.

**Obs.:** em caso de habilitar a função em um segundo monitor, a tela do monitor não apresentará a imagem e a mensagem de Linha ocupada! será exibida.

## Monitoramento no Modo 2 de instalação

Quando o usuário estiver utilizando extensões de vídeo e optar pelo Modo 2 de instalação, ele poderá fazer o monitoramento individual de câmeras em todos os monitores desde que siga as orientações a seguir:

O monitoramento de câmeras dos Portões apenas poderá ser realizado pelo monitor Principal. Cada extensão de vídeo poderá monitorar apenas as câmeras adicionais instaladas nele.

Monitor principal: Portão 1, Portão 2/Câmera 2, Câmera 3 ou Câmera 4.

Extensões de vídeo: Câmera 3 ou Câmera 4.

**Atenção:** não será possível realizar o monitoramento por câmeras caso a função de detecção de movimento seja habilitada simultaneamente.

**Obs.:** » Será possível escolher apenas uma opção de descanso de tela, monitoramento de data e hora ou visualização de câmera.

» O monitor apresentará o monitoramento de uma câmera apenas.

» Em ambientes com baixa luminosidade, os LEDs da câmera do portão irão permanecer ligados para melhorar a visualização do ambiente. A imagem ficará preta e branca.

## Configuração dos canais de vídeo

Nesta opção é possível realizar as configurações, quando necessário, das câmeras instaladas no produto.

### Detecção automática

Quando a opção detecção automática está habilitada, ocorre o reconhecimento automático do sinal de vídeo das câmeras adicionais instaladas no produto. Quando esta opção não estiver habilitada, será necessário indicar o sinal de vídeo da câmera e sua resolução em cada canal, ou seja, será preciso selecionar a posição da câmera na opção Canal de vídeo (câmera 2, câmera 3 e câmera 4), selecionar o formato de sinal de vídeo (CVI, TVI, AHD ou CVBS) e a resolução da câmera (720p ou 1080p). Isto permite que o sistema reconheça os diferentes sinais de vídeo instalados no produto.



Configuração de canais de vídeo

**Obs.:** o padrão de fábrica utilizado é a Detecção automática dos sinais de vídeo das câmeras.

### Tipo de Instalação

A opção Tipo de instalação permite que o usuário possa escolher entre os dois cenários de visualização de portões e câmeras possíveis do produto.

» **Tipo 1:** permite a instalação de apenas 1 módulo externo (Portão 1) e até 3 câmeras adicionais (Câmera 2, Câmera 3 e Câmera 4) .

» **Tipo 2:** permite a instalação de 2 módulos externos (Portão 1 e portão 2) e até 2 câmeras adicionais (Câmera 3 e Câmera 4) .

### Atenção:

- » Quando tiver mais de um monitor instalado, as configurações de Tipo de instalação devem ser iguais em TODOS os monitores, caso contrário o dispositivo poderá apresentar problemas na comunicação de áudio.
- » Caso exista um segundo módulo externo instalado e o Tipo de instalação não for alterado para o Tipo 2, o funcionamento deste segundo módulo externo será prejudicado.

### Modo de instalação

#### Modo de instalação 1

Modo coletivo de visualização, as câmeras adicionais serão instaladas apenas no monitor principal. Desta forma as extensões de vídeo poderão visualizar as câmeras adicionais instaladas no monitor principal.

#### Modo de instalação 2

Modo individual de visualização, as câmeras adicionais serão instaladas individualmente em cada monitor, ou seja, será possível a visualização das câmeras adicionais de forma individual permitindo que o usuário instale um número maior de câmeras em sua residência. Nesta opção apenas as câmeras dos módulos externos, Portão 1 e Portão 2, serão visualizadas por todos os monitores.

**Atenção:** quando tiver mais de um monitor instalado, as configurações de *Tipo* e *Modo de instalação* devem ser iguais em *TODOS* os monitores.

### Reset de fábrica

O reset do produto permite que as configurações de fábrica sejam reestabelecidas e que o usuário possa redefinir suas configurações novamente. Para realizar esta operação basta selecionar o ícone indicador da função reset e confirmar.


**Atenção:** » Ao realizar o reset de fábrica do produto a senha de abertura de fechadura retorna ao padrão de fábrica: 1234.

- » Os padrões de Tipo de instalação e Modo de instalação retornarão ao padrão de fábrica.
- » Os arquivos de foto e vídeo não serão apagados e as configurações do Wi-Fi serão mantidas.

## 9.4. Configuração de mensagem de voz


O produto permite que o usuário deixe o produto em modo de espera e que, quando receber um visitante, o produto reproduza uma mensagem de voz ao visitante. Após esta mensagem de voz o produto permitirá que o visitante registre um vídeo, com duração de 30 segundos, para que o usuário possa visualizar.

Para configurar esta função, pressione o ícone  da tela de configurações e, em seguida, o ícone  para acessar a tela de gravação de mensagem.





Tela de configurações de mensagem de voz

A tela de registro de mensagens irá abrir, conforme próxima tela.



Tela de gravação de mensagens

Você poderá gravar até 2 mensagens de voz, de até 15 segundos cada uma, para reproduzir ao seu visitante. Desta forma, sempre que esta função for habilitada, sua mensagem de voz será escutada pelo visitante. Para iniciar a gravação da mensagem pressione o ícone . Os demais ícones são para navegação entre as mensagens para seleção e/ou exclusão das mesmas.

Para selecionar qual mensagem deverá ser reproduzida basta pressionar o ícone , da tela de configuração de mensagem de voz, em seguida a tela de seleção de mensagem irá abrir.

**Atenção:** » A gravação da mensagem de voz deverá ser feita no módulo interno principal.


- » Sempre que habilitada a função de Mensagem de voz o produto irá cancelar o toque de campanha do produto.
- » Caso o usuário grave mais que duas mensagens de voz, elas irão sobrepor as mensagens gravadas anteriormente.

**Obs.:** o produto não possui mensagem de voz, padrão de fábrica, para reprodução.



Tela de seleção de mensagem


Caso deseje deletar todos os arquivos, selecione a seta correspondente a esta função.

Para habilitar a função de mensagem de voz, é necessário selecionar a opção  Mensagem de voz  da tela principal do produto.

**Obs.:** quando habilitada a opção mensagem de voz, o aplicativo não receberá notificações de chamada.

**Atenção:** não esqueça de desabilitar esta função sempre que necessário

## 9.5. Configuração da rede Wi-Fi

Esta é uma função destinada apenas para o monitor definido como Principal, para as demais extensões de vídeo, caso às instale, esta função será desabilitada automaticamente após ajustar o seu endereço lógico. Para acessar esta tela, pressione o ícone , localizado na tela de configurações.

Nesta tela é possível configurar o *Tempo de espera para transferência remota*, ou seja, é possível configurar quanto tempo, após o início da campanha, que o produto irá transferir a chamada para o celular. Caso a escolha for 5 segundos, por exemplo, o produto irá realizar a transferência de chamada remota após 5 segundos de toque da campanha. Caso a escolha seja Off, o produto não irá realizar a transferência remota. No caso de escolher a opção zero (0), a transferência da chamada será imediata.


Nesta tela também se encontra os dados do QR code do produto para registro no aplicativo (Allo wT7), bem como a identificação lógica do produto (UID).



Tela de configuração do Wi-Fi

A opção de reset do Wi-Fi é utilizada quando é realizada a configuração do aplicativo no celular. Esta opção permite realizar a exclusão da rede Wi-Fi do produto caso ela já tenha sido cadastrada anteriormente.

## 9.6. Registro automático dos visitantes

A opção de registros automáticos permite que o produto realize o registro, através de foto (padrão de fábrica) ou vídeo do visitante que pressionar a tecla *Chamar* do módulo externo. Para acessar esta tela, pressione o ícone , localizado na tela de configurações.

Para utilizar esta função basta selecionar a opção desejada e habilitar a função: vídeo ou foto. A foto será a imagem instantânea do visitante e o vídeo terá duração de 30 segundos.



Tela de gravação automática

**Obs.:** as imagens ou vídeos salvos só poderão ser visualizadas no dispositivo onde foi feito o registro, ou seja, não há compartilhamento de mídias entre monitores e/ou aplicativos.

## 9.7. Configurações de campanha e sinalizações

Nesta tela é possível configurar todos os tipos de sinalização bem como o tempo de campanha do produto. Para acessar

esta tela basta pressionar o ícone , localizado na tela de configurações.


As campanhas, do Portão 1 e Portão 2, podem ser distintas, bem como as campanhas das extensões de vídeo. Para sua seleção basta pressionar a seta correspondente a opção desejada. Também é possível selecionar o tipo de toque da função Alarme de violação.

O tempo de toque da campanha possui 3 opções, 5, 10, 20 segundos, escolha a opção que melhor lhe atenda pressionando a seta correspondente à esta função.



Tela de configuração de toques

## 9.8. Configuração de backup

Nesta opção estão todas as opções de exclusão e backup dos registros do produto. Para acessar esta tela basta pressionar o ícone , localizado na tela de configurações.

Para realizar o backup dos registros da memória interna do produto, basta pressionar a seta do item *Copiar para o cartão MicroSD* para realização do backup dos registros para o cartão. As demais opções realizam a exclusão dos arquivos correspondentes a cada seleção.



Tela de backup

As imagens e vídeos serão registradas na memória interna do produto. Caso seja inserido um cartão de memória SD, as imagens e vídeos serão registrados automaticamente no cartão, não mais na memória interna.


Após fazer a inserção do cartão SD, o usuário deverá ir na aba de configurações de Backup e fazer a cópia dos arquivos para o cartão SD, para que não perca os registros já realizados anteriormente.

## 9.9. Configuração de detecção de movimento

Esta função permite ao usuário configurar uma das câmeras instaladas para que realize o registro de movimento e que este registro seja gravado no produto e, se habilitado no aplicativo, encaminhe um registro de sinalização de movimento.

Para acessar esta tela basta pressionar o ícone , localizado na tela de configurações.

Para configurar esta função basta habilitar a função de detecção de movimento, através do ícone de ativação, e selecionar a câmera que deseja realizar a detecção. É possível realizar o ajuste de sensibilidade e taxa de transmissão da detecção, bem como o período em que a câmera estará ativa para realizar esta função.



Tela de configuração de detecção de movimento

Quando as extensões de vídeo estiverem configuradas no modo de instalação 1, só será possível habilitar a função de detecção de movimento no monitor principal. Caso as extensões estejam configuradas no modo de instalação 2, cada monitor poderá fazer o monitoramento de detecção de movimento em apenas uma das câmeras ou portão instalados no monitor. Para verificar as configurações de modo de instalação, verificar o item 9.3. *Configurações de vídeo* deste manual.

### Sensibilidade

O usuário poderá ajustar a sensibilidade de detecção de acordo com o desejável.

- » Sensibilidade baixa: Quando utilizado esta opção, a *Câmera ou Portão* fará o monitoramento numa distância de aproximadamente 02 metros.
- » Sensibilidade média: Quando utilizado esta opção, a *Câmera ou Portão* fará o monitoramento numa distância de aproximadamente 05 metros.
- » Sensibilidade alta: Quando utilizado esta opção, a *Câmera ou Portão* fará o monitoramento numa distância de aproximadamente 10 metros.

**Atenção:** os valores das distâncias são valores aproximados, podendo variar de acordo com o cenário de instalação do módulo externo.

### Taxa de transmissão

O usuário poderá ajustar a taxa de transmissão de acordo com o desejado. Esta função define o tempo de envio da notificação de detecção de movimento para o aplicativo.

- » Taxa de transmissão baixa: Utilizando esta configuração, o tempo de transmissão de dados entre o monitor e o aplicativo fica em torno de 15 segundos.
- » Taxa de transmissão média: Utilizando esta configuração, o tempo de transmissão de dados entre o monitor e o aplicativo fica em torno de 10 segundos.
- » Taxa de transmissão alta: Utilizando esta configuração, o tempo de transmissão de dados entre o monitor e o aplicativo fica em torno de 5 segundos.

**Atenção:** o tempo da taxa de transmissão varia de acordo com a qualidade de sinal Wi-Fi ou acesso remoto do monitor e celular.

### Obs.:

- » *O aplicativo só receberá notificações do monitor principal, pois é ele que está conectado diretamente na rede Wi-Fi.*
- » *Para realizar esta função é necessário instalar um cartão MicroSD no produto;*
- » *Para receber as notificações no APP é necessário habilitar os Alertas de movimento no aplicativo.*

» Para acessar os registros de detecção de movimento no monitor, acesse os arquivos no ícone de acesso a pasta de arquivos gravados.

- Atenção:** » Em ambientes com baixa luminosidade, ao ser configurado o monitoramento por um dos portões, os LEDs ficarão ligados durante cinco minutos e depois se apagam. Mesmo após o desligamento dos LEDs, o monitor continuará fazendo o monitoramento normalmente.
- » Quando a função de detecção de movimento estiver habilitada não será possível realizar o monitoramento das câmeras.
  - » Recomenda-se o uso desta função nas câmeras adicionais pois estas, geralmente, são instaladas nos pontos estratégicos da residência e evitam registros desnecessários.

## 9.10. Configuração das extensões de vídeo

Sempre que uma extensão de vídeo for instalada, é necessário inserir o endereço lógico da mesma. Para acessar esta tela de configuração dos monitores pressionar o ícone  , localizado na tela de configurações, selecionar o endereço de cada monitor e, se necessário, renomear o endereço dos monitores.



Tela de endereço

Caso necessite renomear o endereço dos monitores, basta pressionar em cima do nome correspondente e utilizar o teclado para inserir um novo nome.




Tela de renomeação

### Atenção:

- » Habilite como monitor principal o módulo interno que possui conexão direta com o módulo externo;
- » O número de caracteres é limitado em 12 caracteres;
- » Em caso de alteração de endereço e de nomenclatura, este deve ser alterado em todos os monitores.

## 9.11. Configuração de sinalizações

O produto possui três sinalizações que podem ser utilizadas pelo usuário: sinalização de sensor de porta aberta, sinalização de alarme de violação e configuração de saída de vídeo. Para configurar estas sinalizações basta pressionar o ícone  da segunda página de configurações gerais e habilitar a função desejada.



Tela de configuração das sinalizações

### Sensor de porta aberta

Cada monitor possui uma conexão (J49) para sensor com fio. Este sensor pode ser utilizado para instalar em uma porta, por exemplo, que, ao ser aberta, o monitor onde o sensor está instalado emitirá um sinal sonoro indicando sua abertura. O usuário pode cancelar a sinalização no monitor ou aguardar o fechamento da porta para o cancelamento da sinalização. Para esta instalação verifique o item 7.10. *Instalação de sensor de porta aberta* deste manual.

**Atenção:** mesmo que a função esteja habilitada, o alarme de violação somente irá tocar após transcorridos 5 minutos do fechamento da tampa frontal do módulo externo.

### Alarme de violação

O módulo externo possui um sistema anti-vandalismo que, se violado, irá emitir um sinal sonoro de violação (alarme) no módulo externo e interno. Esta sinalização pode ser desativada apenas no módulo interno através do ícone da mensagem de violação que será visualizada no monitor.

**Atenção:** mesmo que a função esteja habilitada, o alarme de violação somente irá tocar após transcorridos 5 minutos do fechamento da tampa frontal do módulo externo.


**Obs.:** caso ocorra a violação do módulo externo, o usuário receberá uma notificação de violação no seu aplicativo, caso o aplicativo esteja sendo utilizado e a função habilitada.

### Saída de vídeo

Cada monitor possui uma conexão de saída de vídeo (J22) para uso em DVRs. Esta função permite que, quando houver alguma imagem de câmera aparecendo no display, a mesma possa estar sendo gravada em um DVR. Para esta instalação verifique o item 7.8. *Instalação da saída de vídeo do monitor no DVR* deste manual.

**Atenção:** caso o usuário esteja utilizando extensões de vídeo, a saída de vídeo só deverá ser utilizada no monitor principal.

## 9.12. Configuração dos cartões RFID

O portão social (fechadura elétrica) pode ser liberado via cartão RFID através do módulo externo. Junto do produto são disponibilizados cinco (5) cartões para abertura via RFID que, para sua utilização, é necessário acessar o ícone , localizado na segunda página de configurações gerais. Selecione o portão onde será realizado o registro e habilite a opção para configurar o cartão. Após habilitada a configuração, o monitor ficará no modo de programação de cartões RFID por um período de aproximadamente 5 minutos. O produto permite um número máximo de 20 registros de cartões RFID.

**Portão 1:** quando realizar o registro no módulo externo 1.

**Portão 2:** quando realizar o registro no módulo externo 2, quando instalado.

**Atenção:** » A habilitação da função só poderá ser realizada pelo módulo interno principal.

- » Após o registro do cartão RFID, o mesmo realizará a abertura do portão social (fechadura elétrica) apenas no portão onde foi feito o registro.

**Obs.:** para realizar o registro dos cartões RFID no portão dois (2), é necessário alterar o Tipo de instalação para 2.




Tela de configuração dos cartões RFID

Para registrar os cartões RFID basta seguir um dos procedimentos a seguir:

### Cadastro pelo botão de chamada

1. Entrar na aba configurações de cartão RFID no módulo interno principal;
2. Selecione o módulo externo onde será realizado o registro e habilite a função na tela de configurações;  
**Obs.:** enquanto o usuário estiver cadastrando um cartão ele não poderá sair desta aba, caso saia, a função de cadastro ficará desabilitada.
3. Dirija-se até o módulo externo selecionado;
4. Mantenha pressionado o botão de chamada e aproxime o cartão no ícone de cartões RFID. Será emitido uma sequência de três bips indicando que o registro do cartão foi realizado com sucesso;




5. Após ser emitido a sequência de bips, soltar o botão de chamada;
6. Após o registro, desabilitar a função no módulo interno.

**Atenção:** caso o usuário queira cadastrar mais de um cartão ao mesmo tempo, ele deverá repetir os passos 4 e 5 citados acima. Se o tempo de cadastro expirar ou se o usuário quiser registrar mais cartões posteriormente, deverá ser iniciado o processo desde o passo 1.



### 9.13. Configuração de fechaduras

Na opção de configurações de fechaduras é possível habilitar o uso da senha de abertura, realizar a alteração da senha e configurar o tempo de acionamento da fechadura elétrica e do portão de garagem. Para acessar esta tela de configurações pressione o ícone  da segunda página de configurações gerais e escolher a opção desejada.



Tela de configurações das aberturas

A senha de fábrica é 1234, para sua alteração basta selecionar a opção *Alterar senha* e inserir os dados necessários. Sempre que o uso da senha for habilitado, um teclado numérico será apresentado na tela após a seleção da abertura desejada.

Os tempos de acionamento das aberturas podem ser ajustados de acordo com a sua necessidade. Portão social com padrão de 1 segundo e Garagem com padrão de 0,5 segundos.

#### Atenção:

- » A senha, padrão de fábrica, é 1234. Caso utilize a senha para abertura das fechaduras a altere e mantenha esta senha salva em um local de seu conhecimento apenas;
- » Esta senha é utilizada para a abertura de ambas as aberturas do produto (Portão social, Garagem e Auxiliar).

## 10. Atendimento remoto

O videoporteiro wT7 permite realizar o atendimento e monitoramento remoto do visitante utilizando o aplicativo destinado para este fim.

### 10.1. Download do APP

Faça o download do aplicativo Intelbras Allo wT7 na loja de aplicativos de acordo com o sistema operacional de seu smartphone, disponível para Android ou iOS.

Realize a leitura do QR Code abaixo para acessar a loja e baixar o aplicativo Intelbras Allo wT7.



**Atenção:** » O aplicativo Intelbras Allo wT7 está disponível para Android versão 7.0 ou superior, e para versão iOS 8.0 ou superior.

- » Este foi desenvolvido exclusivamente para smartphones, em caso de tentativa de instalação em outros dispositivos, pode haver erro na instalação ou mau funcionamento do aplicativo.

## 10.2. Registros e configurações adicionais

Para verificar as opções de registro de dispositivos e as informações de configuração do aplicativo, acesse o link através da leitura do QR code abaixo, ou confira no site [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br).



## 11. Dúvidas frequentes

Dúvida	Resposta
Meu Allo wT7 possui boa conexão com a rede Wi-Fi, mas o desempenho (áudio e vídeo) não está a contento. O que posso fazer?	Realize um teste de velocidade da sua internet. Para um bom desempenho, certifique-se de ter uma internet com download igual ou superior a 10 Mbps, e upload igual ou superior a 2 Mbps.
Possuo um smartphone com sistema operacional iOS, mas minha esposa possui um smartphone com sistema operacional Android. O Allo wT7 pode funcionar em ambos smartphones ao mesmo tempo?	Sim, o produto pode ser compartilhado independente do sistema operacional.
É possível realizar a instalação do APP Intelbras Allo wT7 em um Tablet?	Não. O APP foi desenvolvido exclusivamente para smartphones.
Quais as versões dos sistemas operacionais (Android e iOS) compatíveis com o APP?	Sistema operacional Android 7.0, ou superior. Sistema operacional iOS 8.0, ou superior.
Instalei o aplicativo mas algumas funções não funcionam corretamente, o que devo fazer?	O usuário deverá verificar as permissões do aplicativo. Para verificar entre nas <i>configurações de celular &gt; gerenciamento de aplicativos &gt; selecionar o aplicativo Allo wT7</i> e habilitar todas as permissões.
Tenho problemas ao tentar conectar meu produto na rede Wi-Fi ou durante o uso do produto no aplicativo. O que posso fazer ?	Verifique se a sua rede Wi-Fi possui a opção <i>Fast roaming</i> . Caso tenha, desabilite-a.

# Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

---

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

---

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Descarte adequadamente seu produto após vida útil - entregue em pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos, em alguma assistência técnica autorizada Intelbras ou consulte nosso site [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br) e suporte@intelbras.com.br ou (48) 2106-0006 ou 0800 7042767 para mais informações.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

# intelbras

---



*fale com a gente*

**Suporte a clientes:** ☎ (48) 2106 0006

**Fórum:** [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)

**Suporte via chat:** [chat.apps.intelbras.com.br](http://chat.apps.intelbras.com.br)

**Suporte via e-mail:** [suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

**SAC / Onde comprar? / Quem instala? :** 0800 7042767

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira  
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001  
CNPJ 82.901.000/0014-41 – [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br)

02.21  
Origem: China