

## RESUMO DAS PROGRAMAÇÕES DA CENTRAL 210DOUBLE

Para executar as programações abaixo, vire a chave de programação para a posição prog. Programe no ramal 20.

### CATEGORIA DOS RAMAIS

<i>Número do Ramal + 1</i>	Acesso interno
<i>Número do Ramal + 2</i>	Acesso interno e recebe externo
<i>Número do Ramal + 3</i>	Acesso local rota 0
<i>Número do Ramal + 4</i>	Acesso local e DDD rota 0
<i>Número do Ramal + 5</i>	Acesso local, DDD e DDI rota 0
<i>Número do Ramal + 6</i>	Acesso local rota 8
<i>Número do Ramal + 7</i>	Acesso local, DDD e DDI rota 8
<i>Número do Ramal + 8</i>	Acesso local rota 0 e 8
<i>Número do Ramal + 9</i>	Acesso local, DDD e DDI rota 0 e 8

### TABELA PARA ANOTAÇÃO

Ramal	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Categoria										

### CATEGORIA MÍNIMA PARA O RAMAL PRINCIPAL

*983 = Categoria 3 / 984 = Categoria 2*

### NÚMERO DE TOQUES PARA TRANSBORDO

*9 + Número de Toques (00 A 19)*

### FILA DE RAMAIS PARA TRANSBORDO

*0 + Numero dos Ramais da Fila*

### QUANTIDADE DE ROTAS 0 E 8

*97 + Quantidade de Rotas 0 + Quantidade de Rotas 8*

### RAMAIS EXECUTIVOS

*8 + Número do Ramal*

### NÚMERO DE TOQUES NO RAMAL EXECUTIVO

*8 + Número de Toques (00 a 19)*

### AGENDA GERAL

*7 + Número da Agenda (2 a 9) + Número Telefônico*

**CANCELAR SENHA DO RAMAL (RETORNA A SENHA 94)**

*86 + Número do Ramal*

**NIVEL DE INTERCALAÇÃO DOS RAMAIS**

6+ número do ramal + 1	Ramal não Pode Gerar Intercalação e Pode ser Intercalado
6+ número do ramal + 2	Ramal Pode Gerar Intercalação e Pode ser Intercalado
6+ número do ramal + 3	Ramal não Pode Gerar Intercalação e não Pode ser Intercalado
6+ número do ramal + 4	Ramal Pode Gerar Intercalação e não Pode ser Intercalado

**BLOQUEIO DE CHAMADAS A COBRAR**

*988 = Bloqueia / 987 = Desbloqueia*

**FACILIDADE DE CONFERENCIA**

*981 = Habilita / 982 = Desabilita*

**PROTEÇÃO DE DADOS PARA O RAMAL**

*6 + Número do Ramal + 8 Habilita*

*6 + Número do Ramal + 7 Desabilita*

**CONFIGURAÇÃO DAS LINHAS**

*19 + Número do Tronco + 1 Para Multifrequencial*

*19 + Número do Tronco + 0 Para Decádica*

**BLOQUEIO DE PREFIXOS**

**Bloqueio de Prefixo (2 ou 3 Dígitos) Para Ramais com Categoria Local**

*15 + prefixo = bloqueia / 16 + prefixo = desbloqueia*

**RAMAL PORTEIRO**

<i>17 + Número do Ramal + 1</i>	Porteiro 1 com Atuação Externa
<i>17 + Número do Ramal + 2</i>	Porteiro 2 com Atuação Externa
<i>17 + Número do Ramal + 3</i>	Porteiro 1 sem Atuação Externa
<i>17 + Número do Ramal + 4</i>	Porteiro 2 sem Atuação Externa
<i>17 + Número do Ramal + 5</i>	Desprograma Porteiro 1
<i>17 + Número do Ramal + 6</i>	Desprograma Porteiro 2

<b>RAMAL ATENDEDOR DE PORTEIRO</b>	
$17 + \text{Número do Ramal} + 7$	1º Atendedor do Porteiro 1
$17 + \text{Número do Ramal} + 8$	1º Atendedor do Porteiro 2
$17 + \text{Número do Ramal} + 9$	2º Atendedor do Porteiro 1
$17 + \text{Número do Ramal} + 0$	2º Atendedor do Porteiro 2

<b>TEMPO DE CHAMADA DO PORTEIRO ( TT = Tempo em Segundos)</b>
$1485 + TT$

<b>RAMAL COM HOT-LINE</b>
$6 + \text{Número do Ramal} + 6 = \text{Habilita}$
$6 + \text{Número do Ramal} + 5 = \text{Desabilita}$

<b>TEMPO DE FLASH NO RAMAL ( TT =Tempo em mile-segundos vezes 20)</b>
$1486 + TT$

<b>TEMPO DE FLASH NA LINHA ( TT =Tempo em mile-segundos vezes 20)</b>
$1484 + TT$

<b>RETORNO DE CHAMADAS TRANSFERIDAS</b>
$992 = \text{Não Retorna} / 991 = \text{Retorna}$

<b>LIMITE DE CIFRAS</b>
$989 = \text{Cifras Limitadas} / 980 \text{ Cifras Liberadas}$

<b>NÚMERO DE ALGARISMOS LOCAIS</b>
$996 = 6 \text{ Algarismos} / 997 = 7 \text{ Algarismos} / 995 = 8 \text{ Algarismos}$

<b>TEMPO PARA INICIO DE DISCAGEM E BILHETAGEM</b>	
TT = Tempo em Segundos Vezes 5	
$1481 + TT$	Não Derruba Após TT sem Discagem
$1482 + TT$	Derruba Após TT sem Discagem
$1483 + TT$	Inicia Bilhetagem

<b>BILHETAGEM DE CHAMADA ORIGINADA</b>	
181	Sem Bilhetagem
182	Impressora Serial sem Bloqueio de Ramais
183	Impressora Serial com Bloqueio de Ramais
184	Serial com PC e Rêmora sem Bloqueio de Ramais
185	Serial com PC e Rêmora com Bloqueio de Ramais

**BILHETAGEM DE CHAMADA RECEBIDA**

*188 = Não Bilheta / 189 = Bilheta*

**CALENDÁRIO (Os campos devem ser preenchidos com 2 dígitos)**

*Tecla 1 + Dia + Mês + Ano*

*Tecla 14 + Hora + Minuto*

**CHAMADA RECEBIDA ROTATIVA**

*986 = Habilita / 985 = Desabilita*

**HABILITA O RAMAL PARA RECEBER CHAMADA ROTATIVA**

*6 + Número do Ramal + 0 = Habilita*

*6 + Número do Ramal + 9 = Desabilita*

**REGISTRAR AS PROGRAMAÇÕES EM BILHETES**

*994 = Habilita / 993 = Desabilita*

**RESET DA CENTRAL**

*998 = Reset Parcial / 999 = Reset Total*

**Obs.: Reset parcial retorna as programações de fábrica sem perder os bilhetes**