

TERMINAL DE PORTARIA MAXCOM TP-200

GUIA DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO



► **Maxcom** do Brasil

Conforto + Segurança + Economia para Condomínios

IMPORTANTE:

A MAXCOM reserva-se o direito de alterar este guia sem prévio aviso.
Alterações feitas serão inseridas nas próximas edições.
Edição atual - maio de 2005

<http://www.maxcom.ind.br>
maxcom@maxcom.ind.br

2 - TERMINAL DE PORTARIA TP-200 - guia de instalação - 17.05.05

Características e Funções

- Identificador de chamadas compatível com Centrais Maxcom;
- 100 memórias para chamadas recebidas e 30 memórias para chamadas efetuadas;
- Mostrador de cristal líquido (LCD), com 5 níveis de ajuste de contraste;
- Programação de 48 números VIP's;
- 10 memórias de 2 toques;
- Relógio e Data;
- Teclas de funções Rediscar (**REDIAL**), Pausa (**PAUSE**) e Flash (**FLASH**);
- Pré-discagem e edição de número a ser discado;
- Chave de opção Tom/MF (**Tone**) e Pulso/Decádico (**Pulse**);
- Viva-voz (**HF**).

Instalação

- Este telefone requer **3** pilhas pequenas AA de 1,5V;
- Conecte o monofone com a base, usando o cordão espiralado;
- Conecte a base na tomada da parede usando o cordão liso.

Ajustes do Telefone

- Verifique se o aparelho está no gancho;
- Pressione o botão de ajuste (**SET**) para acessar o modo de programação;
- Pressione os botões "para cima" (**UP**) e "para baixo" (**DOWN**) para escolher o item a ser ajustado;
- Pressione o botão (**DEL**) para sair do modo de programação.

Observação: Após finalizar um ajuste, o ajuste seguinte aparecerá no visor.

Caso nenhum botão for pressionado nos próximos 10 segundos o aparelho sairá do modo de programação.

1. Ajuste de data e horário

- Pressione o botão de ajuste (**SET**). No mostrador aparecerá "set 1 date" piscando;
- Pressione (**SET**) novamente para confirmar. Aparecerá o ano piscando;
- Pressione os botões "para cima" (**UP**) e "para baixo" (**DOWN**) para ajustar o ano;
- Pressione (**SET**) novamente. Aparecerá o mês piscando. Pressione (**UP**) ou (**DOWN**) para ajustar o mês;
- Da mesma forma acima, ajuste dia, modo 12-24 horas, horas e minutos;
- Aperte os botões (**DEL**) e (**UP**) para entrar no ajuste seguinte.

2. Ajuste do contraste do mostrador

- Quando aparecer “set 6 LCD” pressione o botão **(SET)**;
- Use os botões **(UP)** e **(DOWN)** para escolher entre as opções 1, 2, 3, 4 e 5;
- Pressione os botões **(SET)** e **(UP)** para confirmar.

Telefone Operação e Funções

1. Seleção Tone ou Pulse

Selecione o modo de discagem desejado, através da chave **P/T (Pulse/Tone)** localizado na base.

2. Seleção do Nível da Campanha

Para escolher o nível da campanha, ajuste a chave seletora, localizada na base, para **baixo** (figura de sino pequeno) e **alto** (figura de sino grande).

3. Fazer uma Chamada

- Levante o monofone ou pressione o botão **(HF)** “viva-voz”. A luz do LED **(In Use)** acenderá e o tom de discagem será ouvido. Disque o número desejado;
- Existe uma outra opção. No modo de operação padrão, digite o número desejado e caso necessário, pressione o botão **(DEL)** para corrigir. A ligação será efetuada ao levantar o monofone, ou pressionando o botão **(REDIAL)** “rediscar” para uso do viva-voz.

4. Receber uma Chamada

Ao escutar o som da campanha, levante o monofone ou pressione o botão **(HF)** “viva-voz”. Inicie a conversação.

5. Finalizar uma Chamada

Após terminar a conversa, coloque o monofone no gancho, ou aperte o botão **(HF)**, em caso de estar usando viva-voz.

6. FLASH

Pressionando o botão **(FLASH)** durante uma ligação, permite o acesso a serviços especiais, fornecidos pelas **Centrais MAXCOM**.

7. Memórias de 2 toques

Pode-se armazenar e chamar até 10 números de telefone, nas memórias de 2 toques.

7.1. Armazenar números na memória:

- Levante o monofone ou pressione o botão **(HF)**;
- Pressione o botão **(SET)**;
- Digite o número a ser armazenado;
- Pressione o botão **(SET)** novamente;
- Pressione o local onde será armazenada a memória (números de 0 a 9).

7.2. Discar um número da memória:

- Levante o monofone ou pressione o botão **(HF)**;
- Pressione o botão **(AUTO)**;
- Pressione o local da memória (números de 0 a 9) onde o número está armazenado.

8. Escolher Números Vip's

Um número de chamada recebida, ao ser programada como VIP, **não poderá mais ser apagado com o uso do botão (DEL)**, além de poderem ser visualizados através do botão **(VIP)**;

- Em uma chamada recebida escolhida, pressione o botão **(SET)**, aparecerá **LOCK**, confirmando que esse número tornou-se VIP.
- Para desistir pressione novamente o botão **(SET)**, desaparecerá **LOCK**.

9. Função Espera

Durante uma conversação, o botão **(HOLD)** “espera” faz com que o outro lado fique retido, escutando uma música, porém o microfone permanece ligado.

- Em uma conversação, com uso de monofone ou viva-voz, pressione o botão **(HOLD)**;
- Para voltar à conversação normal, pressione novamente o botão **(HOLD)**.

Identificador de Chamadas Operação e Funções

1. Verificar Chamadas Recebidas

- Para visualizar as chamadas recebidas, pressione os botões **(UP)** e **(DOWN)**;
- Para cancelar um número que aparecer no visor, pressione o botão **(DEL)**;
- Para cancelar todos os números, pressione o botão **(DEL)** durante 3 segundos.

2. Verificar Chamadas Efetuadas

- Para visualizar as chamadas efetuadas, pressione o botão **(OUT)** continuamente;
- Para cancelar um número, pressione o botão **(DEL)**;
- Para cancelar todos os números, pressione o botão **(DEL)** durante 3 segundos.

3. Verificar Números VIP's

- Para visualizar os números VIP's, pressione o botão **(VIP)** continuamente.