



NVRs



Passo a passo

- 01.** Formate um pen drive no padrão FAT32 em um computador. Certifique-se de que não existe nenhum arquivo no dispositivo;
- 02.** Faça o download do arquivo "Atualização de firmware – XXXXX*" no site www.intelbras.com.br;
- 03.** Descompacte todos os arquivos que estão dentro da pasta passo 1 no diretório raiz do pen drive;
- 04.** Com o NVR ligado, acesse o menu *Menu Principal* > *Ajustes* > *Sistema* > *Atualização*;
- 05.** Conecte o pen drive em qualquer uma das entradas USB do NVR e clique em *Iniciar*. Não remova o dispositivo durante o processo;
- 06.** Aguarde até finalizar o processo de atualização. Não remova o pen drive durante a atualização do equipamento;
- 07.** Ao finalizar a atualização, clique em "OK" para reiniciar o NVR. Remova o pen drive e apague todo o seu conteúdo em um computador;
- 08.** Descompacte o arquivo que está dentro da pasta passo 2 no diretório raiz do pen drive;
- 09.** Com o NVR ligado, acesse o menu *Menu Principal* > *Ajustes* > *Sistema* > *Atualização*;
- 10.** Conecte o pen drive em qualquer uma das entradas USB do NVR e clique em *Iniciar*. Não remova o dispositivo durante o processo;
- 11.** Ao finalizar a atualização remova o pen drive e depois clique em "OK" para reiniciar o NVR;

* XXXXX: modelo do NVR

Obs.: o NVR não reconhece arquivos que estejam dentro de alguma pasta, portanto, salve-os na raiz do pen drive (fora de pastas). A atualização irá apagar todas as configurações armazenadas no seu NVR. Após o procedimento será necessário configurar o equipamento novamente, pois o backup de dados não será compatível. A Intelbras não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela execução do procedimento.