

Caro Usuário

Você acaba de adquirir uma Interface para Telecomando Automático ITA700, este aparelho foi produzido com alta tecnologia procurando atender suas expectativas, proporcionar conforto e aprimorar a qualidade nas comunicações.

Este manual tem como objetivo orientá-lo na instalação do seu aparelho.

Precisamos de sua opinião no nosso constante trabalho de adaptação deste manual às suas expectativas. Entre em contato conosco para dar sugestões e críticas; afinal, conquistar a sua satisfação é o nosso objetivo.

Departamento de Documentação da Intelbras S/A

Fax: (48) 3281 9505

Versão deste manual: 0.1/05

Interface para Telecomando Automático ITA 700

A interface para telecomando permite comandar equipamentos externos remotamente ou através dos ramais da central, por meio de comando manual ou automaticamente em horários pré-programados.

A interface para telecomando pode ser interligada às centrais Intelbras Modulare, Modulare i, Conecta, 4015, 6020, 10040, 16064, 80 Digital, 126 Digital, 95 Digital e 141 Digital.

A interface faz o comando do equipamento externo através do contato normalmente aberto ou normalmente fechado de um relé.

Programando a Central

Todas as programações necessárias para a instalação e funcionamento da interface para telecomandos estão relacionadas no manual do usuário da sua central (veja item Atuação Externa nos capítulos de operação, instalação e programação).

Instalação da Interface

As centrais Modulare, Modulare i e Conecta comportam uma interface, e as centrais 4015, 6020, 10040, 16064 e 80 Digital, 126 Digital, 95 Digital e 141 Digital comportam duas interfaces, sendo possível ligar as duas com comandos independentes.

Conecte o cabo da interface para telecomando conforme diagrama a seguir.

Modulare Modulare i, Conecta	4015, 6020		10040, 16064, Corp 16000		80 Digital, 126 Digital		95 Digital, 141 Digital		Corp 6000/ 8000	
CN 22	Atuação Externa 1	CN 8	CN 30	Atuação Externa 1	CN 6	Atuação Externa 1	CN 5	Atuação Externa 1	CN 1	
	Atuação Externa 2	CN 4	CN 31	Atuação Externa 2	CN 8	Atuação Externa 2	CN 3	Atuação Externa 2	CN 3	

Através da interface para telecomando você também pode instalar um dispositivo externo para comandar a facilidade de chamada de emergência do PABX.

Este dispositivo deve ter uma chave de contato normalmente aberta e cada interface pode ser interligada a um dispositivo externo. Para instalar conecte os contatos da chave normalmente aberta nos conectores SALM e GNDA da interface para telecomando. Todas as programações necessárias para funcionamento do dispositivo de chamada de emergência estão no manual da sua central (veja itens *Chamada de Emergência* e *Atuação Externa* nos capítulos de operação, instalação e programação).

Instalação da Carga

A carga comandada pela interface deve ter potência inferior a 700 VA e tensão de alimentação máxima de 220VAC. A ligação da carga deve ser feita conforme esquema a seguir.

SALM



GNDA



Tensão de
alimentação

Carga

