

Como Configurar o Número de Toques da Campanha do IV 7000

São José, 2 de Dezembro, 2013.

Programação do número de toques da campanha

Este procedimento define o número de chamadas que o porteiro irá enviar para o acionamento da campanha.

1. Com a tela do módulo interno desligada, pressione a tecla  por 3 segundos. Será emitido um bipe de confirmação;
2. Digite  + , a tecla  piscará, juntamente com as teclas  e .
3. Para selecionar o número de toques, deve-se pressionar:
 - A tecla , para 1 toque.
 - A tecla , para 3 toques.
 - A tecla , para 5 toques.
 - A tecla , para 20 toques (padrão de fábrica).

Após a seleção da opção desejada, a tecla correspondente permanecerá acesa.

4. Pressione a tecla  para encerrar, neste momento, as teclas ,  e  param de piscar e um bipe de confirmação será emitido.

Obs.:

- Caso não seja acionada nenhuma tecla por 30 segundos, será emitido um bipe de erro, retornando a configuração anterior.
- Quando instalado dois módulos internos, é necessário que ambos estejam configurados com o mesmo número de toques.
- Quando habilitada a função Siga-me, deve-se programar o segundo módulo interno com a opção de 20 toques.