

MODELO

PROGRAMAÇÃO

TS 80 V	>Menu >>Def Avançada >>>Cod Area/CAT>>>>Categoria id	Alterar categoria para: DESLIGADO
TS 66 V	>Menu >>Configuração fone >>>Ajuste id >>>>Categoria	-
TS 62	>Menu >>Config GERAL >>>Categoria	Alterar categoria para: DESLIGADO
TS 60	>Menu >>Definições >>>Avançadas>>>>Categoria id	Alterar categoria para: NÃO
TS 50	>Menu >>Config GERAL >>>Categoria	Alterar categoria para: DESLIGADO
TS 40	>Menu >>Definições >>>Avançadas>>>>Categoria id	Alterar categoria para: NÃO
TS 10 ID	>Menu >>Sistema >>>Seleção Categ id	Alterar categoria para: DESLIGADO
Lumi Voice	>Menu >>Sistema >>>Seleção Categ id	Alterar categoria para: DESLIGADO
Tel Performa	>Menu >>Opções do Telefone >>>Opções deldentif>>>> botão novas (pressione por 1s)	Desabilitar categoria