

Desvio Externo - PABX 141 e 95 Digital

São José, 15 de Maio, 2013.

Com esta facilidade, todas as ligações dirigidas ao seu ramal serão desviadas diretamente para o número externo programado para recebê-las.

Programação via Comando

- **Desvio sempre para número externo**

Diretamente no seu ramal digite:

143 + 0 + Rota (de 0 a 7) + N° Externo, aguarde tom ou mensagem de programação correta.

Importante: Este desvio poderá ser programado apenas no ramal de transbordo ou no ramal DDR.

Exemplo: Para programar o Ramal 231 com desvio para o número externo 2106-0006, através da rota 0 faça a seguinte programação:

No ramal 231 digite: 143 + 0 + 0 + 21060006 - aguarde tom ou mensagem de programação correta.

OBS.: Para o perfeito funcionamento desta facilidade, o ramal precisa ter categoria para originar a ligação que foi programada no Desvio Externo.

- **Cancelar Desvio externo**

Diretamente no seu ramal digite:

143, aguarde tom ou mensagem de programação correta.

SUPOORTE A CLIENTES

Para informações: (48) 2106 0006

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

www.intelbras.com.br/suporte.php

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 h