

Procedimento de configuração WMM - WBN 900

São José, 20 de Julho, 2010

Acessando WMM:

Clique na aba "WMM".



Selecione a opção "WMM – Economia de energia" e então habilite as opções que deseja.

- ✓ **AC_BK:** Prioridade baixa.
- ✓ **AC_BE:** Prioridade normal.
- ✓ **AC_VI:** Prioridade normal/alta.
- ✓ **AC_VO:** Prioridade alta.