

TÉRMINO DE GARANTÍA

Este CERTIFICADO DE GARANTÍA es una ventaja adicional a lo que determina la ley, ofrecida al Señor Consumidor. No obstante, para que el mismo posea VALIDAD, ES IMPRESCINDIBLE que se complete el presente y se haga la presentación de la nota fiscal de compra del producto, sin los cuales todo lo que se encuentra aquí expresado deje de ser efectivo.

Nombre del cliente

Firma

Fecha de compra

Nº de nota fiscal

Modelo Nº de série

Revendedor

Señor consumidor,

Este producto ha sido proyectado y fabricado buscando atender plenamente a vuestras necesidades. Este es el objetivo primordial de nuestra actividad. Para tanta, es IMPORTANTE que se lea atentamente este término.

Queda expresado que esta garantía contractual se otorga ante las condiciones que siguen:

1. Todas las partes, piezas y componentes del producto, son garantizadas contra eventuales DEFECTOS DE FABRICACION, que por ventura vengan a presentar, por el plazo de 1 (un) año, siendo este plazo de 3 (tres) meses de garantía legal más 9 (nueve) meses de la garantía contractual, contado a partir de la entrega del producto al Señor Consumidor, según consta en la nota fiscal de compra del producto, que es parte integrante de este TERMINO en todo territorio nacional. Esta garantía contractual implica el cambio gratuito de las partes, piezas y componente que presenten defecto de fabricación, además de mano de obra utilizada en el reparo. Caso no constatado defecto de fabricación y, si, defecto(s) resultante(s) de uso inadecuado, el Señor Consumidor correrá con dichos gastos.

2. Constatado el defecto, el Señor Consumidor deberá de inmediato comunicarse con el SERVICIO AUTORIZADO más cercano que consta en el rol ofrecido por el fabricante – APENAS ESTOS ESTAN AUTORIZADOS A EXAMINAR Y CORREGIR EL DEFECTO DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA AQUI PREVISTOS. Si esto no es respectado, ESTA GARANTÍA PERDERA SU VALIDAD, pues el producto tendrá sido violado.

Consulte en el sitio www.intelbras.com la relación de los centros de servicios.

3. En la eventualidad del Señor Consumidor solicitar la atención domiciliar, deberá dirigirse al Servicio Autorizado más cercano para consulta de la tasa de visita técnica. Caso sea constatada la necesidad de la retirada del producto, los gastos procedentes, transporte, seguridad de traslado, ida y vuelta del producto, quedan bajo la responsabilidad del Señor Consumidor.

4. La GARANTIA perderá totalmente su validez si ocurrir cualquiera de las hipótesis expresadas a continuación:

a) si el defecto no es de fabricación, aún, causado por el Señor Consumidor, terceros ajenos al fabricante; b) si los daños al producto han sido oriundos de accidentes, siniestros, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, derrumbamientos, etc.), humedad, tensión en la red eléctrica (exceso de tensión provocada por accidentes o oscilaciones excesivas en la red), instalación/ uso en desacuerdo con el Manual del Usuario o resultante de desgaste natural de las partes, piezas y componentes; c) si el producto ha sufrido influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.); d) si el número de serie del producto ha sido adulterado o rasurado; e) si el aparato ha sido violado.

Siendo estas las condiciones de este Termino de Garantía complementar, Intelbras S/A se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin previo aviso.

Versión: 01/10

intelbras

Dirección

BR 101, Km 213 – Área Industrial - São José Grande Florianópolis/SC CEP: 88104 800

Fax: 55 48 3281 9505

Internet: <http://www.intelbras.com>

Soporte técnico: suporte@intelbras.com

INTELBRAS ID FSK

Estimado consumidor, nos complace que haya escogido un producto de la línea Intelbras. El aparato Intelbras ID es producido con elevada tecnología para satisfacer sus expectativas y mejorar la calidad de las comunicaciones.

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo y las características eléctricas del producto.

INSTALACIÓN Y MANUTENCIÓN

- Utilice tres pilas AAA (Recomendamos el uso de pilas Alcalinas), que deben ser colocadas en el compartimiento de la base (Pilas no fornecidas).
- Encaje el cordón de línea en "Line" abajo de la base del aparato.
- Retire el adhesivo de la pantalla así que instalar el aparato.
- Para que el aparato identifique las llamadas, es necesario que usted entre en contacto con la compañía telefónica y solicite la liberación del servicio de identificación de llamada FSK.
- Cuando aparezca en la pantalla el mensaje **PILA BAJA**, se debe hacer el cambio de las pilas con el aparato enchufado a la línea telefónica, de lo contrario, las informaciones almacenadas en la memoria serán perdidas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- En las llamadas, el aparato cuenta tiempo de duración hasta 99 min y 59s registrando solamente en las originadas.
- Almacena 90 llamadas recibidas (contestadas o no) y 10 llamadas originadas con fecha y hora (registradas 8 segundos después del último dígito marcado). Las llamadas originadas por la extensión no serán registradas. Al agotar la capacidad del registro, para cada llamada nueva registrada se borrará la llamada más antigua.
- El aparato telefónico posee dos niveles de volumen de timbre (alto y bajo), localizado debajo de la base del aparato.
- 4 teclas especiales para servicios de la operadora/cia telefónica.
- 1 memoria del acceso directo programable.
- En esta versión no está disponible la identificación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Para limpiar su identificador, recomendamos utilizar una paño seco o humedecido con agua. No utilice productos de limpieza o abrasivos (alcohol, acetona, éter, etc.), estos productos pueden dañar su aparato.
- Nunca deje su aparato expuesto al sol, lluvia, calor y humedad excesiva.

OPERACIÓN

Modo de configuración

El auricular deberá estar colgado, en la realización de las configuraciones.

Mantenga presionada la tecla **SALIR PROG** hasta aparecer el mensaje **FECHA HORA**, seleccione la opción deseada con las teclas **▼** o **▲** y presione **ENTRAR DEL**. Para confirmar, presione la tecla

ENTRAR DEL. Para salir de la operación, presione la tecla **SALIR PROG**.

Ajustando fecha y hora

Entre en modo de configuración - **FECHA HORA**, realice los ajustes utilizando el teclado numérico.

Presione la tecla **ENTRAR DEL** para confirmar la programación.

Contraste

Entre en modo de configuración **-CONTRASTE**. Utilizando las teclas  o  ajuste el contraste, seleccionando un nivel de 1 a 4 (1 = menor contraste; 4 = mayor contraste). Presione la tecla  para confirmar la programación.

Buzón de voz

Entre en modo configuración **-BUZÓN DE VOZ**, marque el número fornecido por su operadora/cia telefónica, utilizando el teclado numérico. Presione la tecla  para confirmar la programación.

Memo

Entre en modo de configuración **MEMO**. Presione la tecla  , coloque el número que se desea grabar y presione la tecla  para confirmación de la programación.

Versión del software

Función para auxilio técnico.

Verificación de llamadas recibidas

Para las llamadas contestadas, use las teclas  o  hasta aparecer el mensaje **RECIBIDAS**. Presione la tecla  .
Para las perdidas, el led quedará intermitente hasta que todas las llamadas nuevas sean visualizadas. Visualice através de la tecla  . Presione la tecla  para salir de la consulta.

Verificación de llamadas originadas

Presione las teclas  o  hasta aparecer el mensaje **ORIGINADAS**. Presione la tecla  . Presione la tecla  para salir de la consulta.

OBS:  Este ícono representa llamadas no contestadas.
 Este ícono representa llamadas nuevas.

Tecla Del

Para borrar lo que está en la pantalla, o una llamada de cada vez, presione la tecla  (un toque sólo) para borrar el número deseado y confirme con la tecla  .
Para borrar "todas" las llamadas, seleccione la lista deseada **ORIGINADAS** o **RECIBIDAS** y presione  por 3 segundos, confirme con la tecla  .

En las llamadas NUEVAS, sólo es posible borrar una llamada por vez.

Tecla Flash

Genera una interrupción en la corriente de la línea telefónica, necesaria en la programación de facilidades ofrecidas por las Compañías Telefónicas o si su aparato estuviere conectado a una extensión PABX. Este teléfono puede ser programado con el tiempo de flash de 100, 300 y 600 ms. La configuración de fábrica del tiempo de flash es de 300ms.

Para modificar el tiempo de flash, descuelgue, presione dos veces la tecla  + el tiempo deseado + la tecla  .

Tecla Redial

Re llama el último número marcado en su aparato (20 dígitos).

Tecla Memo

Llama el número grabado.

Tecla Dial

Marque el número telefónico presentado en la pantalla y confirme programaciones con la tecla  . Obs.: Esta función es válida para llamadas originadas.

FACILIDADES OPERADORAS/CIA TELEFÓNICA

Para utilizar estas funciones el auricular deberá estar colgado.

Los servicios de operadora/cia telefónica estarán desactivados cuando el teléfono esté programado para funcionar en marcación por pulso.

El funcionamiento de estas funciones depende de la liberación de los servicios de la Compañía Telefónica de su región.

Programando Sígame

Presione la tecla  . Aparecerá en la pantalla el mensaje **¡MARQUE NUN + SIGAME**. Marque el número deseado. Presione la tecla  nuevamente. Aparecerá en la pantalla el mensaje **SIGAME PRG**, aguarde la confirmación de la Operadora.

Desprogramando Sígame

Presione la tecla  . Aparecerá en la pantalla el mensaje **DESPROG?** Presione la tecla  .
Aguarde la confirmación de la Operadora.

Llamada en espera

Cuando usted estuviere en una llamada y oír un beep indicando llamada en espera, usted debe presionar la tecla  para contestar la llamada que está en espera.

Caso quiera alternar la atención de las llamadas, presione la tecla  . Para descolgar una de sus llamadas, presione la tecla  + 1, o cuelgue el auricular.

Conferencia A3

Si usted está en una llamada y desea realizar otra llamada sin descolgar la anterior, presione la tecla  . Marque el número deseado.

Para que las tres personas hablen simultáneamente, presione la tecla  . En cualquier momento se puede separar las llamadas. Para eso, presione la tecla  . La pantalla mostrará el mensaje.

Buzón de voz

Para acceder los mensajes en el buzón de voz, presione la tecla  .

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Características	Identificador de llamadas; Registro de hasta 90 llamadas recibidas y 10 originadas; Sígueme, Conf A3, LL. espera y Buzón de voz; Teclas Flash, Memo y Redial; Utiliza 3 pilas AAA de 1,5 V cada.
Alimentación	48 Vcc
Señalización	Multifrecuencial
Dimensiones (L x b x h)	233x91 x 155 mm

POLIZA DE GARANTÍA

Importado por:

Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México S.A. de C.V.
Calle Luz Saviñon, 9 oficinas 401/402 - Col. Del Valle – México/ DF - CP 03100
Teléfono: +52 55 5687 7484
soporte.tec@intelbras.com.mx | www.intelbras.com
INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIÓN ELECTRÓNICA BRASILEÑA DE MÉXICO S.A. DE C.V. garantiza este producto por 12 (doce) meses, en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva esta garantía, no deberá exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y esta poliza, debidamente sellada en el establecimiento donde fue adquirido.
Centros de Servicio Intelbras
Intelbras
Calle Luz Saviñon, 9 oficinas 401/402 - Col. Del Valle - México - DF - CP 03100
Teléfono: +52 55 5687 7484
soporte.tec@intelbras.com.mx
Consulte en el sitio www.intelbras.com la relación de los centros de servicios.

2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor; el aparato defectuoso debe ser enviado a nuestro servicio técnico para evaluación y eventual reparación.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 hábiles días contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva.

4. Con cualquier Distribuidor Autorizado Intelbras podrá adquirir refacciones, accesorios y partes. ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas de las normales.
b) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el Manual del Usuario en idioma español proporcionado.
c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Datos del consumidor/producto.

Producto: Marca:
Modelo: No. Serie:
Distribuidor:
Calle y Número:
Colonia: Estado:
CP: Fecha de Entrega:
Sello y Firma: