# Guia de como instalar e configurar o REMOTE para o usar Eclusa/Intertravamento.

Santa Rita do Sapucaí, 25 de setembro de 2019.

Neste tutorial, será demonstrado como instalar fechaduras, sensores, botoeiras e também como configurar o Remote para executar a função de <u>Eclusa/Intertravamento</u>.



Quer conhecer mais sobre o produto? Clique aqui.

### Acesso rápido aos Ítens do tutorial

- O que é um Eclusa/Intertravamento? Clique aqui
- Como acessar o produto REMOTE pela primeira vez? Clique aqui.
- Como verificar os relés de acionamentos via REMOTE? Clique aqui.
- Como configurar os relés dando-lhes nomes referente a porta de acionamento? Clique aqui.
- Como configurar os sensores para sinalizar porta aberta? Clique aqui.
- Como configurar os sensores para transformarem em botoeiras? Clique aqui.

### Testes

- Caso as configurações deste tutorial não funcionem, clique aqui.



1.1 – Conecte o cabo de rede na porta LAN do Remote e no seu notebook/PC para facilitar as configurações. Na barra de endereço do seu navegador de internet (Consulte o manual para saber quais são compatíveis) digite o IP do Remote.

Em seguida pressione a tecla 'Entrer' para encontrar o equipamento. O IP do Remote **padrão de fábrica** é: **192.168.110.1 (LAN)**. Se mesmo assim você não conseguir encontrar o equipamento, acrescente a faixa do IP **192.168.110.10** e Mascara **255.255.255.0**, no seu notebook/PC e refaça o procedimento. Mais dúvidas sobre o mesmo assunto consulte o manual da página 15 a 19.

Observação: Neste tutorial usamos a faixa 10.0.0.130. Segue exemplo na imagem abaixo:



1.2 – Em seguida digite o nome de usuário e senha conforme abaixo, padrão de fábrica:

- Nome de usuário: admin
- Senha: admin

https://10.0.0.130 ×	+		
← → C (i) https://10.0.0.130	)		
G Google [ Portal de treinamen	Fazer login https://10.0.0.130 Nome de usuário Senha	admin Fazer login Cancelar	ento Call



intelbra	S Nome do Condominio REMOTE	Interface de comunicação IP
.: Contas SIP e FXO	Bem Vindo!	
.: Rede	Bem vindo ao software de gerenciamento do REMOTE.	
.: Sistema		
.: Firmware		
.: Status		
.: Portas I/O	Intelbras	
.: Controles I/O		
.: Operação I/O		
.: Restaurar		
.: Reiniciar/Logout		
	© 2016 Intelbras S.A.	

### 1.4 – Abaixo, a apresentação da 'Operação I/O'. Os relés de acionamentos.

intelbras	Nome do Condo REMOTE	minio		Interface de comun	icação IP
.: Contas SIP e FXO	Operação I/O			Silenciar alarme atu	ial: 🛋×
.: Rede	Acionadores				
.: Sistema	• P	ORTA 1	•	PORTA 2	
.: Firmware					,
.: Status	• P	ORTA 3	•	PORTA 4	
.: Portas I/O					,
.: Controles I/O		Rele 5	•	Rele 6	1
.: Operação I/O					,
.: Restaurar		Rele 7		Rele 8	
.: Reiniciar/Logout					
	Sensores				
	PORTA 1	PORTA 2	PORTA	A 3 PORTA	4
	Sensor 5	Sensor 6	Senso	r 7 Sensor	8
	Legenda: 🔵 Liga	ado(ON) 🔴 Deslig	ado(OFF) 🔴	Alarme 🦳 Falha	
		© 2016 Intelbras S.A.			

1.4 – Apenas definindo as nomenclaturas mostradas no tutorial referente aos relés que trabalham da seguinte forma: Normalmente aberto (NA) e normalmente fechado (NF). As imagens a seguir (Instalação) ajudarão nas instalações de fechaduras eletroímãs no desenvolvido do conteúdo. Então, devemos trocar os terminais de (NA) para (NF) referente a cada relé. Padrão de fábrica: (NA). Basta abrir a tampa do produto e verificar ao lado do relé o terminal de configuração, conforme a Figura abaixo.



Configuração de jumper dos relés de acionamento

Cada acionamento possui uma configuração por Jumper (J1 a J8) para indicar se sua utilização será como NA (Normalmente Aberto) ou NF (Normalmente Fechado). Padrão de fábrica: *NA*.

### 1.5 – Abaixo, figuras que representam os conectores que serão utilizados.

#### Relés de acionamentos



Conexão sensores e/ou botoeiras

Figura 2

#### Sensores/Botoeiras



### 2. INSTALAÇÃO (Parte física)

2.1 – Como instalar fechadura eletroímã, sensor 1 e botoeira para a porta 1.



2.2 – Como instalar fechadura eletroímã, sensor 2 e botoeira para a porta 2.



2.3 - Como instalar fechadura eletroímã, sensor 3 e botoeira para a porta 3.



2.4 - Como instalar fechadura eletroímã, sensor 4 e botoeira para a porta 4.



### 3. CONFIGURAÇÃO (RELÉ)



3.1 - Como configurar o relé 1, para ser a porta 1. Mude o relé físico para (NF).

: Contas SIP e FXO	Acionamentos			
Rede				
: Sistema	Configuração dos acionamentos			
Firmware	Interface de acionamento	Relé 1	•	
Status	Nome do acionamento*	PORTA 1		
Portas I/O	Tempo de espera antes de acionar*	2		segundos
Portas 1/0	Tempo para ficar acionado*	2.0		segundos
Acionamentos				
Agendamentos				
Agendamentos Sensores				
Agendamentos Sensores Códigos DTMF				
Agendamentos Sensores Códigos DTMF : Controles I/O				
Agendamentos Sensores Códigos DTMF : Controles I/O : Operação I/O				
Agendamentos Sensores Códigos DTMF : Controles I/O : Operação I/O : Restaurar				
Agendamentos Sensores Códigos DTMF Controles I/O Operação I/O Restaurar Reiniciar/Logout				
Agendamentos Sensores Códigos DTMF : Controles I/O : Operação I/O : Restaurar : Reiniciar/Logout				

### 3.2 - Como configurar o relé 2, para ser a porta 2. Mude o relé físico para (NF).

.: Contas SIP e FXO	Acionamentos		
Rede			
.: Sistema	Configuração dos acionamentos		
Firmware	Interface de acionamento	Relé 2	*
· Status	Nome do acionamento*	PORTA 2	
.: Status	Tempo de espera antes de acionar*	2	segundos
.: Portas I/O	Tempo para ficar acionado*	2.0	segundos
Acionamentos			
Agendamentos			
Sensores			
Sensores Códigos DTMF			
Sensores Códigos DTMF .: Controles I/O			
Sensores Códigos DTMF .: Controles I/O .: Operação I/O			
Sensores Códigos DTMF :: Controles I/O :: Operação I/O :: Restaurar			
Sensores Códigos DTMF Controles I/O Operação I/O Restaurar Reiniciar/Logout			
Sensores Códigos DTMF :: Controles I/O :: Operação I/O :: Restaurar :: Reiniciar/Logout			Concellar Column

3.3 - Como configurar o Relé 3, para ser a Porta 3. Mude o relé físico para (NF).

intelbras	Nome do Condominio REMOTE		Interface de comunicação IF
.: Contas SIP e FXO	Acionamentos		
.: Rede			
.: Sistema	Configuração dos acionamentos	12	
.: Firmware	Interface de acionamento	Relé 3	•
.: Status	Nome do acionamento*	PORTA 3	_
Portas I/O	Tempo de espera antes de acionar*	2	segundos
Acionamentos	Tempo para ficar acionado*	2.0	segundos
Agendamentos			
Sensores			
Códigos DTMF			
.: Controles I/O			
.: Operação I/O			
.: Restaurar			
.: Reiniciar/Logout			
		Ca	ncelar Salvar
	© 2016 Intelb	oras S.A.	

3.4 - Como configurar o relé 4 para ser a porta 4. Mude o relé físico para (NF).

		I	nterface de comunicação II
: Contas SIP e FXO	Acionamentos		
.: Rede			
a Sistema	Configuração dos acionamentos		
.: Firmware	Interface de acionamento	Relé 4	•
: Status	Nome do acionamento*	PORTA 4	
Portas I/O	Tempo de espera antes de acionar*	2	segundos
Acionamentos	Tempo para ficar acionado*	2.0	segundos
Agendamentos			
Sensores			
Códigos DTMF			
: Controles I/O			
.: Operação I/O			
: Restaurar			
.: Reiniciar/Logout			
		Can	celar Salvar



4.1 – Como configurar que o sensor 1, para sinalizar que a Porta 1, está aberta.

.: Contas SIP e FXO	Sensores		
Rede     Rede     Sistema     Sistema     Sistema     Status     Portas I/O     Acionamentos     Agendamentos     Sensores     Códigos DTMF	Configuração dos sensores Sensor Nome* Lógica Tempo para sinalizar alarme* Sinalização via áudio Habilitado em todos os sensores Tipo de alarme	Sensor 1 PORTA 1 Invertida 2.0 Sirene	▼ ▼ segundos
.: Controles I/O .: Operação I/O .: Restaurar .: Reiniciar/Logout	* Campos Obrigatórios		Cancelar Salvar

4.2 - Como configurar que o sensor 2, para sinalizar que a porta 2, está aberta.

.: Contas SIP e FXO       Sensores         .: Rede       Configuração dos sensores         .: Sistema       Sensor         .: Firmware       Sensor         .: Status       Sensor         .: Portas I/O       Nome*         Acionamentos       Tempo para sinalizar alarme*         Sensores       Sinalização via áudio         Agendamentos       Habilitado em todos os sensores         Sensores       Tipo de alarme         .: Operação I/O       Campos Obrigatórios         .: Restaurar       Reiniciar/Logout	intelbras	Nome do Condominio REMOTE		Interface de comunicação IP
.: Reiniciar/Logout	Contas SIP e FXO     Rede     Sistema     Sistema     Firmware     Status     Portas I/O     Acionamentos     Agendamentos     Sensores     Códigos DTMF     Controles I/O     Controles I/O     Sensares     Sensares     Sensares     Controles I/O     Sensares     Controles I/O     Sensares     Controles I/O     Sensares     Sensensares     Sensares     Sensares	Sensores Configuração dos sensores Sensor Nome* Lógica Tempo para sinalizar alarme* Sinalização via áudio Habilitado em todos os sensores Tipo de alarme * Campos Obrigatórios	Sensor 2 PORTA 2 Invertida 2.0 Sirene	* segundos
	.: Reiniciar/Logout			Cancelar Salvar

Obs.: A lógica do sensor 'invertida', significa que o sensor trabalha normalmente fechado (NF) e como 'normal' trabalha (NA).



intelbra	5 Nome do Condominio REMOTE		Interface de comunicação IP
.: Contas SIP e FXO	Sensores		
.: Rede .: Sistema .: Firmware	Configuração dos sensores Sensor	Sensor 3	<b>*</b>
.: Status .: Portas I/O	Nome* Lógica Tempo para sinalizar alarme*	PORTA 3 Invertida 2.0	▼ segundos
Acionamentos Agendamentos Sensores Códigos DTMF .: Controles I/O .: Operação I/O	Sinalização via áudio Habilitado em todos os sensores Tipo de alarme * Campos Obrigatórios	Sirene	T
.: Restaurar .: Reiniciar/Logout			Cancelar Salvar
	© 2016 Int	elbras S.A.	

4.4 – Como configurar que o sensor 4, para sinalizar que a porta 4, está aberta.

intelbras	Nome do Condominio REMOTE		Interface de comunicação IP
<ul> <li>: Contas SIP e FXO</li> <li>: Rede</li> <li>: Sistema</li> <li>: Firmware</li> <li>: Status</li> <li>: Portas I/O</li> <li>Acionamentos</li> <li>Agendamentos</li> <li>Sensores</li> <li>Códigos DTMF</li> <li>: Controles I/O</li> <li>: Operação I/O</li> <li>: Restaurar</li> <li>: Reiniciar/Logout</li> </ul>	Sensores Configuração dos sensores Sensor Nome* Lógica Tempo para sinalizar alarme* Sinalização via áudio Habilitado em todos os sensores Tipo de alarme * Campos Obrigatórios	Sensor 4 PORTA 4 Invertida 2.0 Sirene	▼ ▼ segundos
	© 2016 Intelb	iras S.A.	Cancelar Salvar

Obs.: A lógica do sensor 'invertida', significa que o sensor trabalha normalmente fechado (NF) e como 'normal' trabalha (NA).

### 5. CONFIGURAÇÃO (BOTOEIRA)

5.1 - Como configurar que o sensor 8 para acionar a porta 1, através de botoeira.

intelbras	Nome do Condominio REMOTE		Inte	rface de comunicação IP
.: Contas SIP e FXO	Botoeiras			
.: Rede	Botoeira	Botoeira 1	•	
.: Sistema	Nome*	Guarita		
.: Firmware	Sensor	Sensor 8	•	
.: Status	Acionamento	PORTA 1	•	
.: Portas I/O	Tempo de espera antes de acionar	2		segundos
.: Controles I/O	Tempo para ficar acionado	2.0		segundos
Acionamento Vinculado		* Campos Obrigatórios		
Botoeira				
Eclusa				
.: Operação I/O				
.: Restaurar				
.: Reiniciar/Logout				
			Cancel	ar Salvar
	© 2016 Intell	bras S.A.		

Figura 3

### 5.2 - Como configurar que o sensor 7 para acionar a porta 2, através de botoeira.

intelbras	Nome do Condominio REMOTE		Interface de comunicação IP
Contas SIP e FXO     Rede     Sistema     Sistema     Firmware     Status     Portas I/O     Acionamento Vinculado     Botoeira     Eclusa     Operação I/O	Botoeira 2 Hall Entrada Sensor 7 PORTA 2 2 2.0 * Campos Obrigatórios	The field of containing to A	
: Reiniciar/Logout	© 2016 Intelb	Ca pras S.A.	ncelar Salvar
	2 2010 11(0)		

5.3 - Como configurar que o sensor 6 para acionar a porta 3, através de botoeira.

intelbras	Nome do Condominio REMOTE		Interface de comunicação IP
.: Contas SIP e FXO	Botoeiras		
.: Rede	Potooira	Botoeira 3	T
.: Sistema	Nome*	Servico Gerais	
.: Firmware	Sensor	Sensor 6	v
.: Status	Acionamento	PORTA 3	T
.: Portas I/O	Tempo de espera antes de acionar	2	segundos
.: Controles I/O	Tempo para ficar acionado	2.0	segundos
Acionamento Vinculado	D	<ul> <li>Campos Obrigatórios</li> </ul>	
Botoeira			
Eclusa			
.: Operação I/O			
.: Restaurar			
.: Reiniciar/Logout			
			Cancelar Salvar
	© 2016 Intell	bras S.A.	

### 5.4 - Como configurar que o sensor 5 acione a porta 4, através de botoeira.

intelbras	Nome do Condominio REMOTE		Interface de comunicação IP
.: Contas SIP e FXO	Botoeiras		
.: Rede	Botoeira	Botoeira 4	T
.: Sistema	Nome*	Piscina	
.: Firmware	Sensor	Sensor 5	v
.: Status	Acionamento	PORTA 4	¥
.: Portas I/O	Tempo de espera antes de acionar	2	segundos
.: Controles I/O	Tempo para ficar acionado	2.0	segundos
Acionamento Vinculado		* Campos Obrigatórios	
Botoeira			
Eclusa			
· Operação I/O			
· Restaurar			
Deinisian/Leasut			
.: Reiniciar/Logout			
			Canadan
		L	Cancelar Salvar
	© 2016 Intell	bras S.A.	

### 6. CONFIGURAÇÃO (ECLUSA/INTERTRAVAMENTO)

6.1 – Como configurar a Eclusa 1.



### 6.2 – Como configurar a Eclusa 2.

intelbras	Nome do Condomi REMOTE	nio Interface de comunicação IP
.: Contas SIP e FXO	Eclusas	
.: Rede	Ecluso	Eclusa 2
.: Sistema	Nome*	Entrada Lateral
.: Firmware		
: Status	Sensor 1	SENSOR Porta3
.: Portas I/O	Temporização:	0 segundo(s) para sinalizar alarme.
.: Controles I/O	Sensor 2	SENSOR Porta4
Acionamento Vinculado	Temporização:	0 segundo(s) para sinalizar alarme.
Botoeira	Acionamento 1	PORTA 3
Eclusa	Temporização:	0 segundo(s) para acionar.
: Operação I/O		1.0 segundo(s) para ficar acionado.
: Restaurar	Acionamento 2	PORTA 4
.: Reiniciar/Logout	Temporização:	0 segundo(s) para acionar.
		1.0 segundo(s) para ficar acionado.
	* Campos Obrigatórios	
		Cancelar Salvar
	G	2016 Intelbras S A



Obs.: Em todo o tutorial mostramos a simulação para auxilio da instalação e configuração do produto em questão. Por fim, os nomes de portas e botoeira podem ser qualquer nome de acordo com sua instalação do local.

### 7) Não funcionou adequadamente.

### 7.1 – Depois que acessou o produto e configurou clicando em 'Salvar' no final de cada passo orientado neste tutorial? Siga estes procedimentos:

1) Testar continuidade dos cabos de conexões: Fechaduras, botoeiras e sensores.

 Testar continuidade com o multímetro no relé relacionado ao acionamento da porta. Antes de instalar a fechadura.

Testar o acionamento da botoeira e certificar se o relé de destino foi acionado.

 A cada instalação de sensor, teste se ele está funcionando na aba Operação I/O. A legenda mostra como o sensor está. Conforme figura 4.

Clique em Salvar no final de todas as operações via software.

### 7.2 – Conheça mais sobre o produto:

- Como o REMOTE pode me ajudar a prestar o serviço de Portaria Remota a Condominios?

https://www.intelbras.com/pt-br/ajuda-download/fag/interface-de-comunicacao-ip-remote

### - Software - Remote IP finder

https://www.intelbras.com/pt-br/ajuda-download/download/interface-de-comunicacao-ip-remote

- Sempre deixar o Firmware Interface IP - Remote, na versão mais nova do site

https://www.intelbras.com/pt-br/ajuda-download/download/interface-de-comunicacao-ip-remote

- Guia passo a passo para Comunicação entre CP - REMOTE - CIP

https://www.intelbras.com/pt-br/ajuda-download/download/interface-de-comunicacao-ip-remote

- Manual do usuário – REMOTE

https://www.intelbras.com/pt-br/ajuda-download/download/interface-de-comunicacao-ip-remote

#### - O que é um Eclusa/Intertravamento?

http://backend.intelbras.com/sites/default/files/2019-09/Configurando%20uma%20eclusa%20na%20Interface%20IP%20Remote.pdf