intelbras

Guia de instalação

GW 201 E

intelbras

GW 201 E

Gateway

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O Gateway GW 201 E é um equipamento que atende à necessidade de pequenas e médias empresas. Ele proverá a convergência entre as redes *E1* (R2D/ISDN) para *IP* (SIP) proporcionando ao usuário a possibilidade de agregar uma nova tecnologia à sua infraestrutura de Telefonia.

Para maiores informações sobre configurações da GW 201 E consulte o site www.intelbras.com.br.

Cuidados e segurança

Para evitar danos ao aparelho:

- » Com o intuito de evitar curtos, mantenha o aparelho distante de líquidos.
- » Não abra o equipamento.
- » Siga as instruções de instalação e uso do produto.
- » Caso seja necessário manusear a placa ou algum componente dela, esteja devidamente aterrado.

Obs.: equipamento destinado a instalação e operação em ambientes e mão de obra especializados de operadoras ou provedores de serviços de comunicação de dados.

Índice

1. Especificações técnicas	5
1.1. Dimensões e peso	5
2. Produto	6
2.1. Painel frontal	6
2.2. LEDs	6
2.3. Painel posterior	7
2.4. Proteção de programação	7
2.5. Proteções elétricas	8
2.6. Capacidade de canais	8
3. Instalação	8
3.1. Primeiros passos	8
3.2. Instalando no perfil	9
3.3. Instalação em mesa	10
3.4. Configuração do GW 201 E	10
3.5. Botão de reset	13
3.6. Acessando modo Recovery	13
4. Dúvidas frequentes	14
4.1. Utilização básica	15
Termo de garantia	16

1. Especificações técnicas

	2-Portas Ethernet RJ45 10/100/1000
Interface Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	Padrão: IEEE 802.3
	E1 (R2Digital e ISDN)
E1	Impedância de entrada e saída: 120 Ω
	Codificação do sinal de linha: HDB3
	Entrada: 100–240 Vac/50–60 Hz 0,4 A
Fonte de alimentação	Saída: 12 Vdc/1 A
	Potência: 4 W
LEDs	Indicadores de status
Temperatura de operação	0 °C a 45 °C

1.1. Dimensões e peso

Largura	Altura	Profundidade	Peso
140 mm	26 mm	90 mm	303 g

2. Produto

2.1. Painel frontal



Painel frontal

- 1. LEDs status.
- 2. Link E1 (R2Digital e ISDN).
- 3. Portas Ethernet RJ45 10/100/1000.
- 4. Entrada para o botão Reset.

2.2. LEDs

PWR	Aceso: o aparelho está ligado
	Apagado: o aparelho está desligado
Status	Indica o estado do dispositivo
	Cadência rápida indica que o dispositivo está inicializando/ operação de boot (500 ms)
	Cadência baixa indica que o dispositivo está pronto e OK (1s)
E1-Link	Apagado: interface sem sinal/sem alimentação
	Piscando lentamente: interface não configurada
	Piscando rapidamente: interface sem sincronismo
	Aceso: interface funcionando corretamente

E1-Erro	Apagado: interface não apresenta ERRO	
	Aceso: interface com ERRO	
ETHO/ETH1	Amarelo	Aceso: rede conectada
		Apagado: sem conexão
	Verde	Aceso: está tendo comunicação/transferência de dados
		Apagado: sem comunicação/transferência de dados

2.3. Painel posterior



Painel posterior

1. Entrada para a fonte de alimentação.

2.4. Proteção de programação

Todas as programações e configurações do produto são armazenadas na memória flash e não são perdidas em caso de falta de energia.

2.5. Proteções elétricas

A fonte de alimentação possui proteção contra transientes e oscilações na rede de energia elétrica.

2.6. Capacidade de canais

Contando com tecnologias como: Supressor de Ruído Adaptativo (ANS), Cancelamento de Eco via hardware, transcodificação de codecs e outras, o GW 201 E disponibiliza ao usuário até 30 chamadas simultâneas.

3. Instalação

3.1. Primeiros passos

O GW 201 E conta com diversos cenários de aplicação, vai de acordo com a necessidade do usuário de onde implementar e de como configurá-lo. A seguir, uma imagem de um possível cenário.

Integração de PABX com operadora VoIP via gateway E1 (E1-SIP)



Cenário de aplicação

Para maiores informações de aplicações e configurações acesse o site www.intelbras.com.br.

3.2. Instalando no perfil

Pensando na praticidade e conforto do usuário a Intelbras desenvolveu um Gabinete de Rack 19" para até 2x GW 201 E, que pode ser adquirido separadamente.



Instalando no perfil

Atenção: para garantir a ventilação correta e a dissipação do calor, não obstrua as laterais do produto.

3.3. Instalação em mesa

Caso o usuário necessite ou precise instalar o produto em alguma mesa ou outra superfície plana, o produto já vem acompanhado com quatro pés de borrachas para melhorar a fixação do GW 201 E.



Instalação em mesa

3.4. Configuração do GW 201 E

Para configurar o GW 201 E, o usuário deve abrir o browser (navegador web, ex.: Mozilla Firefox[®]) e digitar o endereço IP do gateway. Por tanto, é necessário que o produto esteja na mesma rede local. A configuração a seguir representa um cenário no qual o GW 201 E poderá ser conectado via porta *ETH1*.

Padrão de fábrica GW 201 E.

- » Endereço IP ETH1: 10.0.0.2.
- » Máscara de sub-rede: 255.255.255.0.

Obs.: a interface de rede ETH0 é bloqueada para acesso web por padrão de fábrica.

Dados para acesso ao GW 201 E

- » Login: admin
- » Senha: admin



Configuração do GW 201 E

Após conectar na porta ETH1, abra o navegador web, ex.: Mozilla Firefox®, e digite o endereço IP 10.0.0.2, como mostra figura a seguir:



Endereço IP padrão GW 201 E

Ao solicitar autenticação, digite admin tanto para login quanto para senha. A figura a seguir mostra uma imagem da solicitação de autenticação.



Login de acesso

Com acesso liberado ao gerenciador GW 201 E pode-se fazer as configurações desejadas e também o monitoramento das interfaces conectadas no equipamento. Para mais detalhes, consulte o manual no site *www.intelbras.com.br.*

3.5. Botão de reset

O botão de reset do GW 201 E tem 4 funções que auxiliam na manutenção do sistema e na correção de possíveis falhas, conforme descritivo a sequir:

- » Reinicializar: com o GW 201 E ligado, 1 clique (apertar e soltar) no botão de reset e o gateway irá ser reinicializado.
- » Recovery (recuperação de firmware): com o GW 201 E desligado, ligar com o botão de reset pressionado e segurar por 7 segundos. Nesta configuração o GW 201 E entra em modo Recovery.
- » Reset senha web: com o GW 201 E ligado, pressione o botão de reset por 5 segundos, o GW 201 E irá voltar o usuário e senha de acesso web para o padrão de fábrica (admin/admin).
- » Default de fábrica: com o GW 201 E ligado, pressione o botão de reset por 15 segundos e o GW 201 E irá reinicializar e voltar ao padrão de fábrica.

3.6. Acessando modo Recovery

O modo *Recovery* permite ao usuário atualizar o firmware do produto sem ter que acessar a interface web dele. O computador deve estar conectado ao GW 201 E via cabo UTP 10/100/1000 na interface ETHO e configurado na mesma rede do gateway, onde o IP de fábrica no modo *Recovery* é 10.0.0.2.

Ligue o gateway já com o botão *Reset* pressionado, espere 7 segundos, solte o botão e após isso espere o aparelho iniciar para se conectar a ele. Ao acessar a página web do Recovery terá opção de *Selecionar arquivo*, ao clicar nela o usuário deve indicar onde está localizado o novo firmware e após isso, clicar em *Atualizar firmware*.

4. Dúvidas frequentes

Problema	Solução
	Verificar se a fonte está conectada a tomada
	Verificar se a fonte está conectada ao aparelho
LEDs não acendem	Caso estes dois itens estejam corretos verificar junto a assistência técnica se o produto ou a fonte dele está com problema
Como retornar o produto ao padrão de fábrica?	O usuário tem duas opções, uma através do Botão de reset, como apresentado no item 3.5. Botão de reset e outra via conexão com o produto, onde após a tela de acesso, deve clicar no menu Sistema>Configurações. Nesse campo o usuário encontrará a opção de Configuração padrão de fábrica
Como faço para atualizar o produto?	Há duas formas de atualizar o produto: via Recovery, como apresentado no item 3.6. Acessando modo Recovery e via navegador web, onde após a tela de acesso, deve-se clicar no menu Sistema>Atualização. Nesse campo o usuário encontrará a opção de Atualização de firmware
Como faço para alterar o usuário e a senha do produto?	O usuário tem duas opções, uma via botão de reset, como apresentado no item 3.5. Botão de reset e outra via acesso web através do menu Sistema>Geral. Nesse menu o usuário encontrará a opção Configurações de login

4.1. Utilização básica

Para maiores informações sobre configuração do GW 201 E, consulte o manual de usuário no site *www.intelbras.com.br.*

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:	
Assinatura do cliente:	
Nº da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	N° de série:
Revendedor:	

- 1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- 2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.

- 3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
- 4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
- 6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.

- 7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interfeir no seu correto funcionamento.
- 8. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a súde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logistica reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 ás 20h e aos sábados das 08 ás 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

Firefox é uma marca registrada da Mozilla Foundation.

intelbras



Suporte a clientes: (48) 2106 0006 Fórum: forum.intelbras.com.br Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001 CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

02.20 Indústria brasileira