

Boas práticas na instalação do produto REMOTE

1. INSTALAÇÃO:

1.1 Interligação do GND:

Para garantir o bom funcionamento das ligações e identificação de chamadas, é muito importante a união do GND do Remote com o GND da central de portaria do condomínio, conforme os fios azul/branco na imagem abaixo. Também é importante garantir que os fios verde/amarelo, que unem os GNDs das placas fonte e CPU dos produtos, estejam conectados.



1.2 Aterramento:

Além da união dos GNDs, é importante garantir que exista o aterramento nos produtos (central de portaria e Remote), mesmo sendo através do terceiro pino da tomada de rede elétrica.

1.3 Nobreak e DPS:

É muito importante a utilização desses itens para garantir uma proteção contra surtos elétricos no produto, além do nobreak manter o sistema funcionando em uma possível falta de energia.

1.4 Placa de ramal balanceada:

Para garantir um bom funcionamento do áudio na conversação, livre de ruídos e interferências, é recomendável a utilização de pelo menos uma placa de ramal balanceada na central de portaria, onde nesta devem ser ligados os porteiros XPE e o Remote.

1.5 Cadastro no MIP 1000:

Para realizar as configurações do sistema SCA 1000 e os acionamentos das saídas remotamente, através de um software integrador, é necessário que o Remote esteja cadastrado como um dispositivo do MIP 1000. Para dúvidas de como realizar esse cadastro, consulte o manual do MIP no site da Intelbras.



1.6 Análise da comunicação entre Remote e MIP 1000:

Para o bom funcionamento remoto com o SCA, é importante que a comunicação RS485 entre o Remote e o MIP 1000 esteja boa. No guia de boas práticas do SCA 1000, link abaixo, é possível consultar como analisar a comunicação entre os dispositivos e também o que é possível fazer para melhorar essa comunicação, caso exista algum problema. <u>https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-06/Boas%20Pr%C3%A1ticas%20SCA%201000.pdf</u>

1.7 Saídas contato seco (Relé) do Remote:

O Remote possui 8 saídas contato seco que podem ser utilizadas para diversas funções, porém é importante que o equipamento ligado nessas saídas não ultrapasse a corrente máxima de 2A. Caso seja necessário, sugerimos a utilização de um relé externo com fonte de alimentação.

1.8 Fiação da FXO:

O produto possui duas portas FXO para comunicação, onde pode ser ligado ramais das centrais de portaria, discadoras GSM ou linha telefônica. Porém, é importante que essa ligação seja realizada através de um par de fios, nunca utilizar fiação comum das centrais de portaria.

2. ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE:

O Remote possui duas atualizações distintas de firmware, pois existem circuitos que funcionam de forma independente, sendo o principal responsável por praticamente todas as funcionalidades e o secundário pela comunicação entre o Remote e o MIP (barramento RS485). Consulte o guia "informativo de firmware" através do link abaixo para mais informações.

http://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-05/Informativo%20de%20firmware%20-%20REMOTE.pdf

3. CONFIGURAÇÕES NO REMOTE:

3.1 Acesso a interface web:

Para realizar as configurações do Remote é necessário acessar a sua interface web. Para isso, é necessário abrir o seu navegador (Firefox ou Google Chrome) e digitar o endereço IP do seu produto. A porta LAN sai de fábrica com o IP 192.168.110.1.

Lembrando que o Remote utiliza o protocolo https, ou seja, para acessar deve-se escrever https:// antes do endereço IP no browser.

3.2 Software REMOTE FINDER:

O Remote é configurado para obter IP automaticamente na porta WAN, quando conectado a uma rede com servidor DHCP. Para descobrir qual o IP foi atribuído a ele, baixe o software *Remote IP finder* no site da Intelbras, através do link abaixo.

http://backend.intelbras.com/sites/default/files/integration/remote.zip



3.3 Contas SIP / Usuário:

3.3.1 Conta SIP1 e SIP2:

É o campo onde são realizadas as configurações SIP do produto, como:

- Endereço e porta do servidor SIP;
- Número e senha do ramal IP que será utilizado;

3.3.2 Identificador de chamadas:

Quando o Remote está registrado nas centrais CIP850, CIP 92200, Impacta ou UnniTI e o ramal atendedor das ligações é um terminal IP, pode ser colocado o próprio número da conta SIP no campo **Identificador de chamadas** que será exibido no display do aparelho o nome do condomínio + número do ramal interno recebido na FXO + número SIP de origem. Porém, se o servidor SIP for de outro modelo, é necessário configurar uma das opções abaixo para funcionar a identificação de chamadas.

Importante: Existem situações onde o servidor SIP sobrescreve o BINA com o número do ramal IP e não identifica o ramal interno do condomínio. Para contornar essa situação, pode ser criado um tronco SIP para registrar o Remote.

Consulte o suporte do seu servidor SIP para saber como realizar as configurações de tronco.

• *BINA*

Ao configurar como *BINA*, todas as ligações originadas do condomínio serão identificadas com o nome do condomínio + número do ramal interno (91) recebido na FXO + número SIP de origem (496).



• *BINA-SIP*

Ao configurar como *BINA-SIP*, todas as ligações originadas do condomínio serão identificadas com o nome do condomínio + número do ramal interno (91) recebido na FXO, substituindo o número SIP.





• *SEM-BINA*

Ao configurar como *SEM-BINA*, todos os campos serão substituídos pelo número SIP de origem.



3.4 Contas SIP / Áudio:

3.4.1 DTMF:

O Remote trabalha com dois modos DTMF, sendo eles o SIP-Info e RFC2833. É muito importante que ele seja configurado com o mesmo modo DTMF do ramal SIP onde será autenticado.

3.4.2 CODEC:

É importante que os codecs sejam configurados iguais e na ordem que foram cadastrados no ramal IP utilizado para o Remote.

3.5 Portas FXO:

Nesse menu é possível realizar algumas configurações uteis para o sistema, como a quantidade de toques que o Remote vai demorar para atender uma chamada, se vai operar como porta de serviço e se vai realizar o desvio automático para outra FXO, no caso de ser utilizado como uma rota alternativa.



3.6 Detector DTMF nas portas FXO

Essa função, que está na aba Avançado da Conta SIP, é utilizada em condomínios onde no atendimento existe uma Ura e seja necessário selecionar uma opção para ter o atendimento. Caso contrário, ela deve permanecer desabilitada.

3.7 Integração software:

Caso o Remote seja integrado com o sistema SCA 1000, é necessário que a integração esteja habilitada, pois ao contrário, ele não será encontrado como um dispositivo do MIP 1000.

intelbras	Condominio Intelbr	as	Interface de comunicação I	P
.: Contas SIP e FXO	Configurações Avar	nçadas		
.: Rede	Portas Integração	DDNS LOG	SIP Desvio	
.: Sistema	Configurações de Proto	colo para Integração		
Horário	Operação como Servido	r		
Avançado	Habilitado			
Segurança	Porta de recepção	34567		
Histórico	Senha de acesso	•••••		
.: Firmware	Operação como Cliente			
.: Status	Habilitado			
.: Portas I/O	Endereço			
.: Controles I/O	Porta	30501		
.: Operação I/O	Senha	•••••		
.: Restaurar	Nota: Use versão do MIP100	0 igual ou superior a 180301 par	a integrar ao Remote.	
.: Reiniciar/Logout				
			Cancelar Salvar	
	G	2019 Intelbras S.A.		

3.8 Porta SIP Global

Em algumas situações, mesmo com todas as configurações da conta SIP realizadas corretamente, o Remote não registra no servidor. A causa pode ser um bloqueio na porta 5060. Para tentar solucionar o problema, deve ser alterada a porta SIP global para qualquer outro valor, conforme exemplo abaixo:

intelbras	Teste Intelbras REMOTE				Interface de comunicação IP
.: Contas SIP e FXO	Configurações Avar	çadas			
.: Rede	Portas Integração	DDNS	LOG	SIP	Desvio
.: Sistema	Configurações de Portas	SIP			
Horário	Porta SIP global				
Avançado	Número da porta SIP*	23432 (p	adrão: 5060)		
Segurança	Porta RTP global			_	
Histórico	Intervalo de Portas RTP*	10000 ~	20000 (60	00 ~ 60000)	
.: Firmware	Caller ID			,	
.: Status	Nama da Condomínio	Condomi	nio Intelbras		
.: Portas I/O	Nome do condominio	Condonni	no menoras		
.: Controles I/O	Modos de operacao ID	_			
.: Operação I/O	Finalizador de discagem	Utilizar	o '#' como fir	nalizador (dis	cagem rápida para VoIP)
.: Restaurar	Composição do ID	Enviar	somente o nú	mero do ram	al (apto)
.: Reiniciar/Logout		 Enviar 	nome do conc	domínio + nú	mero do ramal (apto)
	Campos Obrigatórios				
				Ca	ancelar Salvar
	C	2019 Intelbras	S.A.		



3.9 Desvio:

Os desvios são utilizados para que as chamadas, em determinados períodos, toquem direto no condomínio. Porém, para que eles funcionem, é necessário ter um telefone IP no local. O ramal analógico não pode ser utilizado para atender os desvios.

3.10 Agendamentos:

Os agendamentos são utilizados para acionar uma das saídas relés do Remote em um período determinado, podendo ser esse um agendamento único (data definida) ou semanalmente, no dia da semana e horário definidos.

3.11 Códigos DTMF:

Quando uma das portas FXO do Remote está configurada como porta de serviço, é possível ligar para o ramal IP associado a essa FXO e gerar comandos DTMF no produto. É possível consultar os comandos disponíveis na tabela abaixo:

intelbras	Condominio Intelbras REMOTE	Interface de comunicação IP
:: Contas SIP e FXO :: Rede :: Sistema :: Firmware :: Status :: Portas I/O Acionamentos Agendamentos Sensores Códigos DTMF :: Controles I/O	Códigos DTMF Acionar Relés Agendar Acionamento de Relé por Data/Hora Agendar Acionamento de Relé por Dia da Semana Cancelar Agenda do Acionamento de Relé por Dia da Semana Cancelar Agenda do Acionamento de Relé por Dia da Semana Ler Status dos Acionamentos dos Relés Ler Status dos Sensores Gerar chamada para outro ramal SIP via Conta 1 Gerar chamada via FXO1 Gerar chamada via FXO2	*31 *32 *34 *33 *35 *30 *40 *81 *81 *81 *81 *81 *81 *81
.: Operação I/O .: Restaurar .: Reiniclar/Logout	Gerar flash nas portas FXDs	*0 Cancelar Salvar

Importante: Alguns Servidores SIP podem utilizar esses comandos para outras funções internas, portando caso algum não funcione ou faça algo diferente do definido, é necessário consultar a lista de comandos de seu servidor.

3.12 Acionamento vinculado:

O acionamento vinculado é utilizado quando existe a necessidade de acionar uma saída relé do Remote em cada chamada realizada através das portas FXO.

3.13 Backup:

O backup é uma etapa muito importante de ser feita após as configurações do sistema, pois caso ocorra alguma falha, é possível recuperar o produto sem a necessidade de uma nova configuração.



4. AJUSTES NO CONDOMINIO:

4.1 SIP ALG:

Alguns roteadores possuem a função SIP ALG que, quando habilitada, realiza uma análise nos pacotes SIP que estão trafegando na rede e pode gerar falhas de áudio nas chamadas. Para confirmar que não é um problema no Remote e sim na rede, é possível autenticar a conta SIP em um softphone e conectar esse celular no wifi do condomínio. Se a ligação também falhar, é necessário verificar a rede. A sugestão nesse caso é acessar o roteador/modem utilizado e desabilitar a função SIP ALG, conforme exemplo abaixo em alguns modelos de roteadores.

				Firewall							
				Filter Rules NAT	Mangle R	law Service Po	orts Connect	ions Address Lists	Layer7 Protoco	ls	
Small Business		Find									
CISCO	RV042 1	0/100 4-Port VPN	Router	Name /	Ports			SIP Direct Media	SIP Timed	out	-
-				dccp							
System S	Summary	Concernal		ftp	21						
Setup	General			● h323							
- coup				● irc	6667						
► DHCP		TCP timeout : 1800 S	econds	• pptp							
System N	lanagement			V Com	5000 5001			1000		03-00-00	
A Destala	UDP timeout : 300 Seco		econds	e lftn	69			VC5	_	01.00.00	
 Port Mana 	agement			Q udpite	00						
▼ Firewall				- unpinte							
 € 15-858400 × € © © 192.588.01 O 192.588.01 	TP-Link Wireless N Rout	or WRB40N	0 - D X + 2(2)0 1	Básica WAN	Со	N Sem tio de nfiguraçõ	2,4 GHz Sem fil es de AL	o de 5 GHz Firewall .G	Utilitários		_
- Properties	Model Int. TL WILLIAM		1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (CONFIGURAÇÕE S DE FIRE	As con	nfigurações de ALG (Application Layer	Gateway) permitem que o ro	leador reconheça e	trate de mane	ra especial certos
Guick Setup			Basic Security Halo	SERVIDORES VIRTUAIS	protoc	clos de rede. Altere	essas configuraçõ	es apenas se recomendado	pelo seu provedor o	le serviços.	
Operation Mode Network	tousic pecurity	Basic Security Basic 3		ACIONADORES DE PORTA							
Wreless Guest Network	55 Firewall Network Enviro 59 Freeat 10		Forwall - Here you can enable or deable the Router's forwall • SP1 Forewall - Stateful Pecket	FILTROS IP DO CLIENTE	Application Layer Gateway						
Forwarding			prevent cycles attacks by tracking more state per cession.	FILTROS IPV6 DO CLIENTE		RSVP	E F	TP 🗍	TFTP		Kerb88
Basic Security	VPN		passing through the sestion contains is the protocol SPI Encode to contain the first-oc	DMZ		MatDian	10	- 0	OTCO		Keek 1303
- Advanced Security - Local Management	L2TP Fass-bros	n e Ende () Dolme	default if you want all the computers on the LAN exposed in the explose want was can	CONTROLES DOS PAIS		INELDIUS	101 B	e U	RIOP	-	N801293
- Rencto Manaperent	Plac Fact Proc	n 🛞 Enabe 🛈 Daana	dealers.			H225	E P	PTP 🔄	MSN		SIP
Access Control	10		enabled if you want to allow VPN funnels using YPN protocols to pass preueb the flowlar	ALG		ICQ	E IF	RC666x	ICQTalk	12	Net2Phone
Advanced Routing Bandwidth Control	FTP AS	0. In Enable () Deable	PPTP Pasathrough - PPTP Pasathrough Partice Point			IRC7000	E IF	C8000			
IP & MAC Briding Dynamic DNS IPV5 System Tools	TETER AL POZD AL RETER AL	0. # Dhate () Doate 0. # Enate () Doate 0. ⊃ Enate # Doate 0. € Enate # Doate	Tanking Potocal (PPTP) aliver the Participed Prescal (PPT) is its itsnessed through at Preview. To state PPTP increases to pass through the Participation and the Participation the Participation and the Participation to the method used to except		Apli	car					

4.2 Redirecionamento de portas

É ideal realizar o redirecionamento de uma porta para o acesso externo ao produto, permitindo assim que se realize operações e configurações no produto remotamente. Para isso, sugerimos alterar a porta WEB no Remote e realizar o redirecionamento desta no roteador.

Lembrando que o Remote utiliza o protocolo https, ou seja, para acessar deve-se escrever https:// antes do endereço IP no browser.

4.3 Função DMZ:

Não recomendamos a utilização da função DMZ no roteador, principalmente quando direcionada para o IP do Remote. Essa função deixa o produto mais vulnerável a tentativas de ataques na rede. Sugerimos sempre o redirecionamento adequado das portas.

4.4 Dois links de internet:

Em algumas situações, ocorrem falhas na troca do link de internet no condomínio, sendo uma das principais causas a função SIP ALG habilitada no roteador. Conforme **item 4.1**, sugerimos sempre deixar essa função desabilitada.



4.5 Falha na identificação de chamadas:

Mesmo com todas as configurações realizadas corretamente, é possível que a identificação das chamadas não aconteça corretamente em alguns condomínios com centrais de portaria Intelbras. Isso pode estar relacionado a necessidade de realizar uma alteração de hardware na central. Para isso, será necessário encaminhar a central de portaria até uma assistência técnica autorizada.

Entre em contato com o nosso suporte técnico para confirmar essa necessidade.

4.6 Falha no desligamento das chamadas (LED FXO aceso)

As ligações entre o XPE e o atendedor SIP só são finalizadas após o porteiro receber o tom de ocupado da central de portaria e encerrar a ligação. Porém, se o local onde o XPE está instalado tiver muito barulho, ele pode não entender esse tom e manter a linha ocupada, deixando o FXO indisponível para novas ligações. Para resolver esse problema nas centrais de portaria Intelbras, é ideal que o ramal onde o XPE está esteja configurado com a função porteiro eletrônico, pois isso ajudará em seu desligamento. Para isso, a configuração pode ser realizada direto na central de portaria, através de comandos MF, ou via software programador (TPI), conforme mostrado abaixo:

Programação 9 R	amal de porteiro					
Habilita rrr como ramal de porteiro (toque longo no apartamento e portaria) para que as chamadas originadas do mesmo gerem um toque diferenciado.						
729 rrr * »	rrr: 201 a 248.					
Após a programação, est ramal de porteiro eletrôn	e ramal perde suas configurações, exceto seu número flexível e passa a ser um ico.					
Terminal Programador Intelbr Arquivo Comunicação Rese	as - CP 43 (sem nome.tpm)X (Ajuda					
CP 48	Configura Ramal como Porteiro					
Acesso às LTs Acesso às LTs DDD DDI DDI Celular Hot portaria Forteiro Hot ramal Briterio	Placa 1 Rm 201 ≥ Rm 202 Rm 203 Rm 204 Rm 205 Rm 206 Rm 207 Rm 208 Rm 209 Rm 210 Rm 211 Rm 212 Rm 213 Rm 214 Rm 215 Rm 216 Placa 2 Placa 2 Placa 4 Placa 4					
⊢ 🗖 Config, por ramal ⊞ ᡖ Informações gerais	Rm 217 Rm 218 Rm 219 Rm 220 Rm 221 Rm 222 Rm 223 Rm 224 Rm 225 Rm 226 Rm 227 Rm 228 Rm 229 Rm 230 Rm 231 Rm 232					
	Placa 3 Rm 233 Rm 234 Rm 235 Rm 236 Rm 237 Rm 238 Rm 239 Rm 240 Rm 241 Rm 242 Rm 243 Rm 244 Rm 245 Rm 246 Rm 247 Rm 248					
	Confirmar Scancelar Default					

4.7 Porteiro XPE derrubando a chamada após 90 segundos:

O XPE sai de fábrica com um tempo de conversação de 90 segundos. Caso necessite alterar esse tempo ou desabilita-lo, realize as programações conforme imagem abaixo:



6.8. Tempo de conversação

Esta programação limita o tempo que o porteiro mantém a conversação com algum ramal, que ao passar o tempo preestabelecido, o mesmo encerra a chamada. Para programar o tempo de conversação, entre no modo de programação digite:

	#+6+1+##
Onde:	
» T é o tempo de conversação de 0 a 9, múltiplo de 30 segundos (padrão de	fábrica: 3 [90 segundos])
Exemplo:	
» Para limitar as chamadas em 4 minutos, digite:	
	#+6+8+##
» Para desativar o desligamento automático, digite:	
	#+6+##

4.8 Tempo de desativação da tecla Cancelar/Única do XPE:

É possível configurar um tempo nessas teclas para que fiquem inoperantes após serem pressionadas. Isso evitará que o visitante pressione duas vezes a tecla e cancele a chamada. Para isso, realize as programações conforme imagem abaixo:



4.9 Desvio interno em centrais de portaria Intelbras:

As centrais de portaria Intelbras possuem uma função de ramal de porteiro eletrônico, onde ao ligar os XPE nesse ramal, ele gera um toque diferenciado para o ramal de destino (toque longo) e também chama por 5 vezes para o ramal discado e depois desvia para o ramal de portaria.

Sendo assim, é possível que em condomínios onde utilize o XPE alfa numérico (13 teclas), disque para o apartamento desejado e se esse não atender até o quinto toque, desvie para a portaria remota.

Para isso, além de colocar o XPE no ramal de porteiro, é necessário ligar o FXO do Remote no ramal configurado como portaria.

Para mais informações de como realizar essas configurações, consulte o manual das centrais no site da Intelbras.

5. CONFIGURAÇÕES E AJUSTES NO SERVIDOR SIP:

5.1 Permitir reinvite (can reinvite)

Ao criar o ramal no servidor SIP onde será autenticado o Remote, é importante que a opção de permitir reinvite esteja desabilitada, pois quando habilitada, pode acontecer de gerar duas chamadas no mesmo canal e o Remote não realiza essa tratativa. Com isso, pode acontecer de a chamada ficar sem áudio.



5.2 SIP ALG:

Conforme já orientado no **item 4.1**, essa função, quando habilitada, pode gerar falhas nas chamadas Voip entre os condomínios e a portaria remota, portanto é imprescindível que ela esteja desabilitada nos roteadores.

5.3 Música de espera do PABX Alta

Algumas empresas colocam uma música de espera para o visitante até realizar o atendimento, porém caso a ligação caia antes do atendimento ser efetivado e essa música esteja muito alta, pode atrapalhar o porteiro XPE realizar o desligamento da chamada e, com isso, manter a porta FXO ocupada.

Caso perceba isso, sugerimos diminuir o volume da música de espera do servidor para 25%. Após isso é provável que o problema deixe de acontecer.

Obs. Outro ponto importante para essa situação é o XPE estar configurado como porteiro eletrônico nas centrais de portaria Intelbras, conforme **item 4.6**

5.4 Comandos DTMF do servidor SIP

Como informado no **item 3.11**, alguns comandos DTMF do Remote podem conflitar com comandos do servidor IP. Portando, é necessário realizar os ajustes necessários.

5.5 Black list:

Ao tentar registrar o Remote em um servidor IP e colocar alguma informação incorreta, como a conta ou senha, o produto tentará realizar o registro por diversas vezes e alguns servidores podem bloquear esse endereço IP de origem, pois entendem que é uma tentativa de ataque na rede. Caso coloque todas as informações corretas e mesmo assim não consiga o registro, verifique se o endereço IP do condomínio não entrou na Black list.

5.6 Tronco:

Alguns servidores substituem o caller id que recebem (identificação de chamadas) pelo número do ramal IP onde o Remote está autenticado. Com isso, não é possível ter a identificação do ramal interno do condomínio que está realizando a chamada.

Para contornar esse problema, sugerimos criar um tronco para autenticar o Remote. Além do tronco, é necessário selecionar no Remote uma das opções informadas no **item 3.3.3.**

Além da identificação de chamadas, registrando o Remote em um tronco é possível gerar chamadas da central de atendimento direto para os ramais internos do condomínio. Para isso, é necessário criar uma rota de saída especifica por condomínio.

Exemplo: Condomínio 1 = Rota 81. Para discar no apartamento 101 deste condomínio, basta digitar 81101.

Importante: Sugerimos consultar com o suporte de seu servidor como realizar as configurações de tronco e rota.