TUTORIAL TÉCNICO

Atualizando remotamente a central AMT 8000

TUTORIAL TÉCNICO

Atualizando remotamente a central AMT 8000

A central AMT 8000 possui diversas formas de atualização, sendo algumas delas via aplicativo ou pelo programador 8000.

Bastando que a central possua conexão com a Internet para baixar o firmware diremente do Cloud Intelbras.

ACESSANDO A CENTRAL VIA PROGRAMADOR 8000

Com o programador 8000 instalado em seu computador, acesse a

central através de algumas das formas abaixo:

<u>Programador 8000 - Acesso via Cloud</u>

<u>Programador 8000 - Acesso via endereço IP</u>

<u>Programador 8000 - Acesso via Receptor IP</u>

ATUALIZAR O FIRMWARE VIA PROGRAMADOR 8000

Após acessar a central vá na aba ONLINE, em seguida na opção GERAL, lá você pode ver a informação Versão Firmware e a versão atual da central na frente

intelbras	ONLINE		
AMT 8000 Online	SETORES PARTIÇÕES GERAL PROBLEMAS		
Configurações Eventos	Versão Firmware:	1.3.7	
Sair	Versão Firmware disponível para atualização:	1.7.9	Atualizar Central
	Data/Hora:	01/01/2010 13:35:30	Alterar data/hora

Verificado que a versão está desatualizada, clique em"Atualizar Central" então a central irá baixar a versão diretamente do Cloud.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TIITODIAI	TECNII	

Atualizando remotamente a central AMT 8000

0 0 0 0

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

Em seguida a versão baixada será instalada na central automaticamente.

intelbras			
teste	ONLINE		
AMT 8000	SETORES PARTICÕES GERAL PROBLEMAS		
Online			
Configurações	Versão Firmware:	1.3.7	
Eventos	Versão Firmware disponível para atualização:	170	Atualizar Contral
Sair	versao Firmware disponível para aldalização.	1.7.9	Attalizar Central
	Data/Hora:	01/01/2010 13:36:10	Alterar data/hora



Por fim você irá verificar que a nova versão da central já está instalada!

intelbras	ONLI	NE					
teste AMT 8000	SETORES	PARTIÇÕES	GERAL	PROBLEMAS			
Online							
Configurações	Versao Firm	ware:			1.7.9		
Eventos	Data/Hora:				01/01/2010 13	:39:13	
Sair							

ATUALIZAR O FIRMWARE VIA AMT REMOTO MOBILE

Acesse sua centralpelo aplicativo AMT remoto Mobile, para saber como, veja o link abaixo:

<u>Guia PDF de acesso pelo AMT remoto Mobile Via Cloud</u>

Feito o acesso, na tela inicial vá na opção "**On line**" em seguida em "**Firmware**" na tela seguinte serão mostradas várias informações como o modelo da central, versão e seu endereço MAC.

Nesta tela você pode clicar na opção "**Verificar Atualização**", assim o aplicativo irá pesquisar se existem novas versões de firmware disponíveis para sua central de alarme.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Atualizando remotamente a central AMT 8000

 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \mathbf{O} \mathbf{O} \bigcirc \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

Ο 0 \bigcirc Ο

	Menu	⋺ Sair
Configurar Central		>
On line		>
Eventos		>



÷	Firmware	
Modelo		AMT 8000
Versão		1.7.9
MAC		18:0D:2C:9D:E4:CE
Verificar atualização		>



Caso sua central esteja atualizada ele vai retornar a mensagem informando que sua central já se encontra atualizada, mas se houver uma versão mais nova disponível basta selecionar "Atualizar Firmware".



ATUALIZANDO VIA TECLADO XAT 8000

Obs: Essa atualização também pode ser feita pelo teclado XAT 8000.

Para fazer isso entre em programação com a senha do instalador: Enter + 9090 (padrão de fábrica)

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Atualizando remotamente a central AMT 8000

Apógiss@entre utilize o comando abaixo para verificar/baixar, a nova versão disponível:

0

0

 \bigcirc

 \bigcirc

Enter + 9922 + Enter (padrão de fábrica)



Obs: Havendo uma versão para download será exibido: "**Download** Aguarde" que será iniciado, e levará em torno de 3 a 5 minutos.



Finalizado o Download utilize o comando abaixo para instalar o Firmware atualizado na central:

Enter + 9933 + Enter (padrão de fábrica)



Obs: Após a nova versão ser instalada será exibida a mensagem "Central de alarme atualizada" com isso seu alamre já está na ultima versão.



Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>