TUTORIAL TÉCNICO

Manual para migração MOOVsec

0	0	0	0	TUTORIAL TÉCNICO
0	0	0	0	moov sec
0	0	0	0	Manual para migração

0 0 0 0

SUMÁRIO

Introdução	03
Estruturação	04
Instalação	05
Configuração padrão de portas	07
Configuração padrão de portas	

Curso técnico	
FAQ - Perguntas frequentes	10

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u> (48) 2106 0006 |



0	0	0	0	TUTORIAL TÉCNICO
0	0	0	0	moo vsec
0	0	0	0	Manual para migração

0 0 0 0

INTRODUÇÃO

A migração de servidor é um processo crítico para organizações que buscam melhorar a eficiência, segurança e desempenho de seus sistemas de TI. Com o encerramento da licença do iFleet 2 previsto para novembro de 2024, o Moovsec se apresenta como a solução definitiva em gestão e videomonitoramento de frotas, oferecendo tecnologia avançada e suporte especializado. Este manual foi desenvolvido para orientá-lo passo a passo durante o processo de migração. Com uma abordagem prática e detalhada, este guia visa garantir uma transição sem complicações para o Moovsec.

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

Ο

01 ETAPA DE ESTRUTURAÇÃO

Para garantir uma implantação bem-sucedida do servidor da aplicação Moovsec, é crucial entender os requisitos de hardware necessários. A tabela abaixo indica a configuração recomendada para cada caso.

Número de

Sistema

dispositivos	operacional	Processador	Memória RAM	Armazenamento	Placa de rede
Configuração mínima para solução com até 20 veículos	Ubuntu 20.04 LTS ou versão superior estável	Intel® Core™ i7 10ª Geração 8M Cache, 3,80 GHz	8 GB de memória RAM (DDR 4)	1 TB de HD.	Placa de rede 100/1000 (gigabit)
Configuração típica para solução com até 80 veículos	Ubuntu 20.04 LTS ou versão superior estável	Intel® Xeon® Processor E5-2418L 2 GHz, 4,80 GT/s Intel® QPI	8 GB de memória RAM (DDR 4)	1 TB de HD.	Placa de rede 100/1000 (gigabit)
Configuração média para solução com até 400 veículos	Ubuntu 20.04 LTS ou versão superior estável	Intel® Xeon® Processor E5-2650 20M Cache, 2 GHz, 8 GT/s Intel® QPI	16 GB de memória RAM (DDR 4)	1 TB de HD.	Placa de rede 100/1000 (gigabit)
Configuração alta para solução com mais de 400 veículos:	Ubuntu 20.04 LTS ou versão superior estável	Processador Intel® Xeon® E7-8880 v2 37,5M Cache, 2,50 GHz, 6,40 GT/s Intel® QPI	32 GB de memória RAM (DDR 4)	1 TB de HD.	Placa de rede 100/1000 (gigabit)

Ao seguir estas recomendações, você estará preparado para iniciar o processo de instalação com sucesso, criando uma base sólida para hospedar sua aplicação web com segurança.

Link manual: <u>Moovsec | Manual de Instalação</u> (*Recomendamos o uso no navegador Google Chrome*)

Ο Ο Ο Ο

0 0

0 0 0

0

Ο

0



O passo a passo deve ser seguido após a aquisição do arquivo de instalação de servidor. Caso você ainda não tenha acesso ao arquivo de instalação, preencha o seguinte Forms: <u>Moovsec | Formulário de</u> <u>instalação</u>

Assista o tutorial em vídeo: <u>Clique aqui</u>



1. Extração do arquivo

O primeiro passo para a instalação do Servidor Moovsec, é a extração do arquivo disponibilizado para a instalação. Para realizar o processo de extração do arquivo, inicie o terminal do sistema operacional através do atalho CTRL + T ou pressione o botão direito na interface do sistema e selecione a opção Abrir terminal

Em seguida, execute o seguinte comando no terminal do sistema:

gzip -d -c {{arquivo}} | tar -xv

Obs.: Substitua o marcador {{arquivo}} com a versão do seu arquivo.

Exemplo: gzip -d -c MOOVSEC-BASELINE-V1-v1.4.0-*****.gz | tar -xv



0 0 0 0

0 0 0

0 0 0



2. Execução do script de instalação

Uma vez que o arquivo foi extraído, deve-se iniciar processo de instalação do sistema. Para isto, primeiro devemos acessar o diretório do instalador através do seguinte comando:

Obs.: Substitua o campo {{versão}} com a versão do seu arquivo

Para facilitar o processo de instalação, o servidor da aplicação Moovsec fornece um script de instalação automática. Para executar o script, é necessário inserir o seguinte código no terminal do sistema:

sudo ./installer.sh

Após a execução do comando, o sistema deverá iniciar o processo de instalação automáticamente.

3. Preencher informações do servidor.

Uma vez iniciado o script de instalação, devem ser preenchidas todas as informações requisitadas pelo Prompt ao longo do processo. Caso a opção Utilizar configurações padrão seja selecionada, somente as informações básicas serão requisitadas.

Caso alguma informação seja digitada incorretamente, os campos poderão ser futuramente alterados pelos Scripts de manutenção.

4. Fim do processo.

Após a inserção das configurações de instalação, o script finalizará o processo de instalação e apresentará o status dos serviços no Prompt. Após esta etapa, o terminal poderá ser fechado e aplicação passará a estar disponivel para utilização

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

Ο

03 CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE PORTAS

A configuração padrão de portas é necessária para garantir a segurança e a funcionalidade das redes e serviços. Portas são canais virtuais por onde dados entram e saem de um sistema. A tabela abaixo apresenta portas padrão com suas respectivas funcionalidades.

IMPORTANTE: A configuração indevida das portas de rede da aplicação pode resultar em acessos indevidos e invasões ao sistema. É recomendado que todas as indicações previstas neste manual sejam configuradas na instalação do servidor Moovsec.

Porta	Descrição	Protocolo	Acesso externo
80	Aplicação Web (HTTP)	TCP (HTTP)	Sim
5000	Servidor Web (HTTP)	TCP (HTTP)	Sim
3000	Servidor IoT (HTTP)	TCP (HTTP)	Não
3010	Servidor de Mídia (HTTP)	TCP (HTTP)	Sim
5556	Conexão dispositivos linha iFleet 2 (TCP)	TCP	Sim
9500	Conexão dispositivos linha iFleet Pro (TCP)	TCP	Sim
31017	Banco de Dados MongoDB	TCP	Não



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



Porta	Descrição	Protocolo	Acesso externo
9092	Sistema de mensageria Kafka	TCP	Não

3020 até 3029	Range de portas acesso remoto Intelbras Cloud	TCP (HTTP)	Sim
12020	Acesso remoto iFleet2	TCP	Sim
3478 e 3479	Range de portas áudio bidirecional	TCP / UDP	Sim
49160 até 49200	Range de portas áudio bidirecional	UDP	Sim

TUTORIAL TÉCNICO MOOVSEC Manual para migração

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Ο

0



Foi desenvolvido um curso para capacitar você tecnicamente sobre todos os aspectos necessários: desde os requisitos básicos de instalação até o domínio completo do processo de instalação, configurações e operações gerais da plataforma Moovsec. Acesse pelo

Link: <u>Técnico - Moovsec</u>

Ao longo deste programa, você explorará de maneira detalhada cada etapa crucial, garantindo que esteja preparado para implementar e gerenciar eficientemente o Moovsec.

0 0 0 0

0

 \bigcirc

 \mathbf{O}



1) Até quando vou poder utilizar o iFleet 2?

A licença do iFleet 2 permanecerá válida até 30 de novembro de 2024. Após essa data, a licença não estará mais disponível e o serviço deixará de funcionar a partir de 1º de dezembro de 2024.

2) Qual sistema de monitoramento substitui o iFleet 2? Ele também é gratuito?

O iFleet 2 será substituído pelo Intelbras Moovsec, que não só oferece funcionalidades semelhantes, mas também apresenta novas e avançadas funcionalidades. Com o Moovsec, você tem acesso a um sistema de monitoramento de frotas capaz de gerenciar organizações de maneira integrada e eficiente. Além disso, proporciona uma gestão de relatórios detalhada e facilita o controle de eventos críticos. Sim, o Moovsec é gratuito.

3) Meus gravadores antigos funcionarão no Moovsec?

Sim, os dispositivos do legado continuarão a funcionar perfeitamente com o Moovsec. Não é necessário substituí-los para fazer a transição.

Obs.: É importante considerar que as funcionalidades do software estarão limitadas aos recursos disponibilizados pelo equipamentos de cada linha.

4) Em quais plataformas posso monitorar as câmeras através do Moovsec? Consigo monitorar pelo celular também?

O Moovsec permite o monitoramento das câmeras em diversas plataformas, incluindo Windows, Mac, Android e iOS. Sim, é possível monitorar as câmeras pelo celular através do aplicativo, garantindo acesso remoto e em tempo real às imagens capturadas.



0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Obrigado por instalar o Intelbras Moovsec!

Você alcançou o fim deste guia abrangente, equipado com o conhecimento necessário para navegar na migração para o Moovsec de maneira eficiente e segura. Agora, você está preparado não apenas para enfrentar os desafios da transição, mas também para aproveitar ao máximo todas as funcionalidades avançadas que o Intelbras Moovsec oferece.

O 0

O O O O

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>