Defense IA Activacion de Licencia



Introducion

En este tutorial se explicarán dos tipos de activación: **activación en línea y activación fuera de línea.**



La **activación en línea** se utiliza cuando el servidor tiene acceso a Internet, permitiendo que el proceso se realice de forma automática y directa con el servidor de licencias.

Por otro lado, la **activación fuera de línea** está destinada a entornos donde el servidor no puede estar conectado a la red. En este caso, el proceso se realiza manualmente, pero también está completamente cubierto en este tutorial.



Activacion en línea

Pré-requisitos

- Defense IA 3.0 o superior
- Licencias adquiridas de su equipo comercial
- Servidor en línea

Inicia sesión en el cliente Defense IA y luego ve al menú de **Configuración:**



Haga clic en **Licencia**:





Haga clic en Licencia de activacion en línea:

Intelbras Defense IA 🍙 Inicio	🔍 Licencia			 ● 0 ● 赤 	💄 10:54:47 🔒 – 🗗 🗙
Intelbras Defense IA V3.2.2	Recursos				
Versión de prueba 2025-07-08	Tipo de recurso	Total	Usado	Sin uso	Estado
Activar y actualizar la licencia	Canal de vídeo	1916 canales	11 canales	1905 canales	● Autorizado
Licencia de activación en lín	Canal de la puerta	1000 canales	0 canales	1000 canales	 Autorizado
Licencia de activación sin co	Canal de control de ascensor	0 canales	0 canales	0 canales	● No autorizado
Código de activación 🛛 🗢 🗈	Canal POS	100 canales	0 canales	100 canales	 Autorizado
BEFD-52A3-E1E0-AD3A	Canal de alarma EAS	100 canales	0 canales	100 canales	 Autorizado
	dispositivo de videoportero	1000 Dispositivos	0 Dispositivos	1000 Dispositivos	 Autorizado
	Detector de metal	100 Dispositivos	0 Dispositivos	100 Dispositivos	 Autorizado
	Máquina clasificadora	0 Dispositivos	0 Dispositivos	0 Dispositivos	 No autorizado



Ingresa el código de licencia de 16 dígitos que recibiste de equipo comercial. Si hay más de una licencia, puedes hacer clic en el + para agregarla. Haz clic en **Activar ahora** para habilitar los códigos ingresados.





El cliente se reiniciará. El código de licencia activado queda vinculado a la máquina en cuestión; el código **no es transferible.**



Activacion fuera de línea

Pré-requisitos

- Defense IA 3.0 o superior
- Licencias adquiridas de su equipo comercial

Accede al menú de **Licencia** y luego haz clic en **Licencia de activación** sin conexion:

Intelbras Defense IA 🍙 Inicio	A Licencia			 Image: Image: Im	≗ 12:59:39 🔒 – 🗗 🗙
Intelbras Defense IA V3.2.2	Recursos				
Versión de prueba 2025-07-08	Tipo de recurso	Total	Usado	Sin uso	Estado
Activar y actualizar la licencia	Canal de vídeo	1916 canales	11 canales	1905 canales	• Autorizado
Licencia de activación en lín	Canal de la puerta	1000 canales	0 canales	1000 canales	Autorizado
Licencia de activación sin co	Canal de control de ascensor	0 canales	0 canales	0 canales	● No autorizado
Código de activación Ø Ø 🖻	Canal POS	100 canales	0 canales	100 canales	 Autorizado
BEFD-52A3-E1E0-AD3A	Canal de alarma EAS	100 canales	0 canales	100 canales	 Autorizado
	dispositivo de videoportero	1000 Dispositivos	0 Dispositivos	1000 Dispositivos	 Autorizado
	Detector de metal	100 Dispositivos	0 Dispositivos	100 Dispositivos	 Autorizado
	Máquina clasificadora	0 Dispositivos	0 Dispositivos	0 Dispositivos	● No autorizado
	Radar	100 Dispositivos	0 Dispositivos	100 Dispositivos	 Autorizado
	Usuario de Defense IA Agile VDP	500 Usuarios	0 Usuarios	500 Usuarios	 Autorizado
	Plaza aparcamiento	1500 Plaza aparcamiento	0 Plaza aparcamiento	1500 Plaza aparcamiento	 Autorizado

Ingresa el código de licencia de 16 dígitos que recibiste de equipo comercial. Si hay más de una licencia, puedes hacer clic en el + para agregarla.

う Licencia de activación sin conexión
Activar normal Actualizar desde LITE
Paso 1
Código de activación:
BEFD 52A3 E1E0 AD3A
Exportar archivo de solicitud de licencia fuera de línea:
Paso 2
Abra la página web de administración de licencias Intelbras Defense IA en un PC conectado a Internet. Cargue el archivo de solicitud de licencia desde el Paso 1.
Paso 3
Importe el archivo de licencia activa que ha descargado de la página web en el paso 2.
Ruta archivo:



Haz clic en **Exportar** para exportar un archivo **.zip** que contiene la información a ser habilitada. Envía este archivo al equipo de soporte técnico, o tu representante de ventas o para su activación.

Una vez activado, importa el archivo recibido en la opcion abajo y luego haz clic en **Activar.**



Paso 1
Código de activación:
BEFD 52A3 E1E0 AD3A
Exportar archivo de solicitud de licencia fuera de línea:
Exportar and the second sec
Paso 2
Abra la página web de administración de licencias Intelbras Defense IA en un PC conectado a Internet. Cargue el archivo de solicitud de licencia desde el Paso 1.
Paso 3
Importe el archivo de licencia activa que ha descargado de la página web en el paso 2.
Ruta archivo: Control Activar

Después del proceso, la licencia será activada. El cliente se reiniciará.

Puedes comprobar el número de licencias adquiridas regresando al menú **Licencias:**

Intelbras Defense IA 🛛 nicio	🔍 Licencia			() (上 13:14:22 🔒 — ×
Intelbras Defense IA V3.2.2	Recursos				
Versión de prueba 2025-07-08	Tipo de recurso	Total	Usado	Sin uso	Estado
Activar y actualizar la licencia	Canal de vídeo	1916 canales	11 canales	1905 canales	 Autorizado
E Licensia de activación en lín	Canal de la nuerta	1000 canales	0 canales	1000 canales	• Autorizado

Licencia de activación en lín	Canal de la puerta	1000 canales	0 canales	1000 canales	Autorizado
Licencia de activación sin co	Canal de control de ascensor	0 canales	0 canales	0 canales	● No autorizado
Código de activación 🛛 💿 🗈	Canal POS	100 canales	0 canales	100 canales	 Autorizado
	Canal de alarma EAS	100 canales	0 canales	100 canales	 Autorizado
	dispositivo de videoportero	1000 Dispositivos	0 Dispositivos	1000 Dispositivos	 Autorizado
	Detector de metal	100 Dispositivos	0 Dispositivos	100 Dispositivos	 Autorizado
	Máquina clasificadora	0 Dispositivos	0 Dispositivos	0 Dispositivos	● No autorizado
	Radar	100 Dispositivos	0 Dispositivos	100 Dispositivos	 Autorizado
	Usuario de Defense IA Agile VDP	500 Usuarios	0 Usuarios	500 Usuarios	 Autorizado
	Plaza aparcamiento	1500 Plaza aparcamiento	0 Plaza aparcamiento	1500 Plaza aparcamiento	 Autorizado



¿Dudas o sugerencias? Ponte en contacto a través de:





Soporte al cliente: <u>www.intelbras.com/es/soporte</u> Video tutorial: <u>youtube.com/@IntelbrasLatam</u>



