



Envio de Fotos através do FTP

São José, 26 de junho, 2012.

IMPORTANTE: Para realizar estas configurações, partiremos do principio que as configurações de FTP em seu DVR já estão devidamente programadas. Certifique-se de que seu DVR possui a função de envio de Foto.

Para envio de fotos de forma contínua

Em seu DVR acesse o Menu Principal > Ajustes > Encoder, selecione o canal que deseja que uma foto seja capturada e clique em AJUSTAR CAPTURA, a tela será apresentada conforme a figura a seguir.

	Ajustar	Captura
Тіро	Regular	
Resolução	D1	
Qualidade	4	
Foto a cada	1 seg.	
	ОК	Cancelar

Tipo: Define se a foto será enviada de forma Regular ou apenas na ocorrência de um evento (DM/Alarme).

TUTORIAL TÉCNICO



Resolução: Define a resolução de envio da Foto. Verifique no manual de instruções maiores informações sobre as resoluções.

Qualidade: Há 6 níveis disponíveis sendo que 6 é a melhor qualidade.

Foto a cada: Define o intervalo em que serão capturadas as imagens. Há disponibilidade de 1 a 7 segundos.

Após realizar as configurações de envio da foto, clique em OK para fechar a janela e clique em SALVAR.

Uma vez configurados os parâmetros de captura das fotos é necessário habilitar a função para que o DVR passe a transmiti-las via FTP. Acesse Menu Principal > Ajustes > Agenda, a tela será apresentada conforme a figura abaixo, selecione o canal desejado, e habilite o campo FOTO.

		AGEND	A		_	
Canal	1 -	Pré-gravação	seg. Red	dundânci	a 🗌 Foto	
Dia da semana	Seg	🔽 Tipo Grava	ção Regul	ar DM	Alarm	e
Período 1	00 :00	-24 :00				
Período 2	00 :00	-24 :00				
Período 3	00 :00	-24 :00	ם (
Período 4	00 :00	-24 :00	ם ו			
Período 5	00 :00	-24 :00	ם וֹ			
Período 6	00 :00	-24 :00	ם וֹ			
📃 Regu	ular	DM	📕 Alarm	ie		
0 3	6	9 12	15	18	21	24
Copiar	Colar	Padrão		alvar	Cance	lar

Clique em SALVAR e observe no servidor se as fotos estão sendo transmitidas de acordo com o tempo estipulado.

TUTORIAL TÉCNICO

intelbras

Para envio de fotos de forma contínua – acesso Web.

No acesso Web as configurações da foto não estão localizadas na guia Encoder, elas se encontram em uma guia específica chamada CAPTURA. Nesta guia existe um campo ao lado de "Tipo captura" que habilta o envio de fotos de forma Regular, isto ocorre por que no acesso Web não existe o campo Foto no menu Agenda.

Configuração	14.45			COLUMN .	×
Rainel de Controle			- CAPTURA —		
Informações do Sistema	Canal	Canal 01	•		
INFO HD	Tipo Captura	Regular	▼ I Habilitar		
E 🔐 Configuração	Foto a Cada	Iseg.	• 		
	Qualidade	60%	- -		
			_		
PAN/TILT/ZOOM					
AVANÇADO					
ANORMALIDADE					
SAIDA ALARME BRECORD CONTROL					
CONTA					
automanutenção					
	Copiar			Salvar	Atualizar

Portanto para o envio de foto, basta acessar a guia CAPTURA, clique em SALVAR para finalizar.

Para envio de fotos na ocorrência de um evento

Acesse novamente na guia Encoder a janela AJUSTAR CAPTURA para ter acesso as configurações de envio, desta vez selecione o Tipo DM/Alarme, os demais parâmetros devem ser configurados de acordo com a sua necessidade.

SUPORTE A CLIENTES

intelbras

O item "Foto a cada" define o intervalo de envio das fotos durante a ocorrência de um evento, quando o evento deixar de ocorrer não haverá envio de nenhum arquivo de foto até que um novo evento ocorra.

Uma vez definidos os parâmetros da foto a ser enviada, acesse Menu Principal > Ajustes > Detectar, a tela será apresentada conforme a figura abaixo.

DETECTAR					
Tipo de Evento	Detecção Mov 🔻	Canal	1		
Habilitar					
Região	Selecionar	Sensibilidade	3 🔻		
Período	Ajustar				
Saída Alarme	123456	Pós-alarme	10 seg.		
Mensagem	Alarme Upload	Enviar E-mai	I		
🔲 Gravar Canal	123456	78911112	313141516		
Função PTZ	Selecionar	Pós-gravação	10 seg.		
Tour Canal	123456	78911112	313141516		
Capturar Foto	123456	789101112	213141516		
Copiar	Colar Padrão	Salva	ar Cancelar		

Selecione o canal desejado, habilite o campo CAPTURAR FOTO e selecione os canais das fotos que serão enviadas. Clique em SALVAR.

Observação: Esta função vale não somente para Detecção de movimento, como também para Perda de vídeo, Mascaramento e Alarme Externo.

Realizadas as configurações, verifique se as imagens estão sendo enviadas através do servidor de FTP.



Para envio de fotos na ocorrência de um evento – acesso Web

Também é necessário acessar a guia CAPTURA como ocorre no envio de fotos forma contínua, porém a diferença é que no campo "Tipo captura" a opção selecionada deverá ser DM/Alarme. Assim como ocorre no próprio DVR é necessário habilitar a captura da foto na guia DETECTAR.

Configuração				COLUMN TWO IS NOT	x
	Canal Tipo Caplura Foto a Cada Resolução Qualidade	Canal 01 • DM/Alarme • 1seg. • CIF • 50% •	CAPTURA	Salvar	

Clique em SALVAR para finalizar.

Morgana Cristina Lô Analista de Suporte Técnico

Versão:

Revisão: