

GUIA DO USUÁRIO Intelbras USB Phone



Caro usuário,

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O Intelbras USB Phone é um telefone que permite fazer chamadas com mais facilidade pela Internet de computador para computador ou ainda, para um telefone convencional.

Seu design é similar ao de um telefone celular com discagem rápida e teclas de controle de volume.

Para a melhor utilização de todos os recursos deste produto, recomenda-se o uso da ferramenta Skype. No entanto, pode também ser utilizado como um dispositivo de áudio com o Yahoo Messenger, MSN Messenger, MS NetMeeting, net2phone, babble e outros para comunicação de voz.

Atenciosamente,

Equipe de Documentação Intelbras S/A

Versão 01/08

Características

- Compatível com soluções em Windows, tal como o Skype.
- Funciona como fone para o Yahoo Messenger, MSN Messenger, MS NetMeeting e outros.
- Possui cancelador de eco.
- 9 tipos de campanhias diferentes.
- Visor de 128 x 64 pontos.
- Compatível com vários idiomas.
- Visor iluminado.
- Visor para identificação de chamadas: verifica lista de contatos e lista de chamadas (perdidas, entrantes ou saintes).
- Compatível com as especificações USB 1.1 ou superior.

Funções das Teclas

LIST	Seleciona entre as listas de chamadas Perdidas/ Entrada/ Saída.
	3 4 5 6 7 8 9 * 0+ # Teclado.
MENU	Abre a janela do Skype e comuta entre as abas.
5	Ligar/Atender.
* *	Move para cima ou para baixo na lista de contatos ou de chamadas.
~	Sair/Desligar uma chamada.
	Seleciona o tom de ring ou ativa a opção mudo.
CLEAR	Apaga números um por um. Para apagar todo o número que foi teclado, pressione a tecla por 2 segundos.
vol+ vol-	Controle de volume.

Nota:Pressione a tecla ()+ por 2 segundos para exibir o caractere "+".

Instalação

Requisitos de Hardware e Sotware

Antes de instalar o USB Phone, verifique se o seu computador possui as seguintes exigências:

- Porta USB 1.1 ou superior
- Windows 98SE/ME/2000/XP (Em todas as versões o USB Phone pode funcionar como dispositivo de áudio do Windows)
- Processador 400 MHz

- 128 MB RAM
- 15 MB de espaço livre no HD
- Conexão com a Internet

Importante: Nos Windows 98SE e ME o USB Phone pode não funcionar com a mesma eficácia como nos Windows mais atuais.

Para as exigências mínimas e atualizações do software Skype, visite o website www.skype.com.

Instalando o USB Phone

Após já ter instalado o software de comunicação (por exemplo, Skype), siga o procedimento abaixo:

- 1 conecte o seu USB Phone na porta USB do seu computador;
- 2 instale o driver do USB Phone que acompanha esse aparelho. Para tal, insira o CD no computador, clique em "Instala" e siga as instruções da instalação que aparecerá na tela do seu computador.

Com os softwares de comunicação imediata, como por exemplo, MSN Messenger e Yahoo Messenger, o USB Phone funcionará somente como um dispositivo de áudio. No entanto, ao utilizar com o sofware Skype, você obterá uma maior interação com o programa.

Agora você já pode começar a fazer suas chamadas utilizando o USB Phone.

Nota: Caso você tenha caixas de som em seu computador e o áudio do seu Windows passar a ser transmitido pelo USB Phone, entre nas configurações de áudio no painel de controle do seu Windows e ajuste o áudio para que ele possa novamente ser ouvido pelas caixas de som.

Atenção

Caso necessite retirar o USB Phone do seu computador, primeiro desligue o driver para depois desconectar o aparelho.

Como usar o USB Phone com o Skype

Conecte o USB Phone

Quando o USB Phone for conectado ao computador, o visor acenderá e o dispositivo irá se conectar ao API (Interface de Programação de Aplicativos) instalado. Quando a conexão estiver estabelecida, irá aparecer no visor "USB Phone", indicando que o dispositivo está operando.



Nota: Quando aparecer a mensagem "Connecting..." no visor, significa que algum problema de comunicação com o Skype pode ter ocorrido. Certifique-se de que o API do seu Windows esteja instalado.

Funções

Chamando um usuário do Skype

Para chamar um usuário do Skype, você deve primeiro adicionar o(s) usuário(s) desejado(s) na sua lista de contatos.

to: 🏝 🖉 para contato online e 🛃 🗵 para contato offline;

2 selecione com a tecla 📗 o contato desejado;

- 3 pressione para chamar o contato selecionado;
- 4 para encerrar a ligação, pressione 🦰.

Obs.: Caso você tenha desistido de fazer a chamada, basta pressionar para sair da lista de contatos.

Discagem rápida

- No Skype, vá até a aba "Contatos" e selecione o contato desejado. Clique com o botão direito do mouse e selecione "Definir Discagem Rápida";
- 2 atribua um número para discagem rápida a esse contatoe, utilizando o seu teclado, selecione OK.

<mark>Sky</mark> pe™	- Definir número de discagem rápida	×
S	Definir número de discagem rápida	
6	Digitar novo número de discagem rápida para Skype Test Call (echo12	
	OK Cancelar	J

Para utilizar esta função:

- 1 pressione o número de discagem rápida utilizando o USB Phone;
- 2 pressione 🦳 para fazer a ligação.

Chamando um número telefônico (SkypeOut)

Para utilizar esta função, você deverá primeiro comprar créditos do SkypeOut (informações sobre este serviço no website do Skype).

1 Pressione a tecla ()+ por 2 segundos para mostrar "+";

2 em seguida, digite o código do país (código do Brasil: 55) e o código de área;

3 tecle o número do telefone desejado;



4 pressione 🥎 para chamar o número.

Verificando o saldo do SkypeOut

Se você quiser verificar o seu saldo do SkypeOut, pressione a tecla por 2 segundos. A visor mostrará o seu saldo, sendo que, o valor exibido será da moeda em que foi feita a configuração de cotação.

Recebendo uma chamada

- Quando você receber uma chamada, o USB Phone irá tocar, mostrando no visor o número identificado.
- 2 Pressione para atender a chamada. Para rejeitar a chamada, pressione

Lista de chamadas

Pressionando a tecla us você abre a lista de chamadas.

Você pode pressionar a tecla us para alternar entre a listas de:

- Chamadas não atendidas AZ.
- Chamadas recebidas e rejeitadas 🏼 🛃.
- Chamadas originadas 🔨 🛃 .

A chamada mais recente, originada ou recebida é indicada primeiramente.

Veja o exemplo a seguir:



Na tela da Lista de Chamadas, você pode:

- Usar a tecla 📔 para navegar pela lista.
- Pressionar 🚗 para ligar para o contato que está sendo indicado.
- Pressionar 🜈 para sair da lista de chamadas.

Nota: A lista de chamadas corresponde a mesma lista da janela do Skype, ou seja, ao apagar uma chamada na janela do Skype, esta não irá mais aparecer no seu USB Phone.

A tela abaixo indica uma chamada não atendida:



Para visualizar o contato, pressione a tecla usr e para verificar se

houve outras chamadas não atendidas. Caso deseje chamar o contato, selecione-o e pressione **equipado**.

Ajustando o volume de recepção

Durante a conversação, caso deseje ajustar o volume de recepção, pres-

sione vol+ vol- ou

Para ajustar especificamente o volume ou para examinar o seu nível atual:

- 1 Na barra de tarefas, no canto inferior direito do seu Windows, clique com o botão direito sobre o ícone do USB Phone.
- 2 Selecione Volume Control e ajuste o volume baixando ou levantando a régua.

Mudo

Pressione a tecla with durante uma conversação para cancelar o microfone do seu telefone. Enquanto a função estiver ativada, será exibido no canto superior direito do visor a mensagem "MUTE". Para desativar esta função, pressione a tecla

Selecionando um tom de campanhia

O USB Phone vem com 9 tipos diferentes de ring. Para selecionar um tom de ring, pressione a tecla repetidamente até o tom desejado, então pressione a tecla para confirmar.



Solução de Problemas

PROBLEMA	CAUSA E SOLUÇÃO
O áudio do meu Windows pas- sou a ser transmitido pelo USB Phone.	Entre em Configurações de áudio no painel de controle do seu Windows e ajuste o áudio para que ele possa novamente ser transmitido pelas caixas de som do seu computador.
O USB Phone só mostra "Connecting" no visor.	Verifique se foi instalado o driver contido no CD que o acompanha. Instale-o antes de utilizar o USB Phone.
O USB Phone conectou-se ao Skype, mas não realiza chamadas.	Verifique a sua conexão de Internet.

Termo de Garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:	
Assinatura do cliente:	
Nº da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	Nº de série:
Revendedor:	

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

- 1 Todas as partes, peças e componentes, são garantidas contra eventuais defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses da garantia contratual, contado da data da entrega do produto ao senhor consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o senhor consumidor arcará com estas despesas.
- 2 Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicarse com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto terá sido violado.
- 3 Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, fica sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 4 A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor, terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em de-

sacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; **c**) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); **d**) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; **e**) se o aparelho tiver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Intelbras S/A Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rod. BR-101, km 210 - Área Industrial São José - SC - 88104-800

Fone (48) 3281-9500 Fax (48) 3281-9505 www.intelbras.com.br

Serviço de Atendimento ao Cliente

Assistência Técnica: suporte@intelbras.com.br Sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767 Demais informações: (48) 2106 0006

Dúvidas, críticas e sugestões para este Guia do usuário enviar para o e-mail document@intelbras.com.br ou para o fax (48) 3281-9505.