Particionamento de centrais de alarme monitoradas

Santa Rita do Sapucaí, 17 de Dezembro de 2018

AMT 2010, AMT 2110, AMT 2018, AMT 1016 NET, AMT 2018 E/EG e AMT 2118 EG

Para efetuar as programações de particionamento entre no modo de programação com a senha de instalador (padrão de fábrica 9090).

ENTER + Senha de instalador

• Para habilitar o particionamento da central.

ENTER + 510 + ENTER



Habilite a tecla 1 e confirme com **ENTER**, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo houve um erro no comando, então refaça a programação.



• Para selecionar uma determinada zona a uma partição efetue as seguintes programações e siga a tabela referente ao grupo de zonas.

Grupo	Zonas da central							
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	10	11	12	13	14	15	16
2	17	18	19	20	21	22	23	24
3	25	26	27	28	29	30	31	32
4	33	34	35	36	37	38	39	40
5	41	42	43	44	45	46	47	48

Para habilitar zonas na partição **A** na programação utilize o comando **01**, neste tutorial será utilizado o grupo de zonas **0** pois vão ser habilitadas as zonas de 1 a 4 na partição **A**.



Selecione as zonas que farão parte da partição A.

Habilite as teclas correspondentes as zonas e confirme com **ENTER**, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo algo está dando errado, refaça a programação.



Para habilitar zonas na partição **B** na programação é utilizado o comando **02**, neste tutorial será utilizado o grupo **3** pois serão habilitadas as zonas sem fio de 29 a 32 na partição **B**.



Selecione as zonas que irão ficar na partição B.

Habilite as teclas correspondentes as zonas e confirme com **ENTER**, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo algo está dando errado, refaça a programação.



	•							
Grupo	Usuários da central							
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	10	11	12	13	14	15	16
2	17	18	19	20	21	22	23	24
3	25	26	27	28	29	30	31	32
4	33	34	35	36	37	38	39	40
5	41	42	43	44	45	46	47	48
6	49	50	51	52	53	54	55	56
7	57	58	59	60	61	62	63	64

• Permissões de usuário, efetue as seguintes programações e siga a tabela referente ao grupo de usuários.

Para permitir ao usuário ativar e desativar a partição **A**, neste tutorial será utilizado o grupo **0** pois será dada a permissão ao usuário 1 ativar a partição **A**. Siga a seguinte programação:

Grupo de usu**á**rios



Parti**çã**o **A**



Habilite a tecla correspondente ao usuário e confirme com ENTER, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo pode haver algum erro no comando, refaça a programação.



Para dar permissão ao usuário para estar ativando e desativando as partição **B**, neste tutorial será utilizado o grupo **0** pois será dado a permissão para os usuários 2 na partição **B**. Siga a seguinte programação:





Habilite a tecla correspondente ao usuário e confirme com **ENTER**, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo algo está dando errado, refaça a programação.



 Cadastro de controle remoto para ativar e desativar todas as partições, um botão para a partição A e outro botão para a partição B.

Neste tutorial será usado o botão maior do controle remoto para acionar toda a central que será cadastrado no usuário 00 que é o master.



Usu**á**rio



Logo após vai aparecer a mensagem no teclado **"Acione o dispositivo sem fio"**, pressione o botão do controle remoto, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo algo está dando errado, refaça a programação.



Será utilizado o botão **A** do controle remoto para acionar a partição **A** da central que será cadastrado no usuário **01** que tem permissão na partição **A**.



Logo após irá aparecer a mensagem no teclado **"Acione o dispositivo sem fio"**, pressione o botão do controle remoto, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo algo está dando errado, refaça a programação.



Será utilizado o botão **B** do controle remoto para acionar a partição **B**, ele será cadastrado no usuário **02** que tem permissão na partição **B**.



ENTER + 60 + <mark>02</mark> + ENTER پ

Logo após irá aparecer a mensagem no teclado **"Acione o dispositivo sem fio"**, pressione o botão do controle remoto, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo algo está dando errado, refaça a programação.



 Cadastro de senhas para os usuários para ativar e desativar a central de alarme.

Entre no modo de programação com a senha máster (padrão de fabrica 1234).

ENTER + Senha master

Neste tutorial será utilizado a senha 1010 para o usuário **01** como exemplo. A central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo algo está dando errado, refaça a programação.



Para cadastrar a senha do usuário 02 utilize o mesmo padrão de programação, neste exemplo será utilizado a senha 2020 para o usuário **02**, a central irá emitir alguns bipes rápidos indicando que a programação foi aceita, caso emita um bipe longo algo está dando errado, refaça a programação.



ENTER + 20 + **02** + 2020 + ENTER

ATENÇÂO: Caso tenha sido dado permissão a um usuário para ativar as duas partições e este mesmo usuário quiser ativar apenas uma partição, **A** ou **B**, onde a partição **A** é referente ao número **1** e a partição **B** referente ao **2**, siga o procedimento abaixo.



Logo após irá ser ativado a partição A.





Logo após irá ser ativado a partição **B**.

	Apagar
	1 2 obc 3 dei 4 ghi 5 jkl 6 mno
Htivação Usuario 02	7 pars 8 tur 9 wayz 1 Ativar 0 Anular
	Enter