### Como criar grupo de chamadas no SVIP 1000

Santa Rita do Sapucaí, 22 de Maio de 2019.

Podem ser criados grupos de ramais com até 4 TVIP's 1000 HF ou 2000 HF no SVIP 1000, para aprender como, siga os passos deste tutorial.

### Configurações a fazer no PVIP / CVIP

**1°** Para configura-los digite o IP do seu servidor no navegador Internet Explorer. (Não garantimos o funcionamento em navegadores distintos do internet explorer).

O servidor poderá ser o **CVIP 1000** caso esteja utilizando mais de um **PVIP 1000**, ou se possuir somente um **PVIP** será o seu próprio IP.

Por padrão de fábrica seus IPs e autenticações são:

**PVIP 1000**: 10.0.0.253 **CVIP 1000:** 10.0.0.252 Usuário: **admin** Senha: **admin** 

1° Usuário: admin						
2° Senha: ●●●●● ◎						
3° Logar Cancelar						

2° Clique em "Config. Sistema" e depois em "Sistema".

Marque a opção "Grupo de chamadas" que está localizado no canto direito da tela, em seguida clique em "OK" e aguarde o PVIP ou CVIP reiniciar.

#### 3° Clique em "Unidades Internas" e para adicionar os ramais clique em "Adicionar".

▼Config. Sistema	Unidad	les Internas											
Sistema	L.	TVIP											
Unidades Internas	1°	Nome		Sobrenome		Apelido	Núm. Apto	Senha para fechadu	ura	Permissão de acesso	Informações do cartão REID	Modificar	Apagar
<ul> <li>Config. de Vídeo</li> </ul>							8001	*****		Público	101D	1	^
<ul> <li>Mensagem de Texto</li> </ul>													
Câmeras IP													
Usuários de Acesso													
Config. UPNP													
Status													
▶ Sair													
													, ,
	2° 🛛	Adicionar	Limpar ) Import	ar config. ) 🕞	portar config.								l ≤ 2/2 ► ► lr p/

A seguinte aba irá aparecer:

Adicionar	×
Nome	TESTE
Sobrenome	
Apelido	
Número do Apto	101-0
Senha de fechadura	
Senha SIP	*
Permissão de acesso	Público ~
Tipo de Equipamento	TVIP ~
	OK Cancelar

Nome: Dê um nome que identifique o apartamento (Ex.: Morador).

Número de Apto: Para que o PVIP/CVIP entendam que os novos apartamentos farão parte de um grupo de chamada, é necessário adiciona-los com as seguintes configurações:

Para a tela principal que será a tela Mestre: "N° do apto – 0"

E para as outras telas do grupo que serão as telas escravas:

"N° do ramal – 1" Para segunda tela.

"N° do ramal – 2" Para terceira tela.

"N° do ramal – 3" Para quarta tela.

Senha SIP: Por padrão use a palavra "intelbras" (tudo em minúsculo). Permissão de acesso: Público. Tipo de equipamento: TVIP.

Em seguida clique em "OK".



Seguem abaixo exemplos para configurar ao apartamento 101, Tela Mestre e Tela Escrava no PVIP ou CVIP 1000.

Adicionar	×
Nome	MESTRE
Sobrenome	
Apelido	
Número do Apto	101-0 *
Senha de fechadura	
Senha SIP	*
Permissão de acesso	Público ~
Tipo de Equipamento	TVIP 🗸
	OK Cancelar

Adicionar	$\mathbf{X}$
Nome	ESCRAVO
Sobrenome	
Apelido	
Número do Apto	101-1 *
Senha de fechadura	
Senha SIP	*
Permissão de acesso	Público ~
Tipo de Equipamento	TVIP ~
	OK Cancelar

### Configurações a fazer nos TVIP 1000 HF / TVIP 2000 HF

A partir deste ponto vamos efetuar configurações nos **TVIPs**, então na primeira tela acesse a opção **"Configurações"**.



Depois selecione **"Config. Rede"**, use a senha padrão **"8888888"** e clique em **"OK"**. Agora iremos configurar o **TVIP 1000/2000 HF Mestre**.

Ċ₽	<u>s</u> .	Configurações de	Rede	<b>^</b>
	No. Apto	101#0	Mestre	Rede TVIP 《
	IP Local	10 . 0 . 0 . 156		📼 Serviço SIP
	Máscara	255 . 255 . 255 . 0		
	Gateway	10 . 0 . 0 . 1		Tede PVIP
	MAC	e0:50:8b:fd:43:b5		Câmeras IP
	Versão	V3.010.0000000.0.R.2018012	23	() Padrão
	ОК	DHCP OFF Mensage	em OFF	← Voltar



Segue abaixo o exemplo das configurações do 1° TVIP escravo.

τ <sub>τ</sub>	<b>%</b>	Configurações de Rede	•
	No. Apto	101#1 Escravo	Rede TVIP 🔇
	IP Local	10 . 0 . 0 . 10	🗔 Serviço SIP
	Máscara	255 . 255 . 255 . 0	
	Gateway	10 . 0 . 0 . 1	Rede PVIP
	MAC	e0:50:8b:fd:43:b5	Câmeras IP
	Versão	V3.010.0000000.0.R.20180123	() Padrão
	IP Mestre	10 . 0 . 0 . 156	← Voltar
	ОК	DHCP OFF Mensagem OFF	- voidi

**No. Apto:** Digite o número do terminal escravo da mesma forma que foi criado no PVIP/CVIP, somente substituindo o "– "por "#" (*n° do apartamento # 1*) e deixe a opção ao lado como "<u>Escravo</u>".

#### DHCP: ON.

**IP do mestre:** Preencha com o IP utilizado para o mestre. Clique em **OK.** 

Acesse a opção "*Serviço SIP*", logo abaixo de "*Rede TVIP*" e preencha os campos:

¢₽ 🧏 D	Configurações de Rede	A
End.IP PVIP/CVIP	10 . 0 . 0 . 253	Rede TVIP
Porta	5060	🖂 Servico SIP 🧹
Nome de usuário	9901	
Senha SIP	•••••	Rede PVIP
Realm		Câmeras IP
Nome usuário	svip	() Padrão
Senha	•••••	
Status	OFF	+ Voltar
	OK Apagar tudo	

End. IP PVIP/CVIP: Adicione o IP do servidor, caso possua CVIP será ele, caso contrário será o IP do PVIP.
Porta: Porta padrão 5060.
Nome de usuário: É configurado automaticamente.
Senha SIP: Senha padrão do sistema - intelbras.
Realm: Deixe em branco esta opção.
Status: Mude para ON.
Aperte em OK.

Acesse a opção "Rede PVIP" e preencha os campos:

Ċ₽	D	Configurações de Rede	<b>^</b>	
				Rede TVIP
	PVIP principal	PVIP		📼 Serviço SIP
	End.IP PVIP	10 . 0 . 0 . 253		Rede PVIP <
<	Nome usuário	svip		Câmeras IP
	Senha	•••••		I Dedeže
	Status			V Padrao
		OK SSH OFF		← Voltar

**PVIP principal:** Neste campo é possível renomear o PVIP, caso tenha mais de um dele, isso irá facilitar na sua identificação.

End. IP PVIP: Adicione o IP do PVIP.
Nome de usuário: Padrão de fábrica é "svip".
Senha: Padrão de fábrica é "intelbras01".
Status: Mude para ON.
Aperte em OK.

**Obs.:** Caso tenha outros PVIPs, para adicionar basta apertar na seta para direita e os preencher com as respectivas configurações.