Configurando a conexão Wi-Fi da AMT 8000

Santa Rita do Sapucaí, 25 de setembro de 2019

Introdução à função Wi-Fi

A central de alarme <u>AMT 8000</u> possui os meios de conexão Ethernet e Wi-Fi, no padrão de fábrica ela se conecta à rede do local e internet somente por conexão Ethernet (cabo de rede), podendo ser habilitada também a conexão Wi-Fi.

Se utilizados os dois meios de conexão a prioridade sempre será via **cabo Ethernet**, caso ele seja desconectado o **Wi-Fi** passa a ser utilizado.

Para que seja usado apenas o **Wi-Fi**, ele deve ser habilitado e configurado na central de alarme via teclado XAT 8000 ou pelo aplicativo AMT Remoto Mobile. Neste tutorial você verá as duas formas de configurações.

Configurando a conexão Wi-Fi Via XAT 8000

Para fazer as programações mostradas a seguir, entre no modo de programação com a senha de instalador: (Padrão de fábrica 9090), portanto digite -> **ENTER + 9090**

Primeiro, insira o nome da rede ao qual a central vai se conectar



ENTER + 850 + ENTER + Nome da rede + ENTER

Em seguida, utilize as teclas do teclado XAT 8000 para inserir **a senha da rede** que deseja se conectar, atentando-se para caracteres especiais se aplicáveis, pois qualquer na senha pode impedir que a conexão seja bem-sucedida.



ENTER + 851 + ENTER + senha + ENTER

Agora habilite a função Wi-Fi da central pelo comando:

ENTER + 852 + ENTER + Tipo de configuração + ENTER

Seleção	Tipo de configuração			
0	Wi-Fi desabilitado			
1	Wi-Fi habilitado / em caso de falha AC, opera na bateria			
2	Wi-Fi habilitado / somente com rede AC ativa			



Configurar a conexão Wi-Fi Via AMT Remoto Mobile

Primeiro, acesse a central pelo Aplicativo: No campo abaixo insira o endereço MAC e a senha de acesso remoto (senha de 6 dígitos) da central de alarme, estas informações podem ser encontradas na etiqueta do QR Code.

OBS: Você pode se conectar também via IP Local, localize o endereço IP da central pressionando a opção "BUSCAR NA REDE" do App.



Caso você não encontre a central pelo buscador, pode-se inserir direto no aplicativo o endereço IP da central, para isso execute o comando abaixo dentro do modo de programação com a senha do instalador:



ENTER + 8120 + ENTER

Após conseguir acessar o alarme vá em "Configurar Central" e depois em "**Ethernet/Wi-Fi**".

00		••	0
Menu	₽ Sair	← Configurações	
Configurar Central	>	Geral	
On line	>	Zonas	
Eventos	>	Senhas	
		Comunicação	
		Códigos de eventos	
		Monitoramento IP	
		Ethernet/Wifi	
		GPRS	
		Sensores	
	<u> </u>		5

Selecione a opção "**Selecionar rede Wi-Fi**", que permite fazer a busca das redes que estão ao alcance da central e definir a rede desejada.

••		••	0
← Ethernet/Wifi		← Redes disponívei	s
Configuração IP	>	Selecione a rede	
este de link	>	Intelbras Alarmes	0
onfiguração Wifi	>	Intelbras Condominial	0
lecionar rede Wifi	>	Intelbras Energia	С
		Intelbras CFTV	С
		Intelbras Incêndio	С
		INTELBRAS	۲
		Intelbras Porteiros	0
		DESCARTAR ALTERAÇÕES	SALVAR
			5

Após o passo anterior, vá na aba "**Configuração Wi-Fi**" e insira o "**Nome da rede**" a "**Senha**" de acesso. Também selecione o tipo de segurança da rede, nesse tutorial selecionamos a opção **WPA/WPA2 PSK.**

← Ethernet/Wifi		🗧 🧲 Configu	ração Wifi
onfiguração IP	>	Nome da rede	INTELBF
este de link	>	Senha	AMT 80
onfiguração Wifi	>	Tipo de segurança	
elecionar rede Wifi	>	Segurança Desabilitada	(
		WPA/WPA2 PSK	(
		WEP	(
			0.11115