AMT REMOTO V6 – Conectando à central de alarme pelo Cloud Intelbras

Santa Rita do Sapucaí, 11 de setembro de 2019

Passo 1 - É preciso possuir o software AMT REMOTO V6 instalado na sua máquina, para isso vá ao site Intelbras e acesse a página de uma central de alarme monitorada para baixar o instalador.

https://www.intelbras.com/pt-br/seguranca-eletronica/alarmes/centrais-de-alarme



Passo 2 - Com o AMT REMOTO V6 instalados e em execução, o acesse o programa. Lembrando que o usuário do Software deve possuir a permissão necessária, neste tutorial usamos o usuário administrador no padrão e fábrica:



Login = <u>admin</u> e Senha = <u>admin</u>

Segunda a sexta-feira: 8 às 20h | Sábado: 8 às 18h Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767 **Passo 3 –** O próximo é criar um cliente para conectar à central, para isso acesse a opção clientes, em seguida clique na opção Novo:



Passo 4 – Dentro da janela de configuração de clientes, clique em **NOVO**. Preencha pelo menos as informações e Contato* e Cliente* na aba de identificação, selecione o modelo da central de alarme que você deseja acessar.

Sintelbras AMT Remoto	Edição de cliente			Edição de cliente				
Encerrar Configuração	Qk Cancelar		🞯 Intelbras AMT Remoto	QK Çancelar				
(Identificação			- Identificação				
	Descrição * Intelbras Seg. Intrusão		Encerrar Coni	Descrição * Intelbras Seo. Intrusão	Sobre			
	Cliente * Teste Alarme 01		Eechar edição	Cliente * Teste Alarme 01				
	Endereço			Endereco				
	Número Bairro CEP		Edição Mensagens De Número Bairro CEP					
	Localidade UF 💟		Geral 1 Geral 2 Ge	Localidade UF	Atv/Dtv 🕜 🏷 🗠			
	Contato		Configurações gerai:	Contato				
	Email		Particionamento	Email	Eb			
	Telefones		Rin da sirene no 4	Telefones				
	Número Tipo Novo		Ativação com zor	Número Tipo 🔂 Novo	da sirene			
	Apagar		📃 Senha com 6 díg	Apagar	nha telefônica			
	<u>E</u> ditar		Controle remoto li	Editar				
			 Indicação de prot Sinalização de bal 		šo A šo P			
	Conexão			Conexão	10:00			
	Modelo da central de alarme		Configurações gerai:	Modelo da central de alarme AMT 2018 E/EG				
	Numero do telefone da central para conexao via modem		Bloqueio de Nese	Número do telefone da central para conexão via modem AMT 2018 E/EG				
	Número da porta para conexão através de ethernet		Bloqueio do tecla	Endereço IP para conexão através de ethernet	Ist			
	Receptor IP para conexão através de conta		🔲 Bloqueia acesso -	Número da porta para conexão através de ethernet GPRS 1000 UN				
	Número da conta para conexão através de conta 3251		Bloqueia reenvio	Receptor IP para conexão através de conta AMT 2110				
	Código da Empresa de Monitoramento		 Bloqueia detecçã Bloqueia evibição 	Numero da conta para conexão através de conta AMI 2110 EG	egundos			
	Baixar programação automaticamente ao conectar		 Bloqueia proteção 	Baixar programação automaticamente ao conectar	🗧 minutos			
	MAC da central			MAC da central				
	Senha *		🍈 Usuário: Administra	Senha *				
💧 Usuário: Administrador	Senha atual Nova senha Nova senha (confirmação)	litado		Senha atual Nova senha Nova senha (confirmação)				

Passo 5 - Insira o endereço MAC de sua central de alarme conectada ao Cloud (nuvem) Intelbras, para consultar o MAC de sua central de alarme, verifique uma etiqueta **QR Code** na parte interna da sua tampa



Importante: A conexão via Cloud só funcionará se a central de alarme estiver apontada e conectada na nuvem Intelbras, a maioria das centrais nas versões atuais de firmware já saem de configuradas para conectar automaticamente ao servidor Cloud, assim que tiverem acesso à Internet.

Exceto pelos modelos AMT 2018 E/EG, em que se necessita habilitar a conexão com a nuvem através do comando: **Enter + 830 + Marcar opção 3 + Enter**

Para saber mais das configurações necessárias assista o vídeo tutorial abaixo:



Passo 6 - Insira a senha de computador (acesso remoto) da central de alarme, atualmente o valor desta senha é gerado aleatoriamente e pode ser consultado na Etiqueta QR Code citada anteriormente. Preencha os campos <u>Nova senha</u> e <u>Nova senha confirmação</u>, para completar o cadastro clique em **OK**.



Obs: Caso a sua central de alarme seja de uma versão anterior ao uso da Etiqueta QR Code, o valor da senha de acesso remoto padrão de fábrica é **878787**.

Passo 8 - Já com cadastro do cliente criado basta clicar em selecionar Cliente, escolher a conta desejada que no nosso exemplo é o <u>Teste Alarme 01</u>.

Ercerve Coriganção Levis Baixa coriganção Envis coriganção Salva edoão Eventos Badue Selectorar clerré Concela Baixa coriganção Salva edoão Eventos Badue Selectorar clerré Concela Baixa coriganção Envis coriganção Salva edoão Eventos Badue Selectorar clerré Concela Baixa coriganção Envis coriganção Eventos Badue Selectorar clerré Concela Baixa coriganção Envis conteganção Eventos Badue Selectorar clerré Concela Baixa coriganção Selvas doção Eventos Badue Selectorar clerré Concela Baixa coriganção Envis conteganção Eventos Badue Selectorar clerré Concela Baixa coriganção Selvas doção Eventos Badue	S Intelbras	AMT Remoto								
Setecionar clerete Conecta Baixar configuações Enviar configuações		r <u>C</u> onfiguração	Lientes	Constantion Linear Constantial Constantia	Histórico	Supervisão	<u>Buscador</u>	⑦ Manual	Sobre	
Image: Second	Seleciona	cliente Conectar	Baixar configura	ações Enviar co	nfigurações 🛛 S	alvaredição Ev	ventos Backup			
Mex Image: Control of the control of										
Intebras Seg. Intrusio Treste Alarme 01) === (

Passo 9 - Clique no botão <u>Conectar</u> e na janela de escolha do <u>meio de conexão</u>, selecione a opção: **Realizar conexão via Intelbras Cloud**, por último selecione mais uma vez o botão conectar para assim acessar sua central de alarme.

