intelbras

Guia de instalação

XPE 1001 IP XPE 1013 IP

intelbras

XPE 1001 IP e XPE 1013 IP

Porteiro eletrônico IP

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Os porteiros eletrônicos XPE 1001 IP e XPE 1013 IP são terminais externos viva-voz com saída para abertura de fechadura destinados a facilitar o trabalho e trazer segurança para os projetos de portaria condominial ou corporativa interligados ao mundo IP, através de comunicação *VoIP* (Voz sobre IP) e controle de acesso de forma *Stand alone* (por cartão RFID).

O produto é equipado com processadores modernos, capazes de executar todas as facilidades de maneira rápida e confiável.

Este guia tem como objetivo orientá-lo na instalação, operação e programação básica do seu porteiro eletrônico.

Para obter maiores informações baixe o manual completo no site www.intelbras.com.br.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Cuidados e segurança

- » Evite expor o porteiro eletrônico a fortes campos magnéticos ou a fortes impactos físicos.
- » O Produto não deve ser instalados em local com incidência direta de chuva. Procure um local protegido da chuva ou instale alguma proteção para evitar que haja o escoamento direto de água sobre o produto.
- » Não instale o produto próximo a amônia ou gases venenosos.
- » Utilize cabos adequados e homologados pela Anatel.
- » Realize a passagem dos cabos de instalação em tubulações exclusivas para o porteiro eletrônico, isso evita que outros dispositivos gerem ruídos prejudicando a qualidade do produto.

Índice

1. Especificações técnicas	5
2. Características	6
3. Instalação	7
3.1. Retirando a capa protetora	7
4. Acesso aos conectores	7
4.1. Conhecendo os conectores	8
4.2. Como fixar a capa protetora na parede	8
4.3. Conexões	9
4.4. JP1 Jumper	11
4.5. Como fechar o porteiro	12
4.6. Fixando o porteiro eletrônico na parede	12
5. Acesso à interface de configuração	14
5.1. Buscando o IP do porteiro na rede	14
5.2. Acessando o porteiro eletrônico pela interface web	15
5.3. Registrando uma conta SIP	16
5.4. Configurando tecla <i>Portaria</i>	17
5.5. Cadastro de cartão RFID	18
Termo de garantia	21

1. Especificações técnicas

	SIP propri	etário (compatível com SIP RFC3261)						
	Codec: G.	711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726-32k e G.729ab						
	DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO							
VoIP	QoS: DSCP							
	Cancelamento de eco							
	Suporte a vídeo chamada (através de integração com câmera IP via							
	protocolo	RTSP e codec H264)						
Áudio	Alto falan	te: 4 Ω/3 W						
	Viva-voz f	ull-duplex						
Modo de operação	Teclado:	XPE 1001 IP = 1 tecla						
	reciduo.	XPE 1013 IP = 13 teclas						
	VLAN: 80	2.1p/q						
	WAN: 10/	100BASE-Tx, auto-MDIX						
	Cabo CAT5E							
Rada	Configura	ção de IP: estático / DHCP / PPPoE						
	Sincroniza	ção de data e hora automaticamente pela internet						
	Interface of	de configuração HTTP ou HTTPS						
	VPN: L2TF	P, PPTP, IPSec ou OpenVPN						
	QoS: DSC	p						
Alimontação	12 Vdc/1 /	4						
Aiimentação	PoE: 802.	3af (Classe 3 - 6,49~12,95 W)						
Abertura	Relé conta	ato seco NA/NF (12~24 Vdc / Imáx 1 A) ou						
	Fechadura	a elétrica (12 Vdc / Imáx 350 mA)						
LEDs indicativos	Status e fe	echadura						
Leitor de cartão RFID	MIFARE (1	3,56 MHz)						
	EM4100 (125 kHz)						
Fator de proteção	IP54							
Processador	Broadcom							
Abertura de fechadura	Comando	DTMF, senha e cartão RFID						
Temperatura	-10~50 °C							
Dimensões (L \times A \times P)	93 × 160	× 35 mm						
Peso	420 g							
Instalação de sobrepor								
Entrada de botoeira								

2. Características

- » Configuração simplificada através da interface web (compatível com Google® Chrome, Firefox®).
- » Controle de acesso de forma Stand alone e cadastro de até 1000 usuários de acesso (cartão RFID).
- » Relatórios de acessos (até 1000 registros).
- » 2 contas do tipo cliente SIP para registro.
- » Discagem para ramal SIP ou discagem direta via IP.
- » Compativel com PABX IP Intelbras e Asterisk®.
- » Plano de discagem e desvio de chamada para cada usuário.
- » Ajustes de níveis de áudio TX e RX.
- » Vocalização dos dígitos pressionados.
- » Vocalização de voz ou bipes para indicar acesso liberado ou recusado na abertura de fechadura.
- » Possibilidade de dupla validação para abertura de fechadura no modelo XPE 1013 IP (cartão RFID + senha).
- » Acionamento por relé de contato seco NA/NF ou modo Ativo 12 Vdc para fechaduras elétricas.
- » Envio de logs de acesso em tempo real para servidor Syslog.
- » 4 perfis de acesso podendo indicar o horário de funcionamento do cartão RFID para cada dia da semana.
- » Importação e exportação em .csv da tabela de acessos e registros de acessos.
- » Modo de uso do relé como temporizado (1~600s) ou retenção (muda o estado do relé até novo acionamento).



Porteiro eletrônico XPE 1013 IP



Porteiro eletrônico XPE 1001 IP

3.1. Retirando a capa protetora

Para desencaixe da capa protetora, desloque a capa protetora e a frente em sentido contrário conforme imagem a seguir:



Desencaixe da capa protetora

4. Acesso aos conectores

Desparafuse os 4 parafusos da tampa traseira para ter acesso aos conectores.



Retirando a tampa traseira

4.1. Conhecendo os conectores

Neste tópico encontram-se as conexões disponíveis nos porteiros eletrônicos XPE 1001 IP e XPE 1013 IP, utilize a figura a seguir para identificar cada uma delas.



- 1. Conexão Ethernet WAN.
- 2. JP1 Jumper.
- 3. Conector CN7.

Conhecendo os conectores

4.2. Como fixar a capa protetora na parede

Passe os cabos pela capa protetora antes de fixá-la na parede ou de realizar qualquer conexão nos conectores dos porteiros eletrônicos XPE 1001 IP e XPE 1013 IP.

Importante: faça os furos na parede para colocação das buchas utilizando o gabarito que acompanha o produto.



Fixação capa protetora na parede

4.3. Conexões

Passe os cabos pela tampa traseira antes de realizar qualquer conexão nos conectores dos porteiros eletrônicos XPE 1001 IP e XPE 1013 IP.



Passagem dos cabos

Montagem do cabo Ethernet



Cabo Ethernet

- » Pino 1: branco do verde.
- » Pino 2: verde.
- » Pino 3: branco do laranja.
- » Pino 4: azul.
- » Pino 5: branco do azul.
- » Pino 6: laranja.
- » Pino 7: branco do marrom.
- » Pino 8: marrom.

Conexão do cabo Ethernet



Conexão do cabo Ethernet

Conexão conector CN7

Utilize a chave de fenda que acompanha o produto e parafuse os fios de acordo com a configuração do conector CN7.



Conexão dos fios no conector CN7

1	2	3	4	5	6	7
12 Vdc	GND	NF	COM	NA	BOT1	BOT2
For	nte	Boto	eira			

- » Fonte: entrada para fonte externa (12 Vdc /1 A).
- » Fechadura:
 - » Modo Ativo: 12 Vdc / Imáx 350 mA ou;
 - » Modo Contato seco: 12~24 Vdc / Imáx 1 A.

Importante: utilize a posição do JP1 Jumper para definir o modo de utilização da fechadura.

» Botoeira: entrada da botoeira.

4.4. JP1 Jumper



4.5. Como fechar o porteiro

Após posicionar os cabos, proceda com o fechamento do porteiro.

Lembre-se de parafusar os 4 parafusos da tampa traseira.



Fechamento do porteiro

4.6. Fixando o porteiro eletrônico na parede

Encaixe o porteiro eletrônico na capa protetora já fixada na parede.



Fixação do porteiro

Deslize suavemente o porteiro eletrônico até encaixar por completo.



Parafuse o porteiro eletrônico utilizando a chave e o parafuso que acompanham o produto.



Parafusando

5.1. Buscando o IP do porteiro na rede

Os porteiros eletrônicos XPE 1001 IP e XPE 1013 IP vem de fábrica com a sua porta Ethernet setada para obter IP automaticamente quando conectado a uma rede com servidor *DHCP* (roteador principal da rede com DHCP).

Para descobrir qual IP foi atribuído aos porteiros eletrônicos XPE 1001 IP e XPE 1013 IP, mantenha pressionada a tecla *Portaria* por aproximadamente 7 segundos, o porteiro começará a emitir alguns bips solte a tecla e a pressione 1 vez novamente durante os bips. Aguarde para ouvir o endereço IP do porteiro.

Nota: para o primeiro acesso será imprescindível a utilização de uma rede com servidor DHCP para que o IP seja atribuído ao porteiro eletrônico, após acessar a interface web um IP estático poderá ser definido.



5.2. Acessando o porteiro eletrônico pela interface web

Utilizando o navegador Firefox[®] ou o Google[®] Chrome acesse a interface web pelo IP reconhecido no passo anterior com usuário e senha padrão de fábrica:

- » Usuário: admin.
- » Senha: admin.

Veaks
koone Fortugale 🗸

Página de login

intelbras							Manter online Discar	Portugula Atender	U Lopout Desligar chamada
	internação	Sepurança	Configurações	Abaltar	Auto provisionamento	Ferramentas			
Salara									
	Sistema								
Rede	Madeio:		XPE1013 P						
	Hardware		2.1/101						
Linka SP	Software		2.4 8.6531						
	Tempo em ope	ração:	29:49:02						
Depentivo	Ubna woeld	njan:	00.00.00						
	there do alabe		2010 07 00	10 FAIL 2 FOR					
Acceso	The second		2010-01-00	The set (and they					
	Rede								
Relatório de acessos	Wede de rede		DHCP						
	MAC:		66:38:36:10	a7:7a					
Fechadura	R		13.0.0.112						
	Wascera de re	ide.	255 255 255						
Tecla pertaria	Gatavray:		12.0.0.1						
	Conta SP								
	Linha SIP 1	9103		610					
	Linha SP 2	1656	in the	610					

Página inicial da interface web de configuração

Pronto! Você já tem o acesso à interface de configuração do equipamento. Utilize as informações do manual de configuração disponível no site Intelbras.

5.3. Registrando uma conta SIP

intelbras	EP Advice	Plane for discussion		Vanter online Cliscar	Pertuguita v Atender	Lopout Desligar chamada
Sistema	Linna SP (SP	1 14				
Rede	fásico »					
Linha SP	Status Númera do ramal	Repairedo	End IP Servidor SIP Primário Parta do servidor SIP Primário	10.0.0.15		
Dispositivo	Nome na display Usuário de autenticação	8103	End IP Servidor SIP Secundário Porta do servidor SIP Secundário	8060		
Acesso	Senha de autorocação Adive	2	Endereço IP outbound proxy Perta outbound proxy			
Relatório de acessos	Codece NA		Realm			
Fechadura	Avançado >>					
Tecla portaria		Apacar				

Página de configuração de linha 1

- » Linha SIP: é possível configurar até duas contas SIP diferentes (Linha SIP 1 e Linha SIP 2).
- » Status: indica o status de registro da conta SIP.
- » Número do ramal: número do ramal SIP que será usado nesta conta.
- » Nome no display: campo informativo para identificação do usuário da conta SIP, normalmente é utilizado o número do ramal.
- » Usuário de autenticação: entre com o número do ramal que será associado a conta. Na maioria dos modelos de PABXIP usa-se o mesmo que o nome de usuário.
- » Senha de autenticação: entre com a senha do ramal SIP associado a esta conta.
- » Ativo: indica se a conta está habilitada caixa assinalada ou desabilitada caixa não assinalada.
- » End IP servidor SIP primário: define o endereço IP ou FQDN (exemplo: servidorsip.com.br) do servidor SIP.
- » Porta do servidor SIP primário: define a porta de autenticação usada pelo servidor SIP.
- » End IP servidor SIP secundário: define o endereço do servidor IP secundário (opcional).
- » Porta do servidor SIP secundário: define a porta do servidor SIP secundário.
- » Endereço IP outbound proxy: endereço IP ou FQDN do Proxy outbound. Todas as requisições de saída SIP serão enviadas a este endereço. Se não houver um Proxy outbound, este campo deve ser deixado em branco e todas as requisições de saída usarão o endereço do servidor SIP como padrão.
- » Porta outbound proxy: define a porta de comunicação com o servidor outbound.
- » Realm: define o nome SIP do servidor.

5.4. Configurando tecla Portaria

Para configurar a tecla Portaria preencha os campos conforme informações a seguir:

» Tipo: tecla Discar.

Exemplo de utilização 1

- » Número 1: 94.
- » Número 2: vazio.

Caso a chamada não seja completada para o número 94, o porteiro emitirá um som de falha.

Sistema	Cont	ouração da tecla p	ortaria								
Rede		Teda	Tipo		Númer	o 1	Número 2	Linha SIP	Sublipo		
Linha SIP		Tedia Portaria 1	Tecla Discar	v 94				SIP1 🗸 D	iscagem rápida	¥	
Dispositivo	Avan	Responda usando a tecia programável Habilitado 🕞 Alvar o desligamento de discagem rápida Habilitado 🕞									
Seleciona tecla de atalho para modo discagem principal-secundário 🗸											
		Tempo de chamad	a		16	(5~50)Segundos(s)	Em da nacioda	duma		100 00-22 5	
Relatório de acessos		indo prindo dan	~			(0000-2000)	rin or periodo	- and the		1000-100	
Fechadura						Aplicar					
Tecla portaria											



Obs.: os campos Número 1 e Número 2 poderão ser preenchidos com número de ramal ou endereço IP.

Exemplo de utilização 2

- » Número 1: 94.
- » Número 2: 101.

Caso a chamada não seja completada para o número 94, o porteiro emitirá um som de falha e discará automaticamente para o número 101.

Sistema		onfiguração da tecia p	ortaria								
Rede		Tecla	Tipo		Númer	1	Número 2	Linha SI	Ρ	Subtipo	
<u> </u>		Tecla Portaria 1	Tecla Discar	V 94		101		SIP1 [V Discage	m rápida	~
Linha SP											
<u> </u>	A	vançado									
Disposit	vo -	Responda usando	a tecla program	dive1	Habilitado	v	Ativar o desligame	nto de disc	agem rápida	Habilitad	2 4
		Seleciona tecla de	atalho para moi	io discag	m principal-:	ecundário 🗸					
Acesso		Tempo de chamad	8		16	(5-50)Segundor	5(8)				
		Inicio periodo dium	10			(00:00~23:59)	Fim de período de	mo			(00.00-23.59)
Relatons	de acessos										
Fechadu						Aplic	ar				
Tecla p	ortaria										

Exemplo 2

Exemplo de utilização 3

- » Número 1: 94.
- » Número 2: 10.0.0.105.

Caso a chamada não seja completada para o número 94, o porteiro emitirá um som de falha e discará automaticamente para o IP 10.0.0.105.

Sistema	Configuração da tecla	portaria							
Rede	Tecla	Tipo	Ni	nero 1	Número 2	Linha SIP	Subtipo		
	Tecla Portaria	Tecla Discar	v 94		10.0.0.105	SIP1 🗸	Discagem rápida	×	
Linha SIP	Avançado								
Dispositivo	Responda usan	do a tecla programá	Habi	ado 🖌	Ativar o desliga	amento de discage	em rápida Habilita	jo 🗸	
	Seleciona tecla	le atalho para modi	discagem princi	al-secundário -	2				
Acesso	Tempo de cham	Tempo de chamada			16 (5-50)Segundos(s)				
	Início periodo di	imo	06:00	(00.00~23.5	9) Fim de período	o diumo		00.0	
Relatório de acessos				_	allana				
Fechadura					quical				
Tecla portaria									

Exemplo 3

5.5. Cadastro de cartão RFID

Métodos para efetuar o cadastro

Método 1

Na guia Dispositivo/Funcionalidade, selecione a opção Adicionar cartão e clique em Aplicar.



5 (1~600)Segundos(s)
Adicionar cartão 🗸
Automático 👽 🔍
Habilitado 🖌
120 (20~600) Segundos(s)
•••



Modo de leitura adicionar cartão

Aproxime o cartão na região de leitura do porteiro.



Região de leitura do porteiro

Após a leitura, a ID do cartão será apresentada na aba Acesso coluna ID, selecione a linha para que o campo ID seja preenchido automaticamente.

Obs.: todos os cartões cadastrados serão exibidos na tabela.

indice Nome	D Depa	rtamento i	Posição	Local	Número a discar	Número de encaminhamento	Código de acesso	Dupla autenticação	Perfil	Tipo	Data de emissão	Status d cartão
✓ 1 2779	745957							Desabiltar	Nenhurr	visitante	2019/07/08 13:59:3	Habiltad
cionar regra de acess	0											
Nome					*	Local					0	
D	27793	45957		4	1	Número a dis	car					
Status do cartão	-	-	_	-	<u>ار</u>	Número de e	ncaminh	amento				
Departamento						Código de ac	esso				0	
Posição						Dupla autenti	cação	Des	abiitar 📐	, 🔟		
Tipo	visitar	te 🗸				Perfil		Nenl	num 🔽			
				Ad	icionar	Modific	ar					



Preencha os campos e clique em Modificar.

Importante: na guia Dispositivo/Funcionalidade, selecione a opção Normal na opção Modo de funcionamento do leitor RFID e clique em Aplicar.



Método 2

Aproxime o cartão na região de leitura do porteiro.

Após a leitura, acesse a guia Relatório de acessos e copie a ID de acesso do cartão.

Porta	Resultado	Tempo	Nome de acesso	ID de acesso	Tipo
1	Falhou	2019/07/09 11:47:38		3353498652	Cartão inválido

Preencha o campo ID e os demais campos e clique em Adicionar.

Nome	Daivid Celso	*	Local	101	0
ID	3353498652	¥	Número a discar	101	
Status do cartão	Habilitado 🗸		Número de encaminhame	nto	
Departamento			Código de acesso		0
Posição			Dupla autenticação	Desabilitar 🗸 🙆	
Tipo	Morador 🗸		Perfil	Nenhum 🗸	
		Adicionar	Modificar		

Método 3

Adicione uma ID no campo Adicionar cartão de administrador, selecione a opção Emissão e clique em Adicionar.

Adicior	nar cartão de administrador 04	64923151	Emissão 🗸	Adicionar			
Adicionando cartão de administrador							
1	0464923151	2019/07/10 1	4:45:48	Emissão			

Cartão de administrador adicionado

Aproxime o cartão com a ID cadastrada como administrador, em nosso exemplo foi utilizado a ID 0464923151, na região de leitura do porteiro, após a leitura o porteiro emitirá 1 bipe e entrará em modo *Cadastro*.

Aproxime o primeiro cartão a ser cadastrado na região de leitura do porteiro, aguarde o tom de leitura e então aproxime o segundo cartão a ser cadastrado na região de leitura do porteiro, aguarde o tom de leitura, siga essa sequência de cadastro para todos os cartões a serem cadastrados.

Para finalizar o processo de cadastro, aproxime o cartão administrador na região de leitura do porteiro, em nosso exemplo foi utilizado o cartão com ID 0464923151.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:	
Assinatura do cliente:	
Nº da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	Nº de série:
Revendedor:	

- 1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vicios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de apartes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, esim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- 2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
- 3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
- 4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas de-correntes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses

a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado. A Intelbras não se responsabiliza pela contratação e eventuais custos de terceiros para suprir a ausência do produto que estiver em processo de conserto ou troca.

- 6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- 7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Google Chrome é uma marca registrada da Google Inc. Firefox é uma marca registrada da Mozilla Foundation. Asterisk é uma marca registrada de Digium, Inc

intelbras



Suporte a clientes: (48) 2106 0006 Fórum: forum.intelbras.com.br Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001 CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

07.19 Origem: China