# intelbras

Guia de instalação

VIP 3430 W

# intelbras

#### VIP 3430 W Câmera IP Wi-Fi

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

As câmeras IP Intelbras são câmeras de segurança com resolução megapixel e alta definição para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser usadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.



Atenção: este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

## Índice

1. Especificações técnicas	4
2. Instalação	6
2.1. Instalando conector de proteção	6
3.Formas de acesso à câmera	7
3.1. Cenário 1: acesso à câmera através de um switch/roteador sem portas PoE (IEEE 802.3af).	7
3.2. Acessando a câmera diretamente no computador	. 10
3.3. Configurando a conexão Wi-Fi de sua câmera	. 12
Termo de garantia	14

## 1. Especificações técnicas

Modelo	VIP 3430 W	
Sistema operacional	Linux <sup>®</sup> embarcado	
Recursos	Monitoramento remoto simultâneo	
Interface usuário	WEB, Guardian, SIM Next, Security Center e ISIC Lite	
Especificação da lente	3,6 mm	
Câmera		
Sensor de imagem	1/3" 4 Megapixel progressive CMOS	
Obturador eletrônico	1 / 100000	
	0,3 lux: colorido	
Iluminação mínima	0,03 lux: preto & branco (IR desligado)	
	0 lux: preto & branco (IR ligado)	
Relação sinal-ruído	>50 dB	
Controle de ganho	Automático/Manual	
Balanço de branco	Automático, luz natural, iluminação pública, ambiente externo e manual	
Compensação de luz de fundo	BLC/DWDR/HLC	
Perfil Dia/Noite	Normal/Perfil Fixo/Agendamento	
Detecção de vídeo	Até 4 regiões de detecção	
Lentes		
Distância focal	3,6 mm	
Abertura máxima	83°	
Ângulo de visão (H × V)	83° × 44°	
Tipo de lente	Fixa	
Tipo de montagem	Montada em placa	
Vídeo		
Compressão de vídeo	H.265/H.265+/H.264/MJPEG	
	4M (2688×1520)/ 1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 240)	
Foto	Até 1 foto por segundo	
Formato do vídeo	NTSC	
	H.265: 9kbps-6144 kbps / H.265+ 73kbps-6400kbps	
Bit rate	H.264: 24 kbps - 10240 kbps	
	MJPEG: 40 kbps - 15616 kbps	
Taxa de frames	1 ~ 30 FPS	

Rede		
Interface	RJ45 (10/100BASE-T) / Wi-Fi	
Protocolos e serviços suportados	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP®, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Multicast, Bonjour, ARP, Onvif perfil S, TLS, SSL,Genetec	
Serviços DDNS	Intelbras DDNS / No-IP® / DynDNS®	
Operação remota	Monitoramento, Configuração total do sistema, Informações sobre registros da câmera, Atualização de firmware	
Configuração de nível de acesso	Acesso a múltiplos usuários (máximo 20) com proteção por senha	
Navegador	Internet Explorer <sup>®</sup> 8.0 ou superior	
Smartphone	iPhone®, iPad®, Android®	
Aplicações e monitoramento	WEB, Guardian, SIM Next, Security Center, ISIC Lite, Intelbras Cloud, IP Utility	
Throughput	50 Mbps	
Wi-Fi		
Antena	18 dBm	
Padrões	IEEE802.11b/g/n	
Frequência operacional	2.400 ~ 2.4835 GHz	
Frequência de banda	20 MHz	
Protecolo de segurança	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WEP 64 bit & 128 bit	
Taxa de transmissão	802.11b: 11 Mbps, 802.11g 54 Mbps, 802.11n 150 Mbps	
Distância de transmissão de sinal aberto	Até 40 m	
Características ambientais		
Distâncias máxima do infravermelho ativo	30 m	
Alimentação	12 Vdc - 1 A (máximo)	
Proteção	Contra surtos e ondas eletromagnéticas	
Nível de proteção	IP67	
Valor de proteção	2 kV	
Consumo de energia	6,5 W	
Temperatura de operação	- 10 °C ~ 50 °C	
Umidade relativa	0 a 95 %	
Dimensões (Ø × A)	78,5 × 127,8 mm	
Peso	435 g	
Interfaces auxiliares		
Gravação local	Microcartão SD de até 128 Gb (cartão não incluso)	

. .

#### 2.1. Instalando conector de proteção

Utilize o conector de proteção, que acompanha o produto, no cabo Ethernet que se conecta à câmera. Esse conector impede a entrada de água e aumenta a proteção do conector RJ45 da câmera, conforme imagem ilustrativa:



Conector de proteção

Obs.: caso não utilize a capa protetora, isolar o RJ45 com fita isolante ou fita de alta fusão.

Para instalar o conector de proteção, siga os passos:

- 1. Conecte a borracha de proteção (1) ao conector RJ45 da câmera;
- Passe o cabo Ethernet, não crimpado, primeiramente pela tampa de proteção (3) e depois pela capa de proteção (2);
- 3. Crimpe o RJ45 no cabo Ethernet;
- Conecte o cabo crimpado ao conector RJ45 da câmera. A montagem deverá ficar igual à segunda figura da imagem acima;
- 5. Enrosque a capa de proteção (2) no conector RJ45 da câmera até ficar bem firme;
- 6. Conecte a tampa de proteção (3) na capa de proteção (2) e enrosque até ficar completamente selada.

Importante: é obrigatória a proteção do conector RJ45 da câmera, pois ele não é à prova d'água, e caso se infiltre água neste, ocorrerá a perda da garantia do produto. Para realizar a proteção, utilize o conector de proteção que acompanha o produto.

## 3. Formas de acesso à câmera

A seguir, estão descritos métodos para acessar a interface de configuração da câmera IP Wi-Fi, separados em alguns cenários. Verifique qual cenário adequa-se melhor à sua realidade e configure sua câmera IP Wi-Fi seguindo os procedimentos.

# 3.1. Cenário 1: acesso à câmera através de um switch/roteador sem portas PoE (IEEE 802.3af)

- 1. Certifique-se de que seu switch/roteador está devidamente ligado;
- 2. Verifique se o seu computador está ligado ao switch/roteador através de um cabo Ethernet;
- Conecte uma das extremidades do cabo de rede à porta Ethernet do switch/roteador e a outra extremidade à porta Ethernet da câmera IP Wi-Fi;
- Conecte a fonte de alimentação ao borne de alimentação, conforme instruções do manual, que pode ser acessado no site da Intelbras www.intelbras.com.br,
- Se a rede a que a câmera IP Wi-Fi foi conectada possuir um servidor DHCP, continue o procedimento na ordem; caso contrário, siga o procedimento 2.3. Acessando a câmera diretamente no computador;



Conexão através de switch/roteador sem PoE

 Execute o instalador (IP Utility) que se encontra para download no site da Intelbras www.intelbras.com.br,



Iniciando a instalação

- 7. Clique em Avançar, selecione onde será instalado o IP Utility e finalize a instalação;
- Após instalar e executar o IP Utility, será exibida a tela de apresentação a seguir. Ao se clicar em *Próximo*, será exibida uma tela com dicas de instalação, e clicando em *Fechar* será fechada a apresentação;



Apresentação do IP Utility

IP Utility - Apresentação		×
intelbra <i>r</i>	Instalador de Câmeras VIP	
Contrigue-se de que seu Sentch exispi devidamente ligido.     Winflague se o seu computador está ligido os Sentos Intervente de um calos ITRENET.     Consecte um das entrematades na porta ITRENET de dispositivo.     Consecte um das entrematades na restituía de energía de seu dispositivo.     S. Wrifflague se os ELD's no consector RNIS artis do dispositivo estálo acesos.		
☑ Mostrar esta tela sempre que o IP Utility for ini	lado. Fechar Anterior	J

Informações IP Utility

**Obs.:** estas duas telas sempre serão exibidas quando se executar o IP Utility. Para que elas não apareçam mais, desmarque a opção Mostrar esta tela sempre que o IP Utility for iniciado. Essa ação pode ser revertida através do menu Ajuda>Mostrar a apresentação ao iniciar.

 Para buscar as câmeras IP Intelbras que estão na mesma rede que o computador, clique em *Procurar câmeras*. Os dispositivos então serão listados, conforme imagem a seguir:

ispositive	os detectados				Dispositivos	
úmero	Endereco IP:Porta	Endereco NAC	Modelo	Versão Firmware		
1%1	10.88.99.95:9063	90:02:A9:42:24:34	VIP-53020	1.000.0000.0.R.Build:2014	Procurar dispositivos	
<b>™</b> 6.2	10.88.99.20:37752	90:02:A9:1E:F3:D0	VIP-53120	1.000.0000.0.R,Build:2013		÷
N3 -	10.88.99.98:80	90:02:A9:42:26:19	VIP-\$3230	1.000.0000.0.R.Build:2014		Configurações
<b>%</b> 4	10.88.99.72:9091	90:02:A9:42:25:63	VIP-54020	1.000.0000.0.R,Build:2014		
\$4.5	10.88.99.77:80	90:02:A9:13:B5:67	VIP E2100	1.000.0000.0.R,Build:2013		
₹6	10.88.99.22:80	00:1A:3F:34:0E:24	VIP-\$4100	1.000.0000.0.R.Build:2013	Selecionar todos os	Alterar resolução
1.7	10.88.99.34:80	20:10:7A:18:1E:CD	VIP BX1M	v1.0.4.9	dispositivos do modelo:	
₹.8	10.88.99.96:80	90:02:A9:42:25:4D	VIP-54020	1.000.0000.0.R,Build:2014	Selectone *	
1.9	10.88.99.26:80	00:1A:3F:34:00:1A	VIP-53120	1.000.0000.0.R.Build:2013		
₩ 10	10.88.99.97:80	90:02:A9:3D:4E:D6	VIP-\$4200	1.000.0000.0.R,Build:2014	Resolução	
Pi 11	10.88.99.51:80	90:02:A9:42:18:97	VIP-51000W	1.000.0000.0.R,Build:2014	Stream Princip	al Stream Fatra
₹.12	10.88.99.99:80	90:02:A9:42:03:A9	VIP-\$4200	1.000.0000.0.R,Build:2014	Canada	
\$ 13	10.88.99.74:80	90:02:A9:2A:6A:F5	VIP-\$4120	1.000.0000.0.R.Build:2014	01000	
1 14	10.88.99.100:80	00:1A:3F:34:00:23	VIP-53120	1.000.0000.0.R,Build:2014	Resolução	
					Frame rate	

IP Utility

**Obs.:** o IP Utility só detecta câmeras que possuem a mesma faixa de IP que o computador. Por exemplo, um computador com IP 192.168.1.150 reconhece uma câmera com IP 192.168.1.50, mas não uma câmera com um IP 10.1.1.50.

- 10. Clicando em Atualizar câmeras, é possível atualizar o dispositivo para uma versão de firmware mais recente;
- 11. Em Configurações de endereço IP, é possível configurar um IP estático ou configurar a câmera para receber um endereço IP de um servidor DHCP;
- Em Configurações DDNS Intelbras, configura-se um endereço DDNS usando o serviço Intelbras DDNS;
- Ao dar um duplo clique sobre uma câmera, o navegador irá se abrir e será direcionado para a interface web da câmera IP Wi-Fi;
- Será apresentada uma tela de diálogo solicitando um nome de usuário e uma senha. O usuário e senha-padrão do administrador são admin/admin;

D INTELBRAS ×		×
← → C □ 192.168.1.108		Ξ
		8
		8
		8
	intellaro c	8
	Acesso web	8
	Idioma: Português •	
	Usuário: Jedmin	
	Senha:	
	Lopn Caecelar	

Interface web

**Obs.:** depois do primeiro acesso, recomendamos a mudança da senha-padrão do usuário admin.

15. Assim, você já terá acesso à tela inicial da interface, que é a guia Visualizar. Nesta página, você poderá visualizar a tela de monitoramento onde será exibido o vídeo da câmera.

#### 3.2. Acessando a câmera diretamente no computador

- 1. Conecte o cabo de rede à interface LAN da câmera e a outra ponta à interface LAN do computador;
- 2. Conecte a câmera à energia elétrica através de uma fonte de alimentação1;

1A fonte 12 Vdc não acompanha o produto.



Conexão direta entre câmera e computador

**Obs.:** para que o computador acesse a câmera, será necessário alterar as configurações de IP do computador. Sugere-se configurar conforme as seguintes instruções:

 Clique em Iniciar>Painel de Controle>Rede e Internet ou Central de Rede e Compartilhamento>Alterar Configurações do Adaptador e clique com o botão direito em Conexão Local>Propriedades>Protocolo TCP/IP Versão 4>Propriedades. Configure os campos conforme imagem a seguir:

Propriedades de Protocolo TCP/IP Ver	rsão 4 (TCP/IPv4)
Geral	
As configurações IP podem ser atribui oferecer suporte a esse recurso. Cas ao administrador de rede as configura	ídas automaticamente se a rede o contrário, você precisa solicitar sções IP adequadas.
🔿 Obter um endereço IP automatic	camente
🕞 Usar o seguinte endereço IP: —	
Endereço IP:	192 . 168 . 1 . 150
Máscara de sub-rede:	255 . 255 . 255 . 0
Gateway padrão:	
C Obter o endereço dos servidore	s DNS automaticamente
<ul> <li>Usar os seguintes endereços de</li> </ul>	servidor DNS:
Servidor DNS preferencial:	
Servidor DNS alternativo:	
🗌 Validar configurações na saída	Avançado
	OK Cancelar

Configuração TCP/IP

 Em seguida, acesse a câmera através do navegador Internet Explorer<sup>®</sup>, Mozilla Firefox<sup>®</sup> ou Google<sup>®</sup> Chrome utilizando o IP 192.168.1.108, conforme ilustração a seguir:

🥖 Nova guia - Internet Explorer
🕞 🕞 ~ 🎑 http://192.168.1.108/

Acesso interface web da câmera

5. Finalize inserindo o usuário e senha-padrão admin para acessar a interface web da sua câmera IP Wi-Fi.

#### 3.3. Configurando a conexão Wi-Fi de sua câmera

1. Certifique-se de existir uma conexão Wi-Fi em seu cenário;



 Após a câmera estar ligada, irá aparecer para que você efetue a conexão com a câmera via a rede Wi-Fi;



- 3. Para completar conexão, deve-se clicar na rede da câmera e utilizar a senha 123456789;
- Após a conexão com a câmera ser efetuada, deverá ser acessada a câmera pelo IP 192.168.0.108;
- 5. Ao abrir a interface web, deverá ser feita a inicialização do dispositivo;

- 6. Ao efetuar o login, será direcionado para o menu Wi-Fi como primeira tela;
- 7. Entre no menu Wi-Fi;
- 8. Certifique-se, de que a função Wi-Fi está habilitada;

🔇 WI-FI				×
	WFI	WPS		
Habilitar 💽			A	tualizar
SSID	Modo de Conexão	Criptografia	. a	ualidade do Sinal
INFORMAÇÕES WIFI SSID IP Address Subnet Mask Gateway				
	Buscar SSID	Adicionar SSID		

- 9. Clique em Atualizar, para que seja apresentada todas as redes Wi-Fi disponíveis;
- 10. Clique na rede que deseja que sua câmera seja conectada via Wi-Fi;
- 11. Insira a senha de sua conexão Wi-Fi e clique em Conectar,

Conectar em In	telbras 1	×
Qualidade do Sinal	36%	
Modo de Autenticação	WPA/WPA2-PSK-AES	
Senha de Entrada		
Conectar	Cancelar	

12. Aguarde 30 segundos e verifique em qual conexão de rede você está conectado, pois a câmera irá se desconectar automaticamente de seu dispositivo e efetuar a conexão na rede que foi especificada.



- Após verificar que seu dispositivo não está mais conectado na câmera, conecte-se na rede que foi conectada a câmera.
- 14. Finalize acessando a interface web com o usuário e senha de seu dispositivo.

### Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:	
Assinatura do cliente:	
№ da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	N° de série:
Revendedor:	

- 1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- 2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
- 3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

- 4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, elétromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado; f) o não uso do protetor do conector RJ45 pode acarretar perda da garantia caso o conector RJ45 esteja oxidado; g) disponibilizar as senhas de acesso às informações do produto a terceiros não autorizados, caracterizando o uso indevido.
- 6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- 7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Internet Explorer é uma marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos ou em outros países ou regiões. Firefox é uma marca registrada da Mozilla Foundation. GOOGLE é uma marca registrada da Google Inc.

# intelbras



Suporte a clientes: (48) 2106 0006 Fórum: forum.intelbras.com.br Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br SAC: 0800 7042767 Onde comprar? Ouem instala?: 0800 7245115

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800 CNPJ 82.901.000/0001-27 – www.intelbras.com.br

01.19 Indústria brasileira