# Programador 8000 – Como acessar a AMT 8000 Via Endereco IP

São José, 19 de setembro de 2019

## Meios de acesso disponíveis

O Programador 8000, permite o acesso a centrais através das seguintes formas:

**Conexão Através de endereço IP (Ethernet)** – Com a central conectada em algum ponto da mesma rede, como uma porta do Switch/Roteador ou mesmo pelo Wi-fi, através do endereço IP da central você consegue acessa-la.

**Conexão Através de Intelbras Cloud** – Permite Acessar a central através de sua conexão com o servidor Cloud Intelbras. A AMT 8000 já sai de fábrica configurada para se conectar ao Cloud assim que consegue acesso à Internet. Link do Guia passo a passo

**Conexão através de conta do Receptor IP** – Permite acessar a central por meio de sua conexão com o **Receptor IP**, bastando saber com qual conta a central está registada no **Receptor IP**. Link do guia passo:

**Conexão através de porta serial-** Permite conectar na central diretamente através de um cabo <u>Mini-USB</u>

## Acessando o Programador e adicionando clientes

O usuário e senha para se Logar no primeiro acesso no programador 8000 são:

#### Usuário: admin

Senha: admin

intelbras				
admin				
•••••				
localhost				
Português	•			
	Entrar			

**Obs.:** Caso você os tenha alterado, deve inserir o Usuário e senhas atualizados.

Em seguida você será apresentado ao **"PAINEL DO INSTALADOR",** Dentre as opções nele clique em **"Adicionar Cliente"** para criar um novo cadastro para a central.



Importante: Cada cliente criado é referente à uma central de alarme em especifico.

## Preenchendo os campos de Identificação

Dentro do Cliente, no campo **Identificação** Preencha os dados <u>Obrigatórios</u> do cliente, como **Nome\*** e **Descrição\*.** Você pode colocar dados adicionais de seu Cliente como: Endereço, Bairro, Cidade, Contatos de telefone e E-mail.

#### Adicionar cliente

Adicione um novo cliente

Identificação		
Nome*	Descrição*	
Endereço	Bairro	Número
Cidade	CEP	AC -
Contato	E-mail	
Telefone 1	Telefone 2	

## Campos Obrigatórios!!!

## Preenchendo os campos de Conexão

Já nos campos dentro de **Conexão**, primeiro selecione o modelo de central que será **AMT 8000.** Em seguida vamos preencher os campos necessários para cada meio de Acesso.

Conexão	
AMT 8000	•
Selecione o modelo da central*	
AMT 8000	

Preencha o próximo **campo** com o IP de sua central, para verificar o seu endereço IP na rede há <u>Duas opções</u>:

**1<sup>a</sup>-** Acesse o modo de programação pela senha de instalador







Digite o comando para ver o IP da central: Enter + 8120 + Enter



**Suporte a clientes** Segunda a sexta-feira: 8 às 20h | Sábado: 8 às 18h Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

# Tutorial técnico **intelbros**

**2<sup>a</sup>-** Utilize a opção **"Buscar Centrais"** dentro do Painel do Instalador<u>, O</u> <u>Programador 8000</u> irá vasculhar a rede em que o computador está.

Ele responderá com o IP de sua central de alarme acompanhado de seu respectivo endereço MAC, então clique em cadastrar.

Buscar centrais		
Buscar centrais na rede local		
Iniciar busca		
Endereço IP	MAC	
10.1.22.66	180D2C9DE4CE	
	Cadastrar	

Insira o endereço de IP verificado dentro do campo "**Endereço IP para conexão via ethernet**", conforme visto antes em nosso exemplo, usaremos o endereço IP: **10.1.22.66** 

Conexão				
AMT 8000	· ·			
10.1.22.66	9009			
Selecione o Receptor IP	Conta para conexão através de Receptor IP			

**Obs.:** O número da porta de comunicação é **9009** e não pode ser alterado.

Em seguida Insira a **"Senha de Acesso Remoto"** (<u>06 dígitos</u>) de sua central, caso não você não saiba o seu valor, é possível consultar a senha padrão de fábrica pela "<u>Etiqueta QR Code</u>" na parte Interna da tampa da central.



Os Dois campos da Senha são de preenchimento obrigatório.

V Baixar programação automaticamente	
Senha da central*	Confirmar senha da central*

**Obs.:** Com a opção "**Baixar programação automaticamente**" marcada, quando o software acessar a central, todas suas configurações serão baixadas automaticamente.

Por fim, clique em "Salvar" para finalizar o cadastro da central.

•••••	•••••
	Salvar

### Acessando a sua central

No Painel de instalador vá na opção **"Meus Clientes"** e Selecione o Cliente referente a central você vai acessar, no nosso exemplo é o cliente "teste", clique na opção "**Conectar**":

PAINEL DO INSTALADOR Gerencie os clientes, usuários e configurações do seu sistema de monitoramento
Meus Clientes
Adicionar Cliente
Buscar Centrais
Usuários
Adicionar Receptor IP

Clientes Lista de clientes		
editar teste Descrição AMT 8000 Modelo central AMT 8000		remover
	Conectar	

Obs.: Caso você queira modificas alguma informação de seu cliente, basta clica em **"Editar".** 





Após aguardar o carregamento das informações, você já irá acessando a central:

intelbros			
	ONLINE		
teste AMT 8000			
	SETORES PARTICÕES GERAL PROBLEMAS		
Online			
Configurações	Versão Firmware:	1.3.7	
Eventos	Data/Hora-	01/01/2010 02:18:40	Altorar data/bora
Sair	Data/Hora.	01/01/2010 02.18.49	

**Dica**: Ao alterar alguma configuração na central vá em "**Salvar**" para grava-la no "<u>Programador 8000</u>" e manda-la depois para a central, ou vá em "**Salvar e enviar**" para gravar no Software e enviar de imediato à central, sobrescrevendo a configuração anterior.

intelbras					
teste AMT 8000	Central Online:	Desconectar			
Online	Usuários				Salvar Salvar e enviar
Configurações					
Geral					
Usuários		editar	edita		editar
Setores	Master		Usuário 01	Usuário 02	
Comunicação	Nome: Usuario Master		Nome: Usuario 01	Nome: Usuario 02	
Monitoramento IP	Senha: <b>1234</b>		Senha: 1111	Senha:	
Ethernet/Wifi					

Após salvas todas as alterações na central, caso não tenha mais o que alterar na central clique em **"Sair"** e depois em "**Sim**" para se desconectar da <u>AMT 8000</u>.

intelbras	Central Online: Usuários	Desconectar		Salvar	Salvar e enviar
Online Configurações Eventos Sair	<b>Master</b> Nome: <b>Usuario Master</b> Senha: <b>1234</b>	editar Usuário 01 Nome: Usuario 01 Senha: 1111	editar <b>Usuário</b> Nome: Senha:	o 02 Usuario 02	editar
	<b>Usuário 03</b> Nome: <b>Usuario 03</b> Senha:	Atenção Tem certeza que deseja sair?	editar Usuárie Nome: Senha:	o 05 Usuario 05	editar
	<b>Usuário 06</b> Nome: <b>Usuario 06</b> Senha:	Sim	editar Usuário Cancelar Senha:	o 08 Usuario 08	editar
		editar	editar		editar

**Suporte a clientes** Segunda a sexta-feira: 8 às 20h | Sábado: 8 às 18h Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767