Acessando a central por AMT Remoto Mobile Via IP Local e alterando suas senhas.

São José, 23 de Novembro de 2020

 Primeiro é necessário realizar o Download do App AMT Remoto Mobile.
O Aplicativo pode ser encontrado nas lojas de cada smartphone, Play Store ou App Store.



 Após o download, acesse o aplicativo e selecione a opção de conexão por IP local selecione a opção BUSCAR NA REDE e o aplicativo irá buscar a central na rede através do IP.

intelbras
IP Local
Senha
Lembrar os dados
CONECTAR
BUSCAR NA REDE
? Manual

Para que o aplicativo encontre a central é necessário que o aparelho utilizado seja conectado na mesma rede local (LAN) em que está a central.

Também é preciso que a central de alarme possua um endereço IP válido na rede, as centrais de alarme saem de fábrica configuradas para receber um endereço IP via DHCP.

 O aplicativo vai encontrar a central na rede e irá mostrar o MAC e IP.

Obs: Você pode confirmar o **MAC** da central com o valor na etiqueta "QR Code:" no lado de dentro de sua tampa.



Selecione a opção no App que estará mostrando o **IP** e o **MAC** da central.



 O aplicativo vai voltar para tela inicial com o IP da central selecionada.
Para acessar as configurações, é necessário inserir a senha de acesso remoto, que em padrão de fábrica é 878787.

intelbras	
IP Local	
10.0.0.124	
Lembrar os dados	
CONECTAR	
BUSCAR NA REDE	

Obs.: Caso você esteja fazendo o <u>Reset temporário de senha</u>, a central deve ser desligada e reiniciada antes de começar(com o curto nos bornes da sirene).

Você terá **30 segundos** com a senha de acesso remoto no valor padrão de fábrica (<u>878787</u>).

Tutorial técnico **intelbros**

Alterando as senhas da central.

- Ao acessar a central você deve alterar as senhas da central para valores conhecidos, afim de realizar o acesso depois:
- Para consular/alterar os valores das senhas da central, vá no seguinte campo.



Configurar Central > Senhas > Senhas padrão

← Configurações	
Geral	>
Zonas	>
Senhas	>
Comunicação	>
PGM	>
Monitoramento IP	>
Ethernet	>

÷	Senhas	
Senhas padrão		>
Usuários		>
		_

Tutorial técnico intelbros

Basta digital os valores de senha que você irá utilizar e clicar em Salvar

