Tutorial técnico **intelbros**

São José SC, 18 de dezembro de 2020

Primeiro você precisa ter o AMT Remoto V6 instalado em seu computador, caso ainda não o possua, veja o vídeo para saber como baixar e instalar:



Em seguida se conecte na central para afazer as configurações, o que por ser por Ethernet(Rede Local), Conexão Cloud ou por Receptor IP, caso não saiba como fazê-lo siga um dos tutorias pelos links abaixo:

AMT Remoto V6 - Conectando à central de alarme via Cloud

AMT Remoto V6 - Conectando à central de alarme via Receptor IP

Conexão do AMT Remoto V6 com centrais Via Ethernet em redes locais

Após acessar, em Edição, no campo Geral 1, deixe Particionamento marcado:



Tutorial técnico **intelbros**

Em seguida na aba **Zonas**, defina em <u>qual das partições cada zona</u> deve ficar

😅 Intelbras AMT Remoto										
<u>Encerra</u>	r <u>C</u> onfiguraçã	ăo <u>C</u> liente	es <u>U</u> suários	<u>∎</u> istórico	Supervisão) <u>B</u> uscador	⑦ Manual	<u>S</u> obre		
Fechar edi	ção Desconecta	ar Baixar con	figurações Enviar confi	gurações Salva	aredição Ever	ntos Backup				
Edição M	lensagens Disp	ositivos sem fi	o Online					Cliente 01 🖾		
Geral 1 G	eral 2 Zonas	Senhas Com	nunicação PGM Cód.	Eventos Monif	oramento IP E	thernet GPR	S Atv/Dtv	S > ~		
Configura	ição ————	-								
Zona	Partição	Ativa	Тіро	Rápida	Inteligente	Silenciosa	N/A	Chime ^		
01	Nenhuma 💌	~	Comum	·						
02	Partição A		Comum	· 🗆						
03	Nenhuma		Comum	· 🗆						
04	Nenhuma 💌	V	Comum	·						
05	Nenhuma 💌	~	Comum	· 🗆						
06	Nenhuma 💌		Comum	· 🗆						
07	Nenhuma 💌		Comum	·						
08	Nenhuma 💌		Comum	·		Γ				
09	Nenhuma 💌		Comum	· 🗆						
10	Nenhuma 💌		Comum	· 🗆						
11	Nenhuma 🔻	~	Comum	· 🗆						

Exemplo - Zona **01** na partição **A**

3	ntelbras	AMT Remoto								_	
			220					\sim		2	
Encerrar Configuração Clientes Usuários Histórico Supervisão Buscador Manual Sobre											
Fe	Fechar edição Desconectar Baixar configurações Enviar configurações Salvar edição Eventos Backup										
Edi	Edicão Mansagens Dispositivos semito Oplina Cliente 01										
) co		aral 2 Zonas	Sanhas Com	unicação DGM Có	d Ev	ventos Monit	oramento ID	Ethernet CDD	S Atu/Dtu	1	
6	Configura		Sennas Com	unicação Politi Co	u. L.	ventos Profili		Luieniet GFK	3 AUJDU	Ľ	
	Zona	Particão	Ativa	Tipo		Rápida	Inteligente	Silenciosa	N/A	Chime	
	01	Particão A 💌	~	Comum	•						
	02	Nenhuma 💌		Comum	•						
	03	Partição A	~	Comum	-						1
	04	Partição B	v	Comum	•						
	05	Nenhuma 💌	~	Comum	-						1
	06	Nenhuma 💌	~	Comum	•						
	07	Nenhuma 🔻	~	Comum	-						1
	08	Nenhuma 💌		Comum	•	Γ					
	09	Nenhuma 💌		Comum	•						
	10	Nenhuma 💌		Comum	•						
	11	Nenhuma 💌	~	Comum	-						\sim
	Controle — Número de disparos para cancelar uma zona 0 ♀ Tempo de Zona Inteligente 30 ♀ segundos ✓ Cancelamento automático por abertura de zona										
ĉ	Usuá	rio: Administrado	or	🥳 Cliente: C	lient	te 01		Tempo de co	nexão: 00:09:1	3	

Exemplo - Zona 02 na partição B

Vá na **Aba Senhas**, defina as partições que os usuários terão permissão para **ativar/desativar** a central.

🕞 Intelbras AMT Remoto													
	Encerrar Configuraç	ão <u>C</u> lientes	Constantion Usuários	Histór	rico	Supervisão	B) uscador	Mar) nual	<u>S</u> obr	e	
Edi	ção Mensagens Dis	positivos sem fio	Online								Client	e 01	Ø
Ge	ral 1 Geral 2 Zonas	Senhas Comunio	ação PGM Có	d. Evento	s Mor	itoramento ${\mathbb P}$	Ethe	ernet GPR	RS Atv	/Dtv		<u> </u>	≥
٦	Configuração ————												ר
	Usuário	Senha	Partição	A	1	Partição B		Soment	e Ativa	1	Bypass	^	
	Master	1234											
	Coação												
	Instalador	9090											
	Config Remota	878787											
	01	1111	Permitida na par	tição 💌	Bloquea	ada na partição	•	Ativa e De	sativa	•	Negado 🔻		
	02	2222	Bloqueada na par	tição 💌	Permiti	da na partição	•	Ativa e De	sativa	-	Negado 🔻		
	03	3333	Permitida na pari	tição 🔻	Permiti	da na partição	-	Ativa e De	sativa	•	Negado 🔻		
	04		Bloqueada na par	tição 💌	Bloquea	ida na partição	•	Ativa e De	sativa	•	Negado 💌		
	05		Bloqueada na par	tição 🔻	Bloquea	ida na partição	•	Ativa e De	sativa	•	Negado 💌		
	06		Bloqueada na par	tição 🔻	Bloquea	ida na partição	•	Ativa e De	sativa	•	Negado 💌		
	07		Bloqueada na par	tição 🔻	Bloquea	ida na partição	•	Ativa e De	sativa	•	Negado 🔻		
	08		Bloqueada na par	tição 🔻	Bloquea	ada na partição	•	Ativa e De	sativa	•	Negado 🔻		
	09		Bloqueada na par	tição 🔻	Bloquea	ida na partição	•	Ativa e De	sativa	•	Negado 🔻		
	10		Bloqueada na par	tição 🔻	Bloquea	ada na partição	•	Ativa e De	sativa	•	Negado 🔻	~	
â	Usuário: Administrado	or	💉 Cliente: C	liente 01			Te	mpo de co	nexão:	00:0	2:02		

No exemplo acima o **Usuário 01** terá permissão na **partição A**, enquanto o **Usuário 02** terá permissão na **Partição B**. Já o **Usuário 03** terá permissão para ativar ambas as **Partições A e B**

Obs.: Algumas telas podem mudar de acordo **com o modelo da central** devido principalmente a quantidade de partições, **mas o procedimento é o mesmo**. Finalizadas as configurações, clique em "**Salvar Edição",** Em seguida na opção "**Enviar todas as configurações".**



Intelbras AMT Remoto								
Encerrar Configuração Clientes	Usuários <u>H</u> istó	ico S <u>u</u> pervisão	<u>B</u> uscador	() <u>M</u> anual	Sobre			
Fechar edição Desconectar Baixar configura	ções Enviar configuraçõ	es Salvar edição E	vento Backup					
Edição Mensagens Dispositivos sem fio (nline <u>E</u> nviar todas a	s configurações			Cliente 01			
Geral 1 Geral 2 Zonas Senhas Comunica	E <u>n</u> viar config	ırações da aba atual	rnet GPR	RS Atv/Dtv	8 8 9			
 Configurações gerais 1 	 Configurações gerais 3 		— c Modelo —					
V Particionamento	Pânico Silencioso presidente	la tecla 0	110000	AMT 2018 E/EG				
Ativação por uma tecla	Pânico audível pela							
Bip da sirene no Arme e Desarme	Pânico médico pela	ecla 5	Sensor d	 Sensor de corte da sirene Sensor de curto-circuito da sirene 				
Ativação com zonas abertas	Pânico de incêndio	ela tecla 8	Sensor d					
🔲 Senha com 6 dígitos	🔲 Pedido de manutenç	ão pela tecla Enter	📃 🗖 Detecçã	Detecção de corte de linha telefônica				
Controle remoto limpa memória	🔲 Iluminação do displa	y sempre ligada (LCD)	- Auto-ativaci	 Auto-ativação Auto ativação na Partição A Auto ativação na Partição B 				
📃 Indicação de problemas pela sirene	🔲 Ocultar mensagem e	ditável do teclado	Auto ativ					
📃 Sinalização de bateria baixa SF (bip)	🔲 Desabilitar bip de ter	npo de entrada/saída	📃 Auto ativ					
- Configurações gerais 2	 Configurações gerais 4 		🛁 🛛 Horário de a	Horário de auto ativação 00:00 😔				
 Bloqueio de Beset 	Não gerar disparos r	Tempo de in	Tempo de inatividade 0 🛱 min					
Bloqueio de Controle Bernoto	Sobrecarda na saíd							
Bloqueio do teclado se senha errada	Problema em disposi	Temporizaç						
Bloqueia acesso via telefone	Problema de sirene	l empo de el	I empo de entrada (segundos)					
Bloqueia reenvio de problemas na ativação	Corte de linha telefô	A 30 😜						
Bloqueia detecção de bateria baixa SF	🔲 Sabotagem na fiaçã							
Bloqueia exibição do relógio	🔲 Supervisão Smart		l empo de sa	Tempo de saída 30 Segundos Tempo de sirene 15 Siminutos				
Bloqueia proteção da bateria	🗖 Disparo sirene na su	pervisão Smart	Tempo de si					
				* 00.04				

Suporte a clientes

Segunda a sexta-feira: 8 às 20h | Sábado: 8 às 18h Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

Tutorial técnico **intelbros**

Confirme o envio das informações pois as configurações do alarme serão sobrescritas pelo **AMT Remoto V6.** Para isso clique em **Sim**.



As informações serão enviadas e (Salvas) na central, após isso e só clicar em **Desconectar**

🥶 Intelbras AMT Remoto									
Encerrar Configuração	<u>C</u> lientes	<u>U</u> suários	Histórico	S <u>u</u> pervisão	<u>B</u> uscac	dor .	Openation (Contemported) Manual	<u>S</u> obre	
Fechar ediçã Desconectar	Baixar configura	ções Enviar co	nfigurações S	alvar edição 🛛	Eventos Ba	ackup			
Edição Mensagens Dispos	itivos sem fio 🛛 🤇	Online						Cliente 01	
Geral 1 Geral 2 Zonas Ser	ihas Comunica	ação PGM Có	d.Eventos M	onitoramento I	P Ethernet	GPRS	Atv/Dtv	S ≥ S	
Configurações gerais 1 V Particionamento] A divação por uma tecla V Bip da sirene no Arme e De A divação com zonas aberte Senha com 6 dígitos Controle remoto limpa mem Indicação de problemas pe Sinalização de bateria baix Configurações gerais 2 Configurações g									
 Bloqueio de Controle Remo Bloqueio do teclado se sent Bloqueia acesso via telefon Bloqueia reenvio de probler Bloqueia detecção de bater Bloqueia exibição do relógic Bloqueia proteção da bateri 	to na errada e nas na ativação ia baixa SF) a	Sobrecarg Problema e Corte de lir Sabotagen Supervisão	a na saída auxili em dispositivo do de sirene nha telefônica n na fiação de so o Smart ene na supervisi	ar barramento ensores šo Smart	Temp Temp A 30 Temp Temp	oorizações o de entrac B 3 B 3 o de saída o de sirene	da (segundo: 0	s) D D D segundos minutos	
🐣 Usuário: Administrador		Cliente: C	liente 01		Tempo	de conexá	ăo: 00:02:4	2	

Suporte a clientes Segunda a sexta-feira: 8 às 20h | Sábado: 8 às 18h Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767 Caso você queira cadastrar controles remotos para <u>ativar /desativar</u> a central, siga os tutoriais abaixo disponíveis em **formato de vídeo Tutorial** e também em **Documento PDF**:

Tutorial PDF: Cadastro de dispositivo sem fio

Vídeo tutorial: Cadastro de Controle Remoto via AMT Remoto Mobile

Para saber mais sobre o uso do Aplicativo AMT Remoto Mobile acesse também o seu manual pelo link abaixo:

https://backend.intelbras.com/sites/default/files/download/manuais/a mt-remote-mobile/manual-pt.html